EasyPageMachine SOFTWARE-HANDBUCH DVS: 59511





# **EPAM4-Handbuch**

Version: 1.1.15

© 2014 Grossenbacher Systeme AG

Grossenbacher Systeme AG Spinnereistrasse 10, CH-9008 St. Gallen Phone +41 (0)71 243 29 29 / Fax +41 (0)71 243 29 28 display@gesys.ch / w w w.gesys.ch Unterlage für zuk ünftige Verwendung aufbewahren!

Diese Unterlagen sind geistiges Eigentum der Grossenbacher Systeme AG, der auch das ausschliessliche Urheberrecht daran zusteht. Eine inhaltliche Änderung, die Vervielfältigung oder der Nachdruck dieser Unterlagen sowie deren Weitergabe an Dritte ist nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis gestattet.

Grossenbacher Systeme AG lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Anwendung von allenfalls falschen bzw. unzureichenden oder aufgrund fehlender Informationen in diesen Unterlagen entstehen.

Grossenbacher Systeme AG behält sich das Recht vor, dieses Dokument vollständig oder teilweise zu ändern.

### Symbole für Warnhinweise



Warnung vor einer allgemeinen Gefahr



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Elektrostatisch gefährdete Bauelemente. Gehäuse oder Verbindungen dürfen nur von geschultem Personal geöffnet werden!



Hinweise

Die Version des gesamten Dokumentes wird bei jeder Änderung erhöht. Erfolgte Änderungen sind im Kapitel Versionsgeschichte aufgeführt.

Autor G.Fischbacher

Copyright © 2012 Grossenbacher Systeme AG Spinnereistrasse 10 CH-9008 St.Gallen Schweiz

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel I	Einleitung	9
Kapitel II	Funktionsprinzip	12
Kapitel III	Installation	15
1	Systemvoraussetzung	
2	Entwicklungsumgebung (IDE)	
3	Runtime-System (RTS)	17
Kapitel IV	Für EPAM3 Anwender	20
1	EPAM3 und EPAM4 Installation	
2	Neue Features von EPAM4	
3	EPAM3 Features die nicht unterstützt werden	21
4	EPAM3 Projekte migrieren	21
-	Drojekt konvortioron	۲۵۲
	Neue Snalten Init und Exit	
	Aktionen	
	Variablennamen	
	System variablen	
	Datentypen	
	Anpassungen Objekte	
	Objekt #AlarmList	
	Objekt #Button	
	Objekt #DataLog	
	Objekt #HTMLBrow ser	
	Objekt #Message	
	Objekt #Meter	
	Objekt #Passw ord	
	Objekt #Recipe	
	Objekt #RecipeList	
	Objekt #RemoteControl	
	Objekt #Scrollst	
	Objekt #Signal	37 37 جو
	Objekt #Textl ist	
	Object #TextElst	
KapitalV	Drajoktroaliojorung	۱۵ ۸۸
rapitei V	Projektrealisierung	40
1	Zusammenstellung der Anforderungen	

Strukturierung der Bildseiten	40
Definition des Bildseitenlayouts	40
Bilderstellung	40
	Strukturierung der Bildseiten Definition des Bildseitenlayouts Bilderstellung

#### EPAM4-Handbuch

4

5	Realisierung mit Excel	41
6	Dokumentation	
7	Anbindung an die Steuerung	
8	Tipps für TouchScreen Applikationen	
Kapitel VI	Kommunikation und Variablen	44
1	Kommunikationstreiber	
2	Variablennamen	45
3	Dynamische Variablennamen	45
4	Systemvariablen	45
	APP	
	SYS	
	ТМР	
	USR	
Kapitel VII	Entwicklungsumgebung (IDE)	52
1	Symbolleiste	
	Project	
	New	
	Settinas	54

Settings Communication PlcH Rs7 ADS MIIF Scale	54 61 61 62 64 64 65 65 67
Communication PicH Rs7 ADS MIIF Scale	
PicH Rs7 ADS MIIF Scale	
Rs7 ADS MIIF Scale	
ADS MIF Scale	64 65 67
MIIF Scale	65 67
Scale	67
Convert	68
Archive	68
Start	69
Views	71
Fonts Menü	73
Extra	74
Tools	77
Help	78
2 Tabellenblätter in EXCEL	79
Tabelle Project	80
Spalte Object	81
Spalte Text/File	82
Spalte Font	83
Spalten X, Y, DX, DY	83
Spalten Color, Backcolor	83
Spalte Format	84
Spalte Action	85
Spalten Limit1, Limit2	86
Spalten ActionLimit1, ActionLimit2	86
Spalte VarValue	87
Spalte VarType	88
Spalte VarState	90
Spalte Option	91
Spalte Function	91

© 2014 Grossenbacher Systeme AG

	Spalten Init, Exit	91
	Tabelle AdsHosts	92
	Tabelle Alarm	93
	Tabelle AlarmList	93
	Tabelle Authent	93
	Tabelle AuthentPasswd	93
	Tabelle AuthentRoles	94
	Tabelle DataLog	94
	Tabelle DrvParam	94
	Tabelle FontMap	94
	Tabelle Message	96
	Tabelle MiifHosts	96
	Tabelle PicHosts	96
	Tabelle UserVar	98
	Tabelle RS7Hosts	99
	Tabelle S	100
	Tabelle Stylesheet	101
	Tabelle Sys2PLC	102
	Tabelle Text	102
	Tabelle Trend	103
	Tabelle UserColor	103
	Tabelle VBar	103
	Tabelle VMeter	104
	Tabelle LogView	104
	Tabelle UserList	104
	Tabelle RoleList	104
	Tabelle RecipeList	104
3	Sprachabhängige Tabellenblätter	104
4	Passwortschutz eines EPAM-Projekts	104
5	Kontext Menüs	105
6	Page Designer	107

# Kapitel VIII Objekte

4

1	Container Definitions	114
	\$Group	114
	\$Scrollist	116
	\$Scrollist2	118
2	Containers	120
	#Group	
	#Page	122
	#Scrollist	
	#Scrollist2	127
3	Globals	128
	Alarm	129
	Definition	131
	Ablauf des Alarmhandlings	133
	Alarmquittierung	134
	Alarmanzeige	134
	Alarmhistory exportieren	135
	Authent	
	Definition	

	AuthentRoles	
	AuthentPassw d	
	Fehler	
	DataLog	
	Definition	
	Password	
	Recipe	
	Definition	
	Rezepturverw altung	
	ScreenSaver	
	Sys2PLC	
	Sys2PLC-Definition	
4	Controls	
	Alarm List	
	Definition	
	Bar	
	Button	
	Calendar	
	Definition	
	DiagSig	
	DropDownList	
	LogView	
	Definition	
	Message	
	Message-Definition	
	Meter	
	Mvimg	
	RecipeList	
	Definition	
	RadioButton	
	Remote Control	
	RoleList	
	Definition	
	Signal	
	Slider	
	Switch	
	Textlist	
	Trend	
	Trend-Definition	
	UserList	
	Definition	
	Variable	
	Masssysteme	
	VBar	
	VBar-Definition	
	VMeter	
	VMeter-Definition	
Kapitel IX	Quick Start	260
1	Neues Projekt öffnen	
2	Bildseiten und Objekte definieren	

3 Definition der Objekteigenschaften 262

	Inhaltsverzeichnis	7
4	Simulation der Applikation auf dem Entwicklungs-PC	262
5	Variablen-Import	264
6	Projekt übersetzen und aufs Zielsystem laden	266
Kapitel X	НоwТо	268
1	AM/PM Zeitsystem	268
2	Alarm Simulation	269

Kapitel XII Glossar

Kapitel XIII Support

Kapitel XIV Versionsgeschichte

Index

284

287

289

291



9

# 1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung des Visualisierungssystem EPAM4.

#### Was ist EPAM ?

- Das Visualisierungssystem **Easy Page Machine (EPAM)** ist speziell für die grafische Benutzerführung mit Touch ausgelegt.
- Die Bildschirmmasken werden in einer EXCEL Tabelle konfiguriert
- EPAM ist mit einem reichhaltigen Set an Objekten und Funktionen ausgerüstet um anspruchsvolle Visualisierungsprojekte umzusetzen.
- ✓ Passwortschutz
- ✓ Rezepturverwaltung
- ✓ Alarmarchiv
- ✓ Datenlogger
- ✓ Kurven und Balkendiagramme
- ✓ Diverse Eingabe Objekte wie Button, Switch, Variable, RadioButton,...
- ✓ Diverse Anzeige Objekte wie Signal, Meter,...
- ✓ Anbindung an verschiedene Steuerungen, wie Codesys, Siemens S7, ...
- ✓ Simulation auf dem Entwickungsrechner

#### Was ist EPAM4 ?

**EPAM4** ist die neue, 4. Generation des Visualisierungstool **Easy PageMachine**. Um die Anforderungen der nächsten 10 Jahre abzudecken wurde *EPAM4* auf ein komplett neues Fundament gesetzt.

Im Fokus der Entwicklung steht der Anwender und dessen Anforderungen Projekte schneller zu realisieren. Hierfür werden Funktionen wie Bibliotheken, Gruppen-Objekte - die aus beliebigen Kombinationen von einzelnen Objekten bestehen können, voller Unicode Support, True color Support mit Transparenz, u.v.m. realisiert. Dadurch können Projekte und Teile davon besser wiederverwendet werden, was zu einer deutlichen Reduktion des Projektierungsaufwandes und einer einfacheren Wartung führt.

Der Anwender profitiert zudem von der vollen Unicodeunterstützung wodurch das Handling mit internationalen Zeichensätzen deutlich vereinfacht wird.

Die bewährte Basis all dieser neuen Features ist und bleibt aber die Entwicklungsumgebung <u>EXCEL</u>! Siehe: <u>Neue Features von EPAM4</u>

Das <u>EPAM4 Runtime-System</u> basiert auf dem <u>Qt-Framework</u> was eine einfache Portierung von Windows (CE) nach Linux oder Mac-OS Systemen erlaubt! Das bringt Zukunftssicherheit für den Anwender. Der konsequente objektorientierte Aufbau ist die Basis für mehr Funktionalität in kürzerer Zeit!

Aktuelle Versionen von EPAM4 finden Sie im Internet auf der EPAM-Homepage <u>www.easypagemachine.</u> <u>com</u>.

#### Ergänzende Dokumentation

Ergänzende Dokumentation zu Beriebsystemen und Geräten der Grossenbacher Systeme AG finden Sie auf der Homepage <u>www.gesys.ch</u> zum Download.

- Systembeschreibung WindowsCESystembeschreibung WindowsXP / XP embedded
- Systembeschreibung Codesys Soft-PLC
- Systembeschreibung AT-S7 Soft-PLC
- Gerätebschreibungen z.B. EP-370, SP-240



# 2 Funktionsprinzip

EPAM ist ein Interpreter, d.h. die <u>Objekte</u> und Bildseiten sind in einer strukturierten, tabellarischen Textdatei (Script) definiert und werden vom EPAM in eine grafische Präsentation auf dem Bildschirm umgesetzt (vergleichbar mit einem Internet-Browser). Die Scriptdatei enthält die Definitionen der einzelnen Bildseiten (Pages) und der darin enthaltenen Objekte und wird mit Excel erstellt. Grafiken werden im mit einem beliebigen Zeichenprogramm (<u>Bildformate</u>) erstellt und über den Dateinamen in der Scriptdatei referenziert. Analog verhält es sich mit den Fontdateien.



Beim Aufruf von EPAM (<u>Simulation</u>) wird das Excel-Tabellenblatt als Unicode-Textdatei gespeichert. Hiermit sind die Projektdaten unabhängig von der verwendeten Excel-Version.

#### Vorteile dieses Konzeptes

- einfachste Bildseiten und Objektdefinition mit Excel
- transparente, lesbare Datenbasis
- unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen (¼ VGA 320x240, 640x480, 800x600 bis 1280x1024 mit 16 Millionen Farben)
- integrierte Kommunikation zur Steuerung über symbolische Namen
- Farben und Zeichensätze frei wählbar
- online Sprachumschaltung, auch Unicode (z.B. chinesische Schriftzeichen)
- keine teure Windows-Entwicklungsumgebung

#### Warum EXCEL ?

In Visualisierungs-Applikationen wird immer eine Vielzahl von Listen wie z.B. Alarmliste, Textliste, Variablenliste, etc. verwaltet. Daher ist es naheliegend für diese Aufgabe ein speziell dafür entwickeltes Standard-Softwarepaket wie Excel einzusetzen.

#### Vorteile von Excel

- übersichtliche Darstellung auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck (Projektdokumentation)
- bestehende Objekte und ganze Bildseiten können einfach kopiert werden, auch aus anderen Projekten
- Formeln und automatisches Ausfüllen von Zellen durch "ziehen" können genutzt werden
- Änderungen können einfach und rasch mit Suchen/Ersetzen durchgeführt werden
- durch die Verwendung von Excel-VSTO oder Makros kann die Projektierung auf kundenspezifische Bedürfnisse angepasst und nach Belieben erweitert werden. z.B. Anbindung an eine Datenbank zur Verwaltung von mehrsprachigen Texten etc.
- Eingabehilfen und Test des Projektes direkt von Excel aus, durch einfaches Anklicken von vordefinierten Icons im Register EPAM4 bzw. durch Kontextmenüs

#### Aufruf von EPAM - Simulation

Sie können EPAM direkt aus der Excel-Oberfläche im Register EPAM4 mit <u>"Simulation"</u> starten und die Simulation mit der Taste ESC jederzeit wieder verlassen.



# 3 Installation

EPAM4 besteht aus Entwicklungsumgebung (IDE) und Runtime-System (RTS).

Das *IDE* wird auf dem Entwicklungs-PC installiert. Das *RTS* wird auf dem Zielsystem bzw. Target installiert.

Nachfolgend werden die <u>Systemvoraussetzungen</u> und die Installation dieser Komponenten beschrieben.

# 3.1 Systemvoraussetzung

#### Voraussetzungen Entwicklungssystem

- IBM-kompatibler PC
- Windows XP, Vista oder 7
- Office/Excel 2007 oder neuer
- Zeichnungsprogramm zur Erstellung von <u>Bildern</u> z.B. <u>XnView</u>, <u>Gimp</u>, <u>PhotoShop</u>, <u>Microsoft Paint</u>, o.ä.

#### Voraussetzungen Zielsystem

- Geräte der EP-370-Serie (WindowsCE6/XP oder 7)
- Geräte der <u>SP-240-Serie</u> (WindowsCE6)

# 3.2 Entwicklungsumgebung (IDE)

# Installationsprogramm ausführen

Durch ausführen des Installationsprogramms *SetupEPAM4-*<version>.exe wird die gesamte *IDE* ins angegebene Verzeichnis installiert



Für die Installation werden Administrator-Rechte benötigt.

#### Voraussetzungen (Prerequisites)

Folgende Komponenten sind Voraussetzung (Prerequisites) für die *IDE* und werden während der Installation automatisch aus dem Internet installiert.

- Windows Installer 3.1
- .NET Framework 4.0 Client
- <u>Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime</u> (*VSTO*)
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable



- Wenn keine Internetverbindung besteht, müssen diese Komponenten zuvor von Hand installiert werden.
- Die Installation erfolgt grundsätzlich für alle Benutzer. Das Excel Addin muss jedoch separat für jeden weitere Benutzer installiert werden. Dazu muss er via Startmenu "*Grossenbacher/EPAM4/Install AddIn*" ausgeführt werden. Hierfür sind keine Administrator-Rechte benötigt. Dieser Schritt muss auch nach einem Update durchgeführt werden.

#### 16 EPAM4-Handbuch

🖬 Grossenbacher	EPAM V3.50	•
🛅 Help & Manual 5	🕨 📷 EPAM4	🕨 👔 Help
High-Logic FontCreator	•	Uninstall EPAM4
m IcoFX 1.6	•	🤯 RemoteControl
🛅 Inno Setup 5	•	💽 EPAM4
🛅 Macromedia	•	👅 Install Addin

#### Updates

Aktuelle Versionen von EPAM4 finden Sie im Internet auf der EPAM-Homepage <u>www.easypagemachine.</u> <u>com</u>.

### **Excel starten**

Wird nach einer erfolgreichen Installation Excel gestartet, erscheint in der Menüleiste rechts oben das <u>Register EPAM4</u>

#### Lizensierung

Um die IDE alls Vollversion zu benutzen muss ein Lizenzschlüssel eingegeben werden. siehe: Lizensierung

#### **EPAM4IDE** deaktiviert

Wenn das *EPAM4* Register nicht angezeigt wird, wurde das *EPAM4IDE AddIn* möglicherweise deaktiviert.

In diesem Fall bitte folgende Einstellung prüfen:

- Excel-Optionen/Add Ins Pulldownmenü Verwalten "COM-Add Ins" auswählen und "Gehe zu" aufrufen
- In der Liste "verfügbare Add Ins" sollte EPAM4IDE angezeigt werden. ggf. muss dies manuell aktiviert werden



Es kann sein, dass sich das deaktivierte Addln nicht mehr aktivieren lässt. Die deaktivierten Addlns werden in der Registry aufgelistet: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Resiliency\DisabledItems

In der Registry den entsprechenden Key löschen. Damit sollte das Problem gelöst sein.

# 3.3 Runtime-System (RTS)

Das RTS ist normalerweise auf dem Gerät vorinstalliert.

Bei Bedarf kann die Installation des Runtime Systems auf dem Zielgerät (*Target*) mit Hilfe der *SetupTargetFirmwareEPAM4-<*version>.exe durchgeführt werden. (z.B. Update)

#### Target

Das Installationsprogramm enthält die Firmware für verschiedene Targets. Deshalb muss während der Installation das zu installierende Target bestimmt werden.

7 Setup - TargetFirmwareEPAM4			
Target Type Select Target Type			
Please specify the Target Type, then click N	lext.		
• EP-370 (WCE6-x86)			
C SP-240 (WCE6-Arm)			
Faalish			
www.gesys.ch	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

#### Installationsart

Es können folgende Installationsarten gewählt werden:

🚰 Setup - TargetFirmwareEPAM4			
Installation Type Select Installation Type			
Please specify the Installation Type, then o	lick Next.		
FTP Installation			
Compact Flash/SD Card Installation			
C Installation to a Local Directory			
English			
www.gesys.ch	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

• *FTP* Die Targetfirmware wird via FTP direkt auf das Gerät geladen

#### Voraussetzung:

- Ethernet-Verbindung zum Gerät
- > FTP-Server konfiguriert (s.a. Control Panel Gesys-Options FTP)
- **CF/SD -Card** Die Targetfirmware wird auf eine CF/SD-Card kopiert
- Lokales Die Targetfirmware wird in ein lokales Verzeichnis kopiert und kann anschliessend manuell auf das Gerät geladen werden

#### Runtime-System für Geräte mit WindowsCE

Das RTS wird typischerweise unter \StorageCard\EPAM4 installiert.

Die Datei *version.html* beinhaltet eine Liste aller installierten Komponenten mit Angabe der Version.



# 4 Für EPAM3 Anwender

- <u>Neue Features von EPAM4</u>
- Parallelinstallation von EPAM3 und EPAM4
- Migration von EPAM3 Projekten
- <u>Nicht unterstützte EPAM3 Features</u>

## 4.1 EPAM3 und EPAM4 Installation

EPAM3 und EPAM4 können parallel installiert werden. Es sollte aber die EPAM3 V3.50 installiert werden. Diese Version verhindert, dass versehentlich EPAM3 Makros in einem EPAM4 Projekt ausgeführt werden. EPAM V3.50 prüft die Projektversion und lässt nur EPAM-Makros zu, die auch mit EPAM4 kompatibel sind.

Folgende EPAM3-Makros können auch mit EPAM4 verwendet werden:

- EPAM Wizard
- Projekt-Vergleich
- Sprachtools, auf die EPAM4 kompatiblen Tabellenblätter Project, Alarm, Message
- Goto Page

Leider bremst das EPAM4 Add-In den Build von EPAM3 aus!

Wenn länger in EPAM3 gearbeitet wird, lohnt es sich das EPAM4IDE COM-Add-In vorübergehend zu deaktivieren.

COM-Add-Ins	? X
Verfügbare Add-Ins:	ОК
EPAM4IDE     Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Office Design-Time Adaptor for Excel 2003     Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Office Design-Time Adaptor for Excel 2007	Abbrechen
	Hinzufügen
<b>_</b>	E <u>n</u> tfernen
Speicherort:	
Ladeverhalten: Beim Start laden	

# 4.2 Neue Features von EPAM4

#### EPAM4 bietet folgende neue Features

- Einfachere Bedienung der Entwicklungsumgebung durch bessere Integration in <u>EXCEL</u> (VSTO Addln)
- TrueColor Unterstützung mit Transparenz (Alphakanal)
- Neue <u>Bildformate</u> JPG, BMP, PNG mit Transparenz, GIF und SVG (vektorbasiert). Das bestehende PCX-Format (\*.PCX und \*.ICO) wird ebenfalls unterstützt.
- Objekte mit transparentem Hintergrund (inkl. #Pages)
- Bessere Darstellung durch antialiasing z.B. bei Meter-Objekt

- Init / Exit Aktionen bei Seitenwechsel
- Mit dem Gruppen-Objekt (<u>#Group</u>) können beliebige Kombination von einzelnen EPAM-Objekten zusammen gefasst werden. Dies erhöht die Wiederverwendbarkeit und reduziert die Projektgrösse (typ. 50% im Vergleich zu EPAM3)
- durchgängig Unicode basierend (z.B. Ein- und Ausgabe von chinesischen Zeichen)
- dynamisierte Objekte. Objektattribute wie Position, Dimension, Farben,... können über Variablen dynamisch geändert werden
- optimierter Projekt-Download. Das gesamte Projekt wird komprimiert in einer Datei übertragen.
- Softwareschutz f
  ür das Projekt auf dem Target. Das Projekt liegt in komprimierter Form in einer Datei. Bilder und Inhalte k
  önnen somit nicht mehr einfach kopiert werden.

#### Vorteile für den Anwender

- schnellere Projektierung durch erhöhte Wiederverwendbarkeit, komfortablere Entwicklungsumgebung, schnellerer Download
- besseres Erscheinungsbild der Applikation durch flickerfreien und schnelleren Bildaufbau
- einfachere Erstellung von "Design-Oberflächen" mit Transparenzen und Farbverläufen
- einfachere Erstellung von internationalen Applikationen durch vollen Unicode-Support
- Online Hilfe

### 4.3 EPAM3 Features die nicht unterstützt werden

Feature	Kommentar
Backup von	Nicht implementiert
Rezeptdateien	
Objekte	siehe Anpassungen Objekte

### 4.4 EPAM3 Projekte migrieren

Bestehende EPAM3 Projekte können mit einigen Anpassungen in EPAM4 übernommen werden. Die dafür notwendigen Schritte werden nachfolgend erläutert.

#### 4.4.1 Projekt konvertieren

Die Funktion <u>Convert Project</u> konvertiert ein bestehendes EPAM3-Projekt in ein EPAM4 Projekt. Anschliessend müssen weitere manuelle Anpassungen durchgeführt werden.

#### 4.4.2 Neue Spalten Init und Exit

Ein EPAM4 Projekt hat zwei zusätzliche Spalten U: Init und Spalte V: Exit welche nach der Spalte Function eingefügt werden müssen. (s.a. <u>Struktur der Excel-Tabelle</u>)

Function	Init	Exit	Comments

#### 4.4.3 Aktionen

Viele Aktionen von EPAM3 finden sich auch wieder in EPAM4. Einige Aktionen wurden hinfällig, neue sind dazugekommen und einige haben einen neuen Namen erhalten. Folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Aktionen:

		EPAM3	EPAM4		
Zuordnu	Action	Kommentar	Action	Kommentar	

ng				
Allgemein	#Page= <name></name>	Bildseitenwechsel zur Bildseite Name	#Page= <name></name>	
Allgemein	#PagePrev	Bildseitenwechsel zur letzten Bildseite		nicht implementiert
Allgemein	#PageHome	Bildseitenwechsel zur 1. Bildseite (Startseite)	PageHome	
Allgemein	Close	Bildseite (Fenster) schliessen	Close	
Allgemein	Close= <name></name>	Bildseite (Fenster) Name schliessen	Close= <name></name>	
Allgemein	<i>EjectVolume</i> ( Drive #Page= <eject_faile d&gt; #Page=<eject_ok> )</eject_ok></eject_faile 	Abmelden eines Wechselspeichers (z.B. USBMemorystick; nur Windows)	EjectVolume ( Drive ; #page= <eject_fail ed&gt; ; #page=<eject_suc ceeded&gt;)</eject_suc </eject_fail 	In EPMA4 müssen die Argumente durch ein Semikolon getrennt werden.
Allgemein	Exit	Programm verlassen	Exit	
Allgemein	<i>FileCopy</i> (dst= <path\file.ext> src=<path\file.ext> #Page=<copy_err> #Page=<copy_ok> )</copy_ok></copy_err></path\file.ext></path\file.ext>	Kopieren einer Datei	<i>FileCopy</i> (dst= <filepath> src=<filepath> #Page=<copy_err &gt; #Page=<copy_ok &gt;)</copy_ok </copy_err </filepath></filepath>	
Allgemein	<i>Key</i> = <keycode></keycode>	Senden eine Tastencodes	Key= <keycode></keycode>	
Allgemein	Language=default	Online Sprachumschaltung zur Defaultsprache	Language=default	Systemvariable werden implizit gespeichert
Allgemein	<i>Language</i> = <name></name>	Online Sprachumschaltung zur Sprache name	Language= <name &gt;</name 	Systemvariable werden implizit gespeichert
Allgemein	<i>PlcCmd</i> =[[/ <driver>/][<host>]: Command</host></driver>	SPS-Commando auslösen	PlcCmd=/ <drv>/ <host>: {Stop\Start\Reset Warm\ResetCold\ ResetOriginal\Crea teBootProject}</host></drv>	
Allgemein	PrintScreen	Bildschirminhalt auf Standard- Drucker ausgeben (nur Windows)		nicht implementiert
RemoteC ontrolServ er	rcinput_enable=yes	RemoteControl Input zulassen	RemoteControl: input.enable	
RemoteC ontrolServ er	rcinput_enable=no	RemoteControl Input sperren	RemoteControl: input.disable	
Allgemein	RemoteClient=drop	Schliesst alle Remote-Client Verbindungen	RemoteControl: connection.drop	
Allgemein	Reboot	Neustart des Systems	Reboot	

Allgemein	SetIndex	Indirektes Setzen der Indexvariable für indizierten Variablenzugriff		überflüssig
Allgemein	SetIndex= <x></x>	Direktes Setzen der Indexvariable für indizierten Variablenzugriff		überflüssig
Allgemein	SetVar= <x></x>	VarValue auf x setzen (Strings müssen mit einschliessenden, einfachen Hochkomma z.B. 'String' definiert werden) x kann auch der Name einer Systemvariablen sein	SetVar= { <constant>¦<varia ble&gt;}</varia </constant>	
Allgemein	SetVar+ <x></x>	VarValue um x inkrementieren	SetVar+{ <constan t&gt;¦<variable>}</variable></constan 	
Allgemein	SetVar- <x></x>	VarValue um x dekrementieren	SetVar- { <constant>¦<varia ble&gt;}</varia </constant>	
Allgemein			SetVar: <variable1>= {<constant>¦<varia ble2&gt;}</varia </constant></variable1>	neu
Allgemein	SetVar=NotVar	Variablenwert invertieren (0/1)	SetVar=NotVar	
Allgemein	System= <myprg. exe&gt;</myprg. 	Aufruf einer Ausführbaren Datei	System= <executa ble&gt; [-d <working directory&gt;]</working </executa 	
Allgemein	Msg= <x></x>	Meldung mit Nummer x ausgeben	SetVar: <variable>=<x></x></variable>	ersetzt Beim <u>#Message</u> - Objekt wird <variable> als VarValue projektiert</variable>
Allgemein	PWL= <x></x>	Passwortlevel auf x (rück)setzen	PWL= <level></level>	
Allgemein	TipVar= <x></x>	Variablenwert auf x setzen, solange Button gedrückt, anschliessend wird die Variable wieder auf 0 gesetzt	TipVar= <x></x>	
Allgemein	unit= <index></index>	Masssystemumschaltung	unit= <index></index>	(siehe <u>Masssysteme</u> )
System	Touch_calibrate	Resistiv-Touch kalibrieren	Touch_calibrate	
System	Backlight= <x></x>	Hintergrundbeleuchtung auf x setzen (0-100%)		SetVar= auf /S/ APP/Backlight
System	Backlight+ <x></x>	Hintergrundbeleuchtung um x inkrementieren		SetVar+ auf /S/ APP/Backlight
System	Backlight- <x></x>	Hintergrundbeleuchtung um x dekrementieren		SetVar- auf /S/APP/ Backlight
System	CFGINI=Read	IP-Konfiguration lesen	IpParam:Get	
System	CFGINI=Write	IP-Konfiguration schreiben	lpParam:Set	
System	Contrast= <x></x>	Kontrast setzen (0-100%) (nur passiv-LCD)		

System	Contrast+ <x></x>	Kontrast um x inkrementieren (nur passiv-LCD)		
System	Contrast- <x></x>	Kontrast um x dekrementieren (nur passiv-LCD)		
System	GetDT	aktualisieren sämtlicher RTC- Systemvariablen s_tm_day, s_tm_mon, etc.		überflüssig, werden immer aktualisiert
System	Save=SysVar	Systemvariablen in sysvar.ini speichern	VarPool: sysvarsave	
System	SetDate	Systemzeit setzen (Werte werden aus RTCSystemvariablen übernommen)	SetDateTime	Setzt Datum und Zeit
System	SetTime	Systemdatum setzen (Werte werden aus RTC- Systemvariablen übernommen)	SetDateTime	Setzt Datum und Zeit
Scrollist	Scrollx= <x></x>	Objekte in Scroll-Liste um x Pixel horizontal verschieben		
Scrollist	Scrolly= <x></x>	Objekte in Scroll-Liste um x Pixel vertikal verschieben		
Alarm	AlarmDelete	Alarmhistory löschen	Alarm:delete	
Alarm	AlarmExport=CSV	Alarmhistory wird als CSV-Datei ins EPAM Dataverzeichnis C:\DATA gespeichert	Alarm:export=csv	
Alarm	AlarmType= <myala rmtype&gt;</myala 	Alarmtyp der Alarmliste setzen (nötig sobald mehrere Alarmobjekte projektiert wurden)	Alarm: type= <type></type>	
Alarmlist	AlarmFilter=activ	Alarmfilter setzen: aktive Alarme anzeigen	AlarmList: filter=activ	
Alarmlist	AlarmFilter=activ  notquit	Alarmfilter setzen: aktive oder nicht quittierte Alarme anzeigen	AlarmList: filter=activ notquit	
Alarmlist	AlarmFilter=activ+n otquit	Alarmfilter setzen: aktive und nicht quittierte Alarme anzeigen	AlarmList: filter=activ+notquit	
Alarmlist	AlarmFilter=all	Alarmfilter setzen: alle Alarme anzeigen	AlarmList:filter=all	
Alarmlist	AlarmFilter=notquit	Alarmfilter setzen: nicht quittierte Alarme anzeigen	AlarmList: filter=notquit	
Alarmlist	AlarmInfo=1	Alarminfo1 des selektierten Alarms aufrufen	AlarmList:info=1	
Alarmlist	AlarmInfo=2	Alarminfo2 des selektierten Alarms aufrufen	AlarmList:info=2	
Alarmlist	AlarmQuit	selektierten Alarm einzeln quittieren	AlarmList:quit	
Alarm	AlarmQuitall	alle Alarme quittieren	Alarm:quitall	
Alarmlist	AlarmSort=FIFO	Alarm in Alarmliste sortieren: ältester Alarm zuerst	AlarmList: sort=FiFo	
Alarmlist	AlarmSort=LIFO	Alarm in Alarmliste sortieren: neuester Alarm zuerst	AlarmList: sort=LiFo	

Alarmlist	AlarmSort=Priority	Alarm in Alarmliste sortieren: Alarm mit hoher Priorität (=niedrige Alarmnummer) zuerst	AlarmList: sort=Priority	
RecipeLis t	Csave=list	Element aus Rezeptliste (z.B. myRecipeType) speichern, mit Abfrage falls Datei existiert (siehe Objekt Recipe)	RecipeList:csave	
Recipe	Csave= <myrecipet< td="">       Rezepturtyp (z.B.       Reciperation         ype&gt;       myRecipeType) speichern, mit       csav         Abfrage falls Datei existiert, der       Dateiname wird aus der         Systemvariablen       's_myrecipetype_file'</myrecipet<>		Recipe:[ <type>]. csave</type>	
RecipeLis t	Delete=list	Element aus Rezeptliste (z.B. myRecipeType) löschen	RecipeList:delete	
Recipe	Delete= <myrecipet ype&gt;</myrecipet 	Rezepturtyp (z.B.Recipe:[ <type>].myRecipeType) löschen, derdeleteDateiname wird aus dersystemvariablen's_myrecipetype_file'entnommen</type>		
Recipe	Load_dat=LW:	Alle Rezeptfiles *.DAT von Laufwerk LW: laden		
RecipeLis t	Load=list	Element aus Rezeptliste (z.B. myRecipeType) laden	RecipeList:load	
Recipe	Load= <myrecipetyp e&gt;</myrecipetyp 	Rezepturtyp (z.B. myRecipeType) laden, der Dateiname wird aus der Systemvariablen 's_myrecipetype_file' entnommen	Recipe:[ <type>]. load</type>	
Recipe	Load= <filepath></filepath>	Rezepturdatei (z.B. C: \DATA\MYTYP1\REC1.DAT) laden	Recipe:[ <type>]. load=<filepath></filepath></type>	
RecipeLis t	Save_dat=LW:	alle Rezeptdateien *.DAT auf Laufwerk LW: kopieren		
Recipe	Save=list	Element aus Rezeptliste (z.B. myRecipeType) speichern, bestehende Dateien werden überschrieben	RecipeList:save	
Recipe	Save= <myrecipety pe&gt;</myrecipety 	Rezepturtyp (z.B. myRecipeType) speichern, bestehende Dateien werden überschrieben, Dateiname und Rezeptname werden aus den Systemvariablen 's_myrecipetype_file' bzw. 's_myrecipetype_name' entnommen	Recipe:[ <type>]. save</type>	

RecipeLis t	Sort=File	Rezeptliste nach Dateiname sortieren	RecipeList: sort=file	
RecipeLis t	Sort=Name	Rezeptliste nach Rezeptname sortieren	RecipeList: sort=name	
RecipeLis t	Sort=Number	Rezeptliste nach Rezeptname numerisch sortieren		nicht implementiert
RecipeLis t	Sort=Time	Rezeptliste nach Zeit sortieren	RecipeList: sort=time	
RecipeLis t	Sort=Type	Rezeptliste nach Rezepttyp sortieren		Rezeptliste kann nur einen Typ anzeigen
Recipe	Type= <myrecipetyp e&gt;</myrecipetyp 	Rezepturtyp (z.B. myRecipeType) setzen	<i>Recipe:Type=</i> <type></type>	entspricht: SetVar= <type> auf /S/APP/Recipe: Type</type>
Recipe	Type=off	Rezepturtyp rücksetzen (alle)	Recipe:Type=	entspricht: <i>SetVar="</i> auf /S/ APP/Recipe:Type
DataLog	LogDelete= <mydat alog&gt;</mydat 	Datalogdatei in LOG-Verzeichnis löschen	Datalog:[ <name>]. delete</name>	
DataLog	LogSave= <mydatal og&gt;</mydatal 	Datalogdatei ins DATA- Verzeichnis speichern	Datalog:[ <name>]. save</name>	
Trend	Save_log=LW:	alle Datalogdateien *.DAT auf Laufwerk LW: kopieren		
Trend	Online	Trend in Online-Modus schalten	Trend:online	
Trend	ShiftCursor= <x></x>	Trend scrollen um +/-x Datenpunkte.	Trend: ShiftCursor <offset &gt;</offset 	
Trend	ShiftGrid= <x></x>	Trend scrollen um +/-x Zeiteinheiten	Trend: ScrollGrid <offset></offset>	
Trend	ShiftPage= <x></x>	Trend scrollen um +/-x Seiten	Trend: ScrollPage <offset &gt;</offset 	
Trend	Zoom-	Zoom Trend (Auflösung Zeitachse um eine Einheit verkleinern)	Trend:ZoomXGrid- 1	
Trend	Zoom+	Zoom Trend (Auflösung Zeitachse um eine Einheit vergrössern)	Trend: ZoomXGrid+1	
Trend	ZoomX-	Zoom Trend (Auflösung X-Achse um eine Einheit verkleinern)	Trend:ZoomXGrid- 1	
Trend	ZoomX+	Zoom Trend (Auflösung X-Achse um eine Einheit vergrössern)	Trend: ZoomXGrid+1	
Trend	ZoomY-	Zoom Trend (Auflösung Y-Achse um eine Einheit verkleinern)		
Trend	ZoomY+	Zoom Trend (Auflösung Y-Achse um eine Einheit vergrössern)		

#### 4.4.4 Variablennamen

Variablennamen in EPAM4 müssen mit vollem Namen /<<u>Driver>/<Host>/<Variable></u> definiert werden.

Der ARTI Kommunikationstreiber in EPAM3 wurde durch den sog. <u>PLCH</u> (in <u>DRVparam</u>) ersetzt. Der PLC-Handler unterstützt die Kommunikation zu Codesys V2.3 und V3 Steuerungen. Die Hosts (Kommunikationskanäle) werden analog zu EPAM3 projektiert.

Anschliessend müssen alle Variablenamen wie folgt angepasst werden:

- 1. <u>Tabelle UserVar</u> löschen
- 2. <Host>/ , bzw. /ARTI/<Host>/ ersetzen durch /PLCH/<Host>/ (Ganzes Workbook)
- 3. Build ausführen

Pas RTS meldet Fehler bei der Auflösung von Variablennamen durch Runtime Error

#### 4.4.5 Systemvariablen

Systemvariablen in EPAM4 werden mit <u>/S/<Host>/<Name></u> definiert. Die EPAM3 Systemvariablen s\_<name> müssen wie folgt ersetzt werden:

EPAM3	Bedeutung	Тур	EPAM4	Тур	Kommentar
s_alarm_active	Variable wird gesetzt, wenn Alarme aktiv sind	INT	/S/SYS/Alarm [ <name>].Active</name>	BOOL	
s_alarm[ <name>]. active_count</name>	Anzahl aktiver Alarme	INT	/S/SYS/Alarm [ <name>].ActiveCount</name>	WORD	
s_alarm_info	Name der projektierten Bildseite der Aktion Alarminfo des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].INFO</name>	WSTRIN G	
s_alarm_nr	Alarmnummer des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	WORD	/S/SYS/AlarmList [ <name>].NR</name>	DWORD	
s_alarm_text	Alarmtext des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TEXT</name>	WSTRIN G	
s_alarm_tin	Zeit Alarm "Kommen" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TIN</name>	WSTRIN G	
s_alarm_tin_dt	Zeit Alarm	IEC_DT	/S/SYS/AlarmList	DT	

	"Kommen" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste		[ <name>].TIN_DT</name>		
s_alarm_tout	Zeit Alarm "Gehen" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TOUT</name>	WSTRIN G	
s_alarm_tout_dt	Zeit Alarm "Gehen" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	IEC_DT	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TOUT_DT</name>	DT	
s_alarm_tquit	Zeit Alarm "Quittiert" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TQUIT</name>	WSTRIN G	
s_alarm_tquit_dt	Zeit Alarm "Quittiert" des zuletzt selektierten Alarmes in der Alarmliste	IEC_DT	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TQUIT_DT</name>	DT	
s_alarm_txtinfo	Variable mit dem Namen der ASCII- Textdatei mit der alarmspezifischen Textinformation (in Verwendung mit Textliste)	STRING	/S/SYS/AlarmList [ <name>].TXTINFO</name>	WSTRIN G	
s_alarm_type	Variable mit dem Namen des Alarmtyps (bei Verwendung mehrerer Alarmobjekte)	STRING	/S/APP/Alarm:Type	WSTRIN G	
s_backlight	Aktuelle Einstellung der Hintergrundbeleucht ung (0-100%, Default: 100%)	WORD	/S/APP/Backlight	WORD	
s_contrast	Aktuelle Einstellung des Kontrast (0- 100%, Default 50%) Nur passiv LCDs!	WORD			ersatzlos gestrichen
s_dbconnection	DB Verbindungs- Status: 0 = nicht verbunden; 1 = verbunden	INT			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_change _err	DB Passwort- Änderungs-Status:	INT			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_expires	DB Passwort, Tage bis zum Ablauf (Defaultwert =	DWORD			ersatzlos gestrichen

	0xFFFFFFF)				
s_dbpasswd_login_e rr	DB Login Status:	INT			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_name	DB Username	STRING			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_pw	DB Passwort	STRING			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_pw1	DB neues Passwort	STRING			ersatzlos gestrichen
s_dbpasswd_pw2	DB neues Passwort Wiederholung	STRING			ersatzlos gestrichen
s_dhcp_mode	0 = DHCP disabled, statische IP Adresse	INT	/S/SYS/Ethernet[0]. DhcpMode	STRING	3
s_dns1_ip	DNS1 Adresse des Zielsystems (Eingabe erfolgt im Format xxx.xxx.xxx. xxx)	STRING	/S/SYS/Ethernet[0]. Dns1lpAdr	STRING	
s_dns2_ip	DNS2 Adresse des Zielsystems (Eingabe erfolgt im Format xxx.xxx.xxx. xxx)	STRING	/S/SYS/Ethernet[0]. Dns2lpAdr	STRING	
s_edit_val	Zuletzt eingegebener Wert	STRING	/S/SYS/Edit_Val	WSTRIN G	
s_epam_date	Aktuelles EPAM- Datum (Erstellungsdatum)	STRING			ersatzlos gestrichen
s_epam_version	Aktuelle EPAM- Version	STRING	/S/SYS/RtsVersion	STRING	
s_gateway_ip	Aktuelle IP-Adresse des Gateways (Eingabe erfolgt im Format xxx.xxx.xxx. xxx)	STRING	/S/SYS/Ethernet[0]. GatewaylpAdr	STRING	
s_helptext	Aktuelle Helptext- Nummer	WORD	/S/SYS/HelpText	WORD	
s_input_val	Aktueller Eingabewert	STRING			ersatzlos gestrichen, siehe <u>#variable</u> option mirror
s_irtouch	1 bei IR- Touchscreen; 0 andere	INT	/S/SYS/IrTouch	WORD	
s_language	Aktuelle Sprache	STRING	/S/APP/Language	WSTRIN G	
s_limit1	Aktueller unterer Grenzwert	STRING	/S/SYS/Limit1	WSTRIN G	
s_limit2	Aktueller oberer Grenzwert	STRING	/S/SYS/Limit2	WSTRIN G	

	Averabl				nielet
s_myrecipetype _dnload_max	Anzahl Rezeptvariablen des entsprechenden Rezepturtyps für Download (Die Systemvariable wird für jeden definierten Rezepturtyp angelegt)	WORD			nicht implementiert
s_myrecipetype_cur _file	Aktuell in der Rezeptliste selektierte Rezeptdatei für jeden definierten Rezepturtyp (ohne Extension)	STRING	/S/SYS/RecipeList: SelectedFile	WSTRIN G	
s_myrecipetype_cur _name	Aktuell in der Rezeptliste selektierter Rezeptname für jeden definierten Rezepturtyp	STRING	/S/SYS/RecipeList: SelectedName	WSTRIN G	
s_myrecipetype_dnl oad_act	Aktuelle Anzahl geladener Rezepturvariablen für Download (Die Systemvariable wird für jeden definierten Rezepturtyp angelegt)	WORD			nicht implementiert
s_myrecipetype_file	Rezeptdatei für jeden definierten Rezepturtyp (ohne Extension)	STRING	/S/APP/Recipe [ <type>].file</type>	WSTRIN G	
s_myrecipetype_na me	Rezeptname für jeden definierten Rezepturtyp	STRING	/S/APP/Recipe [ <type>].name</type>	WSTRIN G	
s_myrecipetype_upl oad_act	Aktuelle Anzahl geladener Rezepturvariablen für (Die Systemvariable wird für jeden definierten Rezepturtyp angelegt)	WORD			nicht implementiert
s_myrecipetype_upl oad_max	Anzahl Rezeptvariablen des entsprechenden Rezepturtyps für Upload	WORD			nicht implementiert

	(Die Systemvariable wird für jeden definierten Rezepturtyp angelegt)				
s_mytrend_c1	Aktueller Wert bei Cursorposition	wie Trend	/S/SYS/Trend [ <name>].c[<index>] /S/SYS/Trend</index></name>	wie DataLog WSTRIN	
s_mytrend_c2	Aktueller Wert bei Cursorposition	wie Trend			
s_mytrend_c3	Aktueller Wert bei Cursorposition	wie Trend			
s_mytrend_c4	Aktueller Wert bei Cursorposition	wie Trend			
s_newpage	Neuer Bildseitenname Durch Setzen dieser Variable, erfolgt ein Bildseitenwechsel auf Seite s_newpage	STRING	/S/SYS/NewPage	WSTRIN G	
s_pageidx	Aktuelle Bildseiten- ID (in Verbindung mit Option ID)	UINT	/S/SYS/Pageld	WORD	
s_pagename	Aktuelle Bildseitenname	STRING	/S/SYS/PageName	WSTRIN G	
s_password	Aktuelle Passworteingabe	STRING	beliebiger name	WSTRIN G	
s_password_x	Definiertes Passwort für Berechtigungsstufe x	STRING	/S/APP/ Password_ <pwl></pwl>	WSTRIN G	
s_plcstate	Aktueller Status (1=Stop, 0=Run) der lokalen Steuerung	WORD			ersatzlos gestrichen
s_plcstate_ <hostna me&gt;</hostna 	Aktueller Status der (remote) Steuerung <hostname></hostname>	WORD	Drv[ <driver>][<host>]. state zB. /S/SYS/Drv[Plch] [Plc1].state</host></driver>	WORD	
s_projectname	Aktueller Projektname	STRING	/S/SYS/ProjectName	WSTRIN G	
s_projectprogrammer	Aktueller Projektprogrammiere r	STRING	/S/SYS/ ProjectProgrammer	WSTRIN G	
s_projecttarget	Aktuelles Projekt- Zielsystem	STRING	/S/SYS/ProjectTarget	WSTRIN G	
s_projectversion	Aktuelle Projektversion	STRING	/S/SYS/ProjectVersion	WSTRIN G	
s_pwl	Aktueller	WORD	/S/SYS/Pwl	WORD	

	Passwortlevel				
s ro password	Passwort für	STRING	SISVE/Re Password		
s_ic_password	RemoteControl-	311110		G	
	Server			Ŭ	
s recipe path	Aktueller	STRING	/S/APP/Recipe:Path	WSTRIN	
	Verzeichnis-Pfad			G	
	aller der Rezepturen				
s_recipe_type	Aktuell gewählter	STRING	/S/APP/Recipe:Type	WSTRIN	
	Rezepttyp			G	
s_recipelist_empty	1 bei leerer	INT			nicht
	Rezeptliste, 0 mind.				implementiert
	1 Rezept in der Liste				
s_remoteclient_conn	1 wenn Zugriff via	INT	/S/SYS/RemoteClient.	INT	
ected	RemoteClient aktiv		connected		
s_subnetmask	Aktuelle Subnet-	STRING	/S/SYS/Ethernet[0].		
	Maske des		SubnetMask		
	Zielsystems				
	(Eingabe erfolgt im				
e target in	Aktuelle IR Adresse	STDING	/S/SVS/Ethorpot[0]	STDING	
s_target_ip	des Zielsystems	STRING	/3/313/⊑themet[0]. In∆dr	STRING	
	(Fingabe erfolgt im		IPAdi		
	Format xxx.xxx.xxx.				
	xxx)				
s_tm_day	Tag (1-31)	WORD	/S/SYS/tm_Day	WORD	
s_tm_hour	Stunden (00-23)	WORD	/S/SYS/tm_Hour	WORD	
s tm isdst	s tm isdst > 0	WORD			ersatzlos
	Sommerzeit				gestrichen
s_tm_min	Minute 0-59	WORD	/S/SYS/tm_Min	WORD	
s_tm_mon	Monat (1-12)	WORD	/S/SYS/tm_Mon	WORD	
s_tm_nsec	nominal-Sekunden	WORD	/S/SYS/tm_nSec	WORD	
	(00-59) für Eingabe		_		
s_tm_sec	lst-Sekunden (00-59)	WORD	/S/SYS/tm_Sec	WORD	
	für Anzeige				
s_tm_wday	Wochentag (0-6; 0 =	WORD	/S/SYS/tm_wDay	WORD	
	Sonntag)				
			/S/SYS/tm_yDay	WORD	Jahrtag 0 - 365
s_tm_year	Jahr (1980-2099)	WORD	/S/SYS/tm_Year	WORD	
			/S/APP/tm_UseAmPm	BOOL	beeinflusst
					/S/SYS/tm_hour
					0 = Stunden 0-23
					1 =Stunden 0-11
			/S/SVS/tm HourMax		(//ivi/FIVI)
				WURD	Abhängigkeit von
					/S/APP/
					Tm UseAmPm

					gesetzt: 0->24 1->12
					<b>Tip:</b> Als <i>Limit2</i> zur Eingabe der Zeit via /S/SYS/Tm_hour
			/S/SYS/tm_lsPM	BOOL	0 = 00:00-11:59 1 = 12:00-23:59
s_toucherror	0 o.k. 1 Touchtest Error (nur IR-Touch)	INT	/S/SYS/TouchError	WORD	
s_trend_t	"Rohwert" der X- Position	DWORD	/S/SYS/Trend [ <name>].t</name>	DT	
s_trend_t_hour	Zeit bei Cursorposition (Stunden)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_mday	Zeit bei Cursorposition (Tag)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_min	Zeit bei Cursorposition (Minuten)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_mon	Zeit bei Cursorposition (Monat)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_sec	Zeit bei Cursorposition (Sekunden)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_sec	Zeit bei Cursorposition (Minuten)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_wday	Zeit bei Cursorposition (Wochentag)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_trend_t_year	Zeit bei Cursorposition (Jahr)	DWORD			ersatzlos gestrichen
s_unit_idx	Aktuelles Mass- System 0, 1,	WORD	/S/APP/Unitldx	WORD	(siehe <u>Masssysteme</u> )
s_user_x	Definierter Username für Berechtigungsstufe x	STRING	/S/APP/User_ <pwl></pwl>	WSTRIN G	Benutzer pro pwl
			/S/SYS/DateTime	DT	Aktuelle Systemzeit und Datum
s_user		STRING	/S/SYS/User	WSTRIN G	Benutzer zum aktuelle pwl
s_pwl_required		WORD	/S/SYS/PwlRequired	WORD	benötigter Passwortlevel um betätigtes Objekt

				zu bedienen.
s_pageid_last	WORD	/S/SYS/PageldLast	WORD	

#### 4.4.6 Datentypen

Folgende Datentypen müssen ersetzt werden:

#### TIME

Der Datentyp TIME konnte in EPAM3 in Verbindung mit dem <u>Variablen-Objekt</u> zur Anzeige und Übertragung der Uhrzeit auf die Steuerung verwendet werden.

Der Datentyp TIME wird in EPAM4 in dieser Form nicht mehr unterstützt und kann durch den IEC Datentyp DT ersetzt werden:

- Display dafür steht die Systemvariable <u>/S/SYS/DateTime</u> zu Verfügung date/time:
- Write date/ <u>Sys2Plc</u> verwenden time to PLC:

#### IEC\_TIME

Der Datentyp IEC\_TIME wird durch TIME ersetzt.

#### IEC\_DT

Der Datentyp IEC\_DT wird durch DT ersetzt.

#### 4.4.7 Anpassungen Objekte

Dieses Kapitel beschreibt die Unterschiede von Objekten von EPAM3 zu EPAM4 bzw. notwendige Anpassungen.

#### 4.4.7.1 Objekt #AlarmList

Das #AlarmList-Objekt in EPAM4 unterstützt die Darstellung der Alarme in einer Tabellenform. Die Formatierung muss daher durch eine Tabellendefinition ersetzt werden.

#### Siehe auch

#AlarmList-Objekt

#### 4.4.7.2 Objekt #Button

#### **Touchaktive Felder**

Touchaktive Felder (Button ohne Bild/Text) z.B. auf einem Hintergrundbild müssen in EPAM4 mit Backcolor transparent definiert werden.

#### Positionierung der Bilder

Die Positionierung der Bilder erfolgt in Abhängigkeit der Format-Definition bzw. der Option Pos=<position>. EPAM4 unterscheidet nicht mehr zwischen PCX und ICO-Format.

#### Parameter

- #PagePrev wird derzeit nicht unterstützt
- Option Scroll nicht mehr notwendig, siehe auch <u>#Scrollist</u>
- Option Key=<keycode> wird derzeit nicht unterstützt

#### Siehe auch

<u>#Button</u>

#### 4.4.7.3 Objekt #DataLog

In EPAM3 wurden die DataLog-Variablen in einer Struktur übergeben. In EPAM4 werden einzelne Variaben von der Steuerung gelesen. Die <u>DataLog-Definition</u> muss angepasst werden und u.U. ist auch eine Anpassung des SPS-Projekts notwendig.

#### Siehe auch

Objekt <u>#DataLog</u>

#### 4.4.7.4 Objekt #HTMLBrowser

Das Objekt #HTMLBrowser ist derzeit nicht implementiert, kann aber weitgehend durch das Objekt <u>#TextList</u> ersetzt werden.

#### Siehe auch

Objekt #TextList

#### 4.4.7.5 Objekt #Message

Das #Message-Objekt unterstützt in EPAM4 keine Format-Platzhalter mit zusätzlichen Variablenwerten.

#### Siehe auch

#Message-Objekt

#### 4.4.7.6 Objekt #Meter

Das <u>#Meter</u>-Objekt hat in EPAM4 zwei Farbdefinitionen für Skalenfarbe und Meter-Füllfarbe mit Komma getrennt.

#### Siehe auch

#Meter-Objekt

#### 4.4.7.7 Objekt #Password

#### **Unterschied zu EPAM3**

- Berechnung des Passwortes aus Tag und Monat (Tag \* Monat + Tag) derzeit nicht implementiert.
- Option SysPW=Off nicht implementiert

#### Siehe auch

Objekt #Password

#### 4.4.7.8 Objekt #Recipe

Die Optionen Filename=Auto und Filename=Auto10 werden derzeit nicht unterstützt. Kaskadierte Rezepturen werden noch nicht unterstützt. Die EPAM3 Formatierungen der Rezeptliste werden nicht unterstützt.

#### Siehe auch

Objekt #Recipe

#### 4.4.7.9 Objekt #RecipeList

EPAM4 Rezepte werden als XML-Datei gespeichert. Sort=Number, Sort=Type wird nicht unterstützt.

#### Siehe auch

Objekt #RecipeList

#### 4.4.7.10 Objekt #RemoteControl

Folgende Optionen werden nicht mehr unterstützt: PROTO\_NAME=RFB PROTO\_MAJOR=3 PROTO\_MINOR=3 PROTO\_PORT=5900

#### Siehe auch

Objekt <u>#RemoteControl</u>

#### 4.4.7.11 Objekt #Scrollist

Das Objekt Scrollist wird in EPAM4 als <u>Container-Objekt</u> behandelt. D.h. es gibt eine Scrollist-Definition <u>\$Scrollist=<name></u> welche die Scroll-Objekte beinhaltet und eine Deklaration, #Scrollist=<name> in einer Page.

Das Objekt Scrollist kann wie folgt angepasst werden:

- 1. Den ganzen Bereich aus der Seite "#Page=<name>" heraus beginnend beim Objekt #Scrollist in einen eigenen Bereich vor der Page kopieren
- 2. In diesem neuen Bereich steht nun auf der ersten Zeile #Scrollist. #Scrollist durch \$Scrollist=<name> ersetzten
- 3. Alle nachfolgenden Objekte gehören nun zur Scrollliste <name> und werden zusammen verschoben. Die Option "scroll" kann entfernt werden.
- 4. Die Position aller Scrollobjekte bezieht sich neu relativ zum Scrollobjekt, daher muss die Position aller Objekte entsprechend korrigiert werden.
- 5. Die Scrollliste hat neu eine Zeilenhöhe in Pixel, die in der Zelle Limit2 angegeben wird. Die Anzahl der Zeilen wird automatisch berechnet. Die Action *ScrollY*=<x> wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden.
- In der Page #Page=<name> müssen nun alle Scrollobjekte (Option Scroll) gelöscht werden. Dafür muss das Scrollist-Objekt mit dem Namen der soeben definierten Scrolliste versehen werden. <u>#Scrollist=<name></u>

#### Beispiel: Scrollist-Definition

Object	Text/File	Font	Х	Y	DX	DY	Colo	Backcol	Format	Action	Limit	Limit
			[Pixel]	[Pixel]	[Pixel]	[Pixel]	r	or			1	2
\$Scrollist=scr							black	w hite	Border=R1			50
oll1												
#Button	myButton1	Arial12.FNT	C	0	100	50	black	grey	Border=But			
	-								ton			
#Button	myButton2	Arial12.FNT	0	50	50	black	grey	Border=But ton				
---------	-----------	-------------	---	-----	----	-------	------	-------------------	--	--		
#Button	myButton3	Arial12.FNT	0	100	50	black	grey	Border=But ton				

#### Scrollist-Deklaration

Object	Text/File	Font	Х	Y	DX	DY	Colo	Backcol	Format	Action	Limit	Limit
			[Pixel]	[Pixel]	[Pixel]	[Pixel]	r	or			1	2
#Page=List	List	Arial12.FNT	0	0	640	480	black	w hite	Border=R1			
#Button	х	Arial12.FNT	530	5	100	50	black	w hite	Border=B	#Page=s		
									utton	tart		
#Scrollist=scr		Arial12.FNT	40	95	400	200	black					
oll1												

#### Siehe auch

- <u>\$Scrollist-Definition</u>
- <u>#Scrollist-Objekt</u>

#### 4.4.7.12 Objekt #Signal

#### Parameter

• das Format Frame=<x> wird nicht mehr unterstützt bzw. durch Backcolor=transparent ersetzt.

#### Siehe auch

Objekt <u>#Signal</u>

#### 4.4.7.13 Objekt #Sys2PLC

In EPAM3 wurden Variablen von der Steuerung zyklisch alle 0.5s aktualisiert. In EPAM4 erfolgt dies im Zyklus des Kommunikationstreibers.

In EPAM3 konnten nur Systemvariablen mit SPS-Variablen synchronisiert werden. In EPAM4 können beliebiege Variablen synchronisiert werden.

Die <u>Sys2PLC-Definition</u> muss angepasst werden.

#### Siehe auch

Objekt <u>#Sys2PLC</u>

#### 4.4.7.14 Objekt #TextList

#### Parameter

- Darstellung von CSV-Dateien wird nicht mehr unterstützt. Diese können als HTML dargestellt werden.
- Option Format ist nicht mehr notwendig. Formatierter Fliesstext wird automatisch richtig dargestellt.

#### Siehe auch

Objekt <u>#TextList</u>

#### 4.4.7.15 Objekt #Variable

#### Parameter

- Folgende Formate werden derzeit nicht unterstützt: %j, %U, %w, %W, %Z
- Format *Invisible* wird nicht mehr unterstützt. (ist nicht mehr notwendig)
- Option Mirror ersetzt Systemvariable s\_input\_val
- Mass-Systemumschaltung derzeit nicht implementiert

#### Siehe auch Objekt <u>#Variable</u>



## 5 Projektrealisierung

EPAM wurde mit dem Ziel entwickelt, grafische Benutzeroberflächen möglichst einfach und rasch zu erstellen. Die Grundidee für die Vorgehensweise bei der Projektrealisierung ist "**Fast prototyping**". D.h. es wird ein Funktionsmuster erstellt und unmittelbar getestet. Hiermit soll eine professionelle Projektabwicklung (Pflichtenheft, Konzept, Realisierung, Inbetriebnahmen, Test, etc.) durch die Möglichkeit einer sehr frühen Verifizierung des Pflichtenheftes durch den Kunden, anhand eines funktionsfähigen Musters, effizient unterstützt werden.

Unser Vorschlag für eine mögliche Projektabwicklung ist daher wie folgt:

- Zusammenstellung der Anforderungen
- <u>Strukturierung der Bildseiten</u>
- <u>Definition des Bildseitenlayouts</u>
- <u>Bilderstellung</u>
- Realisierung mit Excel
- Dokumentation
- Anbindung an die Steuerung

## 5.1 Zusammenstellung der Anforderungen

Die Anforderungen an eine grafische Benutzeroberfläche sollten in einem Pflichtenheft festgehalten werden. Speziell zu beachten sind hier Computerkenntnisse des Endanwenders, Dialogsprachen etc.

## 5.2 Strukturierung der Bildseiten

Dies bezieht sich auf die Aufteilung der verschiedenen Ein-/Ausgaben auf verschiedene Bildseiten. Bei diesem Schritt ist es empfehlenswert die verschiedenen Benutzerprofile zu betrachten. z.B. Operatorprofil für Produktion- und Einrichtparameter oder Serviceprofil für Einstellungs- und Maschinenparameter etc.

Eine Benutzeroberfläche ist dann einfach zu bedienen, wenn die gewünschten Aktionen mit möglichst wenig Eingaben erreicht werden können.

## 5.3 Definition des Bildseitenlayouts

Dieser Schritt liefert Grundlagen für die Erstellung der Bilder, Texte und ggf. Zeichensätze. Erfahrungsgemäss ist die Bilderstellung ein erheblicher Teil des Zeitaufwandes in einem Visualisierungsprojekt und Änderungen im Bildseitenlayout bedingen oft auch erhebliche Änderungen in den Bildern. Daher ist es sinnvoll im ersten Schritt nur mit Texten zu arbeiten und den Entwurf unmittelbar zu testen. Eine optische Aufbesserung durch Icons und Bilder kann dann später immer noch erfolgen.

## 5.4 Bilderstellung

Bilder sind ein wichtiger Teil des Visualisierung-Projekt. Aussagekräftige Symbole müssen nicht übersetzt werden. Im Idealfall hat ein Designer die Bedienenoberfläche gestaltet, und somit auch die nötigen Bilddateien erstellt.

Im Internet findet man diverse Bild Bibliotheken, sogenannte Icon-Sets, kostenpflichtige und freie:

Open Icon Library

Die Erstellung von Bildern und Grafiken kann mit jedem beliebigen <u>Standard-Grafiktool</u> erfolgen, das eines der EPAM4 Bildformate unterstützt.

Unter <u>Project - Tools</u> kann der Pfad zum verwendeten Grafik-Editor in der EPAM4-IDE eingestellt werden. Zum Bearbeiten einer Bilddatei im Projekt, wird diese angewählt und mit dem Icon "Grafikeditor" die Bildbearbeitung gestartet. (Aufruf des Grafiktools mit der selektierten Bilddatei) Alternativ kann der Grafik-Editor auch über das <u>Kontextmenü</u> gestartet werden.

#### Siehe auch

IDE Tools

Folgende Bildformate werden unterstützt:

Format	Extens	Kommentar
	ion	
PCX	PCX ICO	PCX ist das Standard-Bildformat von EPAM3. Das Bildformat dient in EPAM4 der Rückwärtskompatibilität von bestehenden EPAM3 Projekten und damit zur einfacheren Migration von bestehenden Projekten. Bilddateien mit <bild>.ICO in EPAM3 sind ebenfalls PCX-Bilder, wurden aber speziell behandelt. (Ausgabe zentriert). Bilddateien mit <bild>.ICO im PCX-Format können auch in EPAM4 verwendet werden. Die Positionierung in EPAM4 ist unabhängig vom verwendeten Format. Siehe auch z.B. <u>#Button</u> Unterstützt wird 8, 16, 24 und 32 Bit Farbtiefe</bild></bild>
Graphic	GIF	Komprimiertes Bitmap-Format
s Interch		<ul> <li>Transparenz</li> <li>8-Bit Farbtiefe</li> </ul>
ange		Animation wird nicht unterstützt
Format		
BMP	BMP	Das BMP Bildformat ist das Standard WIndows Bitmap-Format
Portabl	PNG	Komprimiertes Bitmapformat: <u>http://www.libpng.org/pub/png/</u>
e Networ		<ul> <li>DIS ZU 24-BIL FAIDLIEIE</li> <li>Alphakanal</li> </ul>
k		hohe Kompression
Graphic		
S		
Scalabl	SVG	Vektorgrafik http://www.w3.org/TR/SVGMobile12/
е		<ul> <li>Unterstützte Version Format SVG 1.2 Tiny</li> </ul>
Vector		Bilder werden automatisch auf Objektgrösse skaliert.
Graphic s		<ul> <li>Mit dem <u>SVG Converter 0.9.5</u> können SVG Dateien ins Tiny-Format konvertiert werden.</li> </ul>
JPEG	JPG	Eignet sich vor allem zum Anzeigen von Fotos
	JPEG	

## 5.5 Realisierung mit Excel

Nun können Sie schon in die Realisierung einsteigen und Ihre Bildseiten im Excel definieren und verknüpfen.

#### Siehe auch

Projektierung mit Excel

## 5.6 Dokumentation

Aufgrund des transparenten ASCII-Datenformats wird die Projektdokumentation praktisch automatisch miterstellt. Zusätzliche Hinweise können Sie über die Excel-Funktion "Einfügen-Notiz" an beliebigen, nicht mit dem Objekt-präfix "# versehenen Zeilen, einfügen. Diese Notizen sind nur in der Excel-Datei vorhanden und haben daher keine Auswirkung auf Ausführungsgeschwindigkeit bzw. Speicherbedarf auf dem Zielsystem.

Im Idealfall ist die Arbeit nun abgeschlossen und die Benutzeroberfläche ist auf dem Zielsystem lauffähig. In der Praxis wird dieser Ablauf wiederholt werden müssen, da während der Projektrealisierung die Anforderungen aufgrund neuer Erkenntnisse öfters geändert oder erweitert werden. Doch auch dies ist mit EPAM kein Problem, da Änderungen und Erweiterungen, auch nachträglich dank Excel, einfach und rasch durchgeführt werden können.

## 5.7 Anbindung an die Steuerung

Die Anbindung an die Steuerung erfolgt durch Definition der symbolischen Variablennamen z.B. in den Spalten *VarValue*, *VarState*, *Limit1* und *Limit2*. Die Variablennamen können hierbei durch <u>Import der Symboldatei</u> aus der Steuerungs-Programmierumgebung übernommen werden. (diese Funktion ist abhängig vom jeweiligen Kommunikationstreiber)

Details zur Kommunikation s.a. Kommunikation und Variablen

## 5.8 Tipps für TouchScreen Applikationen

- Verwenden Sie möglichst helle Hintergrundfarben. Dies vermindert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und verbessert die Ablesbarkeit bei heller Umgebung.
- Beschränken Sie sich bei den Farben möglichst auf die Grundfarben, rot, grün, blau, gelb, magenta, cyan, schwarz und weiss. Bei Flachdisplays verfügen nur diese Farben über einen optimalen Ablesewinkel.
- Definieren Sie Ihre touchaktiven Bereiche "fingergerecht" (ein Finger ist kein Mauszeiger!).
- Nutzen Sie die Möglichkeiten zum Ein- bzw. Ausblenden von Objekten und stellen Sie dem Anwender möglichst nur die Aktionsfelder zur Verfügung, die im Moment benötigt werden. Dadurch wird die Anwendung intuitiv und einfach zu bedienen. Die Vorteile des Touch-Screens kommen dadurch erst richtig zum Tragen.
- Aktivieren Sie den "Beep" als akustischen Feedback.
- Treffen Sie Massnahmen zur Vermeidung von Fehlbedienungen wie z.B. <u>#Screensaver</u>, zusätzliche Sicherheitsabfragen bei kritischen Aktionen etc.
- Eingabe und Anzeigefelder sollten optisch klar unterscheidbar sein, damit der Anwender intuitiv erkennt, welche Bildschirmbereiche touchaktive Eingabefelder sind.



## 6 Kommunikation und Variablen

Die Kommunikation zwischen EPAM und einer oder mehreren Prozesssteuerungen (*PLC*'s oder andere Datenquellen), basiert auf dem Prinzip Read/Write von einzelnen Variablen. Variablen werden mit den <u>EPAM-Objekten</u> verknüpft um deren Werte zu visualisieren oder zu steuern.

D.h. der Kommunikationstreiber fordert Istwerte von der Steuerung variablenweise an. Geänderte Sollwerte werden unmittelbar als einzelne Variable an die Steuerung gesendet und wieder zurückgelesen. Daher kann ein Sollwert von der Steuerung wieder zurückgesetzt werden, was dann in

der Visualisierung ersichtlich ist.

Variablen werden zyklisch abgefragt und nur die geänderten Werte auf dem Bildschirm aktualisiert. Es werden dabei nur diejenigen Variablen abgefragt, die zur Zeit benötigt werden. D.h. die Variablen aller gleichzeitig geöffneten Bildseiten (Fenster).

# Das Lesen und Schreiben von Variablen erfolgt unmittelbar. Wann die Werte in der Steuerung geschrieben bzw. gelesen werden (zyklussynchron oder nicht), hängt vom jeweiligen Kommunikationstreiber ab.

- Variablennamen sind symbolisch
- Ein Variablenname ist immer eindeutig und definiert genau einen Datenpunkt
- Variablennamen sind nach einem bestimmten Schema aufgebaut
- Variablen in EPAM4 sind typisiert

#### Siehe auch

<u>Variablenname</u> <u>dynamische Variablennamen</u> <u>Datentypen</u> <u>Tabelle UserVar</u> Variablen-Import

## 6.1 Kommunikationstreiber

Da die meisten Steuerungen bzw. Datenquellen proprietäre Kommunikationsprotokolle verwenden, werden diese Protokolle in einem sogenannten Kommunikationstreiber implementiert.

- Der Kommunik ationstreiber hat eine ID von wenigen Zeichen.
- Eine Verbindung zu einer Datenquelle bzw. Steuerung wird als Kommunikationskanal bezeichnet.
- Es können gleichzeitig Verbindungen zu mehreren und verschiedenen Datenquellen definiert werden.
- Die Kommunikationskanäle werden in den Hosts Tabellen definiert.

ID	Bezeichnung	Steuerung	Host-Tabelle
<u>PLCH</u>	Codesys Plc	<ul> <li>Codesys V2.x (Arti)</li> </ul>	<u>PIcHosts</u>
	Handler	<ul> <li>Codesys V3.x (Gateway3)</li> </ul>	
<u>RS7</u>		AT-S7 Soft-SPS	<u>Rs7Hosts</u>
		<ul> <li>S7-Steuerungen mit Ethernet CP-Modul (z.B. CP-343) oder S7-1200</li> </ul>	
<u>ADS</u>		<ul> <li>Beckoff Twincat (zur Zeit nur symbolische, also keine BK)</li> </ul>	<u>AdsHosts</u>
MIIF		<ul> <li>Siemens SIMOTION via <u>TP OAMIIF</u></li> </ul>	<u>MiifHosts</u>

Folgende Treiber stehen zur Zeit zur Verfügung:

#### Siehe auch:

- Parametrierung der Kommunikationskanäle: Communication Settings
- <u>Tabelle DrvParam</u>

## 6.2 Variablennamen

Variablennamen müssen folgendem Schema entsprechen, und werden nur dann als solche erkannt und entsprechend behandelt.

/<DRV>/<HOST>/<Name>

DRV	ld des Kommunikationstreiber
HOST	Name eines Hosts (Steuerung)
Name	Name der Variable

Bei Variablennamen wird Klein / Großschreibung nicht unterschieden.

#### Beispiel

/PLCH/PLC/HMIVar1 ....Variable HMIVar1 von PLC mit Kommunikationstreiber PLCH

## 6.3 Dynamische Variablennamen

Das <u>*RTS*</u> ist in der Lage Variablennamen dynamisch zu generieren. D.h. der Name wird zur Laufzeit aus den Werten von einer oder mehreren Variablen generiert. Diese Variablen werden als Indexvariablen bezeichnet.

Diese Indexvariablen müssen zwischen zwei Prozentzeichen gesetzt werden.

#### **Beispiel**

/Plch/Plc1/VarArr1[%/Plch/Plc1/Idx1%]

mögliches Resultat: /Plch/Plc1/VarArr1[3]

#### Unterschied zu EPAM3

- Neben Systemvariablen können auch Steuerungs-Variablen verwendet werden.
- Indexvariablen können von einem beliebigen Basis Typ sein.
- Wenn eine der verwendeten Indexvariablen ändert, wird die Variable sofort neu aufgelöst, es muss also kein Seitenwechsel erfolgen.

## 6.4 Systemvariablen

Systemvariablen sind interne Variablen. Sie dienen zur Anzeige und Steuerung von EPAM internen Zuständen.

Der Aufbau der Namen entspricht dem allgemein gültigen Schema.

#### /<DRV>/<HOST>/<NAME>

DRV Id des Kommunikationstreiber ist für alle Systemvariablen S

HOST	Es gibt folgende vordefinierte Host die vom System angelegt werden.
	APP
	<u>SYS</u>
	TMP
	USR
	Es können beliebige weitere Hosts definiert werden.
Name	Name der Variable

#### 6.4.1 APP

Folgende Variablen werden vom *RTS* angelegt. Sie dienen zur Anzeige oder Steuerung von applikationsspezifischen Einstellungen. Diese Variablen sind remanent. Die Speicherung erfolgt in der Datei APP.INI im <u>INI-Verzeichnis</u> wie folgt:

- beim Beenden von EPAM
- bei Sprachumschaltung
- mit der Button-Aktion varpool:sysvarsave

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
Alarm:Type	WSTRIN G	RW	Selektiert <u>#Alarm</u> bei Verwendung mehrerer Alarmobjekte
AlarmList:Type	WSTRIN G	RW	Selektiert <u>#AlarmListe</u> bei Verwendung mehrerer Alarmlist Objekte.
Back light	WORD	RW	Aktuell eingestellte Hintergrundbeleuchtung in Prozent (0 - 100%). Durch ändern dieser Variable wird die Display Hintergrundbeleuchtung direkt verändert.
Back lightDim	WORD	RW	Bestimmt der Wert der Backlight Dimmung in % durch den <u>Screensaver</u> . Wenn die Variable nicht gesetzt, bzw 0 ist wird auf 50% gedimmt.
Language	WSTRIN G	RW	Legt die Sprache fest, Leerstring entspricht der Defaultsprache.
NoBeep	WORD	RW	Beeinflusst den TouchBeep zur Laufzeit wie folgt: = 0 -> Es wird <i>NOBEEP</i> aus <i>EPAM.INI</i> berücksichtigt. = 1 -> Es wird kein TouchBeep ausgelöst. > 1 -> Es wird ein TouchBeep ausgelöst.
Password_ <level></level>	WSTRIN G	RW	Passwort pro Level, wobei <level> 1 - 32767</level>
Recipe[ <type>].file</type>	WSTRIN G	RW	Dateiname der zuletzt geladenen, bzw. gespeicherten oder der zu speichernden Rezeptur vom Typ <type>.</type>
Recipe[ <type>]. name</type>	WSTRIN G	RW	Name der zuletzt geladenen, bzw. gespeicherten oder der zu speichernden Rezeptur vom Typ <type>.</type>
Recipe:Path	WSTRIN G	RW	Pfad zum Laden und Speichern von Rezepturen. Wenn leer wird der Default Path verwendet.
Recipe:Type	WSTRIN G	RW	Selektiert <u>#Recipe</u> bei Verwendung von mehrerer Rezeptobjekten.

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
RecipeList:FileFilter	WSTRIN G	RW	Die angezeigten Rezepte in der Liste werden entsprechend dem Ausdruck in der Variable gefiltert. Der Filter wird auf die Spalte <i>File</i> angewendet. Wildcards werden unterstützt. Gross- Kleinschreibung wird nicht unterschieden.
RecipeList: NameFilter	WSTRIN G	RW	Die angezeigten Rezepte in der Liste werden entsprechend dem Ausdruck in der Variable gefiltert. Der Filter wird auf die Spalte Name angewendet. Wildcards werden unterstützt.
Tm_UseAmPm	BOOL	RW	Legt das aktuelle Zeitsystem fest. Beeinflusst: <u>/S/SYS/tm_Hour</u> und <u>/S/SYS/tm_IsPm</u> 0 => <u>/S/SYS/tm_Hour</u> = 0-23 , <u>/S/SYS/tm_IsPm</u> =0 1 => <u>/S/SYS/tm_Hour</u> = 1-12 , <u>/S/SYS/tm_IsPm</u> =0/1 Siehe auch: <u>AM/PM Zeitsystem</u>
User_ <level></level>	WSTRIN G	RW	User_ <level> enthält den Usernamen zum entsprechenden <level>. Wenn der <level> ändert, wird der Wert der dem <level> entsprechenden Variable User_<level> nach <i>User</i> kopiert.</level></level></level></level></level>
UnitIdx	WORD	RW	aktuelles Masssysteme

## 6.4.2 SYS

Folgende Variablen werden vom *RTS* angelegt. Sie dienen zur Anzeige oder Steuerung von internen Zustände und sind nicht remanent.

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
Drv[ <driver>][<host>].state</host></driver>	WORD	R	Zeigt den Zustand einer Steuerung an 0 = Undefined 1 = Run 2 = Stop 3 = Fault
Drv[ <driver>][<host>]. LastError</host></driver>	DINT	R	Wenn die Verbindung gestört ist wird diese Variable <> 0
Alarmspezifische Systemvariablen			
<u>Alarm</u> [ <name>].Active</name>	BOOL	R	TRUE wenn ein Alarm aktiv ist. FALSE wenn kein Alarm aktiv ist.
<u>Alarm</u> [ <name>]. ActiveCount</name>	WORD	R	Anzahl der aktiven Alarme.
<u>AlarmList</u> [ <name>].Nr</name>	DWORD	R	AlarmNo des selektierten Alarms
<u>AlarmList</u> [ <name>].Info</name>	WSTRING	R	Action1 des selektierten Alarms
<u>AlarmList</u> [ <name>].Text</name>	WSTRING	R	AlarmText des zuletzt selektierten Alarms.
<u>AlarmList</u> [ <name>].Tin_Dt</name>	DT	R	Zeitstempel AlarmOn des selektierten Alarm
<u>AlarmList</u> [ <name>].Tin</name>	WSTRING	R	Zeitstempel <i>AlarmOn</i> des selektierten Alarms Formt: wie Spalte <i>AlarmOn</i>
<u>AlarmList</u> [ <name>].Tout_Dt</name>	DT	R	Zeitstempel AlarmOff des selektierten Alarms
<u>AlarmList</u> [ <name>].Tout</name>	WSTRING	R	Zeitstempel AlarmOff des selektierten Alarms

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
			Formt: wie Spalte AlarmOn
<u>AlarmList</u> [ <name>]. Tquit_Dt</name>	DT	R	Zeitstempel AlarmQuit des selektierten Alarms
<u>AlarmList</u> [ <name>].Tquit</name>	WSTRING	R	Zeitstempel <i>AlarmQuit</i> des selektierten Alarms Formt: wie Spalte <i>AlarmQuit</i>
<u>AlarmList[</u> <name>].TxtInfo</name>	WSTRING	R	<u>Helptext</u> des zuletzt selektierten Alarms. (Kann z.B. der Name einer Textdatei sein in Verwendung mit <u>#Textlist</u> .
<u>Authent</u> :User	WSTRING	RW	Login Name
<u>Authent</u> :Pwd	WSTRING	W	Passwort zum Anmelden (login) oder Ändern des Passwort (changePwd)
<u>Authent</u> :CurrentUser	WSTRING	R	Enthält die Benutzer ID des angemeldeten Benutzer
<u>Authent</u> :CurrentRoleName	WSTRING	R	Enthält den Rollennamen des Angemeldeten Benutzer
<u>Authent</u> :LastError	INT	R/W	Treten beim den Authent Aktionen Fehler auf, steht in dieser Variable eine entsprechende <u>Fehlernummer</u> . Mit dem <u>#Message</u> Objekt kann der Fehlertext angezeigt werden.
DateTime	DT	R	Sytemzeit
Edit_val	WSTRING	R	Wert von <u>#Variable</u> vor dem Editieren (Eingabefokus).
Edit_val_i	INT	R	Enthält den von Edit_val als INT (ASCII -> INT)
Ethernet[0].MacAdr	STRING	R	Mac Adresse des Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].IpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].GatewaylpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des Gateway für Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].SubnetMask	STRING	RW	Subnet Mask (V4) des Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].Dns1lpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des DNS1 für Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].Dns2lpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des DNS2 für Ethernet Adapter 0
Ethernet[0].DhcpMode	INT	RW	DHCP-Mode von Ethernet Adapter 0 0 = DHCP disabled, statische Adresse 1 = DHCP enabled
Ethernet[1].MacAdr	STRING	RW	Mac Adresse des Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].IpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].GatewaylpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des Gateway für Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].SubnetMask	STRING	RW	Subnet Mask (V4) des Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].Dns1lpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des DNS1 für Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].Dns2lpAdr	STRING	RW	IP Adresse (V4) des DNS2 für Ethernet Adapter 1
Ethernet[1].DhcpMode	INT	RW	DHCP-Mode von Ethernet Adapter 1 0 = DHCP disabled, statische Adresse 1 = DHCP enabled
HelpText	WORD	R	Enthält den Wert der Option <i>HelpText</i> = <n> des <u>#Variable</u> Objekte das den Eingabefokus hat.</n>
IrTouch	WORD	R	0 = Kein IR-Touchdevice vorhanden 1 = IR-Touch vorhanden
Limit1	WSTRING	R	Unteres Limit von <u>#Variable</u> mit dem Eingabefokus
Limit2	WSTRING	R	Oberes Limit von <u>#Variable</u> mit dem Eingabefokus

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
NewPage	WSTRING	W	Durch Setzen der Variable auf " <u>#page=<name></name></u> " wird die entsprechende Page geöffnet oder durch "close" die oberste Page geschlossen. Dadurch können Seitenwechsel in der Steuerung in Verbindung mit <u>#Sys2PLC</u> ausgelöst werden.
PageName	WSTRING	R	Namen der obersten (Pagestack) Page.
Pageld	WORD	R	Index (Page Option <i>Id=<index></index></i> ) der obersten (Pagestack) Page. 0, wenn die Option <i>Id=<idx></idx></i> nicht gesetzt ist.
PageldLast	WORD	R	Index (Page Option <i>Id=<index></index></i> ) der obersten (Pagestack) Page. Index bleibt unverändert auch wenn die Option nicht gesetzt ist.
ProjectName	WSTRING	R	Names des Projekt, wird in der <u>EPAM.INI</u> mit dem Projekt übertragen.
ProjectProgrammer	WSTRING	R	Names des Programmierers, wird in der <u>EPAM.INI</u> mit dem Projekt übertragen.
ProjectTarget	WSTRING	R	Target des Projekt, wird in der <u>EPAM.INI</u> mit dem Projekt übertragen.
ProjectVersion	WSTRING	R	Version des Projekt, wird in der <u>EPAM.INI</u> mit dem Projekt übertragen.
Pw	WORD	RW	Aktueller Passwortlevel. Durch Setzen dieser Variable wird der interne Passwortlevel gesteuert. Damit kann das Passwortlevel in Verbindung mit <u>#Sys2Plc</u> direkt aus der Steuerung beeinflusst werden.
PwRequired	WORD	R	Wenn versucht wird ein Objekt zu bedienen (Touch/ Mouse), dieses jedoch durch den aktuelle Passwortlevel bzw. die Option <i>PWL</i> = gesperrt ist, wird in die Variable geschrieben.
RC_Password	WSTRING	RW	Eingabe des Passwort für <u>#Remotecontrol</u>
RCInput_enabled	WORD	R	zeigt den aktuellen Status: 1=Eingabe erlaubt 0=Eingabe disabled
RecipeList:SelectedFile	WSTRING	R	Dateiname des in der aktiven <i>#RecipeList</i> selektierten Rezepts
RecipeList:SelectedName	WSTRING	R	Rezeptname des in der aktiven # <i>RecipeList</i> selektierten Rezepts
RemoteClient.connected	INT	R	0 = Es ist keine <u>RemoteControl</u> -Client verbunden. 1 = Es ist eine RemoteControl-Client verbunden. Wenn sich ein RemoteControl-Client zum Target verbindet, wird der <u>Screensaver</u> geschlossen.
RtsVersion	STRING	R	Versionsummer des Runtimesystem. Z.B. '1.1.0.9437'
<i>Trend</i> [ <name>].t</name>	DT	R	Zeitstempel des neusten Wert im Trend <name>, oder an der Position des Cursor.</name>
Trend[ <name>].c[<index>]</index></name>	gem. DataLog	R	Neuester Wert von Kurve <index> (1), oder an Position des Cursor.</index>
<i>Trend</i> [ <name>].c[<index>].</index></name>	WSTRING	R	Neuester Wert von Kurve <index> (1), oder an</index>

Name	Datentyp	R/W	Beschreibung
s			Position des Cursor, als WString (Standardformat)
Tm_Day	WORD	RW	Monatstag 1 - 31
Tm_wDay	WORD	R	Wochentag 0-6 (0 = Sonntag)
Tm_yDay	WORD	R	Jahrestag 0 - 365
Tm_Mon	WORD	RW	Monat 1 - 12
Tm_Year	WORD	RW	Jahr (inkl.Tausender, z.B. 2011)
Tm_Hour	WORD	RW	Stunde 0 -23
Tm_Min	WORD	RW	Minute 0 - 59
Tm_Sec	WORD	R	Sekunde 0 - 59
Tm_nSec	WORD	RW	nominal Sekunde 0 - 59, für Eingabe
Tm_HourMax	WORD	R	Wird abhängig von /S/APP/Tm_UseAmPm 0->23¦1->12 gesetzt. Verwendung als Limit2 zur Eingabe der Zeit via /S/SYS/Tm_hour. Siehe auch: <u>AM/PM Zeitsystem</u>
Tm_IsPM	BOOL	RW	Bestimmt ob die Stunden AM oder PM sind. Siehe auch: <u>AM/PM Zeitsystem</u>
TouchError	WORD	R	0 = Touch ist Ok 1 = Fehler auf Touch detektiert.
User	WSTRING	R	Aktuelle Benutzer. Siehe auch User_ <level></level>
VariableVerify	WORD	R	Zeigt mit dem Wert 1 an, dass die 2. Verfyeingabe aktiv ist. Diese Variable wird im Zusammenhang mit <u>#Variable</u> und der Option <i>Verify</i> verwendet. Die Bedeutung der Werte: 0 = 1. Werteingabe 1 = 2. Werteingabe wiederholen 2 = 2. Werteingabe war falsch, bitte wiederholen.

### 6.4.3 TMP

Das RTS ordnet Variablen, die keinem Host zugeordnet sind diesem /S/TMP zu.

#### Beispiel

var -> /S/TMP/var

#### 6.4.4 USR

Im Bereich USR können anwenderspezifische Systemvariablen angelegt werden. Im <u>Tabellenblatt "S"</u> kann festgelegt werden, ob diese Variablen persistent gespeichert werden sollen und es können weitere anwenderspezifische Bereiche definiert werden.



## 7 Entwicklungsumgebung (IDE)

Die Entwicklungsumgebung ist als COM-Addln in Excel eingebettet.

- <u>Funktionsprinzip</u>
- EPAM4 Symbolleiste
- Tabellenblätter in Excel

## 7.1 Symbolleiste

Via EPAM4 Symbolleiste können die Funktionen der EPAM4 Entwicklungsumgebung (IDE) aufgerufen werden.



Solange keine EPAM4-Projekt aktiv ist, sind nur folgende Befehlsschaltflächen sichtbar:

📭 🖓 - (° - 🖻 ) =			Project	1.xls - Microsoft	Excel					
Start Einfügen Se	itenlayout Form	ıeln Daten Ül	berprüfen Ansicht	Entwicklerto	ols Add-In	s EPAM4				🔞 🗕 🖷 🗙
New Settings Communication Sc	ale Convert	Simulation Build	Download Page Designer	<ul> <li>Objects</li> <li>Warnings/El</li> <li>Project Explored</li> </ul>	rrors prer Save as Text	User Langu Colors	ages Build Language	Edit s Text Font	Text Graphics Editor Editor	Manual About
Project		Start		Views			Extra		Tools	Help
A6 - (	f <sub>x</sub>									*
Project Explorer 🔹 💌	A	В	C D	E	F	G	Н		Objects	<b>▼</b> ×
Clear 💥	1							[	Globals	* ^
Project1	2	-	14 (75) - 13			D1/10: 0		D 101	Containers	* ≘
	3 Object 4 #Dage=Init	Text/File Font	X [Pixel]	Y [Pixel]	DX [Pixel]	DY [Pixel]	Color	BackColor	Container Defi	nitions ×
Worksheets Pages	5 #Page=start	start Arial1	12.FNT (	0 0	320	240	black	white	Controls	*
Project Worksheet	6	1							#AlarmList	
< +	7								#Bar	
	8								ab #Button	
	II I I Proje	ect1 / Text / FontM	1ap / UserColor / Us	serVar 📈 DRVPa	irar I 🖣 📃 👘			▶ [		-
Warnings and Errors										▼ ×
				III						
Bereit 🔚										

Wenn ein gültiges EPAM4-Projekt geladen ist wird folgende Symbolleiste angezeigt:

Die Symbolleiste ist in folgende Gruppen unterteilt:

- Project
- <u>Start</u>
- Views
- Extra
- Tools
- Help

## 7.1.1 Project



<u>New</u>	Neues EPAM4-Projekt erstellen
<u>Settings</u>	Projektspezifische und andere Einstellungen
<b>Communication</b>	Konfiguration der Kommunikation
<u>Scale</u>	Projekt auf einen andere Bildschirmauflösung skalieren
<u>Convert</u>	Ein bestehendes EPAM3-Projekt in ein EPAM4-Projekt konvertieren. Nach diesem Schritt sind weitere manuelle Anpassungen notwendig. Siehe auch <u>Migration von EPAM3 Projekten</u> bzw. <u>neue Funktionen in EPAM4</u>
<b>Archive</b>	Alle projektrelevanten Dateien werden in eine ZIP-Datei gepackt

#### 7.1.1.1 New

Project New legt ein neues EPAM4 Projekt an. Nach Aufruf von Project New erscheint folgender Dialog:

Create project					×
<u>N</u> ame:	Project 1				
<u>S</u> tartpage:	start				
Programmer:	Hans Muster				
Pat <u>h</u> :	D:\EPAM4\Proje	kte\Project1			
Version:	0	1	0	0	Auto increment
Target device:	EP-37x-05			-	
				<u>v</u>	<u>)</u> k <u>X</u> ancel

Project	Projektname bzw. Name der Excel-Datei. EPAM4 erstellt eine XLS-Datei im Format "Excel 97-2003 Workbook". Das <u>Projekt-Tabellenblatt</u> wird mit diesem Namen benannt.
Startpage	Name der Startpage
Programmer	Name des Entwicklers
Path	Projektpfad
Version	Projektversion als 0.1.0.0. Mit der Option <i>Auto increment</i> wird die letzte Versions- Stelle mit jedem Build oder mit jeder Änderung incrementiert (siehe auch <u>Project</u> <u>Settings</u> ). Die aktuelle Projektversion kann mit Hilfe der <u>Systemvariablen</u> <u>Projectversion</u> angezeigt werden.
Target device	Auswahl des Zielsystems (Target).

Diese Einstellungen können unter Project Settings geändert werden.

#### 7.1.1.2 Settings

Im Settings Dialog können nachfolgende, Einstellungen angezeigt bzw. geändert werden:

<u>Project</u>	Projekt-Einstellungen
<u>Simulation</u>	Simulations-Einstellungen
<u>Target</u>	Zielsystem spezifische Einstellungen
<u>Tools</u>	Einstellungen für verwendete Tools Text- und Grafikeditor
<u>User</u>	Anwender spezifische Einstellungen
Page Designer	Page Designer spezifische Einstellungen

Project

Settings		I THE Post & Donal	and the second second second	8	x
Project Simulation	Target Tools Use	Page Designer			
Project:	Project 1		Application QSS File		]
Programmer:	G1345				
Version:	0	1 0 0			
	Version auto incr	ement			
Project File:	Project1.txt				
Project Size:	0	Bytes			
Datalog Size:	0	Bytes			
RAM-Drive Size:	16'384	KBytes Used: 0.00 %			
Total Pages:	2	Total Variables: 81			
Total Objects:	2				
				V OK	;el

Enthält die Projekteinstellungen wie Projektname, Programmierer, Version, Zielsystem, IP-Adresse, Bildschirmauflösung sowie Projektinformationen wie Grösse, Anzahl Pages, Anzahl Variablen, etc. Im Feld Application QSS File kann eine <u>Qt-Style-Sheet</u> Datei angegeben werden. Mit Hilfe dieser Datei können Defaultdarstellungen von Qt-Objekten wie z.B. Scrollbars global für das gesamte Projekt geändert werden.

#### Siehe auch Systemvariablen

<u>/S/SYS/ProjectName</u> <u>/S/SYS/ProjectProgrammer</u> <u>/S/SYS/ProjectTarget</u> <u>/S/SYS/ProjectVersion</u>

#### Simulation

Settings		8 X
Project Simulation	Target Tools User Page Designer	
Runtime:	D.\svn\49659_EPAM4\rts\trunk\runtime\workspace\VC8\debug\winepam.exe	<b></b>
Parameter:	-communication off -resolution 640x480 -g	
	Communication on Test variables	
	Delete INI-files     Save languages	
		V OK Cancel

Runtime	Enthält den Pfad zur EPAM4 Runtime (winepam.exe)
Parameter	Startparameter für die Simulation
Communication on	Kommunikation während der Simulation aktivieren
Test variables	Alle Variablen beim Start der Simulation einmal lesen. Dadurch dauert der Start der Simulation entsprechend länger. Mit der erste Variable die nicht gelesen werden kann wird ein Laufzeitfehler (Messagebox) ausgegeben.
Save Languages Simulation	speichert auch sprachabhängige Dateien bei Simulation und Download Über diese Schaltfläche kann die Simulation direkt gestartet werden

#### Target

Settings	Settings					
Project Sim	ulation Target T	ools User Page Designer				
Target:	EP-37x-10		•	IP-Address:		
Screen				Paths		
Width:	640	Height: 480	Portrait	Ram:	\EPAM4	
Others				Backup:	\StorageCard\EPAM4\BACKUP	
Init Pictur	re:			Log:	\EPAM4\Log	
Input Dev	vice: TOUCH		-	Project:	\StorageCard\EPAM4\PROJECT	
Comm	nunication on	Read all variables on sta	rt up	Font:	\StorageCard\EPAM4\FNT	
Extrac	t project to ram	Don't allow to exit the RT	S	Library:	\StorageCard\EPAM4\LIBS	
Touch	beep on	Support gestures		Data:	\StorageCard\EPAM4\DATA	
Busy curs	SOF:			Recipe:	\StorageCard\EPAM4\REC	
TapAndH	old timeout [ms]:	*		INI:	\StorageCard\EPAM4\INI	
					V OK	

Target	Zielsystem für das EPAM4 Projekt
IP-Address	IP-Adresse des Zielgerät. Wird für den Download und die Kommunikation während der Simulation verwendet
Screen	Auflösung des Zieldisplay
Width	Breite
<ul> <li>Height</li> </ul>	Höhe
Portrait	Hochkant, vertauscht Höhe und Breite
Paths	Verzeichnisse sind gerätespezifisch und müssen normalerweise nicht geändert werden
• Ram	Verzeichnis im Ram
<ul> <li>Backup</li> </ul>	Verzeichnis für Backup-Dateien
• Log	Verzeichnis für Log-Dateien (Datalog)
<ul> <li>Project</li> </ul>	Projektverzeichnis. Nicht relevant wenn "Extract project to ran" gesetzt ist.
• Font	Fontdateien werden nach dem Download in dieses Verzeichnis kopiert. Diese müssen daher nur einmal übertragen werden.
Library	Verzeichnis für EPAM4-Bibliotheken
• Data	Verzeichnis in das Daten exportiert werden, zB. Datalog, Alarme
<ul> <li>Recipe</li> </ul>	Verzeichnis in das die Rezepturen gespeichert werden
• INI	Verzeichnis in das remanente Daten gespeichert werden, zB. Systemvariablen, Alarmbuffer,

Init Picture	angezeigt. Es wird nur das BMP und das PNG-Format unterstützt! Beispiel: \storageCard\logo.bmp					
Input Device	<ul> <li>Mouse: D</li> <li>Touch: De</li> </ul>	er Mauezeiger bleibt sichtbar er Mauszeiger wird nicht angezeigt				
Communication on	Aktiviert die	Kommunikation zur SPS				
Extract project to ram	Extrahiert das Projekt ins RAM-Verzeichnis, was den Zugriff auf die Projektdateien zu Laufzeit beschleunigt und somit einen schnelleren Bildaufbau zur Folge hat.					
Touch beep on	Aktiviert den Touch-Beep ein, zB. bei Betätigung eine Bedien Dient als Feedback					
Read all variables on start up	Alle variablen werden beim Start der RTS einmal gelesen. Wenn eine Variablen nicht gelesen werden kann, wird dies durch ein Messagebox angezeigt. Das verzögert den Start des RTS erheblich und sollte deshalb nur zu Testzwecken eingeschaltet werden!					
Don't allow to exit	Verhindert, c	lass das RTS beendet werden kann, zB. mit der ESC-Taste.				
Support gestures	Schaltet das	RTS in den Gestenmodus				
Busy Cursor		Beim Seitenwechsel wird der Sanduhr-Cursor eingeblendet				
	Off	Beim Seitenwechsel wird kein Cursor eingeblendet				
	Enhanced	Wenn der Seitenwechsel länger als 120ms dauert wird eine sich drehende Sanduhr eingeblendet.				
Tap Radius	Nur im Geste (Press/Relace Default, wen	enmodus relevant. Bestimmt den Kreis indem eine Tap-Geste, es) akzeptiert wird. n nichts angegeben wird, ist 25 Pixel.				
TapAndHold timeout [ms]	Solange mus ausgelöst wi	ss ein Button betätigt werden bis eine TapAndHold Geste rd. 0 entspricht dem Defaultwert von 700 ms.				

Diese Einstellungen werden in die EPAM.INI gespeichert und aufs Zielsystem übertragen.

#### Tools

Hier kann der Pfad zum verwendeten Text- und Grafikeditor definiert werden. (Default: Paint und Notepad)

Settings			
Project Simulation (T	arget Tools User		
Graphics Editor	mspaint.exe	1	
Text Editor	notepad.exe		
			V OK X Cancel

Settings			8 2
Project Simul	ation Target Tools User Pa	age Designer	
Default Font	Arial		Save project automatically after build
Font Size	9	🗼 Font Setup	I Hide system tables
Styles	Office2007VistaGlass	•	Check formula errors
			Log only errors
			V OK X Canc
ault Fo	nt	Definiert den verwendeten Fo	ont in der Projekt-Tabelle beim Einfügen n

ler in
\IDE\E

#### Page Designer

Settings	ু 🗾
Project Simulation Target	Tools User Page Designer
Image Output Directory:	C:\Users\g1345\Documents\Project1\GeneratedImages\
Image Format:	W3C Portable Network Graphics (*.PNG)
Workboard	Grid
Backcolor.	Beige Show grid Size: 5
Off screen color:	ControlDark Align objects to grid I Hide off screen
	V OK X Cancel
	V OK X Cancel

Image Output Directory	Speicherort für für "save active container as image"
Image Format	Bildformat für "save active container as image"
Workboard	Arbeitsfläche
<ul> <li>Backcolor</li> </ul>	Hintergrundfarbe der Arbeitsfläche
<ul> <li>Off screen color</li> </ul>	Farbe mit der alles abgedeckt wird, was ausserhalb des Display liegt
Grid	Fanggitter
Show Grid	Fanggitter anzeigen
<ul> <li>Size</li> </ul>	Weite des Fanggitters
<ul> <li>Aligne objects to grid</li> </ul>	Objekte am Fanggitter ausrichten
<ul> <li>Hide off screen</li> </ul>	Alles ausserhalb der Display abdecken

#### 7.1.1.3 Communication

Im Dialog *Communication Settings* können die benötigten Kommunikationstreiber aktiviert werden. Via [Edit] können die Kommunkationskanäle pro Treiber definiert bzw. editiert werden. Pro Kommunikationskanal kann eine Symboldatei mit den Variablen einer Steuerung importiert werden.

Commun	nication Set	tings	? ×
Drivers:			
PLCH	🗾 Edit	•	K Import Symbolfile
RS7	🗾 Edit	•	K Import Symbolfile
ADS	🗾 Edit	•	100 Import Symbolfile
MIIF	📝 Edit	Sim1	K Import Symbolfile
			<u>✓ 0</u> k

#### Parametrierung der Kommunikationskanäle:

- PLCH
- <u>RS7</u>
- <u>ADS</u>
- <u>MIIF</u>

#### Siehe auch:

• Kommunikationstreiber

#### 7.1.1.3.1 PlcH

Hier können die Kommunikationskanäle zu *Codesys* Steuerungen definiert werden. Ein Kommunikationskanal wird über einen Namen identifiziert. (typischerweise der Name der zugehörigen Steuerung) Der Name des Kommunikationskanal ist relevant für die <u>Variablenamen</u>.

Communic	ations Settings for PLCH					? - 0 🛛
Driver Settir Type: Host File:	ngs PLCH PLCHosts.txt	Timeo Nice:	out: 60			✓ 0 <u>k</u> X <u>C</u> ancel
PLC1	<ul> <li>▲dd</li> <li>■ <u>Remove</u></li> <li>Rename</li> </ul>	PLCH Host Name: IP Address: Interface Type: Codesys-Address: Port: Application Praefix: Symbol File:	PLC1 127.0.0.1 Gateway3 CE-0090FB2DBCEF DemoEpam4.	Delay: Delay On Error: Log Level: Retry: Timeout: HW-Type	200 10 0 6 0	

#### Siehe auch:

- Driver Settings: Tabelle DrvParam
- Host Parameter: Tabelle PIcHosts
- Variablenamen

#### 7.1.1.3.2 Rs7

Hier können die Kommunikationskanäle zu *S7* oder *AtS7*-Steuerungen definiert werden. Ein Kommunikationskanal wird über einen Namen identifiziert. (typischerweise der Name der zugehörigen Steuerung)

Der Name des Kommunikationskanal ist relevant für die Variablenamen.

-	507			-	<u>co</u>			🚽 🗸 🗸
lype:	RS7			I imeout [s]:	60			
Host File:	RS7Hosts	.bd		Nice:	0			A Canc
losts								
ի1		dd <mark>₽</mark>	RS7					
		Remove	Host Name:	Ch1		Delay [ms]:	200	
		Rename	IP Address:	EPA	M4-PLCHOST	Delay On Error [s]:	3	
			Optimize:	No	•	Log Level:	0	
			Chanel:	16		Retry:	3	
			Rack:	0		VarName:	DB_Number	•
			Slot:	3		PDU-MaxSize:		
			Symbol File:					

#### Siehe auch:

- Driver Settings: <u>Tabelle DrvParam</u>
- Host Parameter: <u>Tabelle Rs7Hosts</u>
- Variablenamen

## Variable-Adressierung

EPAM arbeitet grundsätzlich mit symbolischen Variablen, daher müssen die Adressen der Symbole in der <u>Tabelle UserVar</u> in der Spalte *Address* eingetragen werden.

#### **Unterstütze Address Notation**

. .

Jatenbaustein		
Datentyp	Kurzform	S7-Notation
BYTE	DB <x>.<y></y></x>	DB <x>.DBB<y></y></x>
WORD		DB <x>.DBW<y></y></x>
DWORD		DB <x>.DBD<y></y></x>
BOOL		DB <x>.DBX<y>.<z></z></y></x>

#### Merker

Datentyp	Kurzform	S7-Notation
BYTE		MB <x></x>
WORD		MW <x></x>
DWORD		MD <x></x>
BOOL		M <x>.<y></y></x>

## Einschränkungen und Besonderheiten

#### **Byte-Order Problem**

S7-kompatible Steuerungen verwenden das Big-Endian-Format, wo hingegen EPAM (x86) das Little-Endian-Format verwendet.

Die erforderliche Konvertierung erledigt der Kommunikationstreiber nach folgendem Schema.

#### Konvertierung nach EPAM Typ

Besteht eine Variabel aus einer Byteadresse wird der VarType für die Konvertierung verwendet.

Adresse	VarType	Konvertierung
DB10.DBB8	WORD	2 Bytes lesen, 2 Bytes tauschen

#### Konvertierung nach Adresstyp

Besteht eine Variabel nicht aus einer Byteadresse sondern zB. aus einer WORD – Adresse, wird der Type aus

der Adresse für die Konvertierung verwendet.

#### zB.

Adresse	VarType	Konvertierung
DB10.DBW8	WORD	2 Bytes lesen, 2 Bytes tauschen

#### STRING

In der S7 beinhalten die ersten beiden Bytes einer Stringvariable die max. und effektive Länge der Zeichenkette. Die maximale Länge muss mit dem Datentyp überein stimmen. Für STRING die default Länge 80.

## Datentypen

Folgende Datentypen korrespondieren:

EPAM	S7	Bemerkung
BOOL	BOOL (Bit) / BYTE	Ein EPAM BOOL kann in der SPS als BOOL wie auch als BYTE definiert werden.
BYTE/ USINT	BYTE	
SINT	BYTE	
WORD/ UINT	WORD	
INT	INT	
DINT	DWORD	
DWORD	DWORD	
REAL	REAL	
STRING	STRING	
DT	DT	Der DT - Typ von EPAM kennt keine [ms] deshalb geht bei der Konvertierung Genauigkeit verloren
TIME	TIME	

#### 7.1.1.3.3 ADS

Hier können die Kommunikationskanäle zu *TwinCat* Steuerungen definiert werden. Ein Kommunikationskanal wird über einen Namen identifiziert. (typischerweise der Name der zugehörigen Steuerung)

Der Name des Kommunikationskanal ist relevant für die Variablenamen.

Communica	tions Settings for ADS				_ 0 %
Driver Setting	js ADS	Time o	sut: 60		✓ 0 <u>k</u>
Host File:	ADSHosts.txt	Nice:	0		X <u>C</u> ancel
ADS1	Add <u>Remove</u> Rename	Host Name: AdsServer-IP: Ads server port: Ams NetID:: Ams port: Symbol File	ADS1 192.168.18.169 	Delay: Delay On Error: Timeout: Retry: Entwicklung\Opric\vonNik\Masch	

#### Siehe auch:

- Driver Settings: <u>Tabelle DrvParam</u>
- Host Parameter: Tabelle AdsHosts
- Variablenamen

#### 7.1.1.3.4 MIF

Hier können die Kommunikationskanäle zu SIMOTION Steuerungen definiert werden. Ein Kommunikationskanal wird über einen Namen identifiziert. (typischerweise der Name der zugehörigen Steuerung)

Der Name des Kommunikationskanal ist relevant für den Variablenamen.

Jriver Settin Type:	gs MIIF		Timeout [s]:	60			🛛 🗸 0 <u>k</u>
Host File:	MiifHosts.bt		Nice:	0			Canc
losts Sim 1		Add MIIF Remove IP-Address Rename Timeout [s] Retry:	: Sim 1 169.2 : 3	54.11.22	Delay [ms]: Delay On Error [s] Log Level:	200	
		Symbol Fil	e:				

#### Siehe auch:

- Driver Settings: <u>Tabelle DrvParam</u>
- Host Parameter: <u>Tabelle MiifHosts</u>
- Variablenamen

## Variable Import

Variablen können aus ST-Dateien eingelesen werden

Commun	nication Sett	tings	3 ×
Drivers:			
PLCH	📌 Edit	•	Import Symbolfile
RS7	Z Edit	•	C Import Symbolfile
ADS	Z <sup>2</sup> Edit	•	C Import Symbolfile
MIIF	🛃 Edit	Sim1	Import Symbolfile
			<u>✓ 0</u> k

#### Import Symbolfile

(	Import MIIF Variables
	Symbolfile: S:\DISPLAY\ENTW\SupportFälle\Bugs\1557\Maja\Exportform
	Variable prefix:
	Remove undefined variables
	V Ok K Cancel

Beim Import aus der ST-Datei werden die Symbole wie folgt zusammen gesetzt wird:

/MIIF/<host>/<prefix>/<filename>/<variable>

Beispie:	
host:	sim1
Variable prefix:	var
filename:	dGlobal.st
variable:	w1

ergibt: /MIIF/Sim1/var/dGlobal.w1

Wenn der Prefix nicht angegeben wird, wird die Variable auch ohne Prefix importiert ergibt: /MIIF/sim1/dGlobal.w1

Zur Laufzeit wird in diesem Falle der Default-Prefix unit eingefügt! ergibt: /MIIF/Sim1/unit/dGlobal.w1

#### 7.1.1.4 Scale

Skaliert das Projekt auf andere Geräte bzw. Bildschirmauflösungen. Position und Grösse aller <u>EPAM-Objekte</u> in der Projekttabelle wird angepasst. Zudem bestehen die Möglichkeiten zusätzlich alle in <u>Fontmap</u> definierten Schriftarten sowie alle Bilder im Projektverzeichnis auf die Auflösung des gewünschten Gerätes zu skalieren.

Actual Target       Scale to Target         EP-30x-05       EP-37x-12         Screen X:       320         Screen Y:       240         Screen Y:       600         Scale Options       Scale Pictures         Overwrite Formulas       Save original Project to: (this one will be overwritten)				
EP-30x-05   Screen X:   320   Screen X:   800   Screen Y:   240   Screen Y:   600   Scale Options   Scale Options   Scale Fonts   Scale Fonts   Scale Formulas   Save original Project to: (this one will be overwritten)				
Screen X: 320   Screen X: 800   Screen Y: 240   Screen Y: 600     Scale Options   Scale Fonts   Scale Fonts   Overwrite Formulas   Save original Project to: (this one will be overwritten)				
Screen Y:       240       Screen Y:       600         Scale Options       Image: Scale Pictures       Image: Scale Pictures       Image: Scale Pictures         Image: Overwrite Formulas       Image: Save original Project to: (this one will be overwritten)       Image: Scale Picture				
Scale Options         Scale Fonts         Overwrite Formulas         Save original Project to: (this one will be overwritten)				
<ul> <li>Scale Fonts</li> <li>Scale Pictures</li> <li>Overwrite Formulas</li> <li>Save original Project to: (this one will be overwritten)</li> </ul>				
<ul> <li>Overwrite Formulas</li> <li>Save original Project to: (this one will be overwritten)</li> </ul>				
Save original Project to: (this one will be overwritten)				
C:\Users\g1547.GESYS\Desktop				
Scale Cancel				

Bei grösseren Projekten kann die Skalierung einige Minuten Zeit beanspruchen.

Im Bereich "Actual Target" werden der Name des aktuellen Gerätes sowie seine Auflösung angezeigt. Im Bereich "Scale to Target" kann das Zielgerät ausgewählt werden. Für Versuchs - oder Prototypenprojekte besteht die Möglichkeit die Parameter **Screen X** (Bildschirmbreite in Pixel) und **Screen Y** (Bildschirmhöhe in Pixel) zu verändern.

#### **Option "Scale Fonts"**

Wird diese Option ausgewählt, werden sämtliche in *Fontmap* definierten Schriftarten skaliert.

#### **Option "Scale Pictures"**

Wird diese Option ausgewählt, werden alle Bilder, die den EPAM4 Bildformaten entsprechen, skaliert.

Bei Bildformaten mit Transparenz (\*.PNG,\*.GIF) geht durch das Skalieren die Transparenz verloren. Falls dies ein Problem darstellen sollte, können Sie die Option "Scale Pictures" abwählen und die Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie beispielsweise GIMP (www.gimp.org) oder Adobe Photoshop (www.adobe.com) skalieren.

#### **Option "Overwrite Formulas"**

Diese Funktion kann ausgewählt werden, wenn in den Tabellen keine Formeln vorhanden sind. Somit würden vorhandene Formeln überschrieben werden, dies hat den Vorteil, dass es den Skaliervorgang um einiges verschnellert.

#### **Option "Save original Project to"**

Um Datenverluste zu vermeiden, kann das Projekt vor dem Skalieren in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert werden, dies geschieht, wenn diese Option im Dialog ausgewählt wird. Das Zielverzeichnis kann mit dem Button neben der Anzeige des Pfades ausgewählt werden. Als Standartpfad wird Pfad\<ihrProjektVerzeichnis> verwendet.

#### 7.1.1.5 Convert

Ein bestehendes EPAM3-Projekt in ein EPAM4-Projekt konvertieren. Nach diesem Schritt sind weitere manuelle Anpassungen notwendig.

Siehe auch Migration von EPAM3 Projekten bzw. neue Funktionen in EPAM4



Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine EPAM3-Projekt geladen ist.

Die Konvertierung kann nicht rückgängig gemacht werden!

#### 7.1.1.6 Archive

Alle projektrelevanten Dateien in eine ZIP-Datei packen.

Archive	<b>? ×</b>		
Include fonts	View password as plain text		
Password:	×		
Save Send 🔀 Close			

#### [x] Include fonts

Die Fontdateien werden ins Archiv aufgenommen

[x] View password as plain text

Das eingegebene Passwort wird im Klartext angezeigt.

Password Passwort zum verschlüsseln des ZIP-Archiv

Save Das Archiv wird gespeichert.

Send Das Archiv wird per Emai versendet.

**Close** Der Dlalog wird geschlossen

#### 7.1.2 Start

Das Startmenü beinhaltet die folgende Aktionen:

- Simulation mit Option PLC (aktiv = mit Kommunikation zur Steuerung)
- Build
- Download



#### Simulation

Simulation speichert geänderte Tabellenblätter automatisch und startet WinEPAM. (s.a. <u>Project</u> <u>Settings - Simulation</u>)

Die Applikation kann dann auf dem Entwicklungs-PC getestet werden.

Ist die Option PLC aktiv, so erfolgt die Kommunikation zur Steuerung entsprechend den Kommunikations-Einstellungen. (diese Funktion ist abhängig vom verwendeten Kommunikationstreiber)

#### Build

Build speichert alle Tabellenblätter und übersetzt und prüft das gesamte Projekt.

#### Download

Download speichert geänderte Tabellenblätter automatisch und führt einen Projekt-Download auf das Zielsystem oder in ein lokales Verzeichnis durch.

#### FTP

Der Download auf das Gerät erfolgt via Ethernet und FTP. Das Gerät muss hierfür mit dem Entwicklungs-PC verbunden und der FTP-Server muss entsprechend konfiguriert sein (s.a. Gerätebeschreibung bzw. Systembeschreibung WindowsCE).

Download	
FTP Local Directory	
Username: Password: IP-Address: Target-Path: \StorageCard\EPAM4 Test Connection	<ul> <li>Download recipe</li> <li>Download project source</li> <li>Delete recipe</li> <li>Download fonts</li> <li>Delete INI-files</li> </ul>
Build all before download	Ownload     V     Ok     Cancel

Username	FTP-User
Password	FTP-Passwort
IP-Address	IP-Adresse des Zielsystems
Target-Path	Verzeichnis auf dem Zielsystem (abhängig vom gewählten Zielsystem)
Optionen:	
Download Recipe	In EPAM vordefinierte Rezepturen werden mit übertragen
Download Project Source	Das gesamte EPAM-Projektverzeichnis wird als Zip-Datei geladen
Download Fonts	Alle verwendeten True Type Fonts (*.TTF) werden geladen (muss jeweils nur aktiviert werden, wenn neue Fonts dazugekommen sind)
□Delete Datalog	Bestehende Datalogdateien auf dem Zielsystem werden gelöscht
❑ Delete Recipe	Bestehende Rezeptdateien auf dem Zielsystem werden gelöscht
Delete INI-Files	Bestehende INI-Dateien (Systemvariablen und Alarmhistory) wird gelöscht
Test connection	Führt einen Verbindungstest durch.
Build all before Download	Vor dem Download wird ein Build ausgeführt
Download	Startet den Download. Alle benötigten Projektdateien werden in der Datei project.prj komprimiert und anschliessend via FTP auf das Zielsystem geladen.
Ok	Speichert die Einstellungen und schliesst den Dialog ohne Download
Cancel	Schliesst den Dialog ohne zu speichern

#### Local Directory

Mit Local Directory kann der Download in ein lokales Verzeichnis durchgeführt werden.

BAAN Do	wnload	- 0 <b>X</b>
FTP	Local Directory	
Path:	C:\Users\g1345\Documents\Project1\Target	
	Create project.prj	
Bu	ild all before download	Cancel

PathZielverzeichnissCreate project.Erzeugt die komprimierte Datei project.prj mit allen benötigten Projektdateien.prjAnsonsten werden alle im Projekt benötigten Dateien ins ausgewählte Verzeichnis<br/>kopiert.

Der Inhalt des Verzeichnisses kann anschliessend manuell auf das Zielsystem übertragen werden oder via CF-Card-Reader auf die CF ins EPAM4-Projektverzeichnis kopiert werden.

#### **Page Designer**

Startet den PageDesigner mit der selektierten #Page.

## 7.1.3 Views

Im Menü Views können folgende Ansichten aktiviert werden:

✓ Objects	Objects	Ein- Ausblenden der Objects View
Varnings/Errors	Warnings/Errors	Ein- Ausblenden der Warnings/Error View
Project Explorer	Project Explorer	Ein- Ausblenden des Project Explorer
Views		

💡 Die Ansichten ( Views) können beliebig positioniert, bzw. angedockt werden.

#### Objects

Objects	•	>
Globals	¥	-
Containers	¥	
<b>Container Definitions</b>	¥	
Controls	*	
#AlarmList		
🔐 #Bar		
ab #Button		
🛑 #DiagSig		
📷 #DropdownList		
#LogView		
≡ #Message		
🚫 #Meter		
📇 #MvImg		
#RadioButton		
#RecipeList		
🐯 #RemoteControl		
🔬 #RoleList		
<b>≌"</b> #Signal		
#Slider		
#Switch		
📑 #TextList		
🚧 #Trend		
abl #Variable		
🛄 #VBar		
💫 #VMeter		

Die Objects View enthält alle verfügbaren Objekte. Durch Doppleclick wird des Objekt in die Tabelle an der Position des Cursor eingefügt. Im PageDesigner kann ein Objekt auch via Drag & Drop direkt auf der Page positioniert werden.

#### **Project Explorer**



Der Project Explorer dient als Navigationshilfe. Über den Filter kann die Menge der Listeneinträge reduziert werden. Er listet folgende Entitäten:

- Worksheets
- Pages
- Groups
- ScrollLists

#### Warnings and Errors

Warni	ngs i	and Errors		•	×
1	1	[10.05.2013/13:33]:	English\Alarmhandling.txt not saved, English column could not be found		^
1	2	[10.05.2013/13:33]:	English\Alarmhistory.txt not saved, English column could not be found		
	3	[10.05.2013/13:33]:	English\LogView.txt not saved, English column could not be found		=
1	4	[10.05.2013/13:33]:	English\RecipeList1.txt not saved, English column could not be found		
1	5	[10.05.2013/13:33]:	Japanese\Alarmhandling.txt not saved, Japanese column could not be found		
Δ	6	[10.05.2013/13:33]:	Japanese\Alarmhistory.txt not saved, Japanese column could not be found		-
•			m	١.	
## 7.1.4 Fonts Menü



Das Fonts-Menü ermöglicht die Definition neuer Schriftarten (Add) bzw. die Bearbeitung (Edit) oder das Löschen (Remove) bestehender Schriftdefinitionen.

ARIAL.FNT ARIAL10.FNT	
ARIAL10F.ENT	
ARIAL12F.FNT	E
ARIAL14.ENT	
ARIAL7.FNT	
ARIAL8.FNT	
COURIER.FNT	
PASSWORD.FNT	
SYS06X11.FNT	+
SYS08X16.FN1	

Schriftdefinitionen werden mit einem Namen im Tabellenblatt <u>Fontmap</u> gespeichert und im Project-Tabellenblatt über diesen Namen referenziert. In der <u>Spalte Font</u> können die definierten Schriftdefinitionen über das <u>Kontextmenü</u> ausgewählt werden.

## + Add Font

Definiert einen neuen Font mit <name>. Fontnamen müssen eindeutig sein. Anschliessend können im Dialog Schriftart die Fonteigenschaften definiert werden:

Schriftart:	Schriftschnitt:	Schriftgrad:	
Microsoft Sans Serif	Standard	8	ОК
Microsoft Sans Serit Michal Modern No. 20 Monotype Corsiva MS Outlook	<ul> <li>▲ Standard Schräg</li> <li>➡ Fett Fett Schräg</li> <li>▼</li> </ul>	8 9 10 11 12 14 16 ▼	Abbrechen
	Beispiel AaBbYy	Zz	
	Skript:		
	Westlich	+	

## 7.1.5 Extra



- Save as Text ... speichert das aktuelle Tabellenblatt als Unicode Textdatei
- User Colors ... Definition von neuen bzw. Bearbeitung bestehender Farbdefinitionen (UserColors)
- Languages ... Definition neuer bzw. löschen bestehender Sprachen
- Build ...Tool zur Verwaltung der mehrsprachigen Texte im Projekt mit Hilfe des Tabellenblatts Language <u>Text</u> Text
- Scale Project...Tool zur Skalierung von EPAM4-Projekten auf andere Geräte, bzw. Bildschirmauflösungen

## User Colors

Im Dialog User Colors können bestehende <u>Farbdefinitionen</u> geändert, gelöscht oder neue Farbnamen mit RGB und Alphakanal (Transparenz) definiert werden. Die Farbdefinitionen sind im Tabellenblatt <u>UserColors</u> gespeichert. Farbdefinitionen werden im EPAM-Projekt über den Farbnamen referenziert. Bestehende Farben können im Project-Tabellenblatt über das <u>Kontextmenü</u> in den entsprechenden Spalten Color, Backcolor ausgewählt werden.

User colors	8 ×
dark green	Edit •
User colors	200 - 100 -
black blue brown cyan dark blue dark cyan dark green dark green dark grey dark magenta dark red green grey magenta	<u>D</u> elete <u>U</u> ndo <u>U</u> ndo <u>O</u> k             dark green          R: <u>0</u> G:          128          B: <del>0</del> Δ: <u>255</u>
red ransparent white yellow	#FF008000

## Pipette

Mit der Pipette kann der RGB Wert eines beliebigen Pixel auf Bildschirm übernommen werden.

### ARGB

Der ARGB Wert kann als Hex oder Dezimalwert eingegeben werden.

## Languages

Im Dialog Languages können neue Sprachen definiert oder bestehende gelöscht werden. Sprachen werden über den Sprachnamen referenziert.

		7
a alia a b		

#### Add

Definiert eine neue Sprache <name> in der EPAM-Applikation. Hierbei werden in allen sprachabhängigen Tabellenblättern zwei weitere Sprachspalten für <u>Text/File</u> und <u>Font</u> am Ende angefügt. Im aktuellen Projektverzeichnis wird zusätzlich ein Unterverzeichnis mit dem Sprachnamen definiert. In diesem Unterverzeichnis werden alle sprachabhängigen Dateien (\*.TXT, \*.<u>IMG</u>, \*.FNT) der entsprechenden Sprache abgelegt.

Sprachabhängige Texte können im Tabellenblatt <u>Text</u> zentral bearbeitet und mit Hilfe von <u>Build Language</u> <u>Text</u> verwaltet werden.

Die Spalte B und C mit Text/File und Font enthält die Defaultsprache.

## Build language text

Automatische "Übersetzungsfunktion" für mehrsprachige Applikationen. Die sprachabhängigen Texte werden gemäss der Textdefinitionen im Tabellenblatt <u>Text</u>" automatisch in allen <u>sprachabhängigen</u> <u>Tabellenblätter</u> in die Spalte <u>Text/File</u> der dazugehörenden Sprache eingefügt. (Tabellenblatt Text -> Projekt)



## Option "Insert undefined text"

Wird die Option "Insert undefined text" aktiviert, werden nicht definierte Texte aus den <u>sprachabhängigen Tabellenblättern</u> ins Tabellenblatt "Text" eingefügt. (Tabellenblatt Projekt -> Text)

- All languages ... übernimmt auch die sprachabhängigen Texte aus den Tabellen ins Projektblatt Text
- Only default language ...übernimmt nur die Texte aus der Default-Sprache ins Tabellenblatt Text

sulid language text		×
Insert undefined text		
All Languages		
Only default Language		
	<u> √ о</u> к	X Cancel

## 7.1.6 Tools

Im Tools Menü kann ein Text bzw. Grafikeditor aufgerufen werden. Der Aufruf kann auch in der entsprechenden Spalte über das <u>Kontextmenü</u> erfolgen. In diesem Fall wird der Text- oder Grafikeditor mit der entsprechenden Datei der selektierten Zelle aufgerufen.



Die Einstellungen dazu können im Menü Project Settings Tools gemacht werden.

Text Editor ...öffnet den Texteditor (Default: Notepad)

Grafik Editor ...öffnet den Grafikeditor (Default: Paint)

## 7.1.7 Help



Manual Öffnet die Online-Hilfe

## About



#### Version:

- EPAM4: Version der "SetupEPAM4-IDE"
- IDE : Version der EPAM4IDE (Excel Addln)

#### Lizenzierung:

Die IDE ist nach der Installation 30 Tage als "Trial version" voll funktionsfähig. Nach Ablauf der 30 Tage kann kein Projekt-Download aufs Target mehr ausgeführt werden.

Pro Arbeitsplatz muss eine Lizenz gekauft werden. Pro Lizenz erhalten Sie einen Lizenz-Key. Der Key muss im Textfeld eingegeben werden und mit dem Knopf "Register key" registriert werden. Lizenzen könne über folgende Adresse bestellt werden:

Email: displaysystems@gesys.ch Phone: +41 (0) 71 243 29 74

# 7.2 Tabellenblätter in EXCEL

Das erste Tabellenblatt enthält die Definitionen der verschiedenen Bildseiten, die Objekte, Aktionen etc. und die zugehörigen Variablen. Daneben gibt es weitere Tabellenblätter mit zusätzlichen Informationen, z.B. zu Objekten. Diese Tabellenblätter werden bei Bedarf automatisch angelegt.

Es existieren folgende Tabellenblätter:

Tabellenblatt-	Anzahl	
Project	Im Tabellenblatt Project sind alle Bildseiten und deren Objekte mit Attributen definiert.	1
<u>Text</u>	Im Tabellenblatt <u>Text</u> können die projektspezifischen Texte mehrsprachig verwaltet werden.	1
<u>UserVar</u>	Im Tabellenblatt UserVar sind alle Variablen definiert.	1
<u>UserColor</u>	Das Tabellenblatt <u>UserColor</u> enthält die Farbnamen und Farbdefinitionen.	1
Setup	Das Tabellenblatt Setup enthält verschiedene Projekt- Einstellungen und sollte nicht verändert werden.	1
<u>DRVParam</u>	Das Tabellenblatt <u>DRVParam</u> enthält die Einstellungen für die Kommunikation zwischen EPAM und Steuerung und sollte nicht verändert werden.	1
<u>Hosts</u>	Das Tabellenblatt <u>Hosts</u> enthält die Einstellungen für die Kommunikation mit verschiedenen Codesys-Steuerungen via Ethernet (TCP/IP).	1
RS7Hosts	Das Tabellenblatt <u>RS7Hosts</u> enthält die Einstellungen für die Kommunikation mit S7 Steuerungen via Ethernet (TCP/IP).	1
<u>S</u>	Das Tabellenblatt <u>S</u> enthält anwenderspezifische <u>Systemvariablen</u> -Gruppen (Hosts).	1
<u>Alarm</u>	Das Tabellenblatt "Alarm" enthält die Alarmdefinitionen des Objektes Alarm.	1 pro Alarm-Objekt
<u>AlarmList</u>	Das Tabellenblatt "AlarmList" enthält die Definitionen des Objektes AlarmList.	1 pro AlarmList- Objekt
<u>Datalog</u>	Das Tabellenblatt "Datalog" enthält die Variablen-Definitionen zum Datalogobjekt. Pro Datalogobjekt wird ein Tabellenblatt "Datalog" angelegt und über den Blattnamen referenziert.	1 pro Datalog- Objekt
<u>Message</u>	essage       Das Tabellenblatt "Message" enthält die Definitionen des         Objektes "Message". Pro Message-Objekt wird ein Tabellenblatt "Message" angelegt und über den Blattnamen referenziert.         Mehrere Message-Objekte können aber auch dasselbe         Tabellenblatt "Message" verwenden.	
<u>Recipe</u>	Das Tabellenblatt "Recipe" enthält die <u>Variablendefinitionen</u> zu einem Rezepturtyp. In einem Projekt können mehrere verschiedene Rezepturtypen definiert werden (z.B. Produkt- und Maschinenparameter). Die zugehörigen Variablendefinitionen werden über den Blattnamen referenziert.	1 pro Recipe-Objekt
<u>Trend</u>	Das Tabellenblatt "Trend" enthält die Definitionen zum Trendobjekt. Pro Trendobjekt wird ein Tabellenblatt "Trend" angelegt und über den Blattnamen referenziert. Mehrere Trendobjekte können dasselbe Tabellenblatt "Trend" verwenden.	1 pro Trend-Objekt

<u>Sys2PLC</u>	Das Tabellenblatt "Sys2PIc" enthält die Variablendefinitionen zum Sys2PIc-Objekt. Pro Sys2PIc-Objekt wird ein Tabellenblatt "Sys2PIc" angelegt und über den Blattnamen referenziert.	1 pro Sys2PLC- Objekt
<u>Fontmap</u>	Das Tabellenblatt "Fontmap" enthält die Font-Definitionen (Name, Typ, Style)	1
<u>VBar</u>	Das Tabellenblatt <u>VBar</u> enthält die Definitionen für die Darstellung des VBar-Objekts	1 pro VBar-Objekt
<u>VMeter</u>	Das Tabellenblatt VMeter enthält die Definitionen für die Darstellung des VMeter-Objekts	1 pro VMeter- Objekt

#### Achtung!

Der Typ eines Tabellenblattes ist als Kommentar in der ersten Zelle (A1) hinterlegt und darf nicht geändert oder gelöscht werden.

## 7.2.1 Tabelle Project

Zur Definition der Bildseiten stehen Objekte zur Verfügung. Pro Zeile in der Excel-Tabelle kann ein Objekt definiert werden.

Eine Bildseite beginnt mit dem Objekt <u>#Page=<name></u> und endet mit einer Leerzeile bzw. mit der Zeile die nicht mit dem Objektpräfix '#' beginnt.

Das <u>Page-Objekt</u> definiert die Bildseite (Position und Dimension) in dem alle nachfolgenden Objekte platziert werden. Ein Objekt beginnt jeweils mit #Objektname. Alle Zeilen, die nicht das Objektpräfix in der ersten Spalte beinhalten, sind Kommentarzeilen.

Jedes EPAM Objekt hat grundsätzlich folgende Eigenschaften. Nicht jedes Objekt unterstützt alle Eigenschaften. Teilweise werden bestimmte Parameter unterschiedlich interpretiert. Manche Eigenschaften sind Mandatory bzw. müssen zwingend angegeben werden andere sind Optional.

Spalte	Bezeichnung	M/O	Beschreibung
А	Object	М	Objekt Name, möglicherweise gefolgt von =
В	Text/File	O/M	Objekt abhängig Text oder Datei.
С	<u>Font</u>	0	Font zur Ausgabe von Text. Der Fontname ist eine Referenz auf die Fontdefinition (Schriftart, Style, Grösse,) im Tabellenblatt <u>Fontmap</u> .
D	<u>X [Pixel]</u>	0	Position des Objekt in Pixel vom linken Rand des <u>Container-Objekts</u> . z.B. Page • Konstante in Pixel • Variable von Typ <i>INT</i>
E	<u>Y [Pixel]</u>	0	Position des Objekt in Pixel vom oberen Rand des <u>Container-Objekts</u> . z.B. #Page • Konstante in Pixel • Variable von Typ <i>INT</i>
F	DX [Pixel]	0	Breite des Objekt in Pixel. • Konstante in Pixel • Variable von Typ <i>INT</i>

Spalte	Bezeichnung	M/O	Beschreibung
G	DY [Pixel]	0	Höhe des Objekt in Pixel.
			Konstante in Pixel
			Variable von Typ INT
Н	<u>Color</u>	0	Vordergrund bzw. Textfarbe.
			Konstante (siehe: <u>Farben</u> )
			Variable vom Typ DWORD
1	<b>Backcolor</b>	0	Hintergrundfarbe
			Konstante (siehe: <u>Farben</u> )
			Variable vom Typ DWORD
J	Format		Formatangabe z.B. für den Border
K	Action	0	Auszuführende Aktion, z.B. bei Betätigung.
L	Limit1	0	Unterer Grenzwert als Konstante oder Variable.
М	Limit2	0	Oberer Grenzwert als Konstante oder Variable.
Ν	ActionLimit1	0	Auszuführende Aktion wenn VarValue Limit1
			unterschreitet.
0	ActionLimit2	0	Auszuführende Aktion wenn VarValue Limit2 überschreitet.
Р	VarValue	0	Variablename
Q	<u>VarType</u>	0	Datentyp von VarValue, Limit1 und Limit2.
R	<u>VarState</u>	0	Statusvariable, zu Steuerung des Objektstatus. Diese
			Variable muss ein numerischer Datentyp sein.
S	Option	0	Zusätzliche Optionen, die das Verhalten oder die
			Darstellung des Objekts beeinflussen.
Т	<b>Function</b>	0	Beinhaltet vordefinierte Funktionen zur Umrechnung von
			Variablenwerten z.B. bei Mass-System-Umschaltung
U	Init Action	0	Aktion wird ausgeführt beim Init (Aufbau) des Objekts.
V	Exit Action	0	Aktion wird ausgeführt beim Exit (Abbau) des Objekts.
W	Comment	0	Kommentar
Х	Sprachspalte	0	ab Spalte X sind sprachabhängigen Texte und Fonts

## 7.2.1.1 Spalte Object

In der Spalte Object werden die <u>EPAM-Objekte</u> definert. Es können folgende Objekte definiert werden:

Object	Bedeutung Typ			
<u>#Alarm</u>	Alarmüberwachung mit History (512 Alarmmeldungen),       Global Objec         Zeitstempel für Alarm "Kommen", "Gehen" und "Quittiert"       Global Objec			
#Alarmlist	Ausgabe der Alarmereignisse als Liste			
#Authent	Senutzerverwaltung mit User und Passwort Global Object			
<u>#Bar</u>	Darstellung eines Wertes in einem rechteckigen Balken			
<u>#Button</u>	nicht einrastender, touchaktiver Bereich			
<u>#DataLog</u>	Aufzeichnung von PLC-Daten/Variablen in eine DataLog-Datei	Global Object		
<u>#DiagSig</u>	Diagnose Signal, Darstellung von blinkenden Punkten (z.B. Maschinenbild) bei Alarmen zur Diagnose			
<u>#DropDownList</u>	touchaktiver Bereich, Auswahl einer aus mehreren Möglichkeiten aus einer Liste			
<u>\$Group</u>	Definition eines Group-Objekts bestehend aus verschiedenen Container			

	EPAM-Objekten	Definition
#Group	Aufruf eines Group-Objekts	Container Object
<u>#LogView</u>	Diagnose-Objekt zur Darstellung von EPAM internen Meldungen	
#Message	Ausgabe von Meldungen in Form von Text- oder Bild-Information	
<u>#Meter</u>	Darstellung eines Wertes in einem Halb-/Kreis/	
UD		
<u>#Page</u>	Dimension der Bildseite	Container Object
<u>#Password</u>	Passwortverwaltung Global Object	
#RadioButton	touchaktiver Bereich, Auswahl einer aus mehreren Möglichkeiten	
#Recipe	Rezepturverwaltung	Global Object
#RecipeList	Ausgabe der Rezeptdateien in einer Rezeptliste	
#ScreenSaver	Bildschirmschoner	Global Object
<u>\$Scrollist</u>	Definition einer Scroll-Liste bestehend aus verschiedenen EPAM- Objekten	Container Definition
<u>#Scrollist</u>	Scroll-Liste, Darstellung von Objekten als Scroll-Liste z.B. Parameterliste	
#Signal	Darstellung von Zuständen bzw. statischen Bildern und Texten	
#Switch	einrastender, touchaktiver Bereich	
#Textlist	Ausgabe einer ASCII-Textdatei in einer Textliste	
<u>#Trend</u>	Darstellung der DataLog-Datei als Trenddiagramm	
<u>#Variable</u>	Darstellung einer numerischen/alphanumerischen Variable	
<u>#VBar</u>	Visual Bar mit erweiterter Funktionalität	
<u>#VMeter</u>	Visual Meter mit erweiterter Funktionalität	
<u>#Sys2Plc</u>	Übertragung von EPAM- <u>Systemvariablen</u> an die Steuerung (z.B. aktive Seite)	Global Object
#RemoteControl	Fernbedienung eines anderen Geräts via Ethernet (vgl. PC- anyware)	

#### 7.2.1.2 Spalte Text/File

Die Spalte Text/File enthält den Text eines Objektes oder den Namen einer Bild- oder Textdatei mit objektspezifischen Einstellungen (zusätzliches Tabellenblatt). Das Feld Text/File kann normal editiert werden. Alternativ kann die Auswahl von <u>Texten</u>, <u>Bildern</u> oder Textdateien komfortabel über das <u>Kontext-Menü</u> (rechte Maustaste) erfolgen.

Die Texte in der Spalte Text/File repräsentieren die Default-Sprache.

### Mehrzeilige Texte, Zeilenumbruch

Text kann mit Zeilentrenner '|' (ASCII-Zeichen 124 bzw. \x7C) auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden: z.B.: Text|1

#### Sonderzeichen

Sonderzeichen können mit \xHHHH (H=Hexcode) oder als \xHH angegeben werden.

### Siehe auch

- Verwaltung mehrsprachiger Texte mit Hilfe des Text-Tabellenblatts
- Mehrsprachige Applikationen, Sprachumschaltung
- <u>Sprachtools</u>

### 7.2.1.3 Spalte Font

Die Spalte Font enthält den Namen einer Fontdefinition die für die Darstellung des Textes verwendet wird. Fontdefinitionen werden im Tabellenblatt <u>Fontmap</u> verwaltet.

Eine Fontdefinition besteht aus:

- Schriftart (verwendeter Window TrueType Font)
- Style Fett, Kursiv,...
- Grösse

Mit Hilfe des <u>Kontext-Menüs</u> können bestehende Fonts ausgewählt werden. Neue Fontdefinitionen können mit <u>Add/Remove-Font</u> definiert werden.

# 9

### Aktueller Font/Default-Font

Wird in der Spalte Font kein Fontname angegeben, so wird der aktuelle Font übernommen. Der aktuelle Font ist der Font des letzten Objekts mit einer Fontdefinition. In der EXCEL-Tabelle ist dies das Objekt in einer der vorherigen Zeilen.

#### 7.2.1.4 Spalten X, Y, DX, DY

Die Spalten X, Y, DX, DY definieren die Position und die Dimension des Objekts in Pixel relativ zum Nullpunkt der aktuellen Bildseite bzw. des entsprechenden <u>Container Objekts</u> (z.B. Group oder Scrollist). Der Bezugspunkt (Nullpunkt) ist links oben.

Die Felder können Konstanten oder Variablen vom Typ INT enthalten.

### Automatische Positionierung

Die Felder Font, X, Y, DX, DY, Color und Backcolor können auch leer bleiben. In diesem Fall werden die Werte vom vorherigen Objekt übernommen. D.h. Font, DX, DY, Color und Backcolor müssen nur bei Änderungen eingetragen werden. Bleiben die Felder X,Y leer, so werden die nachfolgenden Objekte automatisch nacheinander positioniert. Hierbei wird um die aktuelle Breite (DX) in X-Richtung vorgerückt. Bei Überschreitung der aktuellen Bildseitenbreite erfolgt ein Zeilenumbruch entsprechend der aktuellen Objekthöhe (DY). Sollen verschiedene Objekte gleich gesetzt werden, die Y-Koordinate wird dann automatisch ermittelt.

#### 7.2.1.5 Spalten Color, Backcolor

**Color** Textfarbe

# Backcolor

Hintergrundfarbe.

Die 32-Bit Farben können wie folgt projektiert werden:

#### <u>Konstant</u>

- Als Name wie in <u>UserColor</u> definiert.
- Als Hexwert (HTML Farbwert) #aarrggbb oder nur #rrggbb

	Hexwert	Wertebereich	Beschreibung
--	---------	--------------	--------------

аа	0-FF	Alphakanal definiert die Deckkraft der Farbe, wobei 255 bzw. FF maximaler Deckkraft und 0 vollständiger Transparenz entspricht
rr	0-FF	Rot-Anteil
gg	0-FF	Grün-Anteil
bb	0-FF	Blau-Anteil

#### <u>Variable</u>

• Als Variable vom Typ DWORD, AARRGGBB (Little Endian)

# 9

Beliebige Farben können über die IDE-Funktion "<u>UserColor</u>" definiert werden.

# 0

## Aktuelle Vordergrund/Hintergrund-Farbe

Wird in der Spalte Color, Backcolor keine Farbe angegeben, so wird die aktuelle Farbe übernommen. Der aktuelle Farbe ist die Vordergrund bzw. Hintergrund-Farbe des letzten Objekts mit einer Farbdefinition. In der EXCEL-Tabelle ist dies das Objekt in einer der vorherigen Zeilen.

#### 7.2.1.6 Spalte Format

EPAM4 unterstützt folgende Darstellungs-Formate für Objekte:

Wert	Kommentar			Darstellung
	Keine Umrand	Jung	Text1	
Border=Button	Umrandungsty	yp Button	Text1	
Border=Input	Umrandungsty	yp Eingabefeld	Text1	
Border=R <x></x>	Umrandungsty 3, 5, etc.)	yp Rechteck m	Text1	
Border=Signal	Umrandungsty	yp Anzeigefeld		Text1
Border=Shadow	Umrandungsty Effekt)	yp Rechteck m	Text1	
Border=RoundR	Abgerundetes Rechteck. In Klammen können optional getrennt durch ein Semikolon folgende Parameter angegeben werden:		mySignal0	
	Parameter	Default	Kommentar	
	w: <pixel></pixel>	1	Strichstärke in Pixel	
	r: <pixel></pixel>	12	Radius in Pixel	
	c: <color></color>	Foreground	Farbe	

	Beispiel: Border=RoundR( w:3 ; r:7; c:red)	
fill=gradient	Der Hintergrund wird als Verlauf gezeichnet. Das <i>fill=gradient</i> Attribut kann mit jedem Bordertyp kombiniert werden. Es muss durch ein Komma getrennt werden. zB.: Border=Button, fill=gradient	MyButton

#### 7.2.1.7 Spalte Action

In der Spalte Action wird die objektspezifische Aktion definiert, die bei der Anwahl des Objektes mit Touch oder Maus ausgeführt werden soll. Mögliche Aktionen sind z.B. Bildwechsel, Variablenwert verändern, etc.

0

## Mehrfache Aktionen

Mit dem Zeichen '&' können mehrere Aktionen (Spalte Action) ausgelöst werden.

z.B.: SetVar=1 & #Page=<name> ...setzt Variable auf 1 und wechselt anschliessend auf die Bildseite name

Alternativ können auch mehrere Objekte übereinander gelegt werden. Typischerweise sind dann die verdeckten Objekte "<u>Invisible</u>". Diese Variante wird z.B. verwendet um verschiedene Variablen auf definierte Werte zu setzen.



## Nach der Aktion #Page=<name> werden keine Aktionen mehr ausgeführt!

Die Aktion *Key*=<keycode> kann mit normalen ASCII-Zeichen, einem Tastennamen bzw. mit dem entsprechenden Tastencode definiert werden.

EPAM unterstützt folgende Tastennamen:

Tastenname	Tastencode
F1	Taste F1 entspricht Tastencode \x3b00
F2	Taste F2 entspricht Tastencode \x3c00
F3	Taste F3 entspricht Tastencode \x3d00
F4	Taste F4 entspricht Tastencode \x3e00
F5	Taste F5 entspricht Tastencode \x3f00
F6	Taste F6 entspricht Tastencode \x4000
F7	Taste F7 entspricht Tastencode \x4100
F8	Taste F8 entspricht Tastencode \x4200
F9	Taste F9 entspricht Tastencode \x4300
F10	Taste F10 entspricht Tastencode \x4400
F11	Taste F11 entspricht Tastencode \x4500
F12	Taste F12 entspricht Tastencode \x4600
ESC	Taste ESC entspricht Tastencode \x1b
CursorUp oder CUp	Taste Cursor up entspricht Tastencode \x4800
CursorDown oder CDown	Taste Cursor down entspricht Tastencode \x5000
CursorLeft oder CLeft	Taste Cursor left entspricht Tastencode \x4b00

CursorRight oder CRight	Taste Cursor right entspricht Tastencode \x4d00
PageUp oder PgUp	Taste Page up entspricht Tastencode \x4900
PageDown oder PgDn	Taste Page down entspricht Tastencode \x5100
Home	Taste Home entspricht Tastencode \x4700
End	Taste End entspricht Tastencode \x4f00
Insert	Taste Insert entspricht Tastencode \x5200
Backspace	Taste Backspace entspricht Tastencode \x08
Return oder Enter	Taste Return/Enter entspricht Tastencode \x0d
Delete oder Del	Taste Delete entspricht Tastencode \x5300

#### 7.2.1.8 Spalten Limit1, Limit2

Die Spalten Limit1 und Limit2 definieren den objektspezifischen unteren und oberen Grenzwert des Variablenwertes. Der Grenzwert kann als Konstante, als <u>Systemvariable</u> oder als <u>PLC-Variable</u> definiert werden. Grenzwertvariablen müssen vom selben Typ sein wie die VarValue-Variable.



#### Grenzwerte

Die Grenzwerte Limit1 und Limit2 sind Bestandteil des Wertebereiches. D.h. eine Grenzwertüberschreitung liegt vor, wenn der **Wert kleiner bzw. grösser** ist als Limit1 bzw. Limit2.

#### 7.2.1.9 Spalten ActionLimit1, ActionLimit2

Die Spalten ActionLimit1 und ActionLimit2 definieren die Aktionen die bei Unter- bzw. Überschreitung des Wertebereiches, der durch Limit1 bzw. Limit2 definiert ist, ausgeführt werden sollen. Die Spalten ActionLimit1 und ActionLimit2 definieren die Aktionen die bei Unter- bzw. Überschreitung des Wertebereiches, der durch Limit1 bzw. Limit2 definiert ist, ausgeführt werden sollen. Diese Limit-Aktionen werden von allen Objekten mit numerischen Datentypen unterstützt.

Folgende Limit-Aktionen werden von allen Objekten unterstützt die numerische Datentypen erlauben:

ActionLimit1 / ActionLimit2	Beschreibung
Alarm:set= <no> Alarm:[<alarmtype>].set=<no></no></alarmtype></no>	Fügt den Alarm <no> in die Alarmhistorie ein. Wenn der Wert wieder im gütigen Bereich ist wird die Zeit "off" in der Historie nachgetragen.</no>
	Die Control-Bits im Alarmbuffer werden nicht beeinflusst!
#Page= <name></name>	Die Seite mit dem Namen <name> wird geöffnet</name>
Backcolor=< <u>color</u> >	Die Hintergrundfarbe wird auf <color> geändert, wobei <color> eine konstante Farbe sein muss.</color></color>
Close	Das zuletzt geöffnete Fenster wird geschlossen
Close= <name></name>	Das Fenster mit dem Namen <name> wird geschlossen</name>
Color=< <u>color</u> >	Die Vordergrundfarbe wird auf <color> geändert, wobei <color> eine konstante Farbe sein muss.</color></color>
Exit	Die Applikation wird beendet und der Benutzer kehrt zurück zum Betriebssystem

ActionLimit1 / ActionLimit2	Beschreibung
FastFlash	Das Objekt blinkt mit 1 Hz  (0.5s Ein/Aus)
Flash	Das Objekt blinkt mit 0.5 Hz (1s Ein/Aus)
<i>Language</i> = <name></name>	Sprachumschaltung auf Sprache <name>. (s.a. <u>Definition von</u> <u>Sprachen</u>)</name>
SetVar= <constant> SetVar=<variable></variable></constant>	Der Variable <u>VarValue</u> wird die Konstante <constant> zugewiesen Der Variable <u>VarValue</u> wird die Variable <variable> zugewiesen. <variable> muss vom selben Typ sein wie <u>VarValue</u>, nämlich <u>VarType</u>!</variable></variable></constant>
SetVar: <variable1>=<constant> SetVar:<variable1>=<variable2></variable2></variable1></constant></variable1>	Der <variable1> wird die Konstante <constant> zugewiesen. Der <variable1> wird <variable2> zugewiesen. ???? <variable1> und <variable2> müssen vom selben Datentyp sein!</variable2></variable1></variable2></variable1></constant></variable1>
SetVar=Limit1	Die Variable, die im Feld <u>VarValue</u> steht, erhält den Wert der Spalte <u>Limit1</u>
SetVar=Limit2	Die Variable, die im Feld <u>VarValue</u> steht, erhält den Wert der Spalte Limit2
System= <excutable> [[options]]</excutable>	Als <executable> kann eine beliebig ausführbare Datei inklusive parameter stehen. Pfade mit Leerzeichen müssen zwischen Anführungszeichen gesetzt werden. Folgende Optionen können zwischen eckigen Klammern angegeben werden:</executable>
	-d <arbeitsverzeichnis> <b>Beispiel:</b> system="c:\Program files\viewer\viewer.exe" myfile [-d d:\my documents]</arbeitsverzeichnis>
VarPool:sysvarsave	Speichert die persistenten Systemvariablen als <host>.INI ins Verzeichnis <i>PATH_INI</i>.</host>

### Unterschied zu EPAM3

- folgende Limit-Aktionen werden derzeit nicht unterstützt: (siehe auch Aktionen)
  - Alarm=<x>
  - Backlight=<x> ersetzt durch SetVar=<x> auf /S/APP/Backlight
  - Contrast=<x> nicht mehr notwendig (nur für passiv LCDs)
  - Language=s\_mysysvar ersetzt durch SetVar=/S/USR/mysysvar auf /S/APP/Language
  - Msg=<x> ersetzt durch SetVar:<variable>=<x>
  - Load=<x>

#### 7.2.1.10 Spalte VarValue

Die Spalte VarValue enthält den Namen einer <u>PLC-Variable</u> oder einer <u>Systemvariable</u> die den aktuellen Objektwert beinhaltet. Systemvariablen sind globale Variablen im EPAM die bestimmte Werte wie z.B. die aktuelle Page-ID der Visualisierung enthalten. Variablennamen folgen einer definierten Syntax.

Das Kontextmenü "<u>Select User Variable</u>" ermöglicht die komfortable Auswahl der Variablen aus der <u>UserVar</u> Tabelle.

Bei der Übersetzung des Projektes wird geprüft, ob alle verwendeten Variablen in <u>UserVar</u> definiert sind und VarType mit dem Datentyp übereinstimmt.

# 💡 Indizierte Variablenadressierung

Variablennamen können zur Laufzeit geändert und indiziert gelesen werden. siehe auch <u>dynamische Variablennamen</u>

#### Anwendung:

Die Möglichkeit der indizierten Variablenadressierung, kombiniert mit dem Objekt <u>#Scrollist</u> ermöglicht eine sehr effiziente Erstellung von Parameterlisten z.B. für eine beliebige Anzahl Achsen. D.h. mit nur einer Bildseite können Parameter für mehrere Achsen, Temperaturregler, etc. eingegeben werden.

#### 7.2.1.11 Spalte VarType

Die Spalte VarType definiert den Objektdatentyp. Das <u>Kontextmenü</u> zeigt welche Variablentypen einem Objekt zugeordnet werden können. Bei der Übersetzung des Projektes wird geprüft, ob der Variablentyp (UserVar) mit dem Objektdatentyp übereinstimmt.

0

## Hinweis!

Nicht alle Objekte unterstützen alle Datentypen.

Die manuelle Zuweisung von Variablen bzw. Datentypen die vom Objekt nicht unterstützt werden kann zu Laufzeitfehlern (Runtime-Error) führen.

Es werden die folgenden Grunddatentypen unterstützt:

Тур	Bit s	Min	Мах	Textkonstante	Kommentar
BOO L	8	false = 0	true <> 0	<ul> <li>"true" = true</li> <li>"false" = false</li> <li>"0" = false</li> <li>Alphanumerische Konstanten &lt;&gt; "0" = true</li> </ul>	
BYTE USIN T	8	0	255	dezimal	
SINT	8	-128	127	dezimal	
WOR D	16	0	65535	dezimal	

#### Basistypen

UINT					
INT	16	-32768	32767	dezimal	
DWO RD UDIN T	32	0	4294967295	dezimal	
DINT	32	-2147483648	2147483647	dezimal	
REAL	32	-3.402823466e+38	3.402823466e+38	Gleitpunktzahl (dezimal)	
DT	32	0 DT#01d01m1970Y0 0H00M00S	4294967295 DT#07d02m2106Y06H2 8M15S	<ul> <li>dezimal</li> <li>DT#<day>d<month>m&lt; year&gt;Y<hour>H<minute s&gt;M<seconds>S</seconds></minute </hour></month></day></li> <li>Beispiel: DT#18d08m2011Y17H15M 35S =&gt; 16. Aug. 2011 17:15:35</li> </ul>	<ul> <li>Auflösung in Sekunden seit 1.1.1970</li> <li>Identisch zu DATE_AND_TI ME</li> </ul>
DATE	32	0 DT#01d01m1970Y	4294944000 DT#07d02m2106Y	<ul> <li>dezimal</li> <li>D#<day>d<month>m<y ear&gt;Y</y </month></day></li> <li>Beispiel: DT#18d08m2011Y</li> <li>=&gt; 16. Aug. 2011</li> </ul>	<ul> <li>Auflösung in Sekunden seit 1.1.1970</li> </ul>
TIME	32	0 T#0h0m0s0ms	4294967295 T#1193h2m47s295ms	dezimal T# <hour>h<minutes>m<s econds&gt;s<milliseconds> ms</milliseconds></s </minutes></hour>	Auflösung in Millisekunden Entspricht IEC 61131-3
LWO RD	64	0	1844674407370955161 5	dezimal	
LINT	64	۔ 9223372036854775 808	9223372036854775807	dezimal	
LREA L	64	۔ 1.797693134862315 8e+308	1.7976931348623158e +308	dezimal mit Komma	

Diese Datentypen decken sich möglicherweise nicht mit dem gleichnamigen Datentypen der Datenquelle. In diesem Fall wird durch den <u>Kommunikationstreiber</u> eine Konvertierung vorgenommen, was allenfalls zu einem Verlust an Genauigkeit führen kann.

## Ganzzahl Datentypen

Folgende Datentypen sind Ganzahl-Datentypen:

- BYTE
- USINT
- SINT
- WORD

- UINT
- INT
- DWORD
- UDINT
- DINT
- LWORD
- LINT

## Numerische Datentypen

Folgende Datentypen sind numerische-Datentypen:

- alle Ganzzahl-Datentypen
- REAL
- LREAL

#### Strings

Тур	Bits Basistyp	Kommentar
STRING	8	
WSTRING	16	UTF16 LE

# 0

Strings haben eine Defaultlänge von 80 Zeichen. Wenn eine andere Länge gewünscht ist, muss diese durch einen Doppelpunkt getrennt angegeben werden. Z.B. STRING: 30.

## Arrays

Тур	IEC	Kommentar
INT[ <dimension>]</dimension>	ARRAY [0 <dimension>] OF INT</dimension>	
WORD[ <dimension>]</dimension>	ARRAY [0 <dimension>] OF WORD</dimension>	
DWORD[ <dimension>]</dimension>	ARRAY [0 <dimension>] OF DWORD</dimension>	

# 0

Startindex: 0 Endindex: <Dimension> -1

#### 7.2.1.12 Spalte VarState

Die Spalte VarState enthält einen Variablennamen für den Objektstatus. Die Variable muss vom Typ WORD, INT, UINT oder BOOL (nur 0 und 1) sein. Mit Hilfe des Objektstatus kann jedes Objekt in EPAM einen der folgenden Zustände annehmen:

Status	Verhalten des Epam-Objekts
0	Objekt ist sichtbar und aktiv, d.h. der Bereich X, Y, DX, DY wird entsprechend dem Objekt
	dargestellt
1	Objekt ist nicht sichtbar und inaktiv (off), d.h. der Bereich X, Y, DX, DY wird mit dem aktuellen Hintergrund der aktuellen Bildseite dargestellt. Es werden keine Aktionen ausgeführt.

© 2014 Grossenbacher Systeme AG

Status	Verhalten des Epam-Objekts					
	Grenzwerte werden NICHT überwacht.					
2	Objekt ist sichtbar aber inaktiv (disabled), d.h. der Bereich X, Y, DX, DY wird entsprechend dem Objekt schraffiert dargestellt. Es werden keine Aktionen ausgeführt. Grenzwerte werden überwacht.					
4	Das Objekt blinkt mit ca. 0.5Hz (1s Ein/Aus)					
8	Das Objekt blinkt mit ca. 1Hz (0.5s Ein/Aus)					
12	Das Objekt blinkt mit ca. 2Hz (0.25s Ein/Aus)					

Die Änderung des Objektstatus erfolgt über die Objektstatus-Variable (VarState) durch Setzen des entsprechenden Wertes.

# 0

## Objektstatus bei Bildwechsel

Nach einem Bildwechsel werden alle mit einer Objektstatus-Variable versehenen Objekte mit dem Objektstatus nicht sichtbar und inaktiv (off) initialisiert. Erst nachdem der aktuelle Objektstatus gelesen wurde, wird das Objekt entsprechend dargestellt. Dieses Vorgehen verhindert ungewollte Aktionen während dem Bildaufbau auf dem Zielsystem! (Bei der Simulation auf der Entwicklungsumgebung ohne Kommunikation zur Steuerung werden immer alle Objekte dargestellt!)

# 0

## Option VarStateOnOffInverted

Wird die Option VarStateOnOffInverted gesetzt, ist das Objekt bei VarState 0 Off und bei 1 On.

#### 7.2.1.13 Spalte Option

In der Spalte Option werden die objektspezifische Optionen definiert. Mögliche Optionen sind z.B. *DX*= <width>, *Pos*=<x>, *PWL*=<level>, etc.

# 9

#### Mehrfache Optionen

Mit dem Zeichen ',' können mehrere Optionen projektiert werden.

z.B.: *Pos=Center,PWL=1* ...Positioniert Text/Wert im Objekt zentriert, Objekt ist mit Passwortlevel versehen.

#### 7.2.1.14 Spalte Function

#Variable: siehe Masssysteme

#### 7.2.1.15 Spalten Init, Exit

In den Spalten Init bzw. Exit können die gleichen objektspezifischen Aktionen wie in der Spalte Action definiert werden.

Die **Init**-Aktion wird ausgeführt, wenn das Objekt das erste mal in der Seite aufgerufen wird. z.B. bei einem Seitenwechsel auf eine neue Seite.

Die **Exit**-Aktion wird beim Verlassen der Seite ausgeführt, d.h. wenn das Objekt aus dem Speicher entfernt wird.

Typische Anwendungen dieser Aktionen sind das Setzen oder Rücksetzen von Variablen die auf bestimmten Seiten verwendet werden.

## 7.2.2 Tabelle AdsHosts

Im Tabellenblatt *AdsHosts* werden die <u>Kommunikations-Parameter</u> für die Kommunikationskanäle zu Beckhoff *TwinCAT* Steuerungen projektiert.

#### **Beispiel:**

#Hostn ame	AdsServ er-IP	Delay [ms]	Timeo ut[s]	reser ved	DelayOnEr ror[s]	reser ved	AdsServer Port	AmsN etId	AmsP ort	reser ved	Path symbolfi le
PLC1	192.168. 0.99										

Treiber-DLL: drvAds.dll

#### Kommunikation Beckhoff TwinCAT Steuerungen

Parameter	M/O	Default	Beschreibung
Hostname	М		Eindeutiger Name
AdsServer-IP	М		IP Adresse des Ads-Server
Delay[ms]	0	200	Verzögerung zwischen zwei Lese-Operationen
Timeout[s]	0	3	Maximale Zeit, die bei der Kommunikation nicht überschritten werden darf.(Connect, Read, Write)
reserved			
DelayOnError [s]	0	3	Verzögerung nach einem Fehler. Verhindert das zB. während einem "Online Change" zu schnell wieder connected wird
Reserved			
AdsServer Port	0	48898	TCP-Port des Ads-Server
AmsNetId	0	<adsserver- IP&gt;.1.1</adsserver- 	"Ams Net Id" der <i>TwinCAT</i> Wenn keine AmsNetId angegeben wird, wird die Ads-Server-IP verwendet und mit ".1.1" erweitert
AmsPort	0	801	
reserved			
Path symbolfile	0		Pfad und Name des importierten Symbolfile

## Konfiguration des TwinCAT System

Damit das EPAM4-RTS mit einer TwinCAT Steuerung kommunizieren kann, muss dem "AMS Router" auf dem TwinCAT-System das EPAM4-RTS bekannt gemacht werden.

TwinCAT System Properties         X           General         System         AMS Router         PLC         Registration           Local Computer	EPAM4 RTS	zum AMS Router hinzu	fügen:
AMS Net Id: 192.168.18.169.1.1	Remote Con	nection Properties	×
Add         Bemove         Properties	Name: AMS Net Id: Address: Transport:	192.168.18.167 192.168.18.167.1.1 192.168.18.167 TCP/IP	OK Cancel
OK Cancel Apply	Name:	beliebiger eindeutiger N	ame
	Ams Net Id:	IP Adresse des EPAM4	I-Device + ".1.1"
	Adresse:	IP Adresse des EPAM4	I-Device
	Transport:	TCP/IP	
	Slow Connectio n:	Muss im Normalfall nich	nt gesetzt werden

## 7.2.3 Tabelle Alarm

#### Siehe auch

<u>Alarm-Definition</u>

## 7.2.4 Tabelle AlarmList

#### Siehe auch

<u>AlarmList-Definition</u>

## 7.2.5 Tabelle Authent

## Siehe auch

<u>Authent Definition</u>

## 7.2.6 Tabelle AuthentPasswd

#### Siehe auch

<u>AuthentPasswd</u>

## 7.2.7 Tabelle AuthentRoles

#### Siehe auch

<u>AuthentRoles</u>

## 7.2.8 Tabelle DataLog

#### Siehe auch

Datalog-Definition

## 7.2.9 Tabelle DrvParam

Im Tabellenblatt *DRVParam* sind die <u>Kommunikations-Treiber</u> definiert. Die Einstellungen in diesem Tabellenblatt erfolgen über das Menü <u>Project/Communication</u>.

Zeilen die mit **#** beginnen gelten als Kommentar. Das bedeutet, dass im Beispiel unten der RS7-Treiber nicht geladen wird.

#### **Beispiel:**

#drvname	hostfile	nice	TIMEOUT[s]
S	<u>S.txt</u>	0	60
PLCH	PLCHosts.txt	0	60
#RS7	RS7Hosts.txt	0	60
#ADS	<u>AdsHosts.txt</u>	0	60

#### Bedeutung der einzelnen Spalten:

- drvn Name (ID) des Kommunikations-Treibers ame
- *host* Name der Datei (Tabellenblatt) mit den Parametern der Kommunikations-Kanäle *file*
- nice Relative Priorität des Kommunikation-Tasks zum RTS-Task. (0 = gleiche Priorität; -1 = höhere Priorität, 1 = niedrigere Priorität)
- *time* Übergeordneter Timeout zur Überwachung der Kommunikationskanäle. Read-, Write-Requests *out* dürfen diese Zeit nicht überschreiten.

Als Faustregel gilt: drvparam.timeout > Host:Retry \* Host:DelayOnError \* Host:Timeout

## 7.2.10 Tabelle FontMap

In der FontMap Tabelle werden die anwenderspezifischen Fontdefinitionen verwaltet. Fonts werden im EPAM-Projekt über den Fontnamen <name>.FNT referenziert.

Fontmap	Microsoft Windows Fonts			
#Filename	Font	Size	Style	Effects
ARIAL7.FNT	Arial	12	400	

ARIAL8.FNT	Arial	14	400	
ARIAL8F.FNT	Arial	14	600	
ARIAL9F.FNT	Arial	15	400	
ARIAL10.FNT	Arial	16	400	
ARIAL10F.FNT	Arial	16	600	
ARIAL12.FNT	Arial	18	400	
ARIAL12F.FNT	Arial	18	600	
ARIAL14.FNT	Arial	22	400	
ARIAL14F.FNT	Arial	22	600	
ARIAL.FNT	Arial	16	400	
COURIER.FNT	Courier New	16	400	
PASSWORD.FNT	Courier New	19	400	
SYS06X11.FNT	Courier New	14	400	
SYS08X16.FNT	Courier New	16	400	
SYSNT72.FNT	Courier New	16	400	
SYSTEM00.FNT	Courier New	12	400	
SYSTEM08.FNT	Courier New	12	400	
SYSTEM16.FNT	Courier New	16	400	
SYSTEM24.FNT	Courier New	16	400	
SYSTEM32.FNT	Courier New	18	400	
SYSTEM48.FNT	Courier New	18	400	
SYSTEM56.FNT	Courier New	32	400	
SYSTEM64.FNT	Courier New	30	400	
SYSTEM72.FNT	Courier New	19	400	
SYSTEM96.FNT	Courier New	24	400	

## Siehe auch

Definition von Fonts

## 7.2.11 Tabelle Message

#### Siehe auch

<u>Message-Definition</u>

## 7.2.12 Tabelle MiifHosts

Das Tabellenblat *MiifHosts* enthält die <u>Kommunikations-Parameter</u> für den Kommunikationstreiber MIIF für Siemens SIMOTION-Steuerungen.

Auf der SIMOTION-Steuerung muss TP OAMIIF installiert sein!

Mit diesem Kommunikationstreiber kann man über Ethernet TCP/IP zu SIMOTION-Steuerungen kommunizieren.

#Hostna	IP address	Delay	Timeout	Retry	DelayOnErr	LogLevel			Symbol file
me		[ms]	[s]		or [s]				

Driver DLL: drvMiif.dll

## Communication with S7 PLCs via CP or S7-1200 series

Parameter s	M/ 0	Default	Description
Hostname	Μ		Eindeutiger Name
IP address	М		IP-Adresse der SIMOTION Steuerung
Delay[ms]	0	200	Verzögerung zwischen zwei Lese Operationen
Timeout[s]	0	3	Maximale Zeit, die bei Zugriff auf die SPS nicht überschritten werden darf. (Connect, Read, Write)
Retry	0	3	Anzahl Versuche bis Fehler
DelayOnErr or[s]	0	3	Verzögerung, nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Verhindert, dass zB. während einem Online Change zu schnell wieder Connected wird
Loglevel	0	0	Stufen der Fehlerausgabe. Nicht implementiert.
Path symbol file	0		Path and name of the imported symbol file

## 7.2.13 Tabelle PicHosts

Das Tabellenblat Hosts enthält die <u>Kommunikations-Parameter</u> für den Kommunikationstreiber PLC-Handler für Codesys-Steuerungen. Mit diesem Kommunikationstreiber kann man über Ethernet TCP/IP zu allen V2.3 und V3 Codesys Steuerungen kommunizieren, die dieses Protokoll unterstützen.

#Hostn ame	Interface Type	Delay [ms]	Timeo ut[s]	Ret ry	DelayOnE rror[s]	LogLe vel	IP- Addre ss	Por t	Codesys- Address	Applicatio n prefix	Path symbolfil e
PLC1	Gateway 3	200	3	0	3	0	EPAM 4- PLCH OST	120 0			

Treiber-DLL: drvplch.dll

Kommunikation mit Co	desys V2.3 Steuerungen
----------------------	------------------------

Parameter	M/O	Defau	Beschreibung
		It	
Hostname	М		Eindeutiger Name
Interface Type	М		ARTI für (Codesys 2.x)
Delay[ms]	0	200	Verzögerung zwischen zwei Lese Operationen
Timeout[s]	0	3	Maximale Zeit, die bei Zugriff auf die SPS nicht überschritten werden darf. (Connect, Read, Write)
Retry	0		Nicht implementiert
DelayOnError [s]	0	3	Verzögerung, nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Verhindert, dass zB. während einem Online Change zu schnell wieder Connected wird
Loglevel	0		Stufen der Fehlerausgabe. Nicht implementiert.
IP-address	М		IP Adresse der Steuerung oder <i>EPAM4-PLCHOST</i> (=Localhost: 127.0.0.1) Wenn das RTS mit der lokalen PLC kommunizieren soll und das Ethernetkabel nicht eingesteckt ist, kann nur noch via Localhost kommuniziert werden. Es sollte als IP-Adresse also <i>EPAM4-PLCHOST</i> eingestellt sein, damit die Kommunikation auch aus der Simulation funktioniert.
port	0	1200	IP Port der Steuerung
Codesys-adr.	0		Nicht relevant
App. Präfix	0		Es kann ein Präfix definiert werden, der jedem Variablenamen vorangestellt wird. Z.B. für globale Variablen ein '.'. Wenn an dieser Stelle kein Präfix projektiert wird, muss der Variablename überall mit dem Präfix projektiert werden.
HW-Type	0		<i>ElauMax</i> Um mit einem Elau MAX4 zu kommunizieren muss Port 5000 eingestellt werden
Path symbolfile	0		Pfad und Name des importierten Symbolfile

## Interface Type ARTI wird für die Kommunikation mit V2.x Steuerungen verwendet.

## Kommunikation mit Codesys V3 Steuerungen

## Interface Type Gateway3 wird für die Kommunikation mit V3.x Steuerungen verwendet.

Parameter	M/O	Defau	Beschreibung
		lt	
Hostname	М		Eindeutiger Name

Interface Type	М		GATEWAY3 für (Codesys 3.x)
Delay[ms]	0	200	Verzögerung zwischen zwei Lese Operationen (=Zykluszeit des Kommunikations-Task)
Timeout[s]	0	3	Timeout bei Zugriff auf die Steuerung (Connect, Read, Write)
Retry	0		Nicht implementiert
DelayOnError [s]	0	3	Verzögerung, nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Verhindert, dass z.B. während einem Online Change zu schnell wieder connected wird
Loglevel	0		Stufen der Fehlerausgabe. Nicht implementiert.
IP-address	М		IP Adresse der Steuerung oder EPAM4-PLCHOST (=Localhost: 127.0.0.1)
port	0	1217	IP Port der Steuerung
Codesys-adr.	0	Gerät e- name n	Codesys Adresse der Steuerung Wenn nichts angegeben wird, verwendet das RTS den Gerätenamen.
App. Präfix	0		Es kann ein Präfix definiert werden, der jedem Variablenamen vorangestellt wird. Z.B. für globale Variablen ein '.'. Wenn kein Präfix projektiert wird, muss die Variable überall mit Präfix projektiert werden.
Path symbolfile	0		Pfad und Name des importierten Symbolfile

## 7.2.14 Tabelle UserVar

Im Tabellenblatt "UserVar" sind alle <u>Variablen</u> definiert. Variablen können von der Steuerungs-Programmierumgebung mit <u>"Communication - Symbolfile-Import"</u> in die "UserVar"-Liste importiert werden. Bei diesem Vorgang werden die bestehenden Variablen gelöscht und die Liste wird neu erstellt. Des weiteren wird überprüft, ob alle im <u>Project-Tabellenblatt</u> verwendeten Variablen auch im Tabellenblatt "UserVar" definiert sind und ob der <u>Datentyp</u> übereinstimmt.

#### Beispiel

Variable Name	Туре	Reserv	Addres	Options	Comment/	Used	Reserv	Reserv	Reserv	Default
		ed	s	Flag	Description	flag	ed	ed	ed	value
/PLCH/PLC/	UINT					1				
ActPageId										
/PLCH/PLC/	STRING					0				
ActPageName	:80									
/PLCH/PLC/ActPwl	WORD					0				
/PLCH/PLC/	BOOL					0				
Alarm1										
/PLCH/PLC/	BOOL					0				
Alarm10										
/PLCH/PLC/	BOOL					0				
Alarm11										
/PLCH/PLC/	BOOL					0				
Alarm12										
/PLCH/PLC/	BOOL					0				
Alarm13										

Spalte	Kommentar
Variable Name	Symbolischer Variablenname

Туре	Variablen-Datentyp
Reserved	
Address	Adresse bei Steuerungen die keine symbolischen Variablennamen unterstützen (z. B. S7)
Options flag	Flags die Kommunikation beeinflussen, sind Kommunikationstreiber spezifisch:
	<ul> <li><b>RS7</b></li> <li><i>raw</i>: automatisches Byteswapping wird nicht durchgeführt (Motorola/Intel-Byte order)</li> </ul>
Used flag	Anzahl der Referenzierungen im Projekt. Wenn der Wert > 0 ist, wird die Variable in die _drvv/st.txt geschrieben, bzw. in den Variablepool des RTS geladen. Variablennamen die erst zur Laufzeit aufgelöst werden, werden von der IDE typischerweise nicht als referenziert erkannt, weshalb der Used-Count auf 0 stehen bleibt, die Variable nicht in den Varpool geladen wird und es somit Laufzeitfehlern kommen kann. Um das zu verhindern, kann ein 'u' in die Zelle geschrieben werden. Damit wird die so markierte Variable immer ins RTS geladen.
Reserved	
Reserved	
Reserved	
Default value	Die Variablen werden im RTS mit 0 initialisiert. Wenn ein anderer Wert gewünscht wird, kann er hier gesetzt werden. Der Default wert wird aber nicht auf die Steuerung übertragen.

## 7.2.15 Tabelle RS7Hosts

Das Tabellenblat RS7Hosts enthält die <u>Kommunikations-Parameter</u> für den Kommunikationstreiber RS7 für S7-Steuerungen. Mit diesem Kommunikationstreiber kann man über Ethernet TCP/IP zu allen S7 Steuerungen mit Ethernet-Schnittstelle inkl. der Soft-PLC AT-S7 kommunizieren.

#Hostna me	IP-address	Delay [ms]	DelayOnErro r [s]	Retr y	Loglev el	Otpimize (Yes/No)	CCh n	Rac k	Slot	PDU- MaxSiz e	Reserved	Symbolfile
S1	EPAM4- PLCHOST	200	3	6	0	No	2	0	0		DB_Comm ent	00000001.AWL

Treiber-DLL: drvRs7.dll

## Kommunikation mit S7 Steuerungen via CP oder S7-1200-Serie

Parameter	M/ 0	Default	Beschreibung
Hostname	М		Eindeutiger Name
IP-address	М		IP Adresse der Steuerung oder <i>EPAM4-PLCHOST</i> (=Localhost: 127.0.0.1)

			Ethernetkabel nicht eingesteckt ist, kann nur noch via Localhost kommuniziert werden. Es sollte als IP-Adresse also <i>EPAM4-PLCHOST</i> eingestellt sein, damit die Kommunikation aus auch der Simulation funktioniert.
Delay[ms]	0	200	Verzögerung zwischen zwei Lese Operationen (Zykluszeit Kommunikationstask)
Timeout[s]	0	3	Maximale Zeit, die bei Zugriff auf die SPS nicht überschritten werden darf. (Connect, Read, Write)
Retry	0	3	Anzahl Versuche bis Fehler
DelayOnErr or[s]	0	3	Verzögerung, nachdem ein Fehler aufgetreten ist. Verhindert, dass z.B. während einem Online Change zu schnell wieder Connected wird
Loglevel	0		Stufen der Fehlerausgabe. Nicht implementiert.
Optimize	Μ	No	Optimierte Kommunikation Yes/No (Zusammenfassung von Variablen aus dem selben DB)
CChn	М	16	Kommunikations-Kanal aus S7 Hardware-Konfiguration. • <i>AT-S7: 16</i> • <i>S7-CP</i> : 2 • <i>S7-1200</i> : 0
Rack	0	0	Rack-Nummer aus S7 Hardware-Konfiguration. • <i>AT-S7: 0</i> • <i>S7-CP</i> : 0 • <i>S7-1200</i> : 0
Slot	0	3	Slot-Nummer aus S7 Hardware-Konfiguration. • <i>AT-S7: 3</i> • <i>S7-CP</i> : 0 • <i>S7-1200</i> : 0
PDU- MaxSize	0	400	<ul> <li>Maximale Grösse eines PDU, abhängig von der SPS-CPU:</li> <li>240 byte with CPU-3xx and MPI</li> <li>480 byte with CPU-4xx and MPI</li> <li>960 byte with CPU-4xx and CP4xx</li> <li>Dieser Parameter muss nicht gesetzt werden wenn die ATS7-Soft SPS verwendet wird.</li> </ul>
Variable	Μ	DB_Num	Präfix für den Variablen-Import aus der AWL:
name		ber	<ul> <li>DB_Number : Präfix wird aus der DB-Nummer erstellt z.B. DBxx</li> <li>DB_Title : Präfix wird aus dem DB-Name (Header) übernommen</li> <li>DB Comment : Präfix wird aus dem DB-Kommentar übernommen</li> </ul>
Path	0		Pfad und Name des importierten Symbolfile
symbolfile	1		

## 7.2.16 Tabelle S

Im Tabellenblatt S können weitere, anwenderspezifische <u>Systemvariablen</u>-Hosts angelegt werden. z.B. USR

#Hostname	Persistent <true¦false></true¦false>	Comment
USR	True	

Hostna ...Gruppe von Systemvariablen z.B. USR me

Persiste ...True = Systemvariablen werden mit Aktion *varpool:sysvarsave* in <Hostname>.INI Datei nt gespeichert z.B. USR.INI

## 7.2.17 Tabelle Stylesheet

In dieser Tabelle können grafische Eigenschaften (Styles) von EPAM Objekten global beeinflusst werden.

Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten:

Object	Property	Value
#widget		

## **Object:**

In der Spalte Object wird das zu beeinflussende Objekt selektiert indem die Objekt-ID angegeben wird.

#widget dient als Selektor für alle Objekte.

## **Property:**

In der Spalte Property wird die Eigenschaft selektiert, die beeinflusst werden soll.

#### Value:

In der Spalte Value wird der Parameter selber gesetzt.

Folgende Eigenschften bzw. Effekte können beinflusst werden:

Object	Property	Value	Beschreibung
#button	effect-pressed	px	#buttons mit einer leeren Text/File Spalte und transparentem         Hintergrund invertieren die Pixel des Hintergrund wenn der #button         gedrückt wird. Aus weiss wird schwarz und umgekehrt.         Image: Comparison of the second schwarz u

Object	Property	Value	Beschreibung
			<b>1940</b> μS/cm
#widget	effect-disabled	blur	Objekte die gesperrt, bzw. disabled sind werden normalerweise mit einem Pixelraster überlagert. Kaskade Mit dem Style <i>blur</i> wird die Darstellung stattdessen verwischt.

## 7.2.18 Tabelle Sys2PLC

#### Siehe auch

<u>Sys2PLC-Definition</u>

## 7.2.19 Tabelle Text

Das Tabellenblatt Text dient zur zentralen Verwaltung aller Texte in einem Projekt. Die Texte können hier mehrsprachig definiert und bearbeitet werden. Mit den Funktionen <u>Languages</u> und <u>Build Language</u> <u>Texte</u> können Sprachen verwaltet und die sprachabhängigen Texte ins Tabellenblatt Text importiert werden bzw. das Projekt mit den sprachabhängigen Texten synchronisiert werden.

Alle Texte die im Tabellenblatt "Text" definiert wurden, können über das Kontextmenü "<u>Add Text</u>" der Spalte Text/File im Project-Tabellenblatt angewählt werden.

Bei mehrsprachigen Appliaktionen können In diesem Tabellenblatt die sprachabhängigen Texte definiert werden.

#### Beispiel

1.Default	English	Francais	
Hallo	Hello	Salut	

## Siehe auch

- Languages
- Build Language Text

## 7.2.20 Tabelle Trend

#### Siehe auch

• Trend-Definition

## 7.2.21 Tabelle UserColor

Das Tabellenblatt UserColor beinhaltet alle Farbdefinitionen des EPAM Projekts.

EPAM4 unterstützt ARGB Farben. Dabei handelt es sich um die vier Kanäle Alpha, Rot, Grün und Blau a je 8 Bit. Intern wird eine Farbe durch eine 32-Bit Wert repräsentiert. Der Alphakanal definiert die Deckkraft der Farbe, wobei 255 bzw. FF maximaler Deckkraft und 0 vollständiger Transparenz entspricht.

## UserColor

#Name	Red	Green	Blue	Alpha
transparent				
	0	0	0	255
dark red	128	0	0	255
dark green	0	128	0	255
brown	128	128	0	255
dark blue	0	0	128	255
dark magenta	128	0	128	255
dark cyan	0	128	128	255
grey	192	192	192	255
dark grey	128	128	128	255
red	255	0	0	255
green	0	255	0	255
yellow	255	255	0	255
blue	0	0	255	255
magenta	255	0	255	255
cyan	0	255	255	255
white	255	255	255	255

#### Siehe auch

Definition von Farben

## 7.2.22 Tabelle VBar

#### Siehe auch

VBar-Definition

## 7.2.23 Tabelle VMeter

Siehe auch

<u>VMeter-Definition</u>

## 7.2.24 Tabelle LogView

Siehe LogView definition

## 7.2.25 Tabelle UserList

Siehe UserList definition

## 7.2.26 Tabelle RoleList

Siehe RoleList definition

#### 7.2.27 Tabelle RecipeList

Siehe RecipeList definition

# 7.3 Sprachabhängige Tabellenblätter

Folgende Tabellenblätter enthalten sprachabhängige Textdefinitionen:

- Project
- <u>Alarm</u>
- Alarmlist
- <u>Message</u>
- <u>VBar</u>
- <u>VMeter</u>

Bilder und Textdateien (\*.txt) können ebenfalls sprachabhängig definiert werden. In diesem Fall wird die Datei mit gleichem Namen, aber sprachabhängigem Inhalt im entsprechenden Sprach-Unterverzeichnis gespeichert.

## 7.4 Passwortschutz eines EPAM-Projekts

Das EPAM-Excel Projekt kann über Excel - Vorbereiten - Verschlüsseln mit einem Passwort versehen werden.



# 7.5 Kontext Menüs

Das Kontextmenü kann mit der rechten Maustaste zu einer selektierten Zelle aufgerufen werden. In Abhängigkeit der selektieren Spalte (Objekteigenschaft) bzw. der Zeile (Objekt) werden weitere Eingabehilfen angeboten:

## **Online-Help**

Anzeige der EPAM-Online-Help

## Add-Text

Auswahl eines Textes aus der Textliste (Tabellenblatt Text)

## Add-File

Auswahl einer Bild- oder Text-Datei. Wird die Datei aus einem anderen Verzeichnis ausgewählt, so wird diese automatisch ins Projekt-Verzeichnis kopiert.

## Texteditor

Aufruf des Text-Editors mit der aktuellen selektierten Textdatei.

### Siehe auch

<u>Tool-Settings</u>

#### Grafikeditor

Aufruf des Grafik-Editors mit der aktuellen selektierten Textdatei.

#### Siehe auch

• Tool-Settings

## Variable Formats

Auswahl der Darstellungs-Formate des Variablen-Objekts.

rmat Variable	terms inches into the	The second second	
text %3.2f		Clear ×	V Ok
Format		*	🔀 Cancel
Passed cell value:			
text %f			
Text:			
Before (opt.): Real:			
After (opt.):			
- Flags:			
one	0	+	
no flags			
Number format:			
Width Prec.	enter both (width and precision) or only precision		
3 2	ex. width and prec. (3.2) or only width (3)		
Types:			
%f - Real		-	
Input ex.: 10000.0			
Output ex.: 10000.00	)		

## Fonts

Auswahl der Fontdefinitionen aus der Tabelle Fontmap.

## Colors, Hex

Auswahl der Farbdefinitionen aus der Tabelle UserColor oder als Hex-Konstante.

## Formats

Auswahl der Darstellungs-Formate.

#### Actions

Auswahl der objektspezifischen Aktionen.

### **Limit-Actions**

Auswahl der Limit-Aktionen.

## Variablen-Auswahl-Liste

Auswahl von Variablen aus der Tabelle <u>UserVar</u>. Die Auswahl-Liste kann über Suchfilter eingeschränkt werden. Die Variablen-Liste enthält nur <u>Variablen</u> der <u>Datentypen</u> die dem entsprechendem Objekt zugeordnet werden können.

EPAM4		
Please <u>s</u> elect:	Search <u>fi</u> lter:	
/PLCH/PLC/Act	Pageld	<b>•</b>
		V <u>O</u> k X Cancel
207 Items		

## VarTypes

Das VarTypes Menü zeigt die objektspezifischen Datentypen. Dem Objekt können nur Variablen mit den objektspezifischen Datentypen zugeordnet werden.

### Options

Auswahl der objektspezifischen Optionen.

#### **Unterschied zu EPAM3**

Das Kontext-Menü in EPAM4 ersetzt die Pulldown-Auswahl-Listen in den Zellen in EPAM3.

## 7.6 Page Designer

Der *Page Designer* ist ein quasi WYSIWYG-Editor für Container Objekte, wie Page, Group, Scrollist, etc. Er ist die Ablösung für den Page-*Wizard* von EPAM3. Anders als beim *Wizard*, werden die Änderungen nicht sofort in die Tabelle zurückgeschrieben, sondern erst. beim Speichern "Save"

Page Designer			
File Edit View			
🗐 🛋 🔍 🁌 🗟 🗖 🖣 🤊	📰 : 밝힌 등 및 및 미미 : [ 은 송 의 후 교 후 🗳 🗣 📽 역		
			Properties A
	#Page=ActionsDiagSig	4 b	#Variable
Giobals	Zurück	Â	I A Ouick Search
Containers *	Editor		
1≣)#Group -			Type VARIABLE
🔲 #Page 🗸 👻	Action #Page=TestPage1	Variable:0 -1 +1	Id
🖨 #Scrollist 🗸 🗸			TextFile Variable:%d
	Action Close	Variable:0 -1 +1	X 460
Container Definitions *			Y 65
Controls *	Action Close=TestPage1	Variable:0 -1 +1	DX 100
Alarmi ist			Color black
DR #Bar		Ξ	BackColor grey
(h) #Putton			Format Border=Input
ab #Button			Limit1
#Diagsig			Limit2
E #Drop downList			ActionLimit
#LogView			VarValue /S/TMP/diagSig12
≡ #Message			VarType INT
💛 #Meter			VarState
🖶 #MvImg			CFunktion
● #RadioButton			Init
#RecipeList			Exit
👸 #RemoteControl			
RoleList		• •	4 A
*** #Signal	Row: 1074 #Variable	: 460 Y: 65 Size: DX: 100 DY: 40	1
			l
Informations			
[10.05.2013 - 15:25]: Starting page designer			A
[10.05.2013 - 15:25]: Page designer loaded			
[10.05.2013 - 15:25]: Selected object: #Variable			-

# Menü

## File

Save	Alle Änderungen werden in die EXCEL-Tabelle zurück geschrieben
Save and exit	Alle Änderungen werden in die EXCEL-Tabelle zurück geschrieben und der <i>Page Designer</i> wird beendet.
Close	Alle Änderungen werden verworfen und der aktive Container geschlossen.
Save as image	Die Ansicht als Bild im vordefinierten Verzeichniss speichern. Der Name der Bilddatei entspricht dem Namen des Container.
Open preview directory	Windows Explorer wird mit dem Voreingestellten Verzeichniss geöffnet.
Settings	Page Designer spezifische <u>Einstellungen</u> .
Exit	Page Designer wird beendet
Edit Undo	Die letzte Änderung verwerfen
Edit Undo	Die letzte Änderung verwerfen

## View

ToolBox Via View / ToolBar können die folgenden Toolbars ein- ausgeblendet werden.
## Layout

4	\$ -	101	<u>101</u>	ф.		۰.

Align left	Alle selektierten Objekte linksbündig am Ersten ausrichten
Align center	Alle selektierten Objekte zentriert am Ersten ausrichten
Align right	Alle selektierten Objekte rechtsbündig am Ersten ausrichten
Align top	Alle selektierten Objekte kopfbündig am Ersten ausrichten
Align bottom	Alle selektierten Objekte fussbündig am Ersten ausrichten
Move backward	Selektiertes Objekt um eine Stelle gegen hinten verschieben
Move forward	Selektiertes Objekt um eine Stelle gegen vorn verschieben
Send to back	Selektiertes Obejekt ganz nach hinten verschieben
Bring to front	Selektiertes Obejekt ganz nach von verschieben

# Spacing

# : 밝 등 및 및 매

Decrease vertical spacing	Vertikalen Abstand zwischen den selektierten Objekten verringern
Increase vertical spacing	Vertikalen Abstand zwischen den selektierten Objekten erhöhen
Make vertical spacing equal	Vertikalen Abstand zwischen den selektierten Objekten angleichen
Decrease horizontal spacing	Horizontalen Abstand zwischen den selektierten Objekten verringern
Increase horizontal spacing	Horizontalen Abstand zwischen den selektierten Objekten erhöhen
Make horizontal spacing equal	Horizontalen Abstand zwischen den selektierten Objekten angleichen

#### Size

Make same width	Breite der selektierte Objekte angleichen
Make same height	Höhe der selektierten Objekte angleichen
Make same size	Grösse der selektierten Objekte angleichen.

#### Zoom

Zoom View Zoomen der Ansicht



# Hotkeys

Das Menu kann mit ALT - Hotkeys gesteuert werden.

# Workboard

Auf der Arbeitsfläche wird das Container-Objekt mit seinen Kind Objekten grafisch dargestellt. Um die Eigenschaften eines Objekts zu verändern muss das Objekt selektiert werden. Es können mehrere Objekte selektiert werden und damit Eigenschaften mehrer Objekte gleichzeitig geändert werden. Z.B. Position, Grösse, Hintergrundfarbe etc.

#### Selektieren eines einzelnen Objekts

Maus-Click	Ein einzelnes Objekt wird selektiert, indem es mit der Maus angeklickt wird.
TAB-Taste	Die TAB-Taste selektiert ein Objekt ums andere
Property Grid	Via ComboBox in der <i>Properties-</i> View

#### Selektieren von mehreren Objekten

Mit der Maus die Objekte anklicken während CTRL-Taste gedrückt ist. Bei Funktionen wo mehrere Objekte in bezug auf Grösse verändert werden, dient das als erstes selektierte Objekt als Vorgabe.

# Selektion löschen

ESC-Taste

# Keyboard

 Ctri
 Z
 Undo: Letzte Änderung rückgängig machen

 Ctri
 C
 Copy: Selektiertes Objekt in die Zwischenablage kopieren

 Ctri
 V
 Past: Objekt von der Zwischenablage einfügen

 Delete
 Selektierte Objekte löschen

 Selektierte Objekte nach rechts verschieben



# Statuszeile

In der Statuszeile werden Informationen (Position, Grösse) des selektierten Objekts angezeigt.

# **Objects**

Aus der Objects-View können Objekte via Doppelclick oder Drag&Drop auf dem Container plaziert werden.

# **Properties**

Properties		<b>P</b>
#Button		-
📲 🤰 🛛 Quick Search	îl	
ProjectRow	5	
Туре	BUTTON	
ld		
TextFile	MyButton	
FontName	Arial12.FNT	
X	73	
Y	47	
DX	98	
DY	45	
Color	black	
BackColor	grey	
Format	Border=Button	
Action		
Limit1		
Limit2		
ActionLimit1		
ActionLimit2		
VarValue		
VarType	WORD	
VarState		
Options		
CFunktion		
Init		
Exit		
Comments		
Format Object format.	····· <del>v</del>	

Die *Properties*-View zeigt die Eigenschaften des oder der selektierten Objekte an. Die Eigenschaften können damit direkt geändert werden.

# Informations

In der Informations-View zeigt das Ereigniss-Protokoll an.



# 8 Objekte

In diesem Kapitel werden alle EPAM-Objekte beschrieben. Diese gliedern sich in folgende Gruppen:

- <u>Container Definitions</u>
- <u>Containers</u>
- <u>Globals</u>
- <u>Controls</u>

# 8.1 Container Definitions

Container Objekte sind Objekte die ein oder mehrere <u>EPAM-Objekte</u> beinhalten. Container Objekte werden mit *\$object*=<name> definiert und mit *#object*=<name> verwendet.

# 8.1.1 \$Group

Mit *\$Group*=<name> wird eine Gruppe von zusammengehörigen Objekten definiert. Damit kann der Anwender eigene Objekte aus Kombinationen von Basis-Objekten wie z.B. <u>#Bar</u> mit Skala und Wert, usw. definieren.

Die Definition erfolgt wie bei einer <u>#Page</u> nach einer Leerzeile. Als erstes wird der Objekttyp \$*Group*= <name> mit einem eindeutigen Namen versehen. Das \$ anstelle von # zeigt an, dass es sich hier um die Definition handelt. Nach der \$*Group*-Definition werden die zu der Gruppe zusammengefassten Objekte projektiert.

Paramet er	Wert	M/O	Default	Kommentar
Object	\$ <i>Group</i> = <name></name>	Μ		Das \$ anstelle von # zeigt an, dass sich hier um eine Definition handelt. Dem Objektbezeichner Group folgt durch ein = getrennt die ID. Ein eindeutiger Name in Bezug auf Group.
Text/File				
Font				
Х				
Y				
DX	Ganzzahl	0		Breite des Group-Objekts
DY	Ganzzahl	0		Höhe des Group-Objekts
Color				
Backcolor	<u>Color</u>	0	Transparent	Hintergrundfarbe: Statisch oder Group Parameter (Platzhalter s.u.)
Format	<u>Format</u>	0		Art des Rahmen: statisch oder Group Parameter (Platzhalter s.u.)
Action				
Limit1				
Limit2				
ActionLimi t1				
ActionLimi				

Bei der \$Group-Objekt Definition wird die Hintergrundfarbe und das Format definiert:

t2			
VarValue			
VarType			
VarState	<variable></variable>	0	Siehe: <u>VarState column</u> Damit kann die ganze Group ausgeblendet werden
			statisch oder Group Parameter (Platzhalter s.u.)
Option	VarStateOnOffIn verted	0	Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable:
			<i>VarState</i> = 0 -> Off <i>VarState</i> = 1 -> On
			statisch oder als Group Parameter (Platzhalter s.u.)

Ein #Group Objekt kann jedes beliebige Objekt aufnehmen. Aber nur folgende Objekte können via Group parametriert werden:

- #Group
- <u>#Bar</u>
- <u>#Button</u>
- <u>#DiagSig</u>
- <u>#DropDownList</u>
- #Message
- <u>#Meter</u>
- #MvImg
- #Radiobutton
- <u>#Signal</u>
- #Slider
- <u>#Switch</u>
- #Textlist
- #Trend
- #Variable
- #VBar
- <u>#VMeter</u>

### Parameter

Den Objekten innerhalb einer *\$Group*-Definition können Parameter übergeben werden. Parameter können pro Spalte mit dem Platzhalter {%x} übergeben werden (x=1 bis n). Wenn mehrere Group-Parameter übergeben werden sollen, so müssen diese kommagetrennt angegeben werden. Der erste Parameter entspricht dann dem Platzhalter {%1}. Jeder weitere durch ein Komma getrennte Parameter wird durch das Erhöhen der Zahl ( {%2} ) projektiert.

Wenn beim Aufruf eines #*Group*-Objekts ein Komma in einem Parameter übergeben werden soll, muss der Parameter in geschweifte Klammern stehen (Bsp: {text, text} ).

Parameter können optional übergeben werden. D.h. Platzhalter für die kein Parameter übergeben wird, werden entfernt. (durch Leerstring ersetzt)

# Platzhalter

Ein Platzhalter hat folgendes Format: {%<Paramterernummer>}.

Die Nummerierung der Platzhalter beginnt bei jeder Spalte bei 1.

Der Gruppe selber können folgende Properties via Parameter übergeben werden:

- Back Color: Hintergrund Farbe setzen
- Format: Border setzen
- VarState :Ganze Group ausschalten
- Option: Optionen

#### **Beispiel \$Group-Definition**

Object	Text/File	Font	X [Pixel]	Y [Pixel]	DX [Pixel]	DY [Pixel]	Color	BackColor	Format
\$Group=m	yVariable		0	0	200	30	black	grey	
#Signal	{%1}	Arial12. FNT	0	0	200	30	black	transpare nt	Border=R 1
#Variable	{%2}	Arial12. FNT	100	1	50	28	black	grey	Border=Si gnal
#Signal	{%3}	Arial12. FNT	150	0	50	30	black	transpare nt	

#### **Beispiel #Group-Objekt**

Object	Text/File	Font	X [Pixel]	Y [Pixel]	DX [Pixel]	DY [Pixel]	Color	BackColor	Format
#Page=Ini t									
#Page=st art	start	Arial12. FNT	0	0	640	480	black	white	Border=R 1
#Group= myVariabl e	Text,%3d, Einheit	Arial12. FNT	180	175	200	30	black	white	

#### Anzeige

Text	0	Einheit
------	---	---------

### 8.1.2 \$Scrollist

Mit *\$Scrollist*=<name> wird eine Liste von Objekten definiert, die dann innerhalb eines rechteckigen Bereichs gescrollt werden können. D.h. die X und Y-Position der Objekte einer Scrollist wird beim Aufruf der Scrollist (s.a. <u>#Scrollist</u>=<name>) dynamisch verändert. Die Objekte der Scrollist werden bei der Definition untereinander, über die Bildschirmgrösse hinaus positioniert. Das funktioniert vertikal als auch horizontal.

Mit <u>#Scrollist=<name></u> werden dann die Objekte der Scrollist in dem definierten Bereich dargestellt.

Object	Text/File	 Х	Y	DX	DY	 Limit2
\$Scrollist= scroll1		 0	0	160	200	 50
#Button	myButton1	 0	0	100	50	
#Button	myButton2	 0	50	100	50	
#Button	myButton3	 0	100	100	50	

#### **Beispiel**

# X,Y

Die Parameter X, Y haben keine Relevanz.

# DX,DY

Das RTS ermittelt die Ausdehnung der Scrollist automatisch aus den Positionen und der Grösse aller Projektierten Objekte.

Unter Umständen ist das nicht möglich, weil die relevanten Objekte noch nicht angezeigt werde, weil, zB. eine Variable noch nicht gelesen wurde.

Mit der Option FixedSize übernimmt das RTS die Ausdehnung von DX,DY.

# Limit1

*Limit1* gibt die Spaltenbreite der Scroll-Liste in Pixel an.

# Limit2

Limit2 gibt die Zeilenhöhe der Scroll-Liste in Pixel an.

### Optionen:

VarValueToScroll X	Bei der Deklaration kann unter <i>VarValue</i> eine Variable angegeben werden. Diese Variable reflektiert die Position des vertikalen Scrollbar in Zeilen. Durch setzen dieser Option wird die Variable mit dem horizontalen Scrollbar verknüpft
FixedSize	Wenn diese gesetzt wird, bestimmen DX und DY die Ausdehnung des scrollbaren Bereich. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird die Ausdehnung automatisch ermittelt, was aber nicht immer gelingt.
VerticalRibbonLa yout	Alle Objekte werden vertikal aneinandergereiht. Lücken, die normalerweise entstehen wenn Objekte via <i>VarState</i> ausgeschaltet ( <i>off</i> ) sind, werden automatisch geschlossen, sprich die sichtbaren Objekte werden zusammen geschoben.
HorizontalRibbon Layout	Die Objekte werden horizontal aneinandergereiht. Lücken, die normalerweise entstehen wenn Objekte via <i>VarState</i> ausgeschaltet ( <i>off</i> ) sind, werden automatisch geschlossen, sprich die sichtbaren Objekte werden zusammen geschoben.
VerticalScrollBar AlwaysOn	Der vertikale ScrollBar wird immer eingeblendet.
HorizontalScrollB arAlwaysOn	Der horizontale ScrollBar wird immer eingeblendet.

#### **Unterschied zu EPAM3**

- In EPAM3 muss die Anzahl Zeilen im Limit2 angegeben werden.
- In EPAM3 werden die Scroll-Objekte innerhalb der Seite mit der Option Scroll definiert.
- Die Position der Objekte ist relativ zur Page. In EPAM4 ist die Position relativ zum Scrollist-Objekt.
- In EPAM3 sind nur die sichtbaren Objekte aktiv. In EPAM4 sind immer alle Objekte der Scrollist aktiv, auch wenn diese nicht sichtbar sind (z.B. Limit-Aktionen).

#### 8.1.3 \$Scrollist2

Die Definition unterscheidet sich nur marginal von \$Scrollist:

1. Die Objekte innerhalb der Srollist2 können via <u>\$Group Parameter</u> parametriert werden.

2. Folgende Parameter werden im Gegensatz zur Scrollist in der Definition parametriert, also gleich wie bei *Group:* 

- Back Color wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.
- *Format* wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.
- VarValue wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.
- VarType wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.
- VarState wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.
- Option wird in der Definition parametriert, kann aber via Group Parameter auch über die Deklaration gesetzt werden.

Paramete r	Wert	M/O	Default	Kommentar
<u>Object</u>	<i>\$Scrollist2</i> = <name></name>	М		Das \$ anstelle von # zeigt an, dass sich hier um eine Definition handelt. Dem Objektbezeichner Group folgt durch ein = getrennt die ID. Ein eindeutiger Name in Bezug auf Scrollist2.
Text/File				
Font				
X				
<u>Y</u>				
<u>DX</u>	Ganzzahl	0		Breite des scrollbaren Bereich. Relevant mit Option <i>FixedSize</i>
DY	Ganzzahl	0		Höhe des scrollbaren Bereich. Relevant mit Option <i>FixedSize</i>
Color				
BackColo <u>r</u>	Color	0	Transparen t	Hintergrundfarbe: statisch oder via Group Parameter
<u>Format</u>	Border	0		Art des Rahmen: statisch oder via Group Parameter
Action				
Limit1	Ganzzahl			Bestimmt die Spaltenbreite in Pixel, bzw.

				Schrittweite beim horizontalen Scrollen.
Limit2	Ganzzahl			Bestimmt die Zeilenhöhe in Pixel, bzw. Schrittweite beim vertikalen Scrollen.
ActionLi mit1				
ActionLi mit2				
VarValue	Variable Name			Speichert oder beeinflusst die Position des vertikalen Scrollbar. Durch setzen der Option <i>VarValueToScrollX</i> kann die Variable auch mit dem horizontalen Scrollbar verknüpft werden.
VarType	Ganzzahl Typ			
<u>VarState</u>	Variable Name	0		Siehe: <u>VarState column</u> Damit kann die ganze Group ausgeblendet werden
				statisch oder via Group Parameter
<b>Option</b>		0		statisch oder via Group Parameter
	DX= <n></n>		25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar fest
	DY= <n></n>		25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar fetst
	FixedSize			Dadurch bestimmen <i>DX</i> und <i>DY</i> die Ausdehnung des scrollbaren Bereich. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird die Ausdehnung automatisch ermittelt, was aber nicht immer gelingt. D.h. diese Option sollte im Normalfall gesetzt werden.
	VarStateOnOffInverte d			Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: <i>VarState</i> = 0 -> Off <i>VarState</i> = 1 -> On
	VarValueToScrollX			Verknüpft <i>VarValue</i> mit dem horizontalen Scrollbar
	VerticalRibbonLayout			Alle Objekte werden vertikal aneinandergereiht. Lücken, die normalerweise entstehen wenn Objekte via <i>VarState</i> ausgeschaltet ( <i>off</i> ) sind, werden automatisch geschlossen, sprich die sichtbaren Objekte werden zusammen geschoben.
	HorizontalScrollbarAll waysOn			Der horizontale Scrollbar wird immer eingeblendet. Sonst automatisch, bzw. nur wenn es etwas zu scrollen gibt.
	HorizontalRibbonLayo ut			Die Objekte werden horizontal aneinandergereiht. Lücken, die normalerweise entstehen wenn Objekte via <i>VarState</i> ausgeschaltet ( <i>off</i> ) sind, werden automatisch geschlossen, sprich die sichtbaren Objekte werden zusammen

			geschoben.
	VerticalSrollbarAllway sOn		Der vertikale Scrollbar wird immer eingeblendet. Sonst automatisch, bzw. nur wenn es etwas zu scrollen gibt.
<b>Function</b>			
<u>Init</u>			
<u>Exit</u>			

# 8.2 Containers

Container Objekte sind Objekte die ein oder mehrere EPAM-Objekte beinhalten.

# 8.2.1 #Group

Das *#Group*-Objekt ermöglicht eine vom Anwender definierte <u>Gruppe von Objekten</u> an verschiedenen Orten durch eine einzige Zeile zu verwenden. Dabei können bestimmte Eigenschaften bei der <u>Definition</u> durch Parameter beeinflusst werden.

Beim Aufruf eines #Group-Objekts innerhalb einer Page werden an dieser Stelle die definierten <u>\$Group-Objekte</u> mit optionalen Parametern angezeigt:

Parameter M/O		Wert	Default	Kommentar
Object	М	#Group= <name></name>		Aufruf der <u>\$Group-Objekts</u> <name></name>
Text/File	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Font		Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
х	0	Integerwert Variable	0	horizontale Position
Y	0	Integerwert Variable	0	vertikale Position
DX	0			Dieser Parameter hat keine Relevanz. Es wird immer DX aus der Definition verwendet
DY	0			Dieser Parameter hat keine Relevanz. Es wird immer DX aus der Definition verwendet
Color	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Backcolor	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Format	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Action	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Limit1	0	Group-Parameter		kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte

Limit2	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
ActionLimit1	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
ActionLimit2	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
VarValue	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
VarType	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
VarState	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Option	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Function			
Init	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Exit	0	Group-Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte

Die Parameter werden nur innerhalb der Spalte übergeben.

#### Beispiel:

\$Group-Definition mit zwei Parametern in der Textspalte

Object	Text/File	
\$Group=Gruppe1		
#Button	{%1}	
#Button	{%2}	

## **Beispiel:**

#Group=Gruppe1 Aufruf mit Parameter

Object	Text/File	
#Page=Testpage		
#Group=Gruppe1	eins,zwei	

Objekt #Button {%1} wird mit dem Text "eins" gezeichnet, das Objekt #Button {%2} mit Text "zwei".

## 8.2.2 #Page

Das *#Page*-Objekt definiert die Position und Grösse der Bildseite in der die EPAM-Objekte dargestellt werden. Die Bildseite kann hierbei die Dimension des ganzen Bildschirms (Fullscreen) oder nur ein Teilbereich davon sein (Fenster, Window). Der ganze Bildschirm kann mit Hilfe von mehreren *#Page*-Objekten auch in <u>Teilbereiche (Frames</u>) aufgeteilt werden.

### Parameter

Object			
Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name></name>	М		eindeutiger, anwenderspezifischer <name> einer Bildseite</name>

#### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
< <u>Titel</u> >	0	Leerstrin g	Textstring als Seitentitel (Text wird zentriert ausgegeben). Der Text kann editiert oder über das <u>Kontextmenü Add-Text</u> aus dem <u>Tabellenblatt Text</u> ausgewählt werden.
<titel zeile1 titel<br="">Zeile2&gt;</titel>	0		Mehrzeiliger Text. In diesem Fall wird der Text linksbündig dargestellt.
< <u>Bilddatei</u> >	0		Die Bilddatei wird zentriert auf der Page dargestellt. (Hintergrundbild)

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	optionaler <u>Font</u> für die Darstellung des Titeltextes
		<u>Font</u>	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	0	Position und Dimension der Bildseite

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Schriftfarbe</u>	0	0	Schriftfarbe für den Titeltext

#### Backcolor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Hintergrundfarbe	0	0	Hintergrundfarbe der Bildseite

#### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	Keine Umrandu ng	Formate zur Darstellung der Bildseite

#### Action

Aktionen auf einer Page machen hauptsächlich im Zusammenhang mit Gesten Sinn. So kann den Aktionen in der folgenden Tabelle eine der folgenden Gesten vorangestellt werden.

gesture: Wisch-Geste nach rechts swipe:right: <action> gesture: Wisch-Geste nach links swipe:left: <action> Wisch-Geste nach oben gesture: swipe:up: <action> gesture: Wisch-Geste nach unten swipe:down: <action>

#### Beispiel:

gesture:swipe:right:#page=info

Spalte K	Beschreibung				
#Page= <name></name>	Seite mit Namen <name> öffnen</name>				
#Page= <name>:animation={topin¦ bottomin¦leftin¦rightin} [(<duration>)]</duration></name>	Animierte Seitenwechsel: Um eine <i>#Page</i> animiert zu öffnen muss <i>:animation</i> an den <i>#Page</i> Namen angehängt werden gefolgt von der Art der Animation:				
	animation=topinDie Page wird von oben ins Display auf die 2animation=bottominDie Page wird von unten ins Display auf die 2animation=leftinDie Page wird von links ins Display auf die 2animation=rightinDie Page wird von rechts ins Display auf die 2				
	Beispiele: #Page=pw:animation=topin				
	Optional kann die Dauer der Animation in [ms] angegeben werden. Default ist 600ms.				
	<b>Beispiele:</b> #Page=pw:animation=topin( 400 )				
AlarmList:info= <n></n>	Die in der <u>Alarmdefinition</u> unter "Action Alarm Info" projektierte Seite <n>, des selektierten Alarms wird geöffnet. (1. Action=1, 2.=2,)</n>				
AlarmList:[ <name>].info=<n></n></name>	Aktion auf die durch <name> bestimmte Alarmliste ausführen. Dadurch muss <u>/S/APP/AlarmList:Type</u> nicht gesetzt werden.</name>				

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Page=Dialog	0		Diese Option macht die Seite modal. Dadurch kann nur diese Seite bedient werden kann, alle anderen Seiten sind gesperrt bis diese Page wieder geschlossen wird.
ID= <index></index>	0	0	Mit dieser Option wird die ID der Page und die zugehörigen Systemvariablen auf <index> gesetzt. Der gültige Wertebereich für <index> ist 0-65536.</index></index>
Ρορυρ	0		Öffnet die aktuelle Page als Popup. D.h. alle vorhanden Pages bleiben erhalten und die neue Seite wird zuoberst als Popup auf den Stapel gelegt. Im Normalfall wird eine Page von einer neuen Page ersetzt, wenn sie die gleiche Geometrie (Grösse und Position) besitzen und evtl. darüberliegende Pages werden geschlossen. Siehe auch <u>Fenstertechnik</u>
Transparency=< <u>color</u> >	0		Die angegeben < <u>color</u> > in einer Bilddatei wird als transparent interpretiert. Wird nur für Bildformate benötigt, die keine Transparenz unterstützen, z.B PCX In EPAM4 sollte besser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser Option verwendet werden.

# Systemvariablen

Systemvariablen im Zusammenhang mit den #Page-Objekt:

- <u>/S/SYS/PageName</u>
- <u>/S/SYS/Pageld</u>
- <u>/S/SYS/PageIdLast</u>
- <u>/S/SYS/NewPage</u>

# 🕎 Bildseitenwechsel in der Steuerung auslösen

Mit der Systemvariablen <u>/S/SYS/NewPage</u> und dem Objekt <u>#Sys2PLC</u> können Bildschirmwechsel in der Steuerung ausgelöst werden.

	e 10
- 10	
- 1	
	-

# Frames

Eine Bildseite kann durch Definition von mehreren *#Page*-Objekten in verschiedene Bereiche (Frames) aufgeteilt werden. In den einzelnen Bereichen können Bildinhalte unabhängig voneinander geändert werden. (Beispiel: siehe Demoprojekt *"#Page*=ObjectMeter") Damit können globale Aktionsleisten oder Statusanzeigen an einer Stelle zentral und seitenunabhängig definiert werden.

### Beispiel



# Fenstertechnik

Bildseiten mit unterschiedlicher Dimension werden übereinander gelegt und gleichzeitig am Bildschirm dargestellt und aktualisiert (Fenstertechnik). Alle Objekte bleiben soweit sichtbar voll bedienbar (Ausnahme: Option Page=Dialog). Eine überlagerte Bildseite kann mit der Aktion *close* oder *close*= <name> geschlossen werden, wenn die darunter liegende Bildseite grösser ist (DX oder DY). Die Aktion ,close' bleibt ohne Wirkung, wenn nur eine sichtbare Bildseite aktivist.

Erfolgt ein Bildwechsel (Aktion #Page=<name>) auf eine Bildseite mit gleicher Dimension so wird die bestehende Seite gelöscht und durch die neue Bildseite ersetzt. Evtl. darüberliegende Pages (Fenster) werden geschlossen.

### Unterschied zu EPAM3

- In EPAM3 werden Objekte die von einer überlagerten Bildseite teilweise oder ganz verdeckt sind, als unsichtbar gekennzeichnet und nicht mehr aktualisiert. In EPAM4 werden Objekte die ganz oder teilweise verdeckt sind weiterhin aktualisiert (inkl. Limit-Aktionen) und sind soweit sichtbar auch bedienbar.
- Framepages werden gleich wie in EPAM3 behandelt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass EPAM3 Framepages fälschlicherweise mit einem Offset ausgegeben hat (siehe <u>bug#603</u>). EPAM4 korrigiert diesen Fehler.
- in EPAM3 wurde die Bilddatei links oben dargestellt, EPAM4 zentriert das Bild, wenn ein Border projektiert wird.

# 8.2.3 #Scrollist

Mit dem Objekt #Scrollist=<name> kann eine zuvor mit <u>\$Scrollist=<name></u> definierte Scroll-Liste angezeigt werden.

## Parameter

### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#Scrollist= <name></name>	М		<name> der Scrolliste die angezeigt werden soll</name>

# X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> Positioni er-ung	Position und Dimension der Scroll-Liste.
Variable	0		Variablenname

# Backcolor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
Hintergrundfarbe	0	<u>aktuelle</u> Hintergru	Hintergrundfarbe der Scroll-Liste.
		<u>nd-farbe</u>	

# Format

<u>Spalte J</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	Keine Umrandu	Formate zur Darstellung der Scroll-Liste
		ng	

# VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
Variable	0		Variable zur Speicherung der aktuellen Position in der Liste

# VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Datentypen			Ganzzahl-Datentyp

# Option

<u>Spalte S</u>	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Breite des vertikalen Scrollbars. 0 = Scrollbar ausblenden
DY= <height></height>	0	25	Höhe des horizontalen Scrollbars. 0 = Scrollbar ausblenden

# Beispiel



# 8.2.4 #Scrollist2

Mit dem Objekt #Scrollist2=<name> kann eine zuvor mit <u>\$Scrollist2=<name></u> definierte Scroll-Liste angezeigt werden.

Die Scrollist2 ist eine Kombination von <u>#Scrollist</u> und <u>#Group</u> und macht diese damit eigentlich überflüssig.

Parameter	M/O	Wert	Default	Kommentar		
Object	М	#Scrollist2= Aufruf der <u>\$Scr</u>		Aufruf der <u>\$Scrollist2-Objekt</u> <name></name>		
		<name></name>				
Text/File	0	Parameter <b>A Barameter</b>	arameter kommagetrennte Parameter			
Font		Parameter <b>A Barameter</b>	kommagetrennte Parameter			
Х	0 Ganzzah			horizontale Position, statisch oder als INT		
		INT-Variable		Variable		
Y	Y O G			vertikale Position, statisch oder als INT		
		INT-Variable		Variable		
DX	0	Ganzzahl		Breite des sichtbaren Bereich		
		INT-Variable				

DY	0	Ganzzahl INT-Variable	Höhe des sichtbaren Bereich
Color	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Backcolor	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Format	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Action	n O <u>Parameter</u> kommagetrennte Parameter für die i Objekte		kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Limit1	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Limit2	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
ActionLimit1	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
ActionLimit2	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
VarValue	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
VarType	O Parameter kommagetrennte Parameter für die Objekte		kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
VarState	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Option	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für die inneren Objekte
Function			
Init	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte
Exit	0	Parameter	kommagetrennte Parameter für \$Group- Objekte

# 8.3 Globals

Globale Objekte werden in der ersten Bildseite im Tabellenblatt "Project" (*#Page=Init*) projektiert. Diese Seite wird automatisch angelegt und hat die Dimensionen DX=0 und DY=0. Somit ist die Init-Seite als globale Bildseite definiert und unabhängig von der aktuell angezeigten Bildseite immer im Hintergrund aktiv.

Globale Objekte sind: #Alarm #Datalog #Password #Recipe #Screensaver #Sys2PLC

# 9

# Bildseitenwechsel in der Steuerung auslösen

In der Init-Page können über <u>Limit-Aktionen</u> z.B. eines Signal-Objekts Bildwechsel von der Steuerung ausgelöst werden.

#### Siehe auch

• Fenstertechnik

# 8.3.1 Alarm

Das #Alarm-Objekt ist ein Alarmarchiv und überwacht die in der <u>Alarmdefinitionen</u> definierten Alarme. Das Objekt Alarm ist ein <u>globales Objekt</u>.

#### **Parameter**

#### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#Alarm	М		Alarmhandling

#### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
< <u>name</u> >.txt	М		<u>Alarm-Definition</u> mit den Alarmvariablen und den Alarmmeldungstexten Der Name <name> wird zu Alarmtyp, bzw. zur ID des Alarmobjekt.</name>

#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung		
#Page= <name> O</name>			Aktion wird ausgeführt bei Kommen von Alarmen:		
			Seitenwechsel zur Bildseite <name></name>		

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
Variable	М		Variable die den Alarmbuffer spezifiziert

#### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
WORD[]	М		Datentyp Array of WORD (Länge entsprechend Anzahl Alarme)

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Type= <name></name>	0	Name	Alarmtyp (erlaubt die Definition von mehreren Alarmobjekten
		der	mit derselben Alarm-Definition)
		Definition	
		s-datei	
		ohne	
		Extensio	
		n ".TXT"	

#### Aufbau Alarmbuffer

Der Alarmbuffer ist wortorientiert aufgebaut und die Startadresse wird beim Alarmobjekt definiert. Jedes Bit ab dem Datenwort 4 stellt einen Alarm dar. Die max. Anzahl Alarme ist abhängig von der max. Arraygrösse die auf der Steuerung definiert werden kann. Die letzten 512 Alarme werden in einem Ringbuffer gespeichert (Alarmhistory). Die Alarmhistory und die aktuelle Einstellung (Sortierung, Filter) wird in der Datei <a href="mailto:</a> (Sortierung, Filter)

#### Handshake EPAM / Steuerung:

Die Statusbits im Alarmbuffer werden jeweils von einer Seite gesetzt und müssen dann von der anderen Seite rückgesetzt werden, nachdem diese erkannt wurden.

z.B. EPAM setzt [0].1 (Alarme im EPAM quittiert), daraufhin wird dieses Bit von der Steuerung wieder auf 0 gesetzt, sobald der Wert dort verarbeitet wurde.

#### Definition des Alarmbuffer in der Steuerung

CoDeSys:

```
Globale Variable: z.B.
VAR_GLOBAL
Alarm : ARRAY[0..20]OF WORD
END VAR
```

Die Alarme können dann über Alarm[x].x adressiert werden.

#### Step7:

In der Step7 empfiehlt es sich ein Array einer Bitstruktur anzulegen. Damit kann man die Alarme transparent wie in EPAM ansprechen. Z.B. Alarm[x].Bit[x]

```
Alarm ARRAY[0..x]
STRUCT
Bit ARRAY [0..15] BOOL
END_STRUCT
```

# 🗸 Alarm-Array in UserVar

Wenn die S7-Alarm-Variablen in der Form als Array einer Bitstruktur angelegt werden, dann muss in der UserVar die Option "Raw" definiert werden, da sonst der Kommunikationstreiber ein High/Low-Byte-Swapping durchführt.

Variable Name	Туре	Size [byte]	Address	Options Flag

/RS7/S1/AlarmArray	WORD[130]	260DB20.DBB0 Ra	w
/RS7/S1/AlarmArray[0]	WORD	2DB20.DBW0 Ray	W
/RS7/S1/AlarmArray[1]	WORD	2DB20.DBW2 Ray	W
/RS7/S1/AlarmArray[2]	WORD	2DB20.DBW4 Ray	W
/RS7/S1/AlarmArray[3]	WORD	2DB20.DBW6 Ray	W
/RS7/S1/AlarmArray[4]	WORD	2DB20.DBW8	

# Simulation von Alarmen

Siehe: <u>Alarm Simulation</u>

#### Siehe auch

- <u>Action-AlarmList</u>
- Action-Alarm
- Alarmspezifische-Systemvariablen

#### 8.3.1.1 Definition

Im Tabellenblatt <Alarm> werden den Alarmvariablen die Alarmmeldungstexte, die alarmspezifischen Eigenschaften, Aktionen und Informationen zugewiesen.

Das Tabellenblatt Alarm ist wie folgt aufgebaut:

Variable	Alarm- number	Text/File	Font	Color	Back- color	Action Alarm Info	Alarm Helptext	Class
[0].0		1 = Alarm(e) aktiv (EPAM -> PLC)					•	
[0].1		1 = Anwender hat alle Alarme quittiert (EPAM -> PLC)						
[0].2		1 = nicht quittierte Alarm(e) vorhanden (EPAV -> PLC)						
[0].3		1 = Alarm file gespeichert						
[0].4 - [0].15		reserviert						
[1]		Alarmnummer zum Quittieren eines einzelnen Alarms (EPAM -> PLC)						
[2].0		1 = Quittieren aller Alarme (PLC -> EPAM)						
[2].1		1 = Alarm Aktion sperren (PLC -> EPAM)						
[2].2		1 = Speichern sperren (PLC -> EPAM)						
[2].3 - [2].15		reserviert						
[3]		Alarmnummer zum Quittieren eines einzelnen Alarms (PLC -> EPAM)						
[4].0	100	Alarm 1	Alarm.fnt	red	black	#Page=Diagnos e, #Page=Detail10 0	Alarm100.txt	
[4].1	101							
[4].15 [5] 0								
[ɔ].u 								

### Spalte Variable

Variable spezifiziert das Datenwort und Datenbit im <u>Alarmbuffer</u>. Die Datenworte [0] bis [3] sind für Statusinformationen reserviert. Alarme beginnen ab Datenwort [4].

#### Spalte Alarmnumber

Die Spalte Alarmnumber definiert die Alarmnummer des entsprechenden Alarms. Alarmnummern müssen eindeutig sein.

#### Spalte Text/File

In der Spalte <u>Text/File</u> wird der zugehörige Alarmtext definiert. Alarmtexte können mehrsprachig definiert werden.

#### Spalten Font, Color, Backcolor

Diese Spalten definieren den alarmspezifischen Font, Schrift- und Hintergrundfarbe.

#### Spalte Action Alarm Info

In der Spalte Action Alarm Info kann eine oder mehrere durch Komma getrennte, alarmspezifische Aktion definiert werden. Die Aktion des selektierten Alarms in der Alarmliste kann mit Hilfe der Button-Aktion Alarmlist:Info=<x> aufgerufen werden.

Alarminfo des selektierten Alarms aufrufen. **Beispiel**  *AlarmList:info*=1 -> #Page=Diagnose *AlarmList:info*=2 -> #Page=Detail100

#### Spalte Action Alarm Helptext

In der Spalte Alarm Helptext kann eine alarmspezifische Hilfetextdatei definiert werden. Der Hilfetext des aktuell selektierten Alarms in der Alarmliste ist in der <u>Systemvariablen</u> /S/SYS/AlarmList[<name>]. *TxtInfo* gespeichert und kann mit Hilfe des Objekts <u>TextList</u> angezeigt werden.

#### Spalte Class

Der Alarm kann einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Folgende Klassen werden unterstützt:

#### Error (Default)

Entspricht den normalen verhalten. Wenn nichts angegeben wird,

#### Warning:

Die Meldung wird automatisch quittiert. Die Bit [0].2 wird nicht beeinflusst.

#### Siehe auch

- <u>Alarm-Objekt</u>
- <u>Alarmlist-Objekt</u>
- <u>Alarm-Aktionen</u>
- <u>Alarm-Systemvariablen</u>
- <u>Alarmanzeige</u>

#### 8.3.1.2 Ablauf des Alarmhandlings

Das *RTS* prüft zyklisch die Alarmvariablen und trägt Alarme entsprechend dem Status mit Zeitstempel "Kommen" *AlarmOn* bzw. "Gehen" *AlarmOff* in den <u>Alarmbuffer</u> ein. Bei Alarmeingängen ("Kommen" von Alarmen) kann optional die Aktion Bildseitenwechsel #Page=<name> ausgeführt werden.

Wenn der Alarmbuffer voll ist und eine neuer Alarm auftritt, wird ein Alarm nach folgenden Kriterien im Buffer überschrieben:

Ist der älteste Alarm inaktiv und quittiert, wird er durch den neuen Alarm überschrieben.
 Ist der älteste Alarm inaktiv und nicht quittiert, wird der älteste inaktive nicht quittierte Alarm überschrieben.

3. Wenn kein inaktiver Alarm vorhanden ist, wird der älteste aktive quittierte Alarm überschrieben. 4. Wenn kein inaktiver quittierter Alarm vorhanden ist, wird der älteste Alarm überschrieben. (in diesem Fall ist der Alarm "verloren", d.h. er wird nicht mehr in der Liste angezeigt -> mehr als 512 aktive Alarme!)

#### 8.3.1.3 Alarmquittierung

Alarme können sowohl von EPAM aus, wie auch von der Steuerung quittiert werden. Bei der Alarmquittierung wird die Quittierzeit des quittierten Alarms bzw. aller Alarme gesetzt.

#### Quittierung durch EPAM

Von EPAM aus können Alarme einzeln oder alle zusammen quittiert werden.

Alle Alarme quittieren mit <u>Button-Aktion</u>: Alarm:[<type>].quitall oder Alarm:quitall (in Abhängigkeit von /S/APP/Alarm:Type)

Hierbei wird das Bit [0].1 im Statusdatenwort (Alarmquittierung durch Visualisierung) gesetzt und zur Steuerung gesendet. Anschliessend muss das Bit [0].1 in der Steuerung wieder zurückgesetzt werden.

• Alarme einzeln quittieren mit <u>Button-Aktion</u>: *Alarmlist:quit* 

Werden Alarme einzeln quittiert, so wird die Alarmnummer im Statuswort [1] gesetzt. Anschliessend muss das Statuswort [1] in der Steuerung wieder zurückgesetzt werden.

#### **Quittierung durch Steuerung**

Von der Steuerung aus können Alarme ebenfalls einzeln oder alle zusammen quittiert werden.

• Alle Alarme quittieren

Durch Setzen des Statusbit [2].0 (Alarmquittierung durch Steuerung) werden alle Alarme quittiert.

Alarme einzeln quittieren

Durch Setzen der Alarmnummer im Statuswort [3] erfolgt eine Einzelquittierung des Alarms in EPAM. EPAM setzt anschliessend das Statuswort [3] wieder auf 0. Danach können weitere Alarme einzeln quittiert werden.

#### 8.3.1.4 Alarmanzeige

Alarmmeldungen können mit Hilfe des Objekts <u>#AlarmList</u> am Bildschirm dargestellt werden. Im weiteren stehen diverse alarmnummerabhängige Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung.

#### Siehe auch

Objekt #AlarmList

#### 8.3.1.5 Alarmhistory exportieren

Mit der Button-Aktion <u>Alarm:export={csv{xml}</u> kann die Alarmhistory als CSV- oder XML-Datei ins EPAM-Dataverzeichnis PATH\_DAT z.B. \StorageCard\EPAM4\DATA gespeichert werden.

Dies erfolgt in folgendem Fomat (CSV):

```
Export of alarmbuffer: myalarm1 @ 2012-01-29 15:03:29
Number of records: 3 sort = lifo
Nr;in[s];out[s];quit[s]
8;1051628587;0;0
3;1051628530;1051628533;1051628539
14;1051628178;1051628591;0
```

# 0

Der Zeitstempel erfolgt in Sekunden seit 1.1.1970. Mit der Formel =Zelle/86400+25569 kann der Zeitstempel in Excel in Klartext umgerechnet werden.

## 8.3.2 Authent

Das *#Authent* Objekt implementiert eine Rollen basierte Benutzerverwaltung mit Zugriffsschutz. Für den Zugriffsschutz wird wie beim *#Passwort-*Objekt das Prinzip des Passwort Levels (*PWL*) verwendet. Der Unterschied zum *#Passwort-*Objekt ist, dass ein Benutzer einer Rolle zugeordnet ist und damit den PWL der Rolle erbt. Zudem ist zum Anmelden das Paar *User/Password* nötig.

Die Konfiguration erfolgt über folgende zusätzliche Tabelle:

- <u>Authent</u>
- <u>AuthentRoles</u>
- <u>AuthentPasswd</u>

### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Authent	М		Authent-Objekt

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
< <u>Definition</u> >.txt	Μ		Name der Authent-Definition, objektspezifische Parametrieru

#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
#page= <name></name>	0		<i>#page</i> =< <i>name</i> > wird geöffnet, wenn ein durch den <i>PWL</i> geschütztes (disabled) Objekt angeklickt wurde
off			Objekte die durch den <i>PWL</i> geschützt sind werden anstatt gesperrt dargestellt, ganz ausgeblendet (off)

#### ActionLimit1

Spalte N	M/O	Default	Beschreibung
#page= <name></name>	0		Fehlerhafte Passwort Eingabe (login) bewirkt einen
			Seitenwechsel nach #page= <name></name>

ActionLimit2								
Spalte N	M/O	Default	Beschreibung					
#page= <name></name>	0		Page zum Ändern des Passwort wird aufgerufen, wenn das Passwort veraltet ist oder beim ersten Login.					

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
timeout= <time></time>	0		<ul> <li>Nach Ablauf der von <time> Minuten ohne Bedienung wird der aktuelle Benutzer abgemeldet.</time></li> <li><time> darf eine integer Konstante sein.</time></li> <li><time> darf eine numerische Variable sein. Wenn sie nicht in UserVar definiert ist, bzw. noch nicht registriert ist, wird sie als WORD angelegt.</time></li> </ul>
кеер_рм	0		Bei falscher Passwort Eingabe bleibt der aktuelle User eingeloggt, sonst wird er ausgeloggt.
bitwise=and	0		Verknüpft den <i>PWL</i> des User, bzw. der Rolle <i>bitwise and</i> mit dem PWL des Objekt (Option: pwl= <n>). siehe auch: <u>#password</u></n>

#### Siehe auch

- <u>#Button</u> Aktionen zum An- und
- Action Abmelden von Benutzern etc.
- Sytemvaria Variablen zum An- und
- blen Abmelden von Benutzern etc.
- <u>#UserList</u> Anzeigen / editieren von User-Daten
- <u>#RoleList</u> Anzeigen / editieren von Rollen-Daten

Systemvari /S/SYS/Authent:User ablen /S/SYS/Authent:Pwd /S/SYS/Authent:CurrentUser /S/SYS/Authent:CurrentRoleName /S/SYS/Authent:LastError

#### **Fehler**

### 8.3.2.1 Definition

Allger	ne	in	e P	arar	neter
Para	W	/e	M/	Def	Beschreibung
mete	r	e	0	aul	
r				t	
#Inter	•	fil	М		Authent ist so konzipiert, dass verschiedene Backends unterstützt werden können.
faceT		е			Die Anbindung an eine Backend erfolgt über des entsprechende Interface.
уре	•	ld			
		а			Zu Zeit sind folgende implementiert:
		р			
					<ul> <li>file: Die Benutzerdaten werden lokal in einer Datei gespeichert. Die</li> </ul>
					Parametrierung unter "File Parameter"
					<ul> <li>Idap: Die Benutzerdaten werden in einem übergeordneten <u>LDAP</u>-System (z.B. <u>ADAM</u>) gespeichert.</li> </ul>

File Pa	rame	ter	•	
Param eter	Wer te	M /O	Def aul t	Beschreibung
config -file				Start der File Parameter
#roles	<u><tab< u=""> <u>elle</u> &gt;.txt</tab<></u>	Μ		Name der Tabelle mit der Rollen-Definition
#users	<u><tab< u=""> <u>elle</u> &gt;.txt</tab<></u>	Μ		Name der Tabelle mit Benutzer- Passwort-Definition
#Pass wordD efault		0		Neue Benutzer werden mit diesem Passwort angelegt
#Pass wordMi nSize	Gan zza hl	0	0	Neues Passwort muss mindesten <n> Zeichen lang sein</n>
#Pass wordM axAge	Gan zza hl	0	0	Passwort läuft nach <n> Tagen ab und muss geändert werden 0 = Passwort läuft nie ab</n>
#Login MaxTri als	Gan zza hl	0	0	Konto wird gesperrt nach <n> fehlgeschlagenen Loginversuchen</n>
#Pass	non	0	non	Passwort muss der Komplexität entsprechen

wordC	low		
omplex	high		
ity	high		
_	est		

# LDAP Parameter

Para met	We rte	M/ O	Def ault	Beschreibung
er conf ig- file				Start der LDAP Parameter
#serv erad dres s	IP- Adr ess e	Μ		( host name)
#ad min_ dn	ST RIN G LD AP DN	Μ		DN eines Benutzer mit Administrations-Rechten, um User zu editieren
#ad min_ pw	ST RIN G LD AP DN	Μ		Password für den Admin
#peo ple_ dn	ST RIN G LD AP DN	Μ		Base-DN für People
#role s_dn	ST RIN G LD AP DN	Μ		Base-DN für Roles

#### 8.3.2.2 AuthentRoles

Diese Tabelle ist nur für den Interface-Typ *file* relevant. In dieser Tabelle können verschiedenen Benutzer-Rollen definiert werden:

Tag	Wert	M/O	Default	Beschreibung
#ld	String	Μ		Eindeutiger Name der Benutzer-Rolle, ist gleichzeitig der Rollenname (/S/SYS/Authent:CurrentRoleName) für die Default-Spache
pwl	Ganzzahl	0	0	Passwort-Level, siehe auch Option PWL= <level></level>
reserved				
reserved				
reserved				
<languag e&gt;</languag 				Rollennamen (/S/SYS/Authent:CurrentRoleName) in der jeweiligen Sprache

## **Beispiel:**

#ld	pwl	reserved	reserve d	English
Bediener	5			Operator
Einrichter	10			Tool Setter
Service	20			Service-man

#### 8.3.2.3 AuthentPasswd

In diese Tabelle könne vordefinierte Benutzer projektiert werde. Diese Benutzer können zur Laufzeit nicht gelöscht werden. Damit können zB. Benutzer für Service-Techniker definiert werden.

Tag	Wert	M/O	Default	Beschreibung
#loginna me	STRING	М		Eindeutiger Name, (/S/SYS/Authent:User, /S/SYS/ Authent:CurrentUser)
passwol	STRING	0		Passwort, wird verschlüsselt gespeichert
role	STRING	М		ld einer definierten <u>Rolle</u>
real name	STRING	0		Langer Name

#### 140 EPAM4-Handbuch

#### Beispiel:

#loginna me	passwol	role	real name	
wernerb	geheim	Service	Werner Beinhart	

# 0

Benutzer die zur Laufzeit angelegt werden werden in der *PATH\_INI*/AuthentPasswd.pwd gespeichert.

#### 8.3.2.4 Fehler

Bei Fehlern nummern werden in die Systemvariable /S/SYS/Authent:LastError geschrieben. Klartext kann z.B via #Message-Objekt angezeigt werden.

Fehler numm er	Text	Kommentar
0	Kein Fehler	
1	Benutzername oder Password falsch	<u>Authent:login</u> fehlgeschlagen weil /S/SYS/User oder /S/SYS/Pwd falsch ist
2	Konto gesperrt	Authent:login fehlgeschlagen weil das Benutzerkonto gesperrt ist
3	Konto ist fix	Authent:changePwd ist fehlgeschlagen weil das Konto nicht änderbar (fix) ist.
4	neues Passwort ist zu kurz	<u>Authent:changePwd</u> ist fehlgeschlagen weil das neue Passwort zu kurz ist
5	neues Passwort ist zu wenig komplex	<u>Authent:changePwd</u> ist fehlgeschlagen weil das neue Passwort zu wenig komplex ist
6	neues Passwort ist gleich altes Passwort	<u>Authent:changePwd</u> ist fehlgeschlagen weil das neue Passwort gleich dem alten ist
7	Rolle existiert nicht	Der Benutzer konnte der Rolle nicht zugewiesen werden, weil die Rolle nicht existiert
8	Benutzer existiert nicht	Der Benutzer konnte der Rolle nicht zugewiesen werden, weil der Benutzer nicht existiert
9	Konto ist fix	Der Benutzer konnte der Rolle nicht zugewiesen werden, weil das Konto nicht änderbar (Systemkonto) ist.
10		

Fehlernummern bei <u>#InterfaceType</u> : file

# 8.3.3 DataLog

Das *#DataLog*-Objekt dient zur Aufzeichnung von Steuerungs-Daten/Variablen in eine DataLog-Datei. Die Einträge erfolgen als ASCII-Text oder binär. Die Spalten sind durch einen Separator getrennt. Jeder Eintrag belegt eine Zeile und wird durch einen Zeitstempel (siehe auch <u>Alarmhistory exportieren</u>) ergänzt. DataLog ist ein <u>globales Objekt</u>. In einem EPAM-Projekt können ein oder mehrere *#DataLog*-Objekte definiert werden.

### Parameter

-			
Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#DataLog	Μ		Aufzeichnung von Steuerungs-Daten/Variablen in eine DataLog-Datei

### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
< <u>datalog.txt</u> >	М		DataLog-Definition mit den Definitionen der zu loggenden
			Daten.

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>Type</i> = <name></name>	0	Name der Definition s-datei ohne	Datalog-Typ (erlaubt die Definition von mehreren DataLog- Objekten mit derselben <u>DataLog-Definition</u> )
		n ".TXT"	

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<u>Group-Parameter</u>	0		Anstelle einer Variable können hier Parameter definiert werden. Dieser wird in der Variableliste der Datalog-Definition anstelle der Platzhalter eingesetzt (Prinzip <u>Group</u> ). Dadurch kann <b>eine</b> Definition für mehrere Datalog-Objekte verwendet werden.

#### Siehe auch

• Action-Datalog

#### **Unterschied zu EPAM3**

• in EPAM3 wurden die DataLog-Variablen in einer Struktur übergeben. In EPAM4 werden einzelne Variaben von der Steuerung gelesen. Daher ist hier u.U. auch eine Anpassung des SPS-Projekts notwendig.

#### 8.3.3.1 Definition

Im Tabellenblatt <datalog> werden die Variablen und Eigenschaften für die Datenaufzeichnung definiert. Die Definition besteht aus dem Header und der Variablen-Liste.

Der Header besteht aus einem Satz Parametern. Der Header beginnt mit der ersten Zeile die mit # beginnt und endet mit der ersten Zeile die nicht mehr mit # beginnt.

Тад	Wert	M/O	Defaul t	Beschreibung
#Size	Dezi mal	0	4	Maximale Grösse der Logdatei in Kb. Wird die Dateigrösse überschritten, so wird der älteste Wert in der Logdatei überschrieben. (Ringbuffer)
#File	Strin g	0	<definit ion&gt;. log <definit ion&gt;. idx</definit </definit 	Name der Log- und Indexdatei (enthält die aktuelle Position in der Datei - > Ringbuffer) Wenn die Option <i>Type=<type></type></i> definiert ist und dieser Parameter leer ist, wird <i>type</i> als Name verwendet: <type>.log <type>.idx</type></type>
#Separ ator		0		Spaltenseperator, ein Zeichen
#dt	Dezi mal	0	0	Zeitintervall für Logeintrag in [s], wenn > 0. Alternativ kann die Datenaufzeichnung auch über die Control-Variable von der Steuerung initiiert werden.
#Head er	Strin g	0		Header in Logdatei
#Time Format	< forma t>	0	%10lu	Es kann ein spezielles Format für den Zeitstempel in der ersten Spalte definiert werden.
#Contr ol	Varia ble	Ο		<u>Control</u> -Variable vom Typ DWORD. Wenn diese Variable definiert wird, muss das Logging via Trigger-Bit (siehe unten) aktiviert werden. Wenn die Variable nicht projektiert wird ist das Logging immer aktiv. Der Variablename kann Group-Platzhalter enthalten, diese werden durch die Parameter aus <i>VarValue</i> ersetzt.
#Time Stamp	Varia ble	0		Variable für den Zeitstempel (erste Spalte). Muss vom Typ DWORD sein. Wird diese Variable nicht projektiert, wird die Systemzeit von Epam geloggt. Der Variablename kann Group-Platzhalter enthalten, diese werden durch die Parameter aus <i>VarValue</i> ersetzt.
#Busy Cursor	{on¦of f}	0	off	Während export/save wird der BusyCursor (Sanduhr) angezeigt.
#Expor t	< <u>forma</u> <u>t</u> >	Ο		Automatischer Export wenn <format> angegeben wird. Wobei als <format> die gleichen Regeln wie beim #variable für Typ DT gelten. Aus dem <format> mit der aktuellen Zeit ergibt sich der Namen für die Exportdatei. Jedesmal wenn ein Logeintrag geschrieben wird, wird der Formatstring anhand der aktuellen Zeit aufgelöst. Wenn sich der resulterende Text bzw. Dateiname ändert wird das Datalogfile unter dem neuen Namen exportiert.</format></format></format>

-				
				Ein Export pro Tag:
				log1-%[yy-mm-dd]DT.csv → log1-12-03-09.csv
				Damit kann man automatische Exports definieren für: stündlich, 12- stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Der Dateiname kann ein absoluter Pfad sein. Sonst erfolgt der Export in den PATH_DAT.
				Wenn die Definition für mehrere <i>#Datalog</i> Objekte verwendet wird, bzw. der Parameter <i>#File</i> leer bleibt, kann der Type über den Platzhalter < <i>type</i> > in den Dateinamen integriert werden.
				Beispiel:
				<type>-%[yy-mm-dd]DT.csv → log1-12-03-09.csv</type>
#Auto Export	{on¦of f}	0	on	Der automatische Export ( siehe <i>#Export</i> ) kann ausgeschaltet werden. Wird typischerweise benötigt, wenn der Export via Control-Variable getriggert wird.
#LogFil	{ascii	0	ascii	Fileformat:
eForm	¦utf16			• ascii:es können keine WSTRING geloggt werden, das Logfile wird
at	binar			datur kleiner.
	у}			implementiert)
				<ul> <li>binary:es kann weder STRING noch WSTRING geloggt werden. Es wird keine *.idx Datei erstellt. #seperator ist nicht relevant.</li> </ul>

#### Variable

Die zu loggenden Variablen werden im Anschluss zu den Headerparametern angegeben.

Variable	VarType	Format	Comment
Variablenname1	Datentyp	Variablen-Format	Kommentar
Variablenname2			

Format ist optional, wenn nicht angegeben wird das Default-Format verwendet.

Die Variablenamen können Group-Platzhalter enthalten, diese werden durch die Parameter aus VarValue ersetzt.

Beispiel: VarValue Drive1 Varible /PlcH/Plc1/{%1}.w1 → /PlcH/Plc1/Drive1.w1

Das Format ist optional, wenn nicht projektiert wird das default Format verwendet.

### **Control-Variable**

Bit	Wert	Bedeut ung	Beschreibung
0	16#00 00001	Trigger	Steuerung fordert EPAM durch Setzen des Ctrl-Bits "Trigger" auf, mit dem Aufzeichnen der Datalog-Einträge zu beginnen (#dt gesetzt bzw. > 0) bzw. nur einen Datalog-Eintrag aufzuzeichnen ( #dt nicht gesetzt bzw. 0). In letzterem Fall setzt RTS das Trigger-Bit zur Bestätigung, dass der Datalog-Eintrag aufgezeichnet wurde, zurück.
1	16#00 00002	Export	Steuerung fordert EPAM durch Setzen des Ctrl-Bits "Export" auf, die Datalog-Datei ins EPAM-Dataverzeichnis (PATH_DAT) zu exportieren. Der Dateinamen der Exportierten Datei wird über das#Export Format bestimmt. EPAM setzt das Bit zurück.
2	16#00 00004	Reset	Steuerung fordert EPAM durch Setzen des Ctrl-Bits "Reset" auf, die Datalog-Datei zu löschen. EPAM setzt das Bit zurück.
3	16#00 00008	Save	Steuerung fordert EPAM durch Setzen des Ctrl-Bits "Save" auf, die Datalog-Datei ins EPAM-Dataverzeichnis zu speichern (PATH_DAT). EPAM setzt das Bit zurück.
4	16#00 00010	HMI- Reset	EPAM teilt der Steuerung durch Setzen des Ctrl-Bits "HMI-Reset" mit, dass die Datalog-Datei im EPAM-Logverzeichnis (Ramdrive EPAM) mit der Button-Aktion <i>Datalog:[<name>].delete</name></i> gelöscht wurde. Das Rücksetzen des Ctrl-Bits "HMI-Reset" muss durch die Steuerung erfolgen.
5	16#00 00020	HMI- Save	EPAM teilt der Steuerung durch Setzen des Ctrl-Bits "HMI-Save" mit, dass die Datalog-Datei ins EPAM-Dataverzeichnis (PATH_DAT) mit der Button-Aktion <i>Datalog:[<name>].save</name></i> gespeichert wurde. Das Rücksetzen des Ctrl-Bits "HMI-Save" muss durch die Steuerung erfolgen.
6	16#00 00040	HMI- Export	EPAM teilt der Steuerung durch Setzen des Ctrl-Bits "HMI-Export" mit, dass die Datalog-Datei mit der Button-Aktion <i>Datalog:[<name>].export</name></i> exportiert wurden. Das Rücksetzen des Ctrl-Bits "HMI-Export" muss durch die Steuerung erfolgen.

#### Triggern der Logfunktion

1. #dt gesetzt, bzw > 0:

- Durch Setzen des Ctrl-Bits "Trigger" in der Steuerung wird der Datalog-Vorgang gestartet. Daten werden zyklisch alle x Sekunden gespeichert.
- Durch Rücksetzen des Ctrl-Bits "Trigger" in der Steuerung wird der Datalog-Vorgang gestoppt.

2. #dt nicht gesetzt, bzw. 0:

- Durch Setzen des Ctrl-Bits "Trigger" in der Steuerung wird ein Datalog-Eintrag gespeichert.
- Wurde der Datalog-Eintrag geschrieben, wird anschliessend das Ctrl-Bit "Trigger" durch EPAM zurückgesetzt.



#### Wichtig

Alle Zeilen einer Datalog-Datei müssen gleich lang sein! Max. Länge des Datentyps bei Variablen-Format beachten!

#### Beispiel

Header	Value	Comment	
#size	200	Size of Logfile in	
		KB	
#file	datalog1.csv	Logfile name	
#seperator	,	Separator	
		1	7
----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------------
		between	
		columns	
#dt	1	Log intervall in	
		[s]	
#timeformat	%lu	time format	
#control	/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	Control variable	]
	Datal og1.Ctrl	DWORD	
#timestamn	/PLCH/PLC1/GlobalDatalog	Time variable	
, and o tamp	Datal og1 Timestamp		
Variable	VarType	Format	Comment
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog	BOOL	%1u	
Datal og1 BoolDecimal	DOOL	70 TU	Darstellung ohne Vorzeichen)
/PI CH/PI C1/GlobalDatalog	BOOL	%1u	BOOL-Variable (Hexadezimale
DataLog1.BoolHex	5002	, o Tu	Darstellung)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	BYTE	%3u	BYTE-Variable (Dezimale
DataLog1.ByteDecimal			Darstellung ohne Vorzeichen)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	BYTE	%2x	BYTE-Variable (Hexadezimale
DataLog1.ByteHex			Darstellung)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	WORD	%6hu	WORD-Variable (Dezimale
DataLog1.WordDecimal			Darstellung ohne Vorzeichen)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	WORD	%4hx	WORD-Variable (Hexadezimale
DataLog1.WordHex			Darstellung)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	DWORD	%8lu	DWORD-Variable (Dezimale
DataLog1.Dw ordDecimal			Darstellung ohne Vorzeichen)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	DWORD	%8lx	DWORD-Variable (Hexadezimale
DataLog1.Dw ordHex			Darstellung)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	SINT	%4d	SINT-Variable (Dezimale
DataLog1.SintDecimal			Darstellung)
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	INT	%6d	INT-Variable (Dezimale Darstellung)
DataLog1.IntDecimal		0( 40) 1	
/PLCH/PLC1/GlobalDatalog.	DINT	%12Id	Dini-Variable (Dezimale
		0/ 20	Darstellung)
PLCH/PLCI/GlobalDatalog.	USINI	%3u	Deretellung ohno Vorzeichen)
		%5bu	LINT Variable (Dezimale Darstellung
Datal og 1 LintDecimal	OINT	705HU	ohne Vorzeichen)
PICH/PIC1/GlobalDatalog		%12lu	UDINT-Variable (Dezimale
Datal og1 LkintDecimal		70 TZIU	Darstellung ohne Vorzeichen)
/PI CH/PI C1/GlobalDatalog	RFAI	%20.4f	RFAI -Variable (Gleitkomma
DataLog1.RealDecimal			Darstellung)

## 8.3.4 Password

Das *#Password*-Objekt stellt eine Passwort-Verwaltung zur Verfügung. Mit Hilfe der Passwortverwaltung können bis 32767 Berechtigungsstufen realisiert werden. Jedem Objekt kann mit der Option *PWL* =<level> ein bestimmter Passwortlevel zugeordnet werden. Der Passwortlevel nach Programmstart ist 0. Durch Eingabe des Masterpasswortes (Option: *Master\_PW*=<x>) wird die höchste Berechtigungsstufe (32767) gesetzt. Mit den Systemvariablen /S/APP/password\_1, /S/APP/password\_2, ... vom Typ WSTRING, können Passwörter mit den entsprechenden Berechtigungsstufen 1, 2, ... definiert werden. Mit der Button-Aktion *PWL*=<x> kann die aktuelle Berechtigungsstufe z.B. beim Verlassen einer Bildseite zurückgesetzt werden.

Der Zugriff ist erlaubt wenn der aktuelle Passwortlevel >= der Option PWL des Objekts ist.

#### Parameter

#### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#Password	М		Passwort-Verwaltung

### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
	0		passwortgeschützte Objekte werden sichtbar aber inaktiv dargestellt ( <u>disable</u> )
#Page= <name></name>	0		Bildseitenwechsel zur Bildseite <name> bei Betätigung eines passwortgeschützten Objektes (typischerweise Dialog zur Passworteingabe). Bei erfolgreicher Eingabe des Passwortes wird die Aktion des passwortgeschützten Objektes <b>NICHT</b> automatisch ausgeführt. Passwortgeschützte Objekte werden sichtbar und aktiv dargestellt.</name>
Off	0		passwortgeschützte Objekte werden nicht sichtbar und inaktiv dargestellt (off)

## ActionLimit1

Spalte N	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name></name>			Bildseitenwechsel zur Bildseite <name> nach erfolgter fehlerhafter Passworteingabe (nur in Verbindung mit Action #Page=<name>)</name></name>

## VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
Variable	М		Variable mit aktuellem Passwort

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
WSTRING	М		WString-Datentyp

## Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Bitwise=AND	0		PWL wird bitweise ausgewertet und nicht nach Höhe der Berechtigungsstufe
Master_PW= <passwo rd&gt;</passwo 	0		Definition des Master-Passwortes: Passwort mit höchster Berechtigunsstufe
<i>Timeout</i> = <min></min>	0	0 (inaktiv)	<min> Zeit als Konstante oder numerische Variable in Minuten ohne Toucherreignis bis die aktuelle Berechtigung automatisch zurückgesetzt wird (PWL=0)</min>
Keep_PWL	0		Aktive Berechtigungebene bleibt nach fehlerhafter Passworteingabe erhalten

## 0

## Option Bitwise=AND

Mit dieser Option können die 15 Bit des PWL für 15 Berechtigungsstufen verwendet werden, die dann

matrixförmig den Funktionen zugeordnet werden können.

Mit den Systemvariablen password\_1, password\_2, ... vom Typ WSTRING, können Passwörter mit den entsprechenden Berechtigungsstufen 1 (Bit0=1), 2 (Bit1=1), ... definiert werden.

Die Verknüpfung des aktuellen PWL mit dem objektspezifischen erfolgt durch logische AND Verknüpfung:

Zugriff erlaubt wenn: (aktueller PWL AND Option PWL) > 0

## Beispiel

PasswortBit	 Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Akt. PWL	8	4	2	1	
Funktion/Stufe	Master	Service	Einrichter	Bediener	
Bildseite1	1	0	0	1	$\rightarrow$
Bildseite2	1	0	1	0	$\rightarrow$
Bildseite3	1	1	0	1	$\rightarrow$

EPAM-Projekt			
Option-PWL			
9 (=0x09)			
10 (=0x0A)			
13 (=0x0D)			

Der Service hat Zugriff auf Bildseite3, aber nicht auf Bild2 und 1.

Der Bediener hat Zugriff auf Bildseite1 und 3, aber nicht auf Bild2.

Beim Login wird der aktuelle PWL entsprechen gesetzt (z.B. Service Bit2=1 -> PWL=4). Damit sind alle Objekte zugänglich, die in der Option PWL das Bit 2 = 1 haben.

## System Variablen

Name	Туре	Beschreibung
<u>/S/SYS/PWL</u>	WORD	Aktueller Passwort-Level
<u>/S/SYS/User</u>	WSTRING	Enthält /S/APP/User_ <level>. <level> = /S/ SYS/PWL</level></level>
/S/APP/Password <level></level>	WSTRING	Password für Level <level></level>
/S/APP/User_ <level></level>	WSTRING	Username für Level <level></level>

## Unterschied zu EPAM3

- Berechnung des Passwortes aus Tag und Monat (Tag \* Monat + Tag) derzeit nicht implementiert.
- Option *SysPW=Off* nicht implementiert

## 8.3.5 Recipe

Das *#Recipe*-Objekt dient zur Rezepturverwaltung anhand der <u>Rezept-Definition</u>. Das Objekt Recipe ist ein <u>globales Objekt</u>.

Das Rezept-Objekt ermöglicht das Speichern und Laden eines definierten Variablensatzes. Dieser Variablesatz wird als Rezeptvariablen bezeichnet. Die aktuellen Werte des Variablensatz werden in der Datei *ACTUAL.XMLA* gespeichert. Die Rezepturvariablen werden in der <u>Rezept-Definition</u> definiert. Es können mehrere Rezeptobjekte angelegt werden. Jedes Rezeptobjekt hat eine eigene Definitionsdatei. Aus dem Name der Definitionsdatei wird der eindeutige Name des Rezepttyp gebildet.

## Parameter

#### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#Recipe	М		Rezepthandling

### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
< <u>recipe.txt</u> >	М		Rezept-Definition mit den Rezeptvariablen.

#### Action

Es könne bis zwei durch Komma getrennte Aktionen definiert werden: [[action1],action2]

 Die erste Aktion wird bei der <u>Buttonaktion</u> Recipe:[<type>].csave zur Bestätigung aufgerufen, wenn die Rezeptdatei bereits existiert. Wenn diese Action nicht projektiert wird, wird ein <u>Laufzeitfehler</u> angezeigt.

• Die zweite wird aufgerufen, wenn immer ein Rezept erfolgreich gespeichrt wurde.

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name></name>	0		Wechsel zur Bildseite <name></name>
close	0		Die oberste Page wird geschlossen

#### ActionLimit1

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name> O</name>	Wechsel zur Bildseite <name> wenn bei der <u>Buttonaktion</u> <i>Recipe:[</i><type><i>].{csave</i> <i>save</i>} das Basis-Verzeichnis des Zielpfads nicht existiert.</type></name>		
			Das kann vorkommen, wenn auf einen Memorystick oder ähnlich gespeichert werden soll, dieser aber nicht gesteckt ist. Siehe auch <u>/S/APP/Recipe:Path</u>
			zB. speichern nach: /storageCard2
			Wenn diese Action nicht projektiert ist, wird ein Laufzeitfehler angezeigt.

ActionLimit2			
Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name></name>	0		Wechsel zur Bildseite <name> wenn bei der <u>Buttonaktion</u> <i>Recipe:[</i><type><i>].Load</i> die zu ladende Razeptdatei nicht existiert.</type></name>
			Wenn diese Action nicht projektiert ist, wird ein <u>Laufzeitfehler</u> angezeigt.

VarValue					
Spalte P	M/O	Default	Beschreibung		
Variable	М		Variable als Status/Controlwort		
O a satura 1/O ta ta sauce					

Control/Statuswort

Wert	Richtung	Beschreibung
1	PLC- >EPAM	Steuerung verlangt einen Rezept-Download. EPAM wird von der Steuerung aufgefordert, das aktuelle Rezept bzw. die vom Anwender geänderten Rezeptwerte neu zu laden und in die Steuerung zu schreiben.
2	EPAM- >PLC	Epam signalisiert der Steuerung, dass der verlangte Request (Download/ Upload) beendet ist.
3	PLC- >EPAM	Steuerung verlangt einen Upload der Rezeptvariablen von der Steuerung. Die aktuellen Werte werden in der Datei ACTUAL.XMLA gespeichert.
4	EPAM- >PLC	Epam signalisiert der Steuerung, dass der Download läuft.
5	EPAM- >PLC	Epam signalisiert der Steuerung, dass der Upload läuft.
6	PLC- >EPAM	Steuerung verlangt, dass das Rezept /S/APP/ <recipetype>_file gespeichert, bzw. überschrieben wird.</recipetype>
7	PLC- >EPAM	Steuerung verlangt, dass das Rezept /S/APP/ <recipetype>_file geladen wird und anschliessend ein Download ausgeführt wird.</recipetype>

#### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
WORD	М		es werden die Ganzzahl-Datentypen unterstützt
INT			

## Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
		Downloa d ACTUAL .XMLA	Rezeptwerte aus ACTUAL.XMLA werden beim EPAM-Start in die Steuerung geschrieben. ACTUAL.XMLA enthält den aktuellen Stand der Rezeptvariablen, also auch Werte die z.B. vom Anwender manuell verändert wurden.
NoDownload	0		Beim Start von EPAM werden keine Daten zur Steuerung übertragen. ACTUAL.XMLA wird nicht angelegt.
NoActual	0		Rezeptwerte des zuletzt geladenen Rezeptes werden beim EPAM-Start in die Steuerung geschrieben. Wurden Variablenwerte vom Anwender manuell geändert und nicht im Rezept gespeichert, so sind diese verloren bzw. werden wieder mit den Rezepturwerten überschrieben. ACTUAL.XMLA wird nicht angelegt.

## Siehe auch

- Action-Recipe
- Action-RecipeList

## Unterschied zu EPAM3

• die Optionen Filename=Auto und Filename=Auto10 werden derzeit nicht unterstützt

#### 8.3.5.1 Definition

Im Tabellenblatt <recipe> werden alle Rezepturvariablen mit Typ und allenfalls einem Initialwert angegeben. Das Tabellenblatt <recipe> ist wie folgt aufgebaut:

Variable	VarType	Value
#Recipe=Default		Path=
/ <drv>/<host>/MyRecipeVar1</host></drv>	WORD	123
/ <drv>/<host>/MyRecipeVar2</host></drv>	WORD	345

## 0

## Systemvariablen in Rezepturen

In der Rezeptur können Systemvariablen als Rezeptvariable und auch als Wert definiert werden. In diesem Fall wird der aktuelle Wert der Systemvariablen ins Rezept gespeichert und ggf. in die Steuerung geschrieben.

## 9

## Konsistenz von Rezeptdateien

Zur Sicherstellung der Datenkonsistenz von Rezeptdateien werden diese als XML gespeichert. Die Rezeptdateien erhalten eine Kennung für Projektname, Version (aus Projekt-Settings), Rezepttyp und Anzahl Variablen

- Es können nur Rezepte mit passendem Projektnamen geladen werden
- Bei abweichenden Rezeptdateien (xml stimmt nicht mit Rezeptdefinition überein) wird eine
  - Fehlermeldung ausgegeben (<u>Runtime Error</u>). Die Version der Rezeptdatei wird angezeigt. Abbruch: die Rezeptur wird nicht geladen

Ignore: Rezeptvariablen mit gleichem Namen und Datentyp werden geladen. Nicht vorhandene Variablen werden ignoriert bzw. übersprungen.

Neue Variablen die in der Rezeptdatei nicht vorhanden sind bleiben unverändert. Bei Variablen mit unterschiedlichen Datentypen erfolgt eine Typkonvertierung des Wertes von Typ alt auf Typ neu.

Bei Stringvariablen mit unterschiedlicher Stringlänge wird übernommen was möglich ist (bei kleinerer Stringlänge nur soviel Zeichen wie neu Platz haben)

- Der Ablauf bei unterschiedlichen Versionen wird in das EPAM-Log geschrieben (Version der Rezeptdatei, Variablen mit Typkonflikt bzw. nicht mehr existierende Variable)
- Rezeptdateien können mit "Delete"-Button gelöscht werden (Delete=Abbruch und Datei löschen); Abbruch und Ignore löscht die Datei nicht

# Konsistenz von Rezeptwerten

Das Speichern und Laden der Rezeptdaten erfolgt NICHT zyklussynchron! Die Datenkonsitenz über alle Rezeptwerte muss über den Rezeptstatus in der Steuerung überprüft werden. Ein Rezept ist vollständig geladen, wenn der Rezeptstatus 2 ist.

#### Unterschied zu EPAM3

• Mehrstufige Rezepturen werden noch nicht unterstützt

#### 8.3.5.2 Rezepturverwaltung

Die Variablen im Tabellenblatt <recipe> (Datei MyRecipe.TXT) definieren die für eine Rezeptur benötigten Prozessvariablen in der Form Name, Typ und Wert. Die Default-Rezeptur MyRecipe.TXT enthält die

Defaultwerte für die angegebenen Variablen (Wert=Defaultwert). Die Rezepturvariablen werden üblicherweise global angelegt (siehe auch <u>globale Objekte</u>) und mit den Defaultwerten initialisiert. Jede Änderung einer Rezepturvariable wird überwacht und geänderte Werte werden in der Datei ACTUAL. XMLA netzausfallsicher gespeichert. Beim nächsten Starten von EPAM werden daher die aktuellen Variablenwerte wieder geladen und auch zur Steuerung übertragen (Default). Dieses Handling kann mit den verschiedenen Optionen geändert werden.

Es ist möglich mehrere Rezeptobjekte mit verschiedenen Rezepttypen (Type) zu definieren. Hiermit können z.B. Rezepturen für produktspezifische Einstellungen und maschinenabhängige Konfigurationen getrennt verwaltet werden.

## Anlegen der Rezeptverzeichnisse

Die Rezepturen werden in die Rezepttyp-spezifischen Verzeichnisse abgelegt. Die Rezepttypspezifischen Verzeichnisse MyRecipe werden im EPAM-Rezeptverzeichnis *PATH\_REC* automatisch angelegt.

z.B. Rezepttyp MyTyp1 in Verzeichnis *PATH\_REC*\MyTyp1\ Rezepttyp MyTyp2 in Verzeichnis *PATH\_REC*\MyTyp2\

## Rezept laden

Rezepte werden mit der Dateierweiterung \*.XML gespeichert. Mit Hilfe der Systemvariable <u>/S/APP/</u> <u>Recipe[<type>].file</u> kann der Dateiname einer bestehenden Rezeptdatei (\*.XML) eingegeben werden (ohne Dateierweiterung). Mit der Aktion <u>Recipe:[<type>].load</u> werden dann die Variablenwerte der durch <u>/</u> <u>S/APP/Recipe[<type>].file</u> definierten Rezeptdatei geladen.

Eine komfortablere Möglichkeit stellt das Objekt <u>#RecipeList</u> dar. Hier kann aus einer Liste existierender Rezept-Dateien mit der Aktion <u>RecipeList:load</u> ein Rezept ausgewählt und geladen werden

## Rezept speichern

Durch Angabe eines Dateinamens in der Systemvariable <u>/S/APP/Recipe[<type>].file</u> und optional einer Rezept-Bezeichnung (Systemvariable <u>/S/APP/Recipe[<type>].name</u>), sowie der Aktion <u>Recipe:[<type>].</u> <u>save</u> werden die aktuellen Werte der Rezeptvariablen in einer neuen Rezeptdatei (\*.XML) gespeichert. Existierende Dateien werden dabei überschrieben.

Im weiteren können Rezepte auch mit Hilfe des Objektes <u>#RecipeList</u> gespeichert werden. Die Aktion <u>Recipe:[<type>].csave</u> ermöglicht eine Abfrage, falls die Datei bereits existiert. In diesem Fall wird die Bildseite aufgerufen, die im entsprechenden Rezeptobjekt definiert ist.

## Rezept in EXCEL erstellen

Im Tabellenblatt "Recipe" können ab der Spalte D anwenderspezifische Rezepte in EXCEL vordefiniert und mit <u>"Build</u>" automatisch generiert werden. Hierfür können ab der Spalte D folgende Eingaben gemacht werden:

Zelle D1: Name der Rezeptdatei ohne Erweiterung

Zelle D2: Kommentar

Zelle D3: Rezeptname "#Recipe=myName"

Ab Zelle D4: Rezeptwerte entsprechend den definierten Rezeptvariablen (analog zu Spalte Value)

## Rezeptdatei in einem XML Viewer anzeigen

Da Rezeptdateien im XML Format gespeichert werden können sie auch mit einem beliebigen XML Viewer bzw. Editor angezeigt werden. Die Formatierung wird durch ein XSL Stylesheet gesteuert. Der Name der XSL Datei muss dem Namen des Rezepttyps entsprechen.

#### Siehe auch

- Objekt <u>#RecipeList</u>
- <u>Rezept-Aktionen</u>
- <u>RezeptList-Aktionen</u>

### 8.3.6 ScreenSaver

Das *#ScreenSaver*-Objekt dient als Bildschirmschoner und zur Vermeidung von Fehlbedienungen. Nach definierten Zeiten wird ein Text/Bild auf dem Bildschirm dargestellt und die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) reduziert.

Das Backlight wird auf 50% reduziert oder auf den in <u>/S/APP/BacklightDim</u> eingestellten Wert, wenn der Wert > 0 ist.

#### Parameter

#### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#ScreenSaver	М		Bildschirmschoner

#### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
	0		Ohne Angabe von Bild/Text wird nur das Backlight gedimmt.
<bild>,<bild>,</bild></bild>	0		Die <u>Bilder</u> werden auf dem Bildschirm dargestellt, nach jedem Click wechselt das Bild. Es können beliebig viele Bilder projektiert werden.
<text>,<text>,</text></text>	0		Die Texte werden auf dem Objekt dargestellt, nach jedem Click wechselt der Text. Es können beliebig viele Texte projektiert werden, auch mehrzeilig
<bild>,<text>,</text></bild>	0		Text/Bild kann beliebig kombiniert werden

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	optionaler <u>Font</u> für die Darstellung von Text.
		Font	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
		Dimensi	Die Grösse des ScreenSavers ist immer die des Bildschirms.
		on des	
		Bildschir	
		ms	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung

Objekte 153

Color Schriftfarbe in Verbindung mit Text			
	<u>Color</u>		Schriftfarbe in Verbindung mit Text

Backcolor

Spelte I M/O Default Beechreibung			
<u>Sparte I</u>	N/N	Default	Beschreibung
<u>Color</u>			Hintergrundfarbe (kann auch transparent sein)

## Format

A . (\* . .

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
	0	Random	Wird kein Format gesetzt, so wird im Zweisekundentakt der Text oder das Bild von Text/File zufällig auf der Seite positioniert.
Move			Wird Move verwendet, so wird jede Sekunde der Text oder das Bild von Text/File auf der Seite von links oben nach rechts unten verschoben.

Action					
<u>Spalte K</u>	M/O	Default	Beschreibung		
	0	Click	Wird keine Aktion angegeben, so wird das Objekt bei einem Klick an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm geschlossen, es sei denn, unter Text/File sind mehrere Texte oder Bilder projektiert.		
Click=inside			Wird diese Aktion gesetzt, so wird das Objekt nur dann geschlossen, wenn der Klick in den Text oder das Bild erfolgt. Wenn unter Text/File mehrere Texte oder Bilder projektiert sind, so muss der Benutzer innerhalb von vier Sekunden auf den Text oder das Bild klicken, um den Bildschirmschoner zu beenden. Dies dient als Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung.		

## VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Wechselt der Wert der Variable auf einen Wert der grösser als Null ist, wird der Screensaver geschlossen und die Variable wird mit Null überschrieben. Siehe auch <u>VarValue</u>

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Datentypen	0		Es können alle numerischen Datentypen verwendet werden.

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Hier kann eine Variable projektiert werden. Ist ihr Wert gleich Null, so funktioniert das Objekt ganz normal (Status On), wenn der Wert jedoch gleich eins ist, wird der <i>#ScreenSaver</i> geschlossen und deaktiviert (Status OFF).

-		
n	ntinn	1
J	μισι	

•			
Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>Timeout</i> = <min></min>	0	5	Mit dieser Option kann der erste Timeout als Konstante oder numerische Variable festgelegt werden. Wird nichts angegeben, so wird er auf 5 Minuten gesetzt. Nach dieser Zeit wird das Backlight reduziert.
<i>Timeout2</i> = <min></min>	0		Mit dieser Option kann der zweite Timeout als Konstante oder numerische Variable festgelegt werden. Dieser Timeout schaltet das Backlight aus.



#### Bilschirmschoner in der Steuerung deaktivieren

Der Screensaver kann bei wichtigen Ereignissen durch Setzen der Variable in VarValue von der Steuerung aus deaktiviert werden.

#### **Unterschied zu EPAM3**

In EPAM3 erfolgt bei aktivem Screensaver während der Darstellung des Textes bzw. Bildes nur eine Aktualisierung der globalen Objekte Alarm, DataLog, und Recipe. In EPAM4 werden immer alle Objekte aktualisiert. D.h. auch evtl. Limit-Aktionen werden ausgeführt.



#### Aktiver Bilschirmschoner bei Alarmevent

Erfolgt bei aktivem Screensaver ein Alarmevent (eingehender Alarm, austretender Alarm), wird der aktive Screensaver beendet.



## Schutz vor Fehlbedienung

Die Angabe von weiteren Text bzw. Bildern (jeweils durch Komma getrennt) bewirkt, dass die Deaktivierung des Bilschirmschoners mehrere Stufen durchläuft. D.h. das erste Touchereignis bewirkt die Anzeige des nächsten Text/Bildes, das dann wiederum bestätigt werden muss um den Bilschirmschoner zu beenden. Dadurch kann das unbeabsichtigte Auslösen von Funktionen praktisch ausgeschlossen werden.

## 8.3.7 Sys2PLC

Das *#Sys2PLC*-Objekt wird verwendet, um die Werte zweier Variablen zu synchronisieren. Diese Variablen müssen vom selben Datentypen sein, einzige Ausnahme ist die Konvertierung von String zu WString (Siehe Konvertierung).

#### Parameter

Object				
Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung	
#Sys2PLC	М		Variablen synchronisieren	

#### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
<sys2plc.txt></sys2plc.txt>	М		Sys2PLC-Definition mit Variablen-Liste.

#### Konvertierungen

Grundsätzlich muss Variable1 und Variable2 vom selben Typ sein.

Folgende Konvertierungen werden unterstützt (in beide Richtungen):

Тур1	Тур2
WSTRING	STRING

#### P Bildsei

## Bildseitenwechsel in der Steuerung auslösen

Mit Hilfe des #Sys2Plc-Objektes können Sie durch Definition des Variablenpaares EPAM-Systemvariable <u>/S/SYS/NewPage</u> und einer beliebigen SPS-Variable z.B. PLC/NewPagename Bildseitenwechsel auslösen. Wird im SPS-Projekt beispielsweise die Variable PLC/NewPagename mit dem Wert '#Page=<name>' gesetzt, wird anschliessend der Wert '#Page=<name>' an die EPAM-<u>Systemvariable</u> übertragen und es erfolgt der Bildseitenwechsel auf die Seite <name>.

#### 8.3.7.1 Sys2PLC-Definition

Das Tabellenblatt <u>Sys2PLC</u> enthält die Variablenliste für das Objekt #Sys2PLC:

Variable1	Variable1 Type	Variable2	Variable2 Type	Option
/ <drv>/<host>/ <variable1></variable1></host></drv>	< <u>Type</u> >	/ <drv>/<host>/ <variable2></variable2></host></drv>	< <u>Type</u> >	siehe unten

Optione n	Kommentar
force=1	bewirkt, dass Variable1 immer mit dem Wert von Variable2 überschrieben wird
force=2	bewirkt, dass Variable2 immer mit dem Wert von Variable1 überschrieben wird

**Default:** werden Variablen in beide Richtungen bei Änderung synchronisiert. Beim Startup des *RTS* wird Variablen1 auf Variablen2 geschrieben.

## 9

Das *RTS* verwendet die erste Zeile und alle folgenden, die mit "/" beginnen. Bei ersten Zeile die nicht mit "/" beginnt, z.B. einer Leerzeile, wird abgebrochen!

## Unterschied zu EPAM3

- in EPAM3 wurden Variablen von der Steuerung zyklisch alle 0.5s aktualisiert. In EPAM4 erfolgt dies im Zyklus des Kommunikationstreibers.
- in EPAM3 konnten nur Systemvariablen mit SPS-Variablen synchronisiert werden. In EPAM4 können beliebige Variablen synchronisiert werden.

## 8.4 Controls

Controls enthält die Gruppe von Anzeige und Bedien-Objekten. Diese Objekte sind nur auf diesen Seiten aktiv, wo sie projektiert wurden, solange die entsprechende Page aktiv ist.

## 8.4.1 AlarmList

Mit dem #AlarmList-Objekt kann der Inhalt des Alarmbuffers eines #Alarm-Objekts angezeigt werden.

Folgenden Informationen (Spalten) können angezeigt werden:

Parameter	Beschreibung
AlarmNo	Alarmnummer, wie projektiert in der Alarm-Definition
AlarmOn	Datum/Zeit, des Auftretens des Alarms (positive Flanke).
AlarmOff	Datum/Zeit, des Abgangs des Alarms (negative Flanke).
AlarmQuit	Datum/Zeit, der Quittierung.
AlarmText	Alarmtext, wie projektiert (sprachabhängig).

Wenn mehrere <u>#Alarm-</u>Objekte projektiert wurden, kann durch Setzen der Systemvariable <u>/S/App/</u><u>Alarm:Type</u> oder statisch durch die Option <u>AlarmType=<type></u> bestimmt werden, von welchem <u>#Alarm-</u>Objekt die Alarme angezeigt werden sollen. Wenn jedoch nur ein einziges <u>#Alarm-</u>Objekt projektiert wurde, kann diese Variable leer bleiben.

#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#AlarmList	М		Anzeige der Alarmmeldungen

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<alarmlist-< td=""><td>М</td><td></td><td>Name der <u>AlarmList-Definition</u>.</td></alarmlist-<>	М		Name der <u>AlarmList-Definition</u> .
Definition>.txt			Die AlarmList-Definition wird in einer separaten Tabelle
			festgelegt. Damit wird bestimmt welche Daten in welcher
			Reihenfolge und welchem Format dargestellt werden.

</p

#### Font

<u>Spalte C</u>	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	<u>aktueller</u> <u>Font</u>	<u>Font</u> für die Alarmtext, etc. In der <u>Alarm-Definition</u> können alarmspezifische Fonts projektiert werden.

X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	Autom.	Position und Dimension
Variable vom Typ INT		<b>Positioni</b>	
		er-ung	

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	aktuelle	Schriftfarbe
		Vorder-	In der Alarm-Definition kann die Schriftfarbe pro Alarm
		grundfarb	festgelegt werden.
		<u>e</u>	

## BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	In der Alarm-Definition kann die Hintergrundfarbe pro Alarm
		nd-farbe	festgelegt werden.

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Art des Rahmen, alle ausser Border=Shadow
Border=Standard	0		Standard Qt-Border

## Action

<u>Column K</u>	M/O	Default	Description
AlarmList:Info=1	0		Sobald ein Alarm selektiert wird, wird die erste Page welche in der Spalte <u>AlarmInfo</u> definiert ist geöffnet.
AlarmList:Info=2	0		Sobald ein alarm selektiert wird, wird die zweite Page welche in der Spalte <u>AlarmInfo</u> definiert ist geöffnet.

## VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Zeilennummer des aktuell selektierten Alarms. Wobei die erste Zeile 0 entspricht. Durch verändern der Variable (zB. in der SPS) wird die Selektion verändert.

## VarType

<u>Spalte Q</u>	M/O	Default	Beschreibung
Word Uint Int	0		Siehe <u>Spalte VarType</u>

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar in Pixel fest. 0 = Scrollbar ausblenden
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar in Pixel fest. 0 = Scrollbar ausblenden
AlarmFilter= <filter> <ul> <li>AlarmFilter=all</li> <li>AlarmFilter=activ  notquit</li> <li>AlarmFilter=activ+n otquit</li> <li>AlarmFilter=activ</li> <li>AlarmFilter=notquit</li> </ul></filter>	0	AlarmFilter= all	<ul> <li>Alle Alarme anzeigen</li> <li>Alle aktiven oder nicht quittierten Alarme anzeigen</li> <li>Alle aktiven und nicht quittierten Alarme anzeigen</li> <li>Alle aktiven Alarme anzeigen</li> <li>Alle nicht quittierten Alarme anzeigen</li> </ul>
AlarmSort= <sort> <ul> <li>AlarmSort=FiFo</li> <li>AlarmSort=LiFo</li> <li>AlarmSort=Priority</li> </ul></sort>	0	AlarmSort= Fifo	<ul> <li>Aufsteigend sortiert nach AlarmOn</li> <li>Absteigend sortiert nach AlarmOn</li> <li>Aufsteigend sortiert nach AlarmNo</li> </ul>
Coff	0		Einzelne Alarme können selektiert werden, wobei der selektierte Alarm invertiert (Color/Backcolor) dargestellt wird. Wenn diese Option gesetzt ist, kann kein Alarm mehr selektiert werden.
AlarmType= <type></type>	0		Es werden statisch die Daten des Alarm-Objekt vom Typ <type> angezeigt. Dadurch wird <u>/S/App/Alarm:Type</u> ignoriert.</type>

Das Objekt #AlarmList unterstützt folgende Darstellungsarten. Sie können mit Hilfe von Button-Aktionen und/oder über Fixformatierungen der Alarmliste in Spalte Option gewählt/definiert werden:

#### Alarmtyp

• Anzeigen nach Typ der Alarme

#### Alarmfilter

- Anzeige aller Alarme
- nur aktive Alarme
- aktive und nicht quittierte Alarme
- aktive oder nicht quittierte Alarme
- nicht quittierte Alarme

## Alarmsortierung

- Anzeige nach Priorität (kleine Alarmnummer = hohe Priorität)
- Anzeige nach Zeit: neuester Alarm zuerst (last in first out)
- Anzeige nach Zeit: ältester Alarm zuerst (first in first out)

#### Alarmdiagnose/Alarm-Systemvariablen

Anhand der in der Alarmliste selektierten Alarmmeldung kann mit der Aktion <u>AlarmList:info=1</u> bzw. <u>AlarmList:info=2</u> auf die im Tabellenblatt <u>"Alarm"</u> unter Action Alarm Info projektierten 2 Bildseiten gesprungen werden.

Im weiteren kann eine <u>Textliste</u> mit der in <u>Spalte Text/File</u> eingetragenen Systemvariable <u>/S/SYS/</u><u>AlarmList[<name>].TXTINFO</u> projektiert werden. Anhand der in der Alarmliste selektierten Alarmmeldung kann mit einer Aktion #*Page*=<*name*> auf die Bildseite mit der projektierten Textliste gesprungen werden. Nun wird in dieser Textliste die im Tabellenblatt "Alarm" unter Alarm Helptext projektierte Textdatei eingeblendet.

Im Zusammenhang mit der Alarmliste werden die Alarminformationen des zuletzt selektierten Alarms in folgende <u>Systemvariablen</u> in EPAM gespeichert.

/S/SYS/AlarmList	Alarmnummer
[ <name>].NR</name>	
/S/SYS/AlarmList	Alarmtext
[ <name>].TEXT</name>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm kommen (WSTRING)
[ <name>].TIN</name>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm gehen (WSTRING)
[ <name>].TOUT</name>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm quittiert (WSTRING)
[ <name>].TQUIT</name>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm kommen (DT)
<pre>[<name>].TIN_DT</name></pre>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm gehen (DT)
<pre>[<name>].TOUT_DT</name></pre>	
/S/SYS/AlarmList	Zeit Alarm quittiert (DT)
[ <name>].TQUIT_DT</name>	
/S/SYS/AlarmList	Alarminfo (WSTRING)
[ <name>].INFO</name>	
/S/SYS/AlarmList	Alarm Helptext (WSTRING)
[ <name>1.TXTINFO</name>	

#### Siehe auch

- <u>Action-AlarmList</u>
- Action-Alarm

#### **Unterschied zu EPAM3**

- die Alarmliste wird als Tabelle dargestellt. Es kann daher jeder beliebige Font verwendet werden.
- Alarmmeldungen können in der AlarmListe mehrzeilig dargestellt werden.
- die EPAM3 Formatierungen no=%[Width][Type], tin=Format, tout=Format, tquit=Format, sep= keycode werden nicht mehr unterstützt.

#### 8.4.1.1 Definition

Die Tabellendefinition bestimmt das Format der Alarmliste.

Die Tabellenformatierungen bestehen aus einem einheitlichen Header für alle Listen und den objektspezifischen Formatierungen für die einzelnen Spalten. (<u>#Column</u>)

Tag	M/O	Wert	Default	Kommentar
#Header:Height	0	Ganzzahl	0	Höhe der Titelzeile in Pixel, wobei: <0automatische Höhe 0ausblenden >0feste Höhe in Pixel
#Header:Font	0	Fontname		Font für Spaltenüberschrift
#Header:Color	0	<u>Color</u>	Black	Textfarbe Spaltenüberschrift
#Header:BackColor	0	Ganzzahl	Grey	Hintergrundfarbe Spaltenüberschrift
#Row:Lines	0	Ganzzahl	0	Setzt die Zeilenhöhe so, dass entsprechend viele Textzeilen in der Tabellenzeile dargestellt werden können. Die Zeilenhöhe wird aus der Font-Definition des Objekts #Alarmlist bestimmt.
#Row:Height	0	Ganzzahl	0	Zeilenhöhe in Pixel, wenn gesetzt und > 0, sonst automatisch aus Font-Definition. Dieser Parameter überschreibt #Row:Lines.
#Grid:hide	0	yes no	no	Ohne Zellenrad Mit Zellenrad
#Grid:Color	0	Color		Farbe des Zellenrand
#Column	М	ID		Spaltendefinition siehe unten

Jede Spalte die angezeigt werden soll muss mit dem Column Tag definiert werden. Die Reihenfolge, von oben nach unten legt die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts fest.

#### #Column ID Format Width Alignment Optionen

and the let of the maximum $\pi contains$ .	Par	rame	eter	für	Tag	#Column:
---	-----	------	------	-----	-----	----------

		,	1.	
Parame	M/O	Wert	Default	Kommentar
ter				
ID	М	AlarmNo		Gibt die Spalte an.
		AlarmOn		
		AlarmOff		
		AlarmQu		
		it		
		AlarmTe		
		xt		
Format	0	Format	<i>AlarmNo</i> %d	Format zur Ausgabe der Daten
			AlarmOn %[dd-mm HH:MM	Siehe auch <u>#Variable</u>
			AlarmOff %[dd-mm HH:MM	
			AlarmQuit %[dd-mm HH:MM	
			AlartmText %s	
Width	0	Ganzzah	-1	Spaltenbreite wobei:
		I		(width < 0) => automatische Spaltenbreite
				(width == 0) => Spalte wird ausgeblendet
				(width > 0) => feste Spaltenbreite in Pixel
				<b>G</b>
				👅 Wenn die Summe aller festen

© 2014 Grossenbacher Systeme AG

				Spaltenbreiten breiter als die Objektbreite DX wird, wird automatisch ein horizontaler Scrollbar eingeblendet.
Title	0	Text	AlarmNo AlarmNo AlarmOn AlarmOn AlarmOff AlarmOff AlarmQuit AlarmQuit AlartmText AlarmText	Spaltenüberschrift
Alignm ent	0	left center right	left	<ul> <li>horizontale Ausrichtung des Texts in der Zelle</li> <li>links bündig</li> <li>zentriert</li> <li>rechts bündig</li> </ul>
Optione n				

Falls keine Tabellendefinition angegeben wird, wird die #AlarmList gemäss folgenden Parametern dargestellt:

Parameter						
#Header:Height	25					
#Header:Font						
#Header:Color						
#Header:						
Back Color						
#Row:Height	0					
#Row:Lines	0					
#Grid:Hide	no					
Column	ID	Format	Width	Title	Alignment	Options
#Column	AlarmNo	%lu	-1	AlarmNo	Left	
#Column	AlarmOn	%[dd-mm HH:MM: SS]DT	-1	AlarmOn	Left	
#Column	AlarmOff	%[dd-mm HH:MM: SS]DT	-1	AlarmOff	Left	
#Column	AlarmQu it	%[dd-mm HH:MM: SS]DT	-1	AlarmQuit	Left	
#Column	AlarmTe xt	%S	-1	AlarmText	Left	

## Beispiel

AlarmNo	AlarmOn 🗸	AlarmOff	AlarmQuit	AlarmText	
499	27-03 07:50:48		27-03 07:51:09	Beliebiger Alar	
500	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar…	
501	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar…	
502	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	
503	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	
504	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	
505	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar…	
506	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	
507	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	
508	27-03 07:50:48			Beliebiger Alar	-

## 8.4.2 Bar

Das *#Bar-*Objekt dient zur Darstellung von numerischen Werten <u>VarValue</u> im Bereich zwischen <u>Limit1</u> und <u>Limit2</u> als Bargraph.





## Parameter

Object			
Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Bar	М		Darstellen des numerischen Werten als Bargraph

X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	Autom.	Position und Dimension
Variable vom Typ INT		<b>Positioni</b>	
		er-ung	

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<color></color>	0	aktuelle	Füllfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

## BackColor

Spalten I	M/O	Default	Beschreibung
< <u>Color&gt;</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

## Format

<u>Spalten J</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein	Art des Rahmen
		Rahmen	

#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
SetVar	0		es werden die <u>SetVar-Aktionen</u> unterstützt, mit Ausnahme von
			Setvar=Notvar

## Limit1

Spalten L	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Anfangswert des Bargraph. Siehe auch Parameter Option!
<constant></constant>		Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Endwert des Bargraph. Siehe auch Parameter Option.
<constant></constant>		Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Der Wert dieser Variable bestimmt den Füllgrad des Bargraph

## VarType

Spalten Q	M/O	Default	Beschreibung
numerische	0		es werden alle numerischen Datentypen unterstützt
<u>Datentypen</u>			

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		

## Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Fill=Up	0	Fill=Up	Füllung von unten nach oben, wobei sich Limit1 unten und Limit2 oben befindet. Beispiel 100
Fill=Down	0		Füllung von oben nach unten, wobei sich Limit1 oben und Limit2 unten befindet. Beispiel 0

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Fill=Right	0		Füllung von links nach rechts, wobei sich Limit1 links und Limit2 rechts befindet. Beispiel 0 100
Fill=Left	0		Füllung von rechts nach links, wobei sich Limit1 recht und Limit2 links befindet. 100 0
Fill=x	0		Das Objekt wird von der Mitte an nach links oder rechts gefüllt. Limit1 befindet sich ganz links, Limit2 befindet sich ganz rechts, die Mitte ist (Limit1 + Limit2)/2 Beispiel -100 0 100
Fill=y	0		Das Objekt wird von der Mitte an nach oben oder unter gefüllt. Limit1 befindet sich ganz unten, Limit2 befindet sich ganz oben, die Mitte ist (Limit1 + Limit2)/2 Beispiel 100
PWL= <level></level>	0	0	Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u> ).
VarStateOnOffInverte d	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: <i>VarState</i> = 0 -> Off <i>VarState</i> = 1 -> On

I	nit.	Ex	iſ
-	,		

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die selben Actions zur Verfügung wie unter dem Parameter <u>Action</u> beschrieben

## 9

Die Limit-Aktion (z.B. Farbumschlag) wird bei Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte ausgeführt. Eine Limit Aktion z.B. bei 80% des Wertes ist nicht möglich. Hierfür können zwei Barobjekte z.B. als <u>\$Group</u>-Objekt definiert werden (s.a. Demo "überlagerte Objekte"). Alternativ kann auch das <u>#VBar</u>-Objekt verwendet werden.

## 8.4.3 Button

Das *#Button-*Objekt dient zur Benutzereingabe. Es stellt eine grosse Anzahl Aktionen zur Interaktion mit dem System zur Verfügung.

- Seitenwechsel
- Steuern von Variablen
- Eingabe von Zeichen
- Alarmhandling
- Rezepturhandling
- ...

## Siehe auch

Allgemeine Aktionen Alarm Aktionen Alarmlist Aktionen Authent Aktionen Datalog Aktionen RemoteControlServer Aktionen Rezept Aktionen Rezeptliste Aktionen Trend Aktionen Allgemeine Aktionen

#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Button	М		Touch/Maus-aktiver Bereich für Interaktion

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibu	ng	
	0		wird weder B ein touchakt bei Betätigur verwendet wi	Bild noch Tex ives Feld z.E ng invertiert, ird	t eingegeben, so handelt es sich um 3. innerhalb einer Grafik. Das Feld wird wenn als Backcolor <i>transparent</i>
<text1>[,<text2>]</text2></text1>	0		Anzuzeigeno	der Text (aud	h <u>mehrzeilig</u> )
			Variante1: < <text1> wird</text1>	< <u>text1&gt;</u> angezeigt fü	ür Zustände nicht betätigt/betätigt
			Variante2: <text1> wird <text2> wird</text2></text1>	<pre><text1>,<tex bei="" betätigte<="" im="" nicht="" pre=""></tex></text1></pre>	<b>xt2&gt;</b> atigten Zustand angezeigt en Zustand angezeigt
			<b>Positionieru</b> Text wird zei <alignment></alignment>	ung von Tex ntriert ausge horizontal a	<u>∢t:</u> geben, kann aber via Option <i>pos=</i> usgerichtet werden.
			Beispiele		
			Text/File	Zustand	Resultat
			Text1,Text2	nicht betätigt	Text1
			Text1, Text2	betätigt	Text2
<bild0>[,<bild1>]</bild1></bild0>			Anzuzeigeno nicht betätig <b>Positioniert</b> Wenn ein Bo ausgegeben Wenn kein E positioniert. <b>Beispiel</b>	de <u>Bilddatei(</u> t ( <bild0>) u u<b>ng von Bil</b>d order definier 3order definie</bild0>	en) als Icon ( <bild0>) oder für Zustand nd betätigt (<bild1>) dern: t ist werden Bilder zentriert ert ist werden Bilder links oben</bild1></bild0>
			hand.pcx	nicht betätigt	Hand

## Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	<u>Font</u> für <text1> bzw. <text2></text2></text1>

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u>	Position und Dimension.

## 168 EPAM4-Handbuch

ariable vom Typ INT	<u>Positioni</u>
	er-ung

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibu	ing	
Color1[.Color2]	0	<u>aktuelle</u> <u>Vorder-</u> grundfarb e	Textfarbe: Color1 für ni Color2 für be Beispiel:	cht betätigt etätigt	
			Color	Zustand	Resultat
			black,red	nicht betätigt	Text1
			black,red	betätigt	Text2

### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibu	ng		
Color1[.Color2]	0	<u>aktuelle</u> <u>Hintergru</u> <u>nd-farbe</u>	Hintergrundfarbe: Color1 für nicht betätigt Color2 für betätigt Beispiel			
			Beispiel			
			Backcolor	Zustand	Beispiel	
			grey,red	nicht betätigt	Text1	
			grey,red	betätigt	Text2	

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Art des Rahmen
Invisible	0		Objekt nicht sichtbar

## Action

Spalte K	Beschreibung
<action></action>	Aktion wird bei Betätigung des Button ausgeführt, unabhängig vom Variablenwert
<action1>&amp;<action2></action2></action1>	Mehrfache Aktionen können mit & definiert werden. Aktion1 UND Aktion2, wird bei Betätigung des Button ausgeführt, unabhängig vom Variablenwert

<action0>,<action1>,</action1></action0>	Aktion wird bei Betätigung des Button in Abhängigkeit vom Variablenwert ausgeführt. <b>Beispiel</b>
	Action: #Page=Wert0,#Page=Wert1 Wechsel auf die Bildseite "Wert0", wenn der Variablenwert 0 ist Wechsel auf die Bildseite "Wert1", wenn der Variablenwert 1 ist

Mit Hilfe der Option *,Switch=*' können auch Wertebereiche für die einzelnen Aktionen definiert werden.

#### Beispiel

```
Action #Page=Range0, #Page=Range1, #Page=Range3
Option Switch=<0:0..5:>5
```

Wechsel auf die Bildseite "Range0", wenn der Variablenwert < 0 ist Wechsel auf die Bildseite "Range1", wenn der Variablenwert im Bereich 0 bis 5 liegt Wechsel auf die Bildseite "Range2", wenn der Variablenwert > 5 ist

#### Action (allgemeine Aktionen)

Spalte K	Beschreibung	
#Page= <name></name>	Seite mit Namen <name> öffnen</name>	
#Page= <name>:animation={topin¦bottomin¦ leftin¦rightin}[(<duration>)]</duration></name>	Animierte Seitenwechsel: Um eine <i>#Page</i> animiert zu öffnen muss <i>:animation</i> an den <i>#Page</i> Namen angehängt werden gefolgt von der Art der Animation:	
	animation=topin animation=bottomin animation=leftin animation=rightinDie Page wird von oben ins Disp Die Page wird von unten ins Disp Die Page wird von links ins Disp Die Page wird von rechts ins Disp	
	Beispiele: #Page=pw:animation=topin	
	Optional kann die Dauer der Animation in [ms] angegeben werden. Default ist 600ms.	
	<b>Beispiele:</b> #Page=pw:animation=topin( 400 )	
PageBack	Die letzte Seite öffnen (ähnlich der Browser Funktionalität Back)	
PageHome	Startseite öffnen	
Close	oberste bzw. zuletzt geöffnete Seite (Fenster) schliessen	
Close= <name></name>	Seite (Fenster) mit Namen <name> schliessen</name>	
EjectVolume( Drive;#page= <eject_failed>;</eject_failed>	Abmelden eines Wechselspeicher, z.B. Memoristick	

#page= <eject_succeeded>)</eject_succeeded>	oder SD-Card.
	<pre>#page=<eject_failed> : Seite die im Fehlerfall geöffnet</eject_failed></pre>
	wird ( optional)
	<pre>#page=<eject_succeeded> : Seite die bei erfolgreicher</eject_succeeded></pre>
	Abmeldung geöffnet wird ( optional, bedingt auch Angabe
	von #page= <eject failed)<="" th=""></eject>
	Beispiele
	EjectVolume( /StorageCard2 )
	<pre>EjectVolume( /StorageCard2; #page=eject failed )</pre>
	<pre>EjectVolume( /StorageCard2; #page=eject_failed;</pre>
Exit	Programm beenden (zurück zum Betriebssystem)
<i>FileCopy( src</i> = <filepath1> <i>dst</i>=<filepath2> [</filepath2></filepath1>	Datei <filepath1> nach <filepath2> kopieren</filepath2></filepath1>
#page= <error> [#page=<ok>]] )</ok></error>	
	Optional:
	1. Seite #page= <error>: wird geöffnet bei Kopierfehler</error>
	2. Seite #page= <ok>: wird geöffnet nachdem der</ok>
	Kopiervorgang erfolgreich beendet wurde
	Beispiele
	filecopy( src=\Epam4\log\f1.log dst=\StorageCard
	<pre>filecopy( src=\Epam4\log\f1.log dst=\StorageCard</pre>
	filecopy( src=\Epam4\log\f1.log dst=\StorageCard
IPparam:Get	Lädt die IP-Parameter (EthernetAdapter 0) in die
	Systemvariablen:
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0].MacAdr</li> </ul>
	/S/SYS/Ethernet[0].IpAdr
	/S/SYS/Ethernet[0].GatewaylpAdr
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0].SubnetMask</li> </ul>
	/S/SYS/Ethernet[0].Dns1lpAdr
	/S/SYS/Ethernet[0].Dns2lpAdr
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0].DhcpMode</li> </ul>
	/S/SYS/Ethernet[1].MacAdr
	/S/SYS/Ethernet[1].lpAdr
	/S/SYS/Ethernet[1] GatewaylpAdr
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1] SubnetMask</li> </ul>
	/S/SYS/Ethernet[1] Dns1[nAdr
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1] Dns2lpAdr</li> </ul>
	/S/SYS/Ethernet[1] DhcpMode
IPparam:Set	Setzt die IP-Parameter (EthernetAdapter (1) gemäss den
	Sytemvariablen
	/S/SYS/EthernetI01 MacAdr
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet(0) InAdr</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0] GatewayInAdr</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0].SubnetMask</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0] Dns1InAdr</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0] Dns2lnAdr</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[0] DhcnMode</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1] MacAdr</li> </ul>
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1] InAdr</li> </ul>
	<ul> <li><u>/S/S/IS/Ethernet[1].Catewordh</u>Adr</li> </ul>
	· / 3/3 T 3/ Elliellel IJ. GalewayipAul

	<ul> <li><u>/S/SYS/Ethernet[1].SubnetMask</u></li> </ul>				
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1].Dns1lpAdr</li> </ul>				
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1].Dns2lpAdr</li> </ul>				
	<ul> <li>/S/SYS/Ethernet[1].DhcpMode</li> </ul>				
<i>Key</i> = <keycode></keycode>	Sendet das Zeichen <keycode>, das von einem</keycode>				
	<u>#Variable</u> Objekt im Eingabemodus (Fokus) em	pfangen			
	wird.				
	Wird zum Erstellen von Tastaturseiten benotigt.				
	Zeichen könne wie folgt definiert werden:	Beispie			
	Ascii/Unicode - Zeichen	key=A			
	Hexcode	key=\x4			
	Tastenname	kev=En			
	Siehe auch				
	Tastennamen				
Language= <name></name>	Sprachumschaltung auf <name> bzw. Defaultsp</name>	rache (			
Language-deraun	wechselt zur Sprache <name></name>				
	setzte /S/APP/I anguage auf <name></name>				
	🗸 varpool:sysvarsave wird implizit ausgeführt				
PWL= <level></level>	Setzt den <u>#Passwort</u> -Level auf <level></level>				
	$\Theta$				
	<u>/S/SYS/Pwl</u> kann auch direkt gesetzt werd	en			
Reboot	Neustart des Systems	Neustart des Systems			
SetDateTime	Setzt die Systemzeit (und Datum), wobei die zu	Setzt die Systemzeit (und Datum), wobei die zu			
	setzende Zeit aus folgende Systemvariablen geb	oildet			
	wird:				
	<u>/S/SYS/tm_Hour</u>				
	<u>/S/SYS/tm_Min</u> (2)(2)(2)(4)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)				
	<u>/S/SYS/tm_Noor</u> /S/SYS/tm_Voor				
	<u>/S/SYS/tm_Mon</u>				
	/S/SYS/tm_Day				
	/S/SYS/tm_IsPm				
	/S/APP/tm_UseAmPm				
	💆 Unter Windows Vista und höher werden				
	entsprechende Rechte (SE_SYSTEMTIME_NA	ME)			
	benötigt um die Systemzeit zu ändern.				
	Siehe: Assigning Privileges to an Account				
System= <excutable> [ontions]</excutable>	Als <executable> kann eine beliebig ausführbar</executable>	e Datei			
eyeten executable. [options]	inklusive Parameter stehen.	Bato			
	Pfade mit Leerzeichen müssen zwischen				
	Anführungszeichen gesetzt werden.				

	Folgende Optionen können zwischen eckigen Klammern angegeben werden: -d <arbeitsverzeichnis></arbeitsverzeichnis>
	Beispiel:
	system="c:\Program files\viewer\viewer.exe" myfi
	Ausführen einer Batchdatei unter WinCE:
	<pre>system=\windows\cmd.exe /c /storagecard/my.bat</pre>
Touch_calibrate	Kalibrierung des resistiven Touch wird aufrufen Ist abhängig vom Gerät, bzw. TouchTyp und Hersteller
<i>TipVar</i> = <value></value>	<u>VarValue</u> wird <value> gesetzt solange der #Button gedrückt wird, anschliessend wird <u>VarValue</u> auf 0 gesetzt.</value>
Unit= <index></index>	Mass-Systemumschaltung, wobei <index> eine die Ganzzahl &gt;= 0 sein muss. (siehe <u>Masssysteme</u>)</index>
<i>Varpool:[</i> <driver>][<host>].export</host></driver>	Speichert die Variablen des Hosts nach: < <i>PATH_DAT</i> >/ <drv>-<host>.csv.</host></drv>
Varpool:sysvarsave	Speichert die persistenten <u>Systemvariablen</u> nach < PATH_INI>/ <host>.INI.</host>

## Action (*PlcCmd* Aktionen)

Via PlcCmd Aktionen können die Betriebszustände der SPS gesteuert werden.

Spalte K	Beschreibung
<i>PlcCmd=/</i> <drv>/<host>: <i>CreateBootProject</i></host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Boot Projekt erzeugen</host></drv>
<i>PlcCmd=/</i> <drv>/<host>: <i>ResetCold</i></host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Reset Kalt</host></drv>
PlcCmd=/ <drv>/<host>: ResetOriginal</host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Reset Original</host></drv>
<i>PlcCmd=/</i> <drv>/<host>: <i>ResetWarm</i></host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Reset Warm</host></drv>
<i>PlcCmd=/</i> <drv>/<host>: <i>Start</i></host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Start</host></drv>
PlcCmd=/ <drv>/<host>: Stop</host></drv>	Kommando an Steuerung am Kanal / <drv>/<host> senden: Stop</host></drv>

💡 Nicht alle Komma	andos werden	von jedem Kommu	nikationstreib	er unterstüt	tzt, siehe Tabelle
Kommando / Driver	PIcH Arti	PIcH Gateway3	RS7	ADS	OPC
CreateBootProject			$\checkmark$		
ResetCold			$\checkmark$		
ResetOriginal			$\checkmark$		
ResetWarm			$\checkmark$		
Start			$\checkmark$		

Kommando / Driver	PIcH Arti	PIcH Gateway3	RS7	ADS	OPC
Stop			$\checkmark$	$\checkmark$	

Action (SetVar Aktionen)		
Spalte K	Beschreibung	
SetVar= <constant> SetVar=<variable></variable></constant>	Dem <u>VarValue</u> wird die Konstante <constant> zugewiesen. Dem <u>VarValue</u> wird der Wert von <variable> zugewiesen. <variable> muss vom selben Datentyp sein wie <u>VarValue</u> nämlich <u>VarType</u>!</variable></variable></constant>	
SetVar=NotVar	Variablenwert invertieren (0/1)	
SetVar: <variable1>=<constant> SetVar:<variable1>=<variable2></variable2></variable1></constant></variable1>	Der <variable1> wird die Konstante <constant> zugewiesen. Der <variable1> wird <variable2> zugewiesen. <variable1> und <variable2> müssen vom selben Datentyp sein!</variable2></variable1></variable2></variable1></constant></variable1>	
<i>SetVar</i> + <constant> <i>SetVar</i>+<variable></variable></constant>	Das <u>VarValue</u> wird um die Konstante <constant> inkrementiert. Das <u>VarValue</u> wird um den Wert von <variable> inkrementiert. <variable> muss vom selben Datentyp sein wie <u>VarValue</u> nämlich <u>VarType</u>!</variable></variable></constant>	
SetVar- <constant> SetVar-<variable></variable></constant>	Das <u>VarValue</u> wird um die Konstante <constant> dekrementiert Das <u>VarValue</u> wird um den Wert von <variable> dekrementiert variable&gt; muss vom selben Datentyp sein wie <u>VarValue</u> nämlich <u>VarType</u>!</variable></constant>	

Action (Aktionen für <u>#Alarm</u> )		
Spalte K	Beschreibung	
Alarm:delete	Löscht den Alarmbuffer des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ / <u>S/APP/Alarm:Type</u>	
Alarm:[ <type>]. delete</type>	Löscht den Alarmbuffer des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ <type></type>	
	Beispiel: Alarm:[MyAlarm1].delete	
Alarm:export={csv¦ xml}	Exportiert den Alarmbuffer des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ <u>/S/APP/Alarm:Type</u> als csv , bzw. xml in den <i>PATH_DAT</i> Es werden alle Alarme exportiert, in der Reihenfolge in der sie im Buffer liegen.	
Alarm:[ <type>]. export={csv¦xml}</type>	Exportiert den Alarmbuffer des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ <type> als csv, bzw. xml in den <i>PATH_DAT</i></type>	

© 2014 Grossenbacher Systeme AG

	Es werden alle Alarme exportiert, in der Reihenfolge in der sie im Buffer liegen. Beispiel: alarm:[MyAlarm1].export=xml
Alarm:quitall	Quittiert alle nicht quittierten Alarme des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ <u>/S/APP/Alarm:</u> <u>Type</u>
Alarm:[ <type>]. quitall</type>	Quittiert alle nicht quittierten Alarme des <u>#Alarm</u> Objekt vom Typ <type></type>
	Beispiel: Alarm:[MyAlarm1].quitall
<i>Alarm:type</i> = <type></type>	Legt den Alarmtyp fest, nötig sobald mehrere <u>#Alarm</u> Objekte projektiert wurden. Setzt <u>/S/APP/Alarm:Type</u> auf <type>.</type>

SAPP/Alarm:Type muss nur gesetzt werden wenn mehrere <u>#Alarm</u> Objekte projektiert wurden.

## Action (Aktionen für <u>#AlarmList</u>)

Spalte K	Beschreibung
AlarmList:quit	quittiert selektierten Alarm
AlarmList:sort=FiFo	absteigend nach <i>AlarmOn</i> sortieren (ältester Alarm zuoberst) Sortierung setzen: FiFo = ältester Alarm zuerst, bzw. aufsteigend nach <i>AlarmOn</i> LiFo = neuester Alarm zuerst, bzw absteigend nach <i>AlarmOn</i> Priority = aufsteigend nach <i>AlarmNo</i>
AlarmList:sort=LiFo	absteigend nach AlarmOn sortieren (neuster Alarm zuoberst)
AlarmList: sort=Priority	aufsteigend nach <i>AlarmN</i> o (kleinste Alarmnummer zuoberst)
AlarmList:filter=all	alle Alarme anzeigen
AlarmList: filter=activ	nur aktive Alarme anzeigen
AlarmList: filter=activ∣notquit	nur aktive oder nicht quittierte Alarme anzeigen
AlarmList: filter=activ+notquit	nur aktive und nicht quittierte Alarme anzeigen
AlarmList: filter=notquit	nur nicht quittierte Alarme anzeigen
AlarmList:info= <n></n>	Die in der <u>Alarmdefinition</u> unter "Action Alarm Info" projektierte Seite <n>, des selektierten Alarms wird geöffnet. (1. Action=1, 2.=2,)</n>
AlarmList: [ <name>].<action></action></name>	Aktion <action> auf die durch <name> bestimmte Alarmliste ausführen. Als <action> kann eine der obigen Aktionen angegeben werden. Dadurch muss <u>/S/</u> <u>APP/AlarmList:Type</u> nicht gesetzt werden.</action></name></action>

Aktionen werden auf das erste aktive <u>#AlarmList</u> Objekt ausgeführt, oder wenn <u>/S/APP/AlarmList</u>: <u>Type</u> gesetzt ist, auf das <u>#AlarmList</u> Objekt vom bezeichneten Typ.

Action (Aktionen für <u>#Authent</u> )			
Spalte K	K Beschreibung		
Authent:login	Benutzer mit /S/SYS/Authent:User und /S/SYS/Authent:Pwd anmelden		
Authent:logout	Angemeldeten Benutzer abmelden		

Authent:changePwd	Passwort des angemeldeten Benutzer nach /S/SYS/Authent:Pwd ändern.			
Authent:addUser	Benutzer S/SYS/Authent:User anlegen			
	(keiner Rolle zugeordnet)			
Authent:	Benutzer S/SYS/Authent:User anlegen und der Rolle <role> zuordnen.</role>			
addUserToRole=				
<role></role>				

## Action (Aktionen für <u>#Datalog</u>)

Spalte K	Beschreibung					
Datalog:[ <name>]. save</name>	Kopiert die Logdatei des <u>#Datalog</u> Objekt vom Typ <name> nach PATH_DAT</name>					
<i>Datalog:[</i> <name>]. <i>delete</i></name>	Löscht die Logdatei des <u>#Datalog</u> Objekt vom Typ <name></name>					
<i>Datalog:[</i> <name>]. export</name>	Exportiert die Logdatei nach <i>PATH_DAT</i> mit extension ".csv". Der Dateinamen ann kann durch <u>#Export</u> in der Datalog-Definition Tabelle beeinflusst werden.					
<i>Datalog:[</i> <name>]. <i>export</i>=<path></path></name>	Exportiert die Logdatei nach <path> mit extension ".csv". Der Dateinamen kann kann durch <u>#Export</u> in der Datalog-Definition Tabelle beeinflusst werden.</path>					
	Datalog:[dl1].export=/storagecard2/%/S/TMP/myDir%					
<i>Datalog:exportall=</i> <path></path>	Exportiert die Logdateien aller <u>#Datalog</u> Objekte nach <path> mit extension ".csv".</path>					
	Der Pfad kann ganz oder teilweise durch eine Variable definiert werden, zB. Datalog:[dl1].export=/storagecard2/%/S/TMP/myDir%					

## Action (Aktionen zur Steuerung des <u>#RemoteControl</u> Server)

Spalte K	Beschreibung			
RemoteControl: connection.drop	Alle mit dem lokalen Remoteserver verbundenen Clients werden unterbrochen			
RemoteControl: input.enable	Erlaubt remote Bedienung mit Tastatur oder Maus			
RemoteControl: input.disable	Unterbindet remote Bedienung mit Tastatur oder Maus			

## Action (Aktionen für <u>#Recipe</u>)

Spalte K	Beschreibung			
<i>Recipe:</i> type= <type></type>	Setzt /S/APP/Recipe:Type auf <type></type>			
Recipe:delete	Rezeptdatei / <u>S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> vom Typ / <u>S/APP/Recipe:Type</u> löschen			
Recipe:[ <type>]. delete</type>	Rezeptdatei <u>/S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> vom Typ <type> löschen</type>			
Recipe:load	Rezeptdatei / <u>S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> vom Typ / <u>S/APP/Recipe:Type</u> laden			
Recipe: load= <filepath></filepath>	Rezept vom Typ /S/APP/Recipe:Type lädt die Datei <filepath></filepath>			

## 176 EPAM4-Handbuch

Recipe:[ <type>]. load</type>	Rezeptdatei / <u>S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> vom Typ <type> laden</type>				
<i>Recipe:[</i> <type><i>].</i> <i>load</i>=<filepath></filepath></type>	Rezept vom Typ <type> lädt die Datei <filepath></filepath></type>				
Recipe:csave	Rezept vom Typ /S/APP/Recipe:Type speichern. Rezept- und Dateiname werden aus den Systemvariablen <u>/S/APP/Recipe[<type>].</type></u> <u>name</u> <u>/S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> entnommen. Falls die Datei bereits existiert, wird die Datei nicht überschrieben, sondern es wird ein Laufzeitfehler angezeigt, oder wenn am <u>#Recipe</u> Objekt projektiert, die <u>Action</u> #Page= <name> ausgeführt.</name>				
<i>Recipe:[</i> <type>]. csave</type>	Rezept vom Typ <type> speichern. Rezept- und Dateiname werden aus den Systemvariablen <u>/S/APP/Recipe[<type>].</type></u> <u>name</u> <u>/S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> entnommen. Falls die Datei bereits existiert, wird die Datei nicht überschrieben, sondern es wird ein Laufzeitfehler angezeigt, oder wenn am <u>#Recipe</u> Objekt projektiert, die <u>Action</u> #Page=<name> ausgeführt.</name></type>				
Recipe:save	Rezept vom Typ /S/APP/Recipe:Type speichern. Rezept- und Dateiname werden aus den Systemvariablen <u>/S/APP/Recipe[<type>].name</type></u> <u>/S/APP/Recipe[<type>].</type></u> <u>file</u> entnommen. Falls die Datei bereits existiert, wird sie überschrieben.				
Recipe:[ <type>]. save</type>	Rezept vom Typ <type> speichern. Rezept- und Dateiname werden aus den Systemvariablen <u>/S/APP/Recipe[<type>].name</type></u> <u>/S/APP/Recipe[<type>].file</type></u> entnommen. Falls die Datei bereits existiert, wird sie überschrieben.</type>				

## Action (Aktionen für <u>#RecipeList</u>)

Spalte K	Beschreibung					
RecipeList:delete	In der <u>#RecipeList</u> selektiertes Rezept löschen					
RecipeList:load	In der <u>#RecipeList</u> selektiertes Rezept laden					
RecipeList:csave	In der <u>#RecipeList</u> selektiertes Rezept speichern. Falls die Datei bereits existiert, wird die Datei nicht überschrieben, sondern es wird ein Laufzeitfehler angezeigt, oder wenn am <u>#Recipe</u> Objekt projektiert, die <u>Action</u> #Page= <name> ausgeführt.</name>					
RecipeList:save	In der <u>#RecipeList</u> selektiertes Rezept speichern.					
RecipeList:sort=file	#RecipeList aufsteigend sortieren nach Spalte file					
RecipeList: sort=name	#RecipeList aufsteigend sortieren nach Spalte name					
RecipeList: sort=time	#RecipeList aufsteigend sortieren nach Spalte time					

## Action (Aktionen für <u>#Trend</u>)

Spalte K	Beschreibung		
Trend:online	Der <u>#Trend</u> wird online geschaltet (nach Cursor, oder Scrolling).		
Trend:[ <name>].</name>			

online	
Trend:ShiftCursor	Der #Trend-Cursor wird um Anzahl <offset> Datenpunkte verschoben:</offset>
<offset></offset>	Ein positiver <+offset> verschiebt in Richtung Zukunft
	Ein negativer <-offset> verschiebt in Richtung Vergangenheit
Trend:[ <name>].</name>	
ShiftCursor <offset></offset>	
Trend:ScrollGrid	Die <u>#Trend-Kurven werden um</u> <offset> * Grid in der aktuellen Auflösung (Zoom)</offset>
<offset></offset>	verschoben
	Ein positiver <+offset> verschiebt in Richtung Zukunft
	Ein negativer <-offset> verschiebt in Richtung Vergangenheit
Trend:[ <name>].</name>	
ScrollGrid <offset></offset>	
Trend:ScrollPage	Die <u>#Trend-</u> Kurven werden um <offset> * Page der aktuellen Auflösung (Zoom)</offset>
<offset></offset>	verschoben
	Ein positiver <offset> verschiebt in Richtung Zukunft</offset>
	Ein negativer <offset> verschiebt in Richtung Vergangenheit</offset>
Trend:[ <name>].</name>	
ScrollPage <offset></offset>	
Trend:ScrollEnd	Die <u>#Trend-</u> Kurven werden ans Ende verschoben, die ältesten Daten werden
	sichtbar
Trend:[ <name>].</name>	
ScrollEnd	
Trend:ZoomXGrid	Die X-Achse, bzw der XRange wird gezoomt:
<factor></factor>	
	XRange = XRange + <factor> * Grid</factor>
	<pre><factor> muss eine positive oder negative Ganzzahl Konstante sein</factor></pre>
Trend:[ <name>].</name>	
ZoomXGrid <factor></factor>	
Trend:ZoomXPage+1	Die X-Achse, bzw der XRange wird gezoomt:
Trend:ZoomXPage-1	
	trend:ZoomXPage+1 => XRange = XRange * 2
	trend:ZoomXPage-1 => XRange = XRange / 2
Trena:[ <name>].</name>	
Trena:[ <name>].</name>	
Trena:200mXReset	Der XRange wird wieder auf den ursprunglichen, bzw. projektierten wert gestellt
Trend:[ <name>].</name>	
ZoomXReset	

## Action (Aktionen für <u>#UserList</u>)

Spalte K	Beschreibung		
UserList:disable	Das ausgewählte Benutzerkonto wird inaktiv		
UserList:enable	Das ausgewählte Benutzerkonto wird aktiv		
UserList:remove	Das ausgewählte Benutzerkonto wird gelöscht		

## 178 EPAM4-Handbuch

UserList:resetpwd	Das Passwort des ausgewählten Benutzerkonto wird zurück gesetzt
	Je nache Einstellung in der <u>Authent-Definition</u> auf:
	leeres Passwort
	default Passwort

## Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
<constant></constant>	0	VarType-	Numerische Konstante
<variable></variable>		Min	Variable vom Typ <u>VarType</u>

## Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
<constant></constant>	0	VarType-	Numerische Konstante
<variable></variable>		<u>Max</u>	Variable vom Typ <u>VarType</u>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Spalte N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

## VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Variable zum Steuern und oder Darstellen

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
Datentyp	0		es werden alle Datentypen unterstützt

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		

## Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
NoBeep	0		Es wird kein Beep ausgegeben beim Auslösen der Aktion. Wird typischerweise bei überlagerten Buttons verwendet.
Pos={Center¦Left¦ Right}	0	Pos=Ce nter	<ul> <li>Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild. Vertikale Ausrichtung ist per Default zentriert.</li> <li><i>Pos=Center</i> zentriert</li> <li><i>Pos=Left</i> linksbündig</li> <li><i>Pos =Right</i> rechtsbündig</li> </ul>
VPos={Top¦Bottom}	0		Vertikale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.

			<ul> <li>VPos=T</li> </ul>	ор	Am oberen Rand ausgerichtet			
			<ul> <li>VPos=B</li> </ul>	ottom	Am unteren Rand ausgerichet			
<i>Switch</i> = <range0>: <range1>:</range1></range0>	0		Mit der Option S <i>witch</i> können Werte Bereiche auf einen bestimmten Index gelegt werden.					
			range0	-> 0				
			range1	-> 1				
			Wobei der der zweite Die Bereich	erste Ber auf 2, ne werder	eich (range) auf den Index 0 gemappt wird, n durch einen Doppelpunkt getrennt.			
			Bereiche k	önnen wie	e folgt definiert werden:			
			<n alle<="" td=""><td>e Werte k</td><td>leiner <n></n></td></n>	e Werte k	leiner <n></n>			
			>n Alle	e Werte g	rösser <n></n>			
			in De	r Bereich	von und mit <i> bis und mit <n></n></i>			
			n Ge	nau <n></n>				
			78.					
			Switch=<1	:1:25:	>5			
			Range	Index	Beschreibung			
			<1	0	alles kleiner 1			
			1	1	1			
			25	2	2 bis und mit 5			
			> 5	3				
			· · ·	U	alles grosser 5			
				0	alles grosser 5			
				0				
<i>Transparency</i> =< <u>color</u> >	0		Die angege interpretier	eben < <u>col</u>	or> in einer Bilddatei wird als transparent			
<i>Transparency=&lt;</i> <u>color</u> >	0		Die angege interpretierf	eben < <u>col</u> t	or> in einer Bilddatei wird als transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz			
<i>Transparency</i> =< <u>color</u> >	0		Die angege interpretierf Wird unterstütze	ben < <u>colo</u> t. nur für B en, z.B P(	ildformate benötigt, die keine Transparenz			
<i>Transparency</i> =< <u>color</u> >	0		Die angege interpretier Wird unterstütze In EPAM4 Option verv	ben < <u>colo</u> t. nur für Bi en, z.B P( sollte bes vendet we	alles grosser 5 or> in einer Bilddatei wird als transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz CX seer das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden.			
<i>Transparency=&lt;</i> <u>color</u> > <i>Timeout=&lt;</i> sec>	0	inaktiv	Die angege interpretien Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine	eben < <u>col</u> t. nur für B en, z.B P( sollte bes <u>vendet we</u> Verzögen	ildformate benötigt, die keine Transparenz CX eser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle</sec>			
Transparency=< color> Timeout= <sec></sec>	0	inaktiv	Die angege interpretiert Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine	ben < <u>colo</u> nur für B en, z.B P( sollte bes vendet we Verzögeru unden au	ildformate benötigt, die keine Transparent CX ser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle sgeführt. Wobei <i>timeout</i>=0 als Ausnahme nur</sec>			
Transparency=< color> Timeout= <sec></sec>	0	inaktiv	Die angege interpretiert Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine <sec> Sek einmal, daf</sec>	ben < <u>col</u> t. nur für B en, z.B P( sollte bes vendet we Verzögen unden au ür sofort a	alies grosser 5         or> in einer Bilddatei wird als transparent         ildformate benötigt, die keine Transparenz         CX         eser das PNG Bildformat anstelle dieser         erden.         ung von <sec> Sekunden wird Action alle         sgeführt. Wobei <i>timeout=</i>0 als Ausnahme nur         auslöst.         ortlevel zur Ereigabe (Siehe #Password)</sec>			
Transparency=< <u>color</u> > Timeout= <sec> <u>PWL</u>=<level> VarStateOnOffInvert</level></sec>	0	inaktiv 0	Die angege interpretiert Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine <sec> Sek einmal, daf <i>Notwendige</i> Invertiert di</sec>	eben < <u>colo</u> nur für B en, z.B PC sollte bes vendet we Verzögeru unden au <u>ür sofort a</u> er Passwo e On / Off	ildformate benötigt, die keine Transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz CX ser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle sgeführt. Wobei <i>timeout</i>=0 als Ausnahme nur auslöst. ortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u>). f Funktion der VarState Variable:</sec>			
Transparency=< <u>color</u> > Timeout= <sec> <u>PWL=<level></level></u> VarStateOnOffInvert ed</sec>	0 0 0 0 0	inaktiv 0	Die angege interpretiert Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine <sec> Sek einmal, daf <i>Notwendige</i> Invertiert die</sec>	ben < <u>colo</u> t. nur für B en, z.B P( sollte bes vendet we Verzögen unden au <u>ür sofort a</u> er Passwo e On / Off	alles grosser 5 or> in einer Bilddatei wird als transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz CX eser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle sgeführt. Wobei <i>timeout</i>=0 als Ausnahme nur auslöst. ortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u>). f Funktion der <u>VarState</u> Variable:</sec>			
Transparency=< color> Timeout= <sec> PWL=<level> VarStateOnOffInvert ed</level></sec>	0 0 0 0 0	inaktiv 0	Die angege interpretiert Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine Sec> Sek einmal, daf <i>Notwendige</i> Invertiert die <i>VarState</i> =	ben < <u>color</u> nur für B en, z.B PC sollte bes vendet we Verzögeru unden au <u>ür sofort a</u> er Passwo e On / Off	alles grosser 5 or> in einer Bilddatei wird als transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz CX ser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle sgeführt. Wobei <i>timeout</i>=0 als Ausnahme nur auslöst. ortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u>). f Funktion der <u>VarState</u> Variable:</sec>			
Transparency=< color> Timeout= <sec> PWL=<level> VarStateOnOffInvert ed</level></sec>	0 0 0 0	inaktiv 0	Die angege interpretier Wird unterstütze In EPAM4 Option verv Nach eine <sec> Sek einmal, daf Notwendige Invertiert di VarState = VarState =</sec>	eben < <u>colo</u> nur für Bi en, z.B PC sollte bes vendet we Verzögen unden au <u>ür sofort a</u> <u>er Passwo</u> e On / Off 0 -> Off 1 -> On	alles grosser 5 or> in einer Bilddatei wird als transparent ildformate benötigt, die keine Transparenz CX ser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser erden. ung von <sec> Sekunden wird Action alle sgeführt. Wobei <i>timeout</i>=0 als Ausnahme nur auslöst. ortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u>). f Funktion der <u>VarState</u> Variable:</sec>			

pdate		VarValue ausgeführt.

#### Init, Exit

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die selben Actions zur Verfügung wie unter dem
			Parameter Action beschrieben

## Bildschirmtastatur

Die Aktion *Key*=<keycode> dient zur Erstellung von Bildschirmtastaturen. Hierbei wird bei Betätigung des maus- bzw. touchaktiven Feldes der entsprechende Tastencode generiert und somit die Tastatur simuliert.

Siehe auch Tastaturtabelle mit Tastenbezeichnungen

Beispiel: Key=a ...simuliert die Taste a



#### Mehrsprachige Applikationen

Die Aktion *Language*=<name> bzw. Language=Default ermöglicht eine online Sprachumschaltung für beliebige Sprachen. Weitere Sprachen werden dabei in entsprechenden Unterverzeichnissen abgelegt. <name> bezeichnet das jeweilige Unterverzeichnis.

Um eine Applikation mehrsprachig zu erstellen, definieren Sie mit <u>"Add Language"</u> eine neue Sprache. Es wird nun ein Verzeichnis mit dem eingegebenen Namen angelegt und in allen sprachabhängigen Tabellen am Ende zwei neue Spalten für Text/File bzw. Font eingefügt.

#### Wichtig!

Die Bezeichnung in der ersten Zeile dieser Spalten entspricht dem Verzeichnisnamen und als Notiz ist "Language" hinterlegt (Kennzeichnung der Sprachspalten!). Diese Bezeichnungen dürfen nicht entfernt werden!

Nun können Sie alle sprachabhängigen Definitionen in den entsprechenden Sprachspalten definieren (die sprachunabhängigen Definitionen können Sie leer lassen, diese werden dann automatisch von der Defaultsprache übernommen). Bei Bedarf können Sie auch andere Fonts definieren. Alle sprachabhängigen Dateien (\*.TXT, \*.FNT, \*.<u>IMG</u>) müssen im entsprechenden Unterverzeichnis abgelegt werden.

Wenn Sie nun das nächste mal <u>Simulation</u> aufrufen um den Interpreter zu starten, so werden automatisch alle Sprachdateien erstellt.

#### Unterschied zu EPAM3

- touchaktive Felder z.B. auf einem Bild müssen in EPAM4 mit Backcolor transparent definiert werden.
- Folgende Aktionen werden derzeit nicht unterstützt: siehe auch Aktionen
- Option Scroll nicht mehr notwendig, siehe auch <u>#Scrollist</u>
- Option Key=<keycode> derzeit nicht unterstützt

## 8.4.4 Calendar

Das *#Calendar* Objekt dient zur Anzeige und Eingabe eines Datums via Monat basiertem Kalender. Diese Objekt befindet sich im experimentellen Status.
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
22	28	29	30	31	1	2	3
23	4	5	6	7	8	9	10
24	11	12	13	14	15	16	17
25	18	19	20	21	22	23	24
26	25	26	27	28	29	30	1
27	2	3	4	5	6	7	8

## Parameters

## Object

Column A	M/O	Default	Description
#Calendar	М		

## Text/File

<u>Column B</u>	M/O	Default	Description
	0		Dateiname der Definition

#### Font

C Font column	M/O	Default	Description
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>Current</u> font	<u>Font</u>

## X, Y, DX, DY

Columns D-G	M/O	Default	Description
Integer constants Variable of type <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> positioni	Position und Dimension
		ng	

## Color

Column H	M/O	Default	Description
Color0, Color1,	0	<u>Current</u>	Font color of the text for states 0,1,
		foregroun	
		d color	

## BackColor

Column I	M/O	Default	Description
<u>Color0</u> ,Color1,	0	<u>Current</u> backgrou	Background color of the text for states 0,1,

nd color	

## Format

<u>Column J</u>	M/O	Default	Description
<u>Format</u>	0		

## Limit1

Column L	M/O	Default	Description
	0	VarType-	Lower limit value
<constant></constant>		Min	<ul> <li>Numerical constant</li> </ul>
<variable></variable>			<ul> <li>Variable of type <u>VarType</u></li> </ul>

#### Limit2

Column M	M/O	Default	Description
	0	VarType-	Upper limit value
<constant></constant>		Max	Numerical constant
<variable></variable>			<ul> <li>Variable of type <u>VarType</u></li> </ul>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Columns N,O	M/O	Default	Description
<action></action>	0		The standard LimitActions are available.

## VarValue

Column P	M/O	Default	Description
<variable></variable>	0		

## VarType

Column Q	M/O	Default	Description
DT	М		
DATE			

#### VarState

Column R	M/O	Default	Description
<variable></variable>	0		See <u>VarState column</u>

## Option

Column S	M/O	Default	Description
VarStateOnOffInverte d	0		Inverts the On / Off functionality of the <u>VarState</u> Variable: • VarState = 0 -> Off • VarState = 1 -> On

## Init, Exit

Columns U, V	M/O	Default	Description
SetVar= <value></value>	0		Sets VarVal to <value></value>

#### 8.4.4.1 Definition

In dieser Tabelle können verschiedene Eigenschaften des Kalenders konfiguriert werden.

Parameter	M/O	Wert	Default	Kommentar
#grid:visible	0	• yes	no	Tabellen-Gitter anzeigen
		• no		Tabellen-Gitter nicht anzeigen
#navigationbar:	0	• yes	yes	Navigationsmenü anzeigen
visible		• <i>no</i>		Navigationsmenü nicht anzeigen
<pre>#horizontalheader:</pre>	0			Format der Kopfzeile,, bzw
format		SingleLetterD		Wochentag-Uberschrift:
		ay	ShortDay	Anfangsbuchstabe des Wochentag
		• SnortDay		Wochentag in Kurziorri
				<ul> <li>Wooneniag ausgeschneben</li> <li>Konfzeile ausblenden</li> </ul>
				Wochentage werden unter Windoes CE
				in englisch ausgegeben. Unter
				Windows XP, etc. in der eingestellten
				Sprache.
<pre>#verticalheader:</pre>	0			Format der vertikalen Kopfzeile:
format		<ul> <li>ISOWeekNu</li> </ul>	ISOWeek Num	Nummer der Kalenderwoche
		mbers	bers	<ul> <li>Vertikale Kopfzeile ausblenden</li> </ul>
		• off	I	
<pre>#header:font</pre>	0	<u>Font</u>		Font für den Text in der Koptzeile
"la se de rese llon				
#header:Color	0	Farbe		
#haader · hackcolor		Farbe		Hintorgrundfarbe der Konfzeile (vertikal
#ILEAUEL.DACKCOTOL		<u>raibe</u>		
#weekdavs[mon]:	0	Font		
font				
<pre>#weekdays[mon]:</pre>	0	Farbe		
color				
<pre>#weekdays[mon]:</pre>	0	Farbe		
backcolor				
<pre>#weekdays[tue]:</pre>	0	<u>Font</u>		
font		<b></b>		
<pre>#weekdays[tue]:</pre>	0	<u>Farbe</u>		
color			I	
<pre>#weekdays[tue]:</pre>	0	<u>Farbe</u>		
backcolor		<b></b>		
<pre>#weekdays[wed]:</pre>	0	<u>Font</u>		
font		<u> </u>	<sup>!</sup>	
#weekdays[wed]:	0	<u>Farbe</u>		

color			
#weekdays[wed]: backcolor	0	<u>Farbe</u>	
<pre>#weekdays[thu]: font</pre>	0	<u>Font</u>	
<pre>#weekdays[thu]: color</pre>	0	<u>Farbe</u>	
#weekdays[thu]: backcolor	0	<u>Farbe</u>	
<pre>#weekdays[fri]: font</pre>	0	<u>Font</u>	
<pre>#weekdays[fri]: color</pre>	0	<u>Farbe</u>	
#weekdays[fri]: backcolor	0	<u>Farbe</u>	
<pre>#weekdays[sat]: font</pre>	0	<u>Font</u>	
<pre>#weekdays[sat]: color</pre>	0	<u>Farbe</u>	
#weekdays[sat]: backcolor	0	<u>Farbe</u>	
<pre>#weekdays[sun]: font</pre>	0	<u>Font</u>	
<pre>#weekdays[sun]: color</pre>	0	<u>Farbe</u>	
#weekdays[sun]: backcolor	0	<u>Farbe</u>	

## 8.4.5 DiagSig

Das Objekt *#DiagSig* dient zur Anzeige von Fehlern bzw. Alarmen mithilfe eines blinkenden Ovals bzw. Punkts. Es kann aufgrund von Alarmmeldungen ein gezielter Hinweis auf den Ort des Problems an der Maschine gegeben werden. Z.B kann es auf einem Maschinenfoto an der Stelle platziert werden, die den Fehler verursacht hat (z.B. defekter Endschalter). Das Objekt *#DiagSig* vergleicht den Text aus *Text/File* mit dem aktuellen Variablenwert, bzw. prüft es, ob die entsprechende Alarmnummer aktiv ist, und stellt einen (blinkenden) Punkt dar, sofern die Bedingung zutrifft.



### Parameter

## Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#DiagSig	М		Diagnose Signal, Darstellung von blinkendem Punkt

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<alarmnr1>, <alarmn2>,</alarmn2></alarmnr1>	0		Das Objekt wird aktiv bzw. blinkend, wenn einer der angegebenen Alarmnummer(n) aktiv ist.
<text1>,<text2>,</text2></text1>	0		<ul> <li>Das Objekt wird aktiv bzw. blinkend, wenn <i>VarValue</i> einen der angegebenen Werte annimmt.</li> <li>Es können beliebige Texte angegeben werden, also nicht nur Ganzzahl Konstatnten.</li> <li>Es werden alle Basis-Datentypen unterstützt.</li> <li>Der Text kann Wildcards enthalten.</li> <li>Wildcards:</li> <li>? -&gt; ein beliebiges Zeichen</li> <li>* -&gt; 0 bis beliebig viele Zeichen</li> </ul>

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	Autom.	Position und Dimension
Variable vom Typ <i>INT</i>		<u>Positioni</u>	
		er-ung	

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	aktuelle	Farbe des DiagSig
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

## Action

Bei Betätigung des *#DiagSig-Objekts* können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
#Page= <name></name>	0		Bildwechsel zur Page <name> z.B. mit Detailinfos zum Fehler</name>
Close	0		Fenster schliessen
Close= <name></name>	0		Fenster <name> schliessen</name>

#### ActionLimit1

Spalte N	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Wenn das Objekt den Zustand von aktiv zu inaktiv wechselt,
			so wird ActionLimit1 ausgeführt. Es stehen die standard
			LimitActions zur Verfügung.

## ActionLimit2

Spalte O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Wenn das Objekt den Zustand von inaktiv zu aktiv wechselt, so wird Action Limit2 ausgeführt. Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Ohne Angabe einer Variable wird überprüft, ob die unter Text/
			File projektierte Alarmnummer aktiv ist

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
<u>Datentyp</u>	0		es werden alle Datentypen ausser DT und TIME unterstützt

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe <u>Spalte VarState</u>

## Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Flash	0		Blinken mit 0.5 Hz
			ohne Flash Option wird das <i>#DiagSig-</i> Objekt statisch als Punkt ausgegeben
FastFlash	0		Blinken mit 1 Hz
			ohne Flash Option wird das <i>#DiagSig</i> -Objekt statisch als Punkt ausgegeben
VarStateOnOffInverte	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable:
a			<i>VarState</i> = 0 -> Off <i>VarState</i> = 1 -> On

Init, Exit			
<u>Spalten U, V</u>	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <value></value>	0		Setzt VarVal auf <value></value>

#### Darstellung

Ohne Kommunikation zur Steuerung wird der Text, der unter Text/File projektiert wurde, im Objekt dargestellt. Wird mit einer Steuerung kommuniziert, so wird das Objekt nur angezeigt, wenn die Bedingung zutrifft.

Art des Objekts	Beispiel
Ohne Kommunikation	
Mit Kommunikation und Bedingung = Wahr	

## 8.4.6 DropDownList

Das #DropDownList-Objekt ermöglicht die Auswahl eines Elements aus einer statischen DropDown-Liste.

#### Beispiel

Text0	
Text1	
Text2	
Text3	
Text0	•

Durch die Auswahl eines Elements wird der VarValue automatisch auf den ordinalen Wert des Elements gesetzt.

Das erste Listenelement hat den Wert 0.

#### **Beispiel:**

- Text0  $\rightarrow$  Wert = 0
- Text1  $\rightarrow$  Wert = 1
- Text2  $\rightarrow$  Wert = 2

#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#DropDownList	М		Auswahl eines Elements aus einer statischen Liste

#### Text/File

## 188 EPAM4-Handbuch

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<text0>,<text1>,</text1></text0>	M/O		Textstrings für Zustände 0,1, durch ',' getrennt. Texte können auch mehrzeilig definiert werden Beispiel Text0 Text1 Text2 Text3 Text0
<bild0>,<bild1>,</bild1></bild0>	O/M		Name von <u>Bild-Dateien</u> für Zustände 0,1, durch ',' getrennt. Analog zu Textelementen nur mit Bildern. <b>Beispiel</b>

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	Font für die Darstellung von Text

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	<u>aktuelle</u>	Schriftfarbe des Textes
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

## BackColor

Spalte I M/O Default Beschreibung				
	Spalte I	M/O	Default	Beschreibung

Color	0	<u>aktuelle</u>	Hintergrundfarbe des Textes
		Hintergru	
		nd-farbe	

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
	0	Border= Standard	festes Format Border=Standard

## Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType	Unterer Grenzwert
<constant></constant>		-Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

#### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Oberer Grenzwert
<constant></constant>		Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Wert der DropDownListe

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
numerische	0		es werden alle numerischen Datentypen unterstützt
Datentypen			

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

## Option

<u>Spalte S</u>	М/ О	Def aul t	Beschreibung					
Pos={ <i>Center</i> ¦	0	Pos =Le	Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild					
Left¦Right}		ft	Pos=Center zentriert					
			Pos=Left linksbündig					
			Pos =Right rechtsbündig					
			Vertikale Ausrichtung immer mittig.					
MaxLines = <n></n>	0	Anz ahl List en- Ele me nte	<n> steht für die maximale Anzahl anzuzeigender Zeilen, um den Rest zu sehen muss gescrollt werden. Default: Alle Zeilen werden angezeigt.</n>					
<i>PWL</i> = <level></level>	0		Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u> ).					
<i>LineHeigh t</i> = <pixel></pixel>	0	Fon thö he	<pixel> bestimmt die Zeilenhöhe. Ohne diese Option passt sich die Zeilenhöhe am Text oder Pixfield an.</pixel>					
<i>Timeout</i> = <sec></sec>	0		<sec> steht für die Anzahl Sekunden bis die DropDownList wieder geschlossen wird.</sec>					
Transpare ncy=< <u>color</u> >	0		Die angegeben < <u>color</u> > in einer Bilddatei wird als transparent interpretiert. Wird nur für Bildformate benötigt, die keine Transparenz unterstützen, z.B PCX In EPAM4 sollte besser das <u>PNG</u> Bildformat anstelle dieser Option verwendet werden.					
<i>DX</i> = <width></width>	0	25	<width> steht für die Breite des vertikalen Scrollbars in Pixel. Der Wert 0 bedeutet, dass der Scrollbar ausgeblendet werden soll.</width>					
VarState OnOffInve rted	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On					

#### Init, Exit

<u>Spalten U, V</u>	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <constanst></constanst>	0		Es stehen die SetVar= Actions zur Verfügung
Servar-variable>			

## Unterschied zu EPAM3

- Option *Open=Up* wird nicht mehr unterstützt. Die Liste öffnet sich automatisch gegen oben, wenn unten nicht genug Platz besteht.
- Option *Coff* wird derzeit nicht unterstützt

- enthält VarValue einen Wert ausserhalb des Bereichs der DropDownList, so wird eine leere Liste dargestellt
- bei geöffneter DropDownList sind alle anderen Objekte normal bedienbar

## 8.4.7 LogView

Das #LogView-Objekt dient zum Anzeigen der gespeicherten Systemmeldungen in einer Tabelle.

Eine <u>Systemmeldung</u> besteht aus folgenden Elementen:

• TimeStamp

• Datum Zeit der Meldung.

- Class
  - $\circ \ \text{Info}$
  - $\circ \text{ Warning}$
  - $\circ$  Error
- Fatal
- Catalogue
- Es bestehen verschiedene Gruppen (wie zB. Project, VarPool). Auflistung aller Meldungen
- ID

• Eindeutige Nummer innerhalb des Catalogue.

Entsprechend viele Spalten werden angezeigt.

#### Beispiel

TimeStamp $-\nabla$	Catalogue	MsgId	MsgText
02-04 14:37:59	Project	23	start project 'DemoEpam4.txt'

#### Parameter

Obi	ect
Obj	eci

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#LogView	М		Anzeige der gespeicherten EPAM-Systemmeldungen

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<logview-definition>.</logview-definition>	0		Name der LogView-Definition.
txt			Die LogView-Definition wird in einer separaten Tabelle
			festgelegt. Damit wird bestimmt welche Daten in welcher
			Reihenfolge und welchem Format dargestellt werden.

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	<u>aktueller</u>	Font für die LogView-Liste
		Font	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> Resitioni	Position und Dimension
		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	aktuelle	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

#### BackColor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u> Hintergru	Hintergrundfarbe
		nd-farbe	

#### Format

<u>Spalte J</u>	M/O	Default	Beschreibung
Format	0	kein	Art des Rahmen.
		Rahmen	

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar in Pixel fest
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar in Pixel fest

#### 8.4.7.1 Definition

Die Tabellendefinition bestimmt die Darstellung der LogView-Tabelle.

Die Tabellenformatierungen bestehen aus einem <u>einheitlichen Header</u> für alle Listen und den objektspezifischen Formatierungen für die einzelnen Spalten. (<u>#Column</u>)

Jede Spalte die angezeigt werden soll muss mit dem Column Tag definiert werden. Die Reihenfolge, von oben nach unten legt die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts fest.

## #Column ID Format Width Alignment Optionen

Parameter für Tag *#Column*:

Parame	M/O	Wert	Default	Kommentar	
ter					

ID	М	TimeSta		Gibt die Spalte an.
		mp		
		Catalogu		
		е		
		Msgld		
		MsgText		
Format	0	Format	TimeStamp = %[dd-mm HH:MM:	Format
			SS]DT	Siehe auch <u>#Variable</u>
			Catalogue = %s	
			Msgld = %d	
			MsgText = %s	
Width	0	Ganzzah	-1	Spaltenbreite wobei:
		I		(width < 0) => automatische Spaltenbreite
				(width == 0) => Spalte wird ausgeblendet
				(width > 0) => feste Spaltenbreite in Pixel
				Wenn die Summe aller festen Spaltenbreiten breiter als die Objektbreite DX wird, wird automatisch ein horizontaler Scrollbar eingeblendet.
Title	0	Text	spaltenabhänging	Spaltenüberschrift
Alignm	0		left	horizontale Ausrichtung des Texts in der
ent		left		Zelle
		center		<ul> <li>links bündig</li> </ul>
		right		zentriert
				<ul> <li>rechts bündig</li> </ul>
Optione				
n				

## Beispiel

Тад	Value					
#Header:Height	0					
#Header:Font						
#Header:Color						
#Header:BackColor						
#Row:Lines	0					
#Row:Height	0					
#Grid:Hide	no					
#Grid:Color						
Column	ID	Format	Width	Title	Alignment	Options
#Column	TimeStamp	%[dd-mm HH:MM:SS]DT	-1	TimeStamp	left	
#Column	Catalogue	%s	-1	Catalogue	left	
#Column	Msgld	%d	-1	Msgld	left	
#Column	MsgText	%s	-1	MsgText	left	

## 8.4.8 Message

Das #Message-Objekt dient zur Ausgabe von Meldungen in Form von Text- oder Bild-Informationen.

## Beispiel

Bar3 Val > 100			

## Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Message	М		Ausgabe von Meldungen in Form von Text- oder Bild-
			Information

## Text/File

<u>Spalte B</u>	M/O	Default	Beschreibung
<message-< td=""><td>0</td><td></td><td>Name der Message-Definition.</td></message-<>	0		Name der Message-Definition.
Definition>.txt			Die Meldungsliste wird in einer separaten Tabelle festgelegt.

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	aktueller	Font für die Meldungen
		Font	

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

#### Color

<u>Spalte H</u>	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	<u>aktuelle</u>	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

#### BackColor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u>	Hintergrundfarbe

Hintorgru	
nintergru	
nd-farbe	

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Art des Rahmen

## Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <constant></constant>	0		Dem <u>VarValue</u> wird die Konstante <constant> zugewiesen.</constant>
SetVar= <variable></variable>			Dem <u>VarValue</u> wird der Wert von <variable> zugewiesen.</variable>
			<variable> muss vom selben Datentyp sein wie <u>VarValue</u></variable>
			nämlich <u>VarType</u> !

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		aktuelle Meldungsnummer. Ist kein Meldungstext definiert, so wird eine "Leermeldung" angezeigt, d.h. der Hintergrund wird gelöscht.

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
BYTE SINT USINT WORD INT UINT	0		Siehe <u>Spalte VarType</u>

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
Pos={Center¦Left¦ Right}	0	Pos=Left	Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild
			Pos=Center zentriert
			Pos=Left linksbündig
			Pos =Right rechtsbündig
			Vertikale Ausrichtung immer mittig.

#### 196 EPAM4-Handbuch

<i>Transparency</i> =< <u>color</u> >	0	Wenn eine Bilddatei projektiert wurde, wird die angegebe Farbe als transparent interpretiert.	ene
PWL= <x></x>	0	Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe #Passwortlevel zur Freigabe (Siehe #Pass	ord).
VarStateOnOffInverte d	0	Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: <i>VarState</i> = 0 -> Off <i>VarState</i> = 1 -> On	

## 0

#### Meldungen von Steuerung aus löschen

Definieren Sie hierzu eine Leermeldung ohne Text. In diesem Fall wird nur der Rechteckbereich gelöscht.

#### Unterschied zu EPAM3

• Meldungen mit Format-Platzhalter und zusätzlichen Variablenwerten werden derzeit nicht unterstützt.

#### 8.4.8.1 Message-Definition

Im Tabellenblatt Message werden den Meldungnummern die Meldungstexte/Bild und die meldungsspezifischen Eigenschaften zugewiesen.

Das Tabellenblatt "Message" ist v	wie folgt aufgebaut:
-----------------------------------	----------------------

Number	Text/File	<u>Font</u>	<u>Color</u>	Backcolor
1	Beliebige Meldung 1	ARI16F.FNT	white	yellow
2	Beliebige Meldung 2	ARI20F.FNT	white	red
3	Beliebige Meldung 3 mit Variable %3d	ARI16F.FNT	white	red
4	Beliebige Meldung 4 mit Variable %2.2f	ARI20F.FNT	white	red
10	< <u>bild</u> >			

## 0

Die Meldungsnummer muss eindeutig und ein Ganzzahl-Wert sein.

## 0

Meldungstexte müssen für alle Sprachen definiert werden. Ist kein Text definiert, so wird eine "Leermeldung" angezeigt. Es erfolgt keine Anzeige des Defaulttext!

Anstelle des Meldungstextes kann auch ein <u>Bildname</u> definiert werden.

#### 8.4.9 Meter

Das *#Meter-*Objekt dient zur Darstellung eines numerischen Wertes <u>VarValue</u> im Bereich zwischen <u>Limit1</u> und <u>Limit2</u> in Form eines Zeigerinstruments.

## Beispiel



## Parameter

## Object

<u>Spalte A</u>	M/O	Default	Beschreibung
#Meter	М		Darstellen des numerischen Werten als Zeigerinstrument

## Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
			Wenn kein Text angegeben wird, wird das Meter-Objekt ohne Text gezeichnet
<text></text>	0		Bei den <u>Optionen</u> Circle, Up und Down kann ein Text angezeigt werden. Der angegebene Text wird bei Circle im leeren ½, bei Up unterhalb und bei Down oberhalb des Objektes angezeigt.
<bild></bild>	0		Es kann der Name einer Bilddatei angegeben werden. Dieses wird verwendet, um den Hintergrund darzustellen. In diesem Falle wird nur noch der Zeiger über das Bild gezeichnet.

## Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	Font für die Darstellung von Text

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Tvp <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

## Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Skalenfarbe,Füllfarbe = Backcolor
		Vorder-	
		grundfarb	

	e	
Color, Color		Skalenfarbe, Füllfarbe

### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<i>Angle</i> = <start>, <grad>, <skalenabschnitte></skalenabschnitte></grad></start>	0		Benutzerdefinierter Winkel Anfangswinkel, Winkelgrösse in Grad, Anzahl Skalenabschnitte Wenn die Winkelgrösse negativ ist, so verläuft das Objekt im Uhrzeigersinn. Wenn die Winkelgrösse positiv ist, dann verläuft das Objekt im Gegenuhrzeigersinn. Die Anzahl Skalenabschnitte werden in 5 weitere Teilabschnitte unterteilt. Wenn die Anzahl Skalenabschnitte gleich 0 ist, dann wird keine Skala gezeichnet. Die Skala kann auf eine Kommastelle genau dargestellt werden.
Circle	0		¾-Kreis (Der bei Limit1 angegebene Wert wird bei 225° dargestellt)
Down	0		Halbkreis nach unten (Der bei Limit1 angegebene Wert wird bei 180° dargestellt)
Left	0		Halbkreis nach links (Der bei Limit1 angegebene Wert wird bei 270° dargestellt)
Right	0		Halbkreis nach rechts (Der bei Limit1 angegebene Wert wird bei 270° dargestellt)
Up	0		Halbkreis nach oben (Der bei Limit1 angegebene Wert wird bei 180° dargestellt)
		Circle	Wird nichts angegeben, so wird ein "Circle" gezeichnet

Angabe des Winkels:



Beispiele

Projektierung	Beispiel





#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
SetVar	0		es werden die <u>SetVar-Aktionen</u> unterstützt, mit Ausnahme von SetVar=NotVar

#### Limit1

Spalten L	M/O	Default	Beschreibung
	М	VarType-	Anfangswert des <i>#Meter</i> -Objekts.
<constant></constant>		Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

#### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Endwert des #Meter-Objekts.
<constant></constant>		<u>Max</u>	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

#### VarValue

Snalte P	M/O	Default	Beschreibung
		Delaunt	Deserverbang

<variable></variable>	0	Der Wert dieser Variable bestimmt den Anzeigewert des
		#Meter-Objekts

#### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
numerische	0		alle numerischen Datentypen bis auf LREAL
Datentypen			

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>Transparency</i> =< <u>color</u> >			Wenn eine Bilddatei projektiert wurde, wird die angegebene <u>Farbe</u> als transparent interpretiert.
Style=Gradient			Die Farben des Objekts erhalten dadurch einen Verlauf, d.h. die Farbe des Zeigers wird von links nach rechts heller, die Farbe des #Meter-Objekts wird von innen nach aussen dunkler.
PWL= <x></x>			Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u> ).
VarStateOnOffInverte d	0		Invertiert die On / Off Funktion der VarState Variable:
			<i>VarState</i> = 0 -> Off
			<i>VarState</i> = 1 -> On

#### Init, Exit

<u>Spalten U, V</u>	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die selben Actions zur Verfügung wie unter dem Parameter Action beschrieben

## 0

Die Limit-Aktion (z.B. Farbumschlag) wird bei Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte ausgeführt. Eine Limit Aktion z.B. bei 80% des Wertes ist nicht möglich. Hierfür kann das <u>#VMeter</u>-Objekt verwendet werden.

#### Unterschied zu EPAM3

- das #Meter-Objekt hat in EPAM4 zwei Farbdefinitionen für Skalenfarbe und Füllfarbe.
- die Limit-Aktion Backcolor=<color> wirkt auf den Objekt-Hintergrund und nicht auf die Füllfarbe

### 8.4.10 MvImg

Dieses #MvImg-Objekt ermöglicht das Rotieren und Verschieben von <u>Bildern</u>. Da der Hintergrund transparent gewählt werden kann, ist es möglich, mehrere solche Objekte übereinander zu legen.

#### Parameter

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#MvImg	М		Rotieren und Verschieben von Bildern

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<bild0>,<bild1>,</bild1></bild0>	0		Beliebig viele Bilder können kommagetrennt angegeben werden. Der Index bestimmt welches Bild dargestellt wird, bis auf des erste Bild, das dient als Hintergrund und wird in jedem Fall gezeichnet.

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	М		Array mit Steuerinformationen zur Darstellung der Bilder

Die Daten werden über einen Word Array von der Länge fünf (WORD[5]) mit der Steuerung ausgetauscht.

Variable	Name	Beschreibung
WORD[0]	Control	Flags: 0 Active 1 Redraw
WORD[1]	Index	Index des zu zeichnenden Bildes
WORD[2]	Х	Offset X des Bildes
WORD[3]	Y	Offset Y des Bildes
WORD[4]	Angle	Rotationswinkel in Grad im Uhrzeigersinn

#### Word[0] - Steuerflags

Sobald das Objekt instanziert wird, wird das Active Flag gesetzt. Wenn das Objekt abgebaut wird, wird das Active Flag zurückgesetzt.

Über das Flag Redraw kann die Steuerung ein Neuzeichnen auslösen. Wenn das Flag von Epam erkannt wurde, wird es zurückgesetzt.

#### Word[1] - Index des zu zeichnenden Bildes

Die einzelnen Dateien werden unter --Text/File-- durch Kommas getrennt aufgeführt. Dieser Parameter gibt an, welches dieser Dateien gezeichnet werden soll. Der Index 0 steht in diesem Fall für das zweite Bild, da das erste Bild als Hintergrund verwendet und immer ausgegeben wird.

#### Word[2], Word[3] - Position X und Position Y

Die Position der zu zeichnenden Datei kann hier anhand der Koordinaten angegeben werden. X und Y definieren die Position der linken, oberen Ecke, des Bildes. Wird unter <u>Option</u> Pos=Center angegeben, so kommt dieser Punkt mit dem Mittelpunkt der Datei zu liegen.

#### Word[4] - Rotationswinkel

Dieser Parameter gibt an, um wie viel Grad im Uhrzeigersinn das Bild gedreht werden soll. Der Rotationspunkt befindet sich immer im Zentrum des Bitmaps.

#### VarType

<u>Spalte Q</u>	M/O	Default	Beschreibung
WORD[5]	М		Array of WORD[5]

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
			Rotationsmittelpunkt ist Mitte des Bildes
Pos=Center	0		Rotationsmittelpunkt ist das Zentrum des Objekts
VarStateOnOffInverte d	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On

#### Init, Exit

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <value></value>	0		Setzt VarVal auf <value></value>

#### 8.4.11 RecipeList

Das *#RecipeList*-Objekt listet die gespeicherten Rezeptdateien, des durch <u>/S/APP/recipe:type</u> bestimmten Rezepttyps, auf.

Die Liste besteht aus folgenden Spalten:

- Dateiname ohne Extension
- Rezeptname
- Speicherdatum und Zeit gemäss Formatierung.

Per Default wird die Liste nach Dateinamen (aufsteigend) sortiert.

#### Beispiel

File 🖉	Name	DateTime
001	001	16:11:02:02-04-12
002	002	16:11:02 02-04-12

## Parameter

## Object

- <b>j</b>				
<u>Spalte A</u>	M/O	Default	Beschreibung	
#RecipeList	М		Anzeige der Rezeptur-Dateien in einer Liste	

## Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<recipelist- Definition&gt;.txt</recipelist- 	Μ		Name der <u>RecipeList-Definition</u> . Die <u>RecipeList-Definition</u> wird in einer separaten Tabelle festgelegt. Damit wird bestimmt welche Daten in welcher Reihenfolge und welchem Format dargestellt werden.

#### Font

<u>Spalte C</u>	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	aktueller	Font für die RecipeListe
		<u>Font</u>	

## X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ INT	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

## BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u> Hintergru	Hintergrundfarbe
		nd-farbe	

## Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Pahmen	Art des Rahmen, alle ausser Border=Shadow
		Nanimen	
Border=Standard	0		Standard Qt-Border

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Zeilennummer des aktuell selektierten Rezepts. Wobei die erste Zeile 0 entspricht. Durch Verändern der Variable (zB. in der SPS) wird die Selektion verändert.

#### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
WORD	0		Siehe Spalte VarType
UINT			
INT			

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar in Pixel fest
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar in Pixel fest
<i>Type</i> = <recipetype></recipetype>	0		Mithilfe von <recipetype> wird die Rezeptur angegeben, deren Dateien aufgelistet werden sollen. Die Variable /S/APP/ <i>Recipe:type</i> wird durch diese Option auf den <recipetype> gesetzt.</recipetype></recipetype>
<i>Sort</i> = <column></column>	0		<ul> <li>Mit dieser Option kann die Liste aufsteigend sortiert werden.</li> <li><column> gibt die Spalte an, nach der die Liste sortiert werden soll. D.h. <column> kann eine der folgenden Werte sein:</column></column></li> <li><i>File</i></li> <li><i>Name</i></li> <li><i>Time</i></li> </ul>

## 0

## Rezepte laden/speichern/löschen

In der Rezeptliste werden alle \*.XML Dateien des aktuellen Rezepttyps angezeigt. Es kann eine Datei ausgewählt und mit Hilfe der Button-Aktionen <u>RecipeList:load</u>, <u>RecipeList:save</u> bzw. <u>RecipeList:delete</u> ein Rezept geladen, gespeichert oder gelöscht werden.

0

Wechseln zwischen den Rezepttypen

Zwischen den verschiedenen Rezepttypen kann mit Hilfe der Button-Aktion <u>Recipe:Type=<type></u> gewechselt werden. Dabei wird auch automatisch das Rezeptverzeichnis gewechselt.

#### Wechseln des Rezeptlisten-Verzeichnis

Im weiteren kann durch Setzen der Systemvariable <u>/S/APP/Recipe:Path</u> (mit Hilfe einer Button-Aktion), der aktuelle Pfad gewechselt werden.

Beispiel

0

SetVar='A:' ...Rezept von/auf Diskette laden/speichern SetVar='' ...zurück ins aktuelle Verzeichnis

## Rezeptliste sortieren

Die Rezeptliste kann nach Dateiname, Rezeptname, und Zeit durch Setzen der nach-folgenden Button-Aktionen sortiert werden:

 RecipeList:
 ...Rezeptliste nach Dateinamen sortieren

 sort=file
 ...Rezeptliste nach Rezeptnamen sortieren

 sort=name
 ...Rezeptliste nach Dateidatum sortieren

 sort=time
 ...Rezeptliste nach Dateidatum sortieren

#### Siehe auch

<u>Action-RecipeList</u>



Rezeptliste filtern

Über folgende Systemvariablen können die angezeigten Rezepte eingeschränkte, bzw. gefiltert werden.

- <u>/S/APP/</u> ... Der Filter wird auf die Spalte *File* angewendet.
- <u>RecipeList:</u> FileFilter
- <u>/S/APP/</u> <u>RecipeList:</u> NameFilter

...Der Filter wird auf die Spalte Name angewendet.

- > Wildcards werden unterstützt.
- > Die in die Systemvariablen eingegebenen Ausdrücke werden AND verknüpft.
- > Wenn beide Variablen, leer sind, werden alle Rezepte angezeigt.
- > Gross- Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

#### Unterschied zu EPAM3

- EPAM4 Rezepte werden als XML-Datei gespeichert
- Sort=Number, Sort=Type wird nicht unterstützt
- die EPAM3 Formatierungen der Rezeptliste werden nicht unterstützt

#### 8.4.11.1 Definition

Die Tabellendefinition bestimmt die Darstellung der Tabelle.

Die Tabellenformatierungen bestehen aus einem <u>einheitlichen Header</u> für alle Listen und den objektspezifischen Formatierungen für die einzelnen Spalten. (<u>#Column</u>)

Jede Spalte die angezeigt werden soll muss mit dem Column Tag definiert werden. Die Reihenfolge, von oben nach unten legt die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts fest.

#Column	ID	Format	Width	Alignment	Optionen
				-	-

Parame ter	M/O	Wert	Default	Kommentar
ID	Μ	File Name DateTim e		Gibt die Spalte an.
Format	0	<u>Format</u>	%[dd-mm-yy HH:MM:SS]DT	Format zur Ausgabe DateTime der Rezeptdateien Siehe auch <u>#Variable</u>
Width	0	Ganzzah I	-1	Spaltenbreite wobei: (width < 0) => automatische Spaltenbreite (width == 0) => Spalte wird ausgeblendet (width > 0) => feste Spaltenbreite in Pixel Wenn die Summe aller festen Spaltenbreiten breiter als die Objektbreite DX wird, wird automatisch ein horizontaler Scrollbar eingeblendet.
Title	0	Text	File Name Date/Time	Spaltenüberschrift
Alignm ent	0	left center right	left	horizontale Ausrichtung des Texts in der Zelle <ul> <li>links bündig</li> <li>zentriert</li> <li>rechts bündig</li> </ul>
Optione n				

Parameter für Tag #Column:

## **Beispiel**

Delopiel				
Тад	Value			
#Header:Height	25			
#Header:Font				
#Header:Color				
#Header:BackColor				
#Row:Lines				
#Row:Height				
#Grid:Hide				
#Grid:Color				

#### 208 EPAM4-Handbuch

Column	ID	Format	Width	Title	Alignment	Options
#Column	File		100	File	left	
#Column	Name		-1	Recipe Name	left	
#Column	DateTime	%[dd-mm-yyHH:MM:SS] DT	150	Date/Time	left	

## 8.4.12 RadioButton

Das #RadioButton-Objekt erlaubt die Auswahl einer aus mehreren Möglichkeiten.

#### Beispiel



Im Objekt *#RadioButton* wird der aktuelle Objektwert mit dem Sollwert der Aktion *SetVar*=<x> verglichen. Ist der Wert gleich dem Sollwert, so wird der entsprechende RadioButton aktiv dargestellt, ansonsten inaktiv. Wird der *RadioButton* betätigt, so wird der entsprechende Sollwert gesetzt. Für eine Auswahl mit mehreren Elementen können nun mehrere *#RadioButton*-Objekte definiert werden. Die Verknüpfung der einzelnen Auswahlelemente erfolgt durch Zuordnung derselben Variable.

#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#RadioButton	М		Auswahl einer aus mehreren Möglichkeiten

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<text0>,<text1></text1></text0>	M/O		Textstrings für Zustände 0 (inaktiv),1 (aktiv) durch ',' getrennt. Texte können auch <u>mehrzeilig</u> definiert werden.
<bild0>,<bild1></bild1></bild0>	O/M		Name von <u>Bild-Dateien</u> für Zustände 0 (inaktiv),1 (aktiv) durch ',' getrennt

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	Font für die Darstellung von Text
		FUIL	

#### X, Y, DX, DY

M/O	Default	Beschreibung
0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
	<b>M/O</b>	M/O Default O <u>Autom.</u> Positioni er-ung

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color0, Color1	0	aktuelle	Schriftfarbe des Textes für Zustände 0 (inaktiv),1 (aktiv)
		Vorder-	
		grundfarb	
		е	

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Color0, Color1	0	aktuelle	Hintergrundfarbe des Textes für Zustände 0 (inaktiv), 1 (aktiv)
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

#### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
Format	0	kein	Art des Rahmen
		Rahmen	

#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <x></x>	Μ		Bei Betätigung des <i>#RadioButton</i> -Objektes wird der Variablenwert gesetzt. Entspricht der aktuelle Variablenwert dem Wert aus SetVar= <x>, dann ist der RadioButton aktiv (Zustand 1), ansonsten inaktiv (Zustand 0)</x>
#Page= <name> O Die Seite <name></name></name>			Die Seite <name> wird geöffnet.</name>
Close O oberste			oberster Fenster schliessen (=zuletzt geöffnetes Fenster)
Close= <name></name>	<name> O Fenster <name> schliessen</name></name>		Fenster <name> schliessen</name>

## Limit1

<u>Spalte L</u>	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType	Unterer Grenzwert
<constant></constant>		-Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## Limit2

<u>Spalte M</u>	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType	Oberer Grenzwert
<constant></constant>		-Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

## ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

## VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Wert des RadioButton

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
BOOL	0		es werden alle numerischen Datentypen unterstützt
BYTE			
SINT			
SUINT			
WORD			
INT			
DINT			
DWORD			
LINT			
LWORD			
REAL			

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

## Option

Spalte S	M/ O	Def aul t	Beschreibung					
Pos={ Center¦ Left¦Right}	0	Pos =Le ft	<ul> <li>Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild. Vertikale Ausrichtung ist per Default zentriert.</li> <li>Pos=Center zentriert</li> <li>Pos=Left linksbündig</li> <li>Pos = Right rechtsbündig</li> </ul>					
VPos={ Top¦ Bottom}	0		<ul> <li>Vertikale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.</li> <li>VPos=Top Am oberen Rand ausgerichtet</li> <li>VPos=Bottom Am unteren Rand ausgerichet</li> </ul>					
Transpare ncy=< <u>color</u> >	0		Wenn eine <u>Bilddatei</u> projektiert wurde, wird die angegebene <u>Farbe</u> als transparent interpretiert					
<i>PWL</i> = <level></level>	0		Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u> ).					
NoBeep	0		Unterdrückt das Beep-Signal					
VarState OnOffInve	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable:					

<u>Spalte S</u>	M/ O	Def aul t	Beschreibung
rted			VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On

#### Init, Exit

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die selben Actions zur Verfügung wie unter dem Parameter Action beschrieben

#### 8.4.13 RemoteControl

Das *#RemoteControl*-Objekt dient zur Fernbedienung von mehreren über Ethernet vernetzten EPAM-Applikationen. Hierbei kann z.B. von einer Hauptvisualisierung aus eine Bedieneinheit, die an einem anderen Anlagenteil steht, fernbedient werden. Das *#RemoteControl*-Objekt stellt hierbei den Rahmen dar indem das aktuelle Bild der Remote-Bedieneinheit dargestellt wird. Eingaben z.B. mit dem Touch werden ebenfalls an die Remote-Bedienstation übertragen und wirken wie eine lokale Bedienung an der Remote-Bedienstation. Umgekehrt werden nur Änderungen des Bildinhaltes der Remote-Bedienstation übertragen (vgl. Remote-Desktop).



Auf den Remote-Geräten muss ein RemoteServer installiert sein.

#### Parameter

Obi	ie	ct
<b>–</b> – –		~ ~

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung			
#RemoteControl	М		Fernbedienung von vernetzten EPAM-Applikationen			

#### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
	M/O	Leerstrin	IP-Adresse des Host aus VarValue
		g	
192.168.0.%1	O/M		Teil der IP-Adresse des Host aus VarValue
[ <host>[:<port>]]</port></host>	O/M		IP-Adresse des Host und optional durch ein Doppelpunkt
			getrennt der Port. Default Port: 5900. z.B. 192.168.0.99

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	Font für die Darstellung evtl. Textmeldungen

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> <u>Positioni</u> <u>er-ung</u>	Position und Dimension Die Dimension sollte möglichst 1:1 der des Remote- Bildschirms entsprechen oder ein ganzahliges Vielfaches sein. Grundsätzlich wird der Bildinhalt zwar gezoomt, die Qualität und Performance ist aber nicht optimal.
Variable vom Typ INT			

## Color

<u>Spalte H</u>	M/O	Default	Beschreibung
<color></color>	0	<u>aktuelle</u>	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

#### Backcolor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
<color></color>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		Hintergru	
		nd-farbe	

#### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
OnError:#Page=	0		Die #Page= <name> wird bei Protokollfehlern aufgerufen</name>
<name></name>			
OnError:Close	0		Die oberste Seite wird bei Protokollfehlern geschlossen
OnError:	0		Die #Page= <name> wird bei Protokollfehlern geschlossen</name>
Close= <name></name>			

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Variable mit Teil- oder der ganzen IP-Adresse

## VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
STRING	0		Teil- (ersetzt %1) oder ganze IP-Adresse als String
WORD UINT INT	0		Teil-IP-Adresse numerisch, ersetzt %1 in Spalte Text/File

## VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>Password=</i> <password></password>	0		<pre><password> Das Passwort wird so unverschlüsselt übergeben</password></pre>
VarStateOnOffInverte d	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On



## RemoteControl von gleich grossen Bildschirmen

Soll von einem Gerät aus via *#RemoteControl*-Objekt auf ein anderes Gerät mit gleicher Auflösung (z.B. 320x240) zugegriffen werden (Fullscreen), so muss auf dem Gerät ein <u>Invisible-Button</u> mit der Aktion *#Page*=xy und einem Timeout projektiert werden (z.B. rechts unten, DX, DY 1 Pixel). Damit wird die Remote-Bedienung nach dem definierten Timeout ohne Bedienung automatisch wieder beendet. Andernfalls muss das Gerät mit dem RemoteControl-Objekt eine höhere Auflösung (grösserer Bildschirm) als das fernbediente Gerät haben. Z.B. in einem VGA-Gerät (640x480) wird der Bildschrim eines 1/4VGA-Gerätes (320x240) dargestellt.

## 💡 <u>Systemvariablen</u>

Nachfolgende Systemvariablen werden im Zusammenhang mit dem #RemoteControl-Objekt verwendet:

Systemvariable	Beschreibung
/S/SYS/RCInput enabled	Zeigt den aktuellen Status:
	<ul> <li>1=Eingabe erlaubt</li> </ul>
	• 0=Eingabe disabled
/S/SYS/RC_Password	Password für RemoteControl-Server (alternative zur Option
	Password=)
/S/SYS/RemoteClient.connected	Zeigt an, ob zur Zeit Client mit dem Gerät (Target) verbunden ist.
	• 0 = Keine Verbindung
	<ul> <li>&gt;0 = eine oder mehrere Verbindungen</li> </ul>

#### Siehe auch

Action-RemoteControl

#### **Unterschied zu EPAM3**

 Folgende Optionen werden nicht mehr unterstützt: PROTO\_NAME=RFB PROTO\_MAJOR=3 PROTO\_MINOR=3 PROTO\_PORT=5900

## 8.4.14 RoleList

Mit der *#RoleList* können die Benutzer-Rollen von <u>#Authent</u> angezeigt werden.

## Parameter

~	$\sim - \tau$
~	
	bie

<u>Spalte A</u>	M/O	Default	Beschreibung
#RoleList	М		Object ID

#### Text/File

<u>Spalte B</u>	M/O	Default	Beschreibung
<definition>.txt</definition>	0		Name der RoleList-Definition.
			Die <u>RoleList-Definition</u> wird in einer separaten Tabelle
			festgelegt. Damit wird bestimmt welche Daten in welcher
			Reihenfolge und welchem Format dargestellt werden.

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	aktueller	Font für den Listentext
		Font	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension der Liste
		er-ung	

#### Color

<u>Spalte H</u>	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	<u>aktuelle</u>	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u>	Hintergrundfarbe
		<u>Hintergru</u>	
		nd-farbe	

#### Format

<u>Spalte J</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein	Art des Rahmen, alle ausser Border=Shadow, Border=RoundR
		Rahmen	

### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar in Pixel fest 0 -> Scrollbar wird ausgeblendet
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar in Pixel fest 0 -> Scrollbar wird ausgeblendet

#### 8.4.14.1 Definition

In dieser Tabelle wird das Aussehen der #RoleList definiert.

Тад	M/ 0	Wert	Default	Kommentar
#Header: Height	0	Ganzz ahl	0	Höhe des Headers in Pixel, wobei: -1 = automatische Höhe 0 = Header ausblenden >0 Effektive Höhe in Pixel
#Header: Font		<u>Font</u>		Font für die Überschrift
#Header: Color		<u>Color</u>		Farbe der Überschrift
#Header: Back Color		<u>Color</u>		Hintergrundfarbe der Überschrift
#Row:Lines	0	Ganzz ahl	0	Setzt die Zeilenhöhe so, dass entsprechend viele Textzeilen in der Tabellenzeile dargestellt werden können.
#Row: Height	0	Ganzz ahl	0	Mit diesem Parameter wird die Zeilenhöhe in Pixel gesetzt. Wenn dieser Parameter aber nicht grösser als 0 ist, so wird die Zeilenhöhe automatisch gesetzt. Wird dieser Parameter gesetzt, so wird <i>#Row: Lines</i> überschrieben.
#Grid:hide	0	yes no	no	Wenn dieser Parameter den Wert "yes" hat, wird das Gitternetz der Tabelle nicht gezeichnet.
#Grid:Color	0	<u>Color</u>	yes	Farbe des Tabellen-Gitternetz
#Column	Μ			Siehe unten

# Hinweis:

Jede Spalte die angezeigt werden soll muss mit dem Column Tag definiert werden. Die Definition von oben nach unten legt die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts fest.

#Column	ID	Format	Width	Alignment	Optionen
---------	----	--------	-------	-----------	----------

## Parameter für #Column:

Para	M/	Wert	Defau	Kommentar
meter	Ο		IL .	
ID	Μ			Gibt die Spalte an:
		ld		> Role ID
		Name		Langer Name, sprachabhängig
		Pwl		> Passwort Level

Form	0		%s, %	Format (siehe <u>#Variable</u> )
at			d	
Width	0	Integer	-1	Spaltenbreite wobei: (width < 0) => Stretch (width == 0) => Hide (width > 0) => fixed width in Pixel
Title	0	<text></text>	ID	Spaltenüberschrift
Align ment	0	left center right	left	horizontale Ausrichtung des Texts in der Zelle
Optio nen	0			

## 8.4.15 Signal

Das #Signal-Objekt dient zur Darstellung von verschiedenen Zuständen. Z.B. Aus, Ein

## Parameter

0	bj	е	ct	

<u>Spalte A</u>	M/O	Default	Beschreibung
#Signal	М		Darstellung von verschiedenen Zuständen

#### Text/File
Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
			Ohne Angabe von Text oder Bild wird der Bereich des Signal Objekts mit der HIntergrundfarbe entsprechend dem Zustand 0,1,2, dargestellt.
<text0>,<text1>,</text1></text0>	0		Textstrings für Zustände 0,1, durch ',' getrennt. Auch mehrzeilig
			Positionierung von Text:
			Text wird zentriert ausgegeben, kann aber via Option <i>Pos</i> = <a></a> <a>ignment&gt; horizontal ausgerichtet werden.</a>
			AUS
<bild0>,<bild1>,</bild1></bild0>	0		Name von <u>Bild-Dateien</u> für Zustände 0,1, durch ',' getrennt
			Positionierung von Bildern: Wenn ein Border definiert ist werden Bilder zentriert ausgegeben. Wenn kein Border definiert ist werden Bilder links oben positioniert.
			Wichtig! Bei Bildern dürfen keine Leerzeichen zwischen den `,' angegeben werden, da diese sonst als Dateiname interpretiert werden!

### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	Font für die Darstellung von Text
		Font	

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Tvp INT	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
· •		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color0</u> ,Color1,	0	<u>aktuelle</u> Vorder- grundfarb e	Schriftfarbe des Textes für Zustände 0,1,

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Color0, Color1,	0	aktuelle	Hintergrundfarbe des Textes für Zustände 0,1,
		Hintergru	
		nd-farbe	

### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
Format	0	kein	Art des Rahmen
		Rahmen	

### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
•	0	VarType-	Unterer Grenzwert
<constant></constant>		Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Oberer Grenzwert
<constant></constant>		Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

### ActionLimit1, ActionLimit2

<u>Spalten N,O</u>	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Default-Verhalten für numerische Datentypen sofern keine Limits und Limit-Aktionen definiert sind: Enthält die Variable einen Wert > (Anzahl definierter Zustände - 1) oder Wert < 0, so wird der erste Zustand (Wert 0) angezeigt.
			Mit einer String-Variablen kann Text bzw. ein Bild direkt angezeigt

### VarType

Spalten Q	M/O	Default	Beschreibung
BOOL	0		Anhand des numerischen Wertes (Index) wird der
BYTE			entsprechende Parameter von VarValue, Color und oder
SINT			Back color angezeigt.
SUINT			

WORD INT DINT DWORD LINT LWORD REAL		
STRING WSTRING	0	Der Wert der Variable wird als Dateipfad interpretiert. Wenn der Pfad auf eine gültige Bilddatei zeigt wird sie angezeigt, sonst wird der Wert als Text angezeigt.

### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

### Option

<u>Spalte</u> <u>S</u>	M/ O	De fau It	Beschreibung
Pos={ Center¦ Left¦ Right}	0	Po s= Lef t	<ul> <li>Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild. Vertikale Ausrichtung ist per Default zentriert.</li> <li>Pos=Center zentriert</li> <li>Pos=Left linksbündig</li> <li>Pos = Right rechtsbündig</li> <li>Vertikale Ausrichtung immer mittig.</li> </ul>
VPos={ Top¦ Bottom }	0		<ul> <li>Vertikale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.</li> <li>VPos=Top Am oberen Rand ausgerichtet</li> <li>VPos=Bottom Am unteren Rand ausgerichet</li> </ul>
Switch = <rang e0&gt;: <range 1&gt;:</range </rang 			Mit der Option Switch können Werte Bereiche auf einen bestimmten Index gelegt werden. range0 -> 0 range1 -> 1  Wobei der erste Bereich (range) auf den Index 0 gemappt wird, der zweite auf 2, Die Bereiche werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Bereiche können wie folgt definiert werden: <n <n="" alle="" kleiner="" werte=""> &gt;n Alle Werte grösser <n> in Der Bereich von und mit <i> bis und mit <n></n></i></n></n>

<u>Spalte</u> <u>S</u>	M/ O	De fau It	Beschreib	Beschreibung				
			n Ger Z.B.: switch=<1	nau <n> :1:25:</n>	>5			
			Range	Index	Beschreibung			
			<1	0	alles kleiner 1			
			1	1	1			
			25	2	2 bis und mit 5			
			> 5	3	alles grösser 5			
Transp arency =< <u>color</u> >	0		Wenn eine interpretiert	Nenn eine Bilddatei projektiert wurde, wird die angegebene <u>Farbe</u> als transparent nterpretiert				
Animati onDela y = <dela y&gt;</dela 	0		Legt die An als 0 ist, wi Maximum e Damit lasse Zustand eir o.ä. zu visu	egt die Animationsgeschwindigkeit in Millisekunden fest. Sobald VarValue grösser Ils 0 ist, wird die Variable alle <delay> Millisekunden um eins erhöht. Wird das Aaximum erreicht, wird der Wert wieder auf eins gesetzt. Damit lassen sich sehr einfach Animationen realisieren, in dem im eingeschaltetem Zustand eine Bildfolge abläuft, um z.B. eine drehende Pumpe, D.ä. zu visualisieren.</delay>				
VarStat eOnOff Inverte d	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On					
Disable dPaint= {Off¦On }	0	On	Mit der Opt dargestellt, Das entspri	ion <i>Disab</i> wenn es icht dem	o <i>ledPaint=Off</i> wird das Signale nicht disabled (ausgegraut) zB. der Wert ausserhalb der Limiten liegt. Verhalten von EPAM3!			

#### Init, Exit

<u>Spalten U, V</u>	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <value></value>	0		Setzt VarVal auf <value></value>



#### Bildseitenwechsel in der Steuerung auslösen

Mit Hilfe des Signal-Objektes können Sie durch Definition von Grenzwerten (Limit1/2) und der Aktion *#Page*=<name>' auch Bildseitenwechsel aufgrund von Variablenwerten auslösen. In diesem Fall bleibt die Spalte Text/File leer. Um diese Bildseitenwechsel an jeder beliebigen Stelle auszuführen, muss das Objekt global definiert werden.

Siehe auch globale Objekte

#### Unterschied zu EPAM3

• das Format Frame=<x> wird nicht mehr unterstützt bzw. durch Backcolor=transparent ersetzt.

### 8.4.16 Slider

Das Slider Objekt dient, ähnlich einem Schieberegler, zum Anzeigen und Ändern von numerischen Variablen

### Parameter

Object
--------

Spalte A M/O Default Beschreibung		Beschreibung			
#Slider	М		Anzeigen und ändern von numerischen Variablen		

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	Autom.	Position und Dimension
Variable vom Typ INT		<b>Positioni</b>	
		er-ung	

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Color0,Color1,	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

#### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung	
Type={Slider¦Scrollbar }	0	Type=Sli der	Type=Slider	Type=Scrollbar

#### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Unterer Grenzwert
<constant></constant>		Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

#### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Oberer Grenzwert
<constant></constant>		Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

### ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		zu steuernde Variable

### VarType

Spalten Q	M/O	Default	Beschreibung
BOOL	0		es werden alle numerischen Datentypen unterstützt
BYTE			
SINT			
SUINT			
WORD			
INT			
DINT			
DWORD			
LINT			
LWORD			
REAL			

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

### Option

<u>Spalte S</u>	M/ O	De fau It	Beschreibung
VarState OnOffInv erted	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On
orientatio n= { vertical¦h	0	aut om	Legt die Ausrichtung fest         • orientation=vertical       > Vertikale Ausrichtung:

<u>Spalte S</u>	M/ O	De fau It	Beschreibung
orizontal}			<ul> <li>von unten (Limit1) nach oben Limit2</li> <li>orientation=horizontal &gt; Horizontale Ausrichtung: von unten (Limit1) nach oben Limit2</li> <li>Wenn nichts angegeben wird, wird die Orientierung automatisch bestimmt. DY &gt;= DX &gt; orientation=vertical DY &lt; DX &gt; orientation=horizontal</li> </ul>
inverted	0		Invertiert die Darstellung vom <i>Limit1</i> und <i>Limit2</i> . Das Limit2 wird bei horizontaler Ausrichtung links , bei vertikaler Ausrichtung unten dargestellt.

#### Init, Exit

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <value></value>	0		Setzt <i>VarVal</i> auf <value></value>

### Der Style von *Slider* bzw *Scrollbar* können via *application.qss* beeinflusst werden: <u>Siehe auch: customizing-qslider</u>

```
/*Vertical*/
QSlider::groove:vertical{
      border: 1px solid #637EB8;
      background: white;
      width:7px;
      border-radius: 3px;
QSlider::add-page:vertical {
      background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop: 0 #ABC7EC,
      border: 1px solid #154A98;
      width: 10px;
      border-radius: 4px;
QSlider::sub-page:vertical {
      background: #fff;
      border: 1px solid #777;
      width: 7px;
      border-radius: 4px;
QSlider::handle:vertical{
      background: qlineargradient(x1:0, y1:0, x2:1, y2:1, stop:0 #fff, stop:1
      border: 1px solid #777;
      height: 30px;
      margin-left: -11px;
      margin-right: -11px;
      border-radius: 3px;
```

```
QSlider::handle:pressed:vertical{
    background: qlineargradient(x1:0, y1:0, x2:1, y2:1, stop:0 #ff0000, stop)
```

### 8.4.17 Switch

}

Das *#Switch*-Objekt dient zur Umschaltung von verschiedenen Zuständen. Z.B. Aus, Ein Hierbei wird mit jeder Betätigung um einen Zustand weitergeschaltet. Ist der letzte Zustand erreicht, so wird wieder auf den ersten Zustand umgeschaltet.

#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Switch	М		Schalter zur Umschaltung von verschiedenen Zuständen

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
		Leerstrin g	ohne Angabe von Text/Bild wird nur der Hintergrund entsprechend dargestellt
<text0>,<text1>,</text1></text0>	0		Textstrings für Zustände 0,1, durch ',' getrennt, auch mehrzeilig
			Positionierung von Text:
			lext wird zentriert ausgegeben, kann aber va Option Pos= <a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a>&lt;</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
			Aus
<bild0>,<bild1>,</bild1></bild0>	0		Name von Bild-Dateien für Zustände 0,1, durch ',' getrennt
			Positionierung von Bildern:
			Wenn ein Border definiert ist werden Bilder zentriert
			ausgegeben. Wenn kein Border definiert ist werden Bilder links oben positioniert.
			• •

#### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	Font für die Darstellung von Text
		<u>Font</u>	

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u>	Position und Dimension
Variable vom Typ INT		<b>Positioni</b>	
		er-ung	

### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color0</u> ,Color1,	0	<u>aktuelle</u> Vorder- grundfarb e	Schriftfarbe des Textes für Zustände 0,1,

#### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Color0, Color1,	0	aktuelle	Hintergrundfarbe des Switch für Zustände 0,1,
		Hintergru	
		nd-farbe	

### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein	Art des Rahmen
		Rahmen	

### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
		SetVar+	Bei Betätigung des #Switch-Objektes wird der Variablenwert
		1	automatisch um 1 inkrementiert und die zugehörige Bild/
			Textinformation angezeigt. Ist der aktuelle Wert grösser als
			die Anzahl definierter Zustände - 1, so wird der Wert 0 gesetzt

#### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Unterer Grenzwert
<constant></constant>		Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType-	Oberer Grenzwert
<constant></constant>		Max	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

### ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Wert des Switch. Default-Verhalten, sofern keine Limits und Limit-Aktionen definiert sind: Enthält die Variable einen Wert > (Anzahl definierter Zustände - 1), so wird der letzte Zustand angezeigt. Enthält die Variable einen Wert < 0, so wird der erste Zustand angezeigt.

VarType			
Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung

numerischen	0	es werden alle <u>numerischen Datentypen</u> unterstützt
Datentypen		

#### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe Spalte VarState

#### Option

<u>Spalte S</u>	M/ O	Def aul t	Beschreibung
Pos={ Center¦ Left¦Right}	0	Pos =Le ft	<ul> <li>Horizontale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.</li> <li>Pos=Center zentriert</li> <li>Pos=Left linksbündig</li> <li>Pos =Right rechtsbündig</li> </ul>
VPos={ Top¦ Bottom}	0		<ul> <li>Vertikale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.</li> <li>VPos=Top Am oberen Rand ausgerichtet</li> <li>VPos=Bottom Am unteren Rand ausgerichet</li> </ul>
Transpare ncy=< <u>color</u> >			Wenn eine Bilddatei projektiert wurde, wird die angegebene Farbe als transparent interpretiert
<i>PWL</i> = <level></level>			Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe (Siehe <u>#Password</u> ).
VarState OnOffInve rted	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On

#### Init, Exit

<u>Spalten U, V</u>	M/O	Default	Beschreibung
SetVar= <constant></constant>	0		Es stehen die SetVar= Actions zur Verfügung
SetVar= <variable></variable>			

### 8.4.18 Textlist

*#TextList* dient zur Darstellung von Text- und Html-Dateien. Es wird ASCII,UNICODE und ein <u>Subset aus HTML 3.2 und 4</u> unterstützt.

#### Parameter

### Object

Spalte A Object	M/O	Default	Beschreibung
#TextList	М		Darstellung von Textdateien als Liste

### Text/File

Spalte B Text/File	M/O	Default	Beschreibung
<filename> [#<anchor>]</anchor></filename>	0		Dateiname mit optionaler Angabe eines HTML-Anchor.
- Poinniala:			Beispiel:
Deispiele.			→ Das Dokument <i>manual.html</i> geladen, und an der Position <i>chapter</i> 3 angezeigt.
			Folgende Datei-Erweiterungen werden unterstützt: • TXT • HTM
			• HTML
< <u>variable</u> >	0		Der Dateiname kann auch via Variable vom Typ STRING oder WSTRING übergeben werden.
			Grundsätzlich sollte dafür aber die Spalte <u>VarValue</u> verwendet werden. In dem Fall muss die <i>Text/File</i> -Spalte leer bleiben!

### Font

Spalte C Font	M/O	Default	Beschreibung		
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u> Font	Font für die Darstellung der Textliste		

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	<u>Autom.</u> Positioni er-ung	Position und Dimension der Textliste
Variable vom Typ INT			

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Schriftfarbe</u>	0	<u>aktuelle</u> <u>Vorder-</u> grundfarb e	Schriftfarbe der Textliste

#### Backcolor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
Hintergrundfarbe	0	<u>aktuelle</u>	Hintergrundfarbe der Textliste
		Hintergru	
		nd-farbe	

### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Format zur Darstellung der Textliste ausser Border=Shadow
Border=Standard	0		Standard Qt-Border

### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		<u>Numerische Variable:</u> In der Variable wird die Position des vertikalen Scrollbar gespeichert. Dadurch wird dem Bediener, wenn er das nächste Mal auf diese Bildseite kommt, der Text an der selben Position angezeigt.
			<u>String Variable:</u> Der Dateiname der anzuzeigenden Datei wird in der Variable übergeben.
			Die Variable kann den den Dateinamen inkl. HTML-Anchor enthalten, oder nur den Anchor!
			<b>Navigation im Dokument via #Button-Action</b> Navigation im Dokument kann natürlich direkt via Hyperlinks im Dokument realisiert werden.Manchmal macht es aber Sinn die Navigation von ausserhalb, zB. via #Button Objekte zu realisieren.
			Beispiele: SetVar=manual.html → Dokument Manual wird geladen und ab Anfang angezeigt.
			SetVar=manual.html#index → Dokument Manual wird geladen auf die Position index gescrollt.
			SetVar=#chapter3 → Aktuelles Dokument wird auf die Position #chapter3 gescrollt.

### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
STRING	0		Siehe Spalte VarType

WSTRING		
INT		
UINT		
WORD		

#### VarState

<u>Spalte R</u>	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>DX</i> = <width></width>	0	25	<width> steht für die Breite des vertikalen Scrollbars in Pixel. 0 = Scrollbar ausblenden</width>
DY= <height></height>	0	25	<height> steht für die Höhe des horizontalen Scrollbars in Pixel 0 = Scrollbar ausblenden</height>



### Anwenderspezifische Darstellung der Scrollbars

Siehe <u>Qt-Style-Sheet</u>

#### Unterschied zu EPAM3

- Darstellung von CSV-Dateien wird nicht mehr unterstützt. Diese können als HTML dargestellt werden.
- Option Format ist nicht mehr notwendig.

### 8.4.19 Trend

Mit Hilfe des *#Trend*-Objekt können Daten, die mit dem <u>#Datalog</u>-Objekt aufgezeichnet wurden, in Form eines Trends dargestellt werden (max. 4 Kurven in einem Trend). Die Werte können hierbei Online und Offline dargestellt werden. Die Manipulation des aktuellen Ausschnitts erfolgt mit Hilfe von <u>#Button-Aktionen</u>.

Der Trend wird normalerweise als Y/T-Diagramm dargestellt. Mit der Option *Format\_time=%ld* wird der Wert des Zeitstempels (Doppelwort im Datalog) als Ganzzahl (1,2,3,...) dargestellt. Somit können X/Y-Diagramme z.B. von Temperatur-Reglern dargestellt werden.

#### **Beispiel**



### Parameter

### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung		
#Trend	М		Trend-Objekt		

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
< <u>Trend-Definition</u> >.txt	М		Name der Trend-Definition beinhaltet die Attribute für
			Darstellung des #Trend-Objekts.

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	Font zur Darstellung der Achsen-Skalen
		<u>Font</u>	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
valiable telli typ intr		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u> <u>Vorder-</u> grundfarb	Farbe für Überschrift und Hintergrund des Kurvenbereichs

	•	
	<u>c</u>	

### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Farbe für Hintergrund des Randbereichs und Cursor
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Art des Rahmen, alle ausser Border=Shadow
Border=Standard	0		Standard Qt-Border

### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
DX= <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbars in Pixel fest. 0 = Scrollbar ausblenden
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbars in Pixel fest 0 = Scrollbar ausblenden
<i>type</i> = <name></name>	0		<name> steht für die ID bzw. den Namen des Trend Objektes. Diese ID ist für die Button-Aktionen relevant, wenn sie nicht gesetzt ist, wird der Name der Textdatei ohne Dateiendung als ID verwendet. Wenn der <u>Datalog-Name</u> in der Definitionsdatei nicht gesetzt ist, wird <name> verwendet. So kann eine Trend- Definition für verschiedene #Datalog-Objekte verwendet werden.</name></name>
datalog= <name></name>	0		Wenn der <u>Datalog-Name</u> in der Definitionsdatei nicht gesetzt ist, wird <name> verwendet. Diese Option hat den Vorrang vor <i>type</i>=<name>. Der Parameter <name> kann Indexvariablen enthalten. Beispiel: datalog=starter%/S/TMP/StarterIdx%</name></name></name>
cursor=off	0		Verhindert, dass der Cursor aktiviert wird, wenn ins Trend Objekt geclickt/getoucht wird.

### Siehe auch

• Action-Trend

#### 8.4.19.1 Trend-Definition

Das Tabellenblatt Trend enthält die Definitionen zum <u>#Trend-Objekt</u>. Pro #Trend-Objekt wird ein Tabellenblatt <Trend> angelegt und über den Blattnamen (Trend-ID) referenziert. Mehrere #Trend-Objekte können dasselbe Tabellenblatt <Trend> verwenden.

Parametern ame	Paramete rtyp	M/O	Default	Comment
#Title	<text></text>	0		Überschrift
#Flow	{Left2Right  Right2Left }	0	Left2Rig ht	<ul> <li>Darstellung des Trend: Left2Right oder Right2Left</li> <li>Left2Right <ul> <li>Neue Werte werden links eingefügt</li> <li>Die Kurve wird nach rechts verschoben</li> </ul> </li> <li>Right2Left <ul> <li>Neue Werte werden rechts eingefügt</li> <li>Die Kurve wird nach links verschoben</li> </ul> </li> </ul>
#Datalog	< <u>Datalog</u> >	0		Name des zugehörigen <u>Datalog-Objekts</u> ohne Dateierweiterung ".txt" Wenn die Option <i>Type=<type></type></i> definiert ist und dieser Parameter leer ist, wird <i>type</i> als Name verwendet. D.h. es muss ein Datalog mit Namen <type> existieren. Wenn mehrere Trend Objekte mit Ausnahme des Datalog die selbe Definition haben, muss nur eine Definition erstellt werden. Dabei bleibt der Parameter Datalog leer, dafür muss die Option <i>type=<datalog></datalog></i> projektiert werden.</type>
#Cursorcolo r	<u>Farbe</u>	0	Black	Cursor-Farbe
#Xscalefgco lor	<u>Farbe</u>	0	Color	Schriftfarbe der X-Achsen Skala
#Xscalebgc olor	<u>Farbe</u>	0	BackCo Ior	Hintergrundfarbe der X-Achsen Skala
#Format_ti me	Zeit-Format	0		Zeit-Format der X-Achse oder %ld zur Darstellung von X/Y- Diagrammen
#Format_da te	<u>Datums</u> Format	0		Datums Format der X-Achse
#Range	Ganzzahl	М		Bereich der X-Achse
#GridX	Ganzzahl	М		Raster der X-Achse, teilbar durch #Range
#ScaleX	{On¦Off}	0	On	X-Skala anzeigen (On) oder unterdrücken (Off)
#XZoomMax	Ganzzahl	0		max. Zoomfaktor der X-Achse
#Gap	Ganzzahl	0	0	max. Lücke zwischen Messwerten die noch verbunden dargestellt werden
#Y	Titel 1	0		Überschrift 1. Y-Achse
#Color	<u>Farbe</u>	0	Color	Farbe der Kurve
#PenWidth	Ganzzahl	0	1	Liniendicke der Kurve in Pixel
#ScaleColor	Farbe	0	Color	Skalenfarbe

Parametern ame	Paramete rtyp	M/O	Default	Comment
#YScaleWid th	Ganzzahl	0		Breite für Skala inkl. Beschriftung, wird automatisch berechnet wenn nichts angegeben wird, muss angegeben werden wenn Min oder Max eine Variable ist.
#Max	num. Konstante Variable	М		Max für Skalierung, numerische Konstante oder Variable
#Min	num. Konstante Variable	М		Min für Skalierung, numerische Konstante oder Variable
#GridY	Ganzzahl	0	#Max- #Min	Raster für Beschriftung der Y-Achse Der Raster kann auch in der Form / <divisor> angegeben werden. Beispiel: /4 Dadurch wird die Y-Achse in vier Segmente unterteilt unabhängig von #Max-#Min. Nützlich wenn #Min #Max durch Variablen definiert wird.</divisor>
#Grid	{On¦Off}	0	On	Raster anzeigen (On) oder unterdrücken (Off)
#Scale	{On¦Off}	0	On	Y-Skale anzeigen (On) oder unterdrücken (Off)
#DataLogCo I	Ganzzahl	0	x+1	Daten aus Spalte <i>n</i> des Datalog
#Y	Titel 2			Überschrift 2. Y-Achse
				wie oben für 2.Kurve
#Y	Titel 3			Überschrift 3. Y-Achse
				wie oben für 3.Kurve
#Y	Titel 4			Überschrift 3. Y-Achse
				wie oben für 4.Kurve

### 8.4.20 UserList

Mit der *#UserList* können die Benutzer von <u>#Authent</u> angezeigt werden.

#### Parameter

Object

<u>Spalte A</u>	M/O	Default	Beschreibung
#RoleList	М		Object ID

#### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
<definition>.txt</definition>	0		Name der <u>UserList-Definition</u> .
			Die <u>UserList-Definition</u> wird in einer separaten Tabelle
			festgelegt. Damit wird bestimmt welche Daten in welcher
			Reihenfolge und welchem Format dargestellt werden.

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname></fontname>	0	aktueller	Font für den Listentext
		<u>Font</u>	

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension der Liste
		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		<b>Hintergru</b>	
		nd-farbe	

### Format

Spalte J	M/O	Default	Beschreibung
<u>Format</u>	0	kein Rahmen	Art des Rahmen, alle ausser <i>Border=Shadow, Border=RoundR</i>

### Option

Spalte S	M/O	Default	Beschreibung
<i>DX</i> = <width></width>	0	25	Legt die Breite des vertikalen Scrollbar in Pixel fest 0 -> Scrollbar wird ausgeblendet
DY= <height></height>	0	25	Legt die Höhe des horizontalen Scrollbar in Pixel fest 0 -> Scrollbar wird ausgeblendet
Filter:Role= <roleid></roleid>			Es werden nur die Benutzer der Rolle <roleid> angezeigt</roleid>

### Siehe auch:

#Authent

<u>#Button-</u> <u>Action</u>

#### 8.4.20.1 Definition

In dieser Tabelle wird das Aussehen der #UserList definiert.

Tag	M/ 0	Wert	Default	Kommentar
#Header: Height	0	Ganzz ahl	0	Höhe des Headers in Pixel, wobei: -1 = automatische Höhe 0 = Header ausblenden >0 Effektive Höhe in Pixel
#Header: Font		<u>Font</u>		Font für die Überschrift
#Header: Color		<u>Color</u>		<u>Farbe</u> der Überschrift
#Header: Back Color		<u>Color</u>		Hintergrundfarbe der Überschrift
#Row:Lines	0	Ganzz ahl	0	Setzt die Zeilenhöhe so, dass entsprechend viele Textzeilen in der Tabellenzeile dargestellt werden können.
#Row: Height	0	Ganzz ahl	0	Mit diesem Parameter wird die Zeilenhöhe in Pixel gesetzt. Wenn dieser Parameter aber nicht grösser als 0 ist, so wird die Zeilenhöhe automatisch gesetzt. Wird dieser Parameter gesetzt, so wird <i>#Row: Lines</i> überschrieben.
#Grid:hide	0	yes no	no	Wenn dieser Parameter den Wert "yes" hat, wird das Gitternetz der Tabelle nicht gezeichnet.
#Grid:Color	0	<u>Color</u>	yes	Farbe des Tabellen-Gitternetz
#Column	Μ			Siehe unten

## 💡 Hinweis:

Jede Spalte die angezeigt werden soll muss mit dem Column Tag definiert werden. Die Definition von oben nach unten legt die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts fest.

#Column ID	Format	Width	Alignment	Optionen
------------	--------	-------	-----------	----------

### Parameter für #Column:

Para meter	M/ 0	Wert	Default	Kommentar
ID	Μ	User Name		Gibt die Spalte an: ➢ Benutzer ID ➢ Langer Name

		RoleId		> Rollen ID
		Roleiva		Rollen Name (sprachabhangig)
		me		Konto Status (aktiv=[x], inaktiv=[])
		Enable		Datum/Zeit des letzten Login
		d		Datum/Zeit der letzten Passwortänderung
		LastLo		
		qin		
		PwdCh		
		anged		
Form	$\cap$		%s %d bzw %[dd-mm	Format (siehe #\/ariable)
	0			Tomat (siene <u>#vanable</u> )
αι	_			
Width	0	Integer	-1	Spaltenbreite wobei:
				(width < 0) => Stretch
				(width == 0) => Hide
				(width > 0) => fixed width in Pixel
Title	0	<text></text>	ID	Spaltenüberschrift
Align	0	left	left	horizontale Ausrichtung des Texts in der Zelle
ment		center		Ĵ
		right		
Optio	0	editabl		Wenn diese Option gesetzt wird, können die Werte der
nen		е		Spalten RoleName und Enabled direkt editiert werden.

### 8.4.21 Variable

Das #Variable-Objekt dient zur Darstellung oder/und Eingabe einer numerischen/alphanumerischen Variable.

### Beispiel



#### Parameter

### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#Variable	М		Darstellung oder/und Eingabe einer numerischen/
			alphanumerischen Variable

#### Text/File

<u>Spalte B</u>	M/O	Default	Beschreibung
[text] <format>[text]</format>	М		Statischer Text kann mit einem Format kombiniert werden.
			Diese Formate werden weiter unten beschneben.



### Formate

Um den Text, der im Variable Objekt dargestellt wird, zu formatieren können folgende Formate verwendet werden. Zur Erklärung sehen Sie hier das Grundgerüst:

Text %[Vorzeichen][Vorkommastellen].[Nachkommastellen][Typ] Text

#### Vorzeichen

Vorzeichen	Beschreibung		
+	Wird dieses Zeichen vorangestellt, so wird immer ein Vorzeichen ("+" oder "-") angegeben.		
0	Wird dieses Zeichen vorangestellt, so werden alle nicht verwendeten Zeichen mit "0" aufgefüllt.		

#### **Beispiel**

Eingabe	Format	Ausgabe
10000	%+d	"+10000"
10000	%08d	"00010000"

#### Vorkommastellen

Zahl, gibt die Anzahl Stellen links des Dezimalpunkts an.

#### Beispiel

Eingabe	Format	Ausgabe		
10000	%8d	" 10000"		

#### Nachkommastellen

Zahl, gibt die Anzahl Stellen rechts des Dezimalpunkts an.

### **Beispiel**

Eingabe	Format	Ausgabe
100.1111	%4.2f	" 100.11"

#### Тур

Тур	Beschreibung	Bits
b	Binärdarstellung	16
lb	Binärdarstellung	32
llb	Binärdarstellung	64
d oder i	Ganzzahldarstellung mit Vorzeichen	16
ld oder li	Ganzzahldarstellung mit Vorzeichen	32
Ild oder Ili	Ganzzahldarstellung mit Vorzeichen	64
u	Ganzzahldarstellung ohne Vorzeichen	16
lu	Ganzzahldarstellung ohne Vorzeichen	32
llu	Ganzzahldarstellung ohne Vorzeichen	64
f oder g	Fliesskommazahl mit Vorzeichen	32
If oder Ig	Fliesskommazahl mit Vorzeichen	64
с	Buchstabe	8
S	Text	
x	Hexadezimaldarstellung	16

Тур	Beschreibung	Bits
lx	Hexadezimaldarstellung	32
llx	Hexadezimaldarstellung	64
е	Exponentialdarstellung	64

# Ganzzahlwerte mit Dezimalpunkt

Es ist möglich Ganzzahlwerte auf dem Bildschirm mit Dezimalpunkt darzustellen. Ein Wert 1000 Gramm kann auf dem Bildschirm in der Einheit kg 1.000 dargestellt und auch eingegeben werden. Dadurch kann in den meisten Fällen auf der Steuerung auf eine aufwendige Gleitkomma-Arithmetik verzichtet werden (Geschwindigkeit!).

Beispiel: %3.2d

### Formate von Datum und Zeit

Die Datentypen *DT*, *DATE* und *TIME* werden folgendermassen projektiert, wobei diese Projektierung sowohl als Eingabe- wie auch Ausgabemaske verwendet wird:

- %[<ausdruck>]DT
- %[<ausdruck>]D
- %[<ausdruck>]T

### DT

Format	Beschreibung	Anzahl Zeichen	Wertebereich
d	Tag des Monats, dargestellt durch zwei Zahlen	2	01-31
m	Monat des Jahres, dargestellt durch zwei Zahlen	2	01-12
у	Jahr, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-99
Y	Jahr, dargestellt durch vier Zahlen	4	0001-9999
Н	Stunde, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-23
М	Minute, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-59
S	Sekunde, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-59
Ρ	AM/PM - Darstellung Die Stunden werden umgerechnet und P wird durch "AM" oder "PM" ersetzt. Siehe auch: AM/PM Zeitsystem	2	01-12 AM und 01-12 PM
р	am/pm - Darstellung Die Stunden werden umgerechnet und p wird durch "am" oder "pm" ersetzt. Siehe auch: AM/PM Zeitsystem	2	01-12 am und 01-12 pm
а	Abgekürzter Wochentag, in der Sprache des Betriebsystems	2	Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So
A	Ausgeschriebener Wochentag, in der Sprache des Betriebsystems		Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
b	Abgekürzter Monatsname, in der Sprache des Betriebsystems	3	Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez

Format	Beschreibung	Anzahl Zeichen	Wertebereich
В	Ausgeschriebener Monatsname, in der Sprache des Betriebsystems		Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

### Beispiele

Format	Ausgabe
%[d.m.Y H:M:S]DT	26.01.2012 14:54:36
%[dd.mm.YY HH:MM:SS]DT	26.01.2012 14:54:36
%[d.m.Y H:M:S P]DT	26.01.2012 02:54:36 PM
%[A, d.B Y]DT	Donnerstag, 26.Januar 2012

#### Time

Format	Beschreibung	Anzahl Zeichen	Wertebereich
Н	Stunde, dargestellt durch eine Zahl	1	0-9
HH	Stunde, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-23
Μ	Minute, dargestellt durch eine Zahl	1	0-9
MM	Minute, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-59
S	Sekunde, dargestellt durch eine Zahl	1	0-9
SS	Sekunde, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-59
MS	Millisekunde, dargestellt durch eine Zahl	1	0-9
MSMS	Milisekunde, dargestellt durch zwei Zahlen	2	00-99
MSMSMS	Milisekunde, dargestellt durch drei Zahlen	3	000-999

### Beispiele

Format	Ausgabe	
%[H:M:S:MS]T	9:3:7:4	
%[HH:MM:SS:MSMSMS]T	09:03:07:004	

🕎 Wenn im Text ein %Zeichen ausgegeben werden soll, müssen zwei %Zeichen angegeben werden.

### Beispiel:

Format	Ausgabe
Wert: %d %%	Wert: 0 %

#### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	Font zur Darstellung der Skala
		Font	

#### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

#### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	<u>aktuelle</u>	Schriftfarbe
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

#### BackColor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		Hintergru	
		nd-farbe	

#### Format

<u>Spalte J</u>	M/O	Default	Beschreibung
Format	0	kein	Art des Rahmen
		Rahmen	

### Action

Spalte K	M/O	Default	Beschreibung
	0		Ohne Angabe einer Action wird nur der Wert dargestellt.
SetVar	0		es werden die <u>SetVar-Aktionen</u> unterstützt
#Page= <name></name>	0		Öffnet die Tastatur-Page und setzt den Eingabefocus.
			Undex Variablen
			<name> kann zwischen %-Zeichen gesetzt Variablenamen enthalten.</name>
			<b>Beispiel</b> #page=kbd_%/S/SYS/Kbd_Layout%
			Öffnet die Tastatur-Page in Abhängigkeit einer Systemvariable.
			z.B. für länderspezifische Tastatur-Layouts
Edit			Aktiviert den Editmode

### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung

	0	VarType	unterer Grenzwert der Variable
<constant></constant>		-Min	Numerische Konstante
<variable></variable>			Variable vom Typ <u>VarType</u>

#### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
	0	VarType	oberer Grenzwert der Variable
<constant> <variable></variable></constant>		<u>-Max</u>	Variable vom Typ <u>VarType</u>

### ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die standard LimitActions zur Verfügung.

#### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Wert der Variable

### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
<u>Datentyp</u>	М		es werden alle Basis-Datentypen unterstützt

### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		siehe <u>Objektstatus</u>

### Option

<u>Spalte S</u>	M/ O	Def aul t	Beschreibung
Pos={ Center¦ Left¦Right}	0	Pos =Le ft	<ul> <li>Horizontale Ausrichtung des Texts. Vertikale Ausrichtung ist per Default zentriert.</li> <li>Pos=Center zentriert</li> <li>Pos=Left linksbündig</li> <li>Pos =Right rechtsbündig</li> </ul>
VPos={ Top¦ Bottom}	0		<ul> <li>Vertikale Ausrichtung des Texts, bzw. Bild.</li> <li>VPos=Top Am oberen Rand ausgerichtet</li> <li>VPos=Bottom Am unteren Rand ausgerichet</li> </ul>
Mirror	0		Zeigt (spiegelt) die aktuellen Eingabe des #Variable Objekts mit dem Eingabefocus an. z.B. in der Keyboard-Page zur Darstellung der aktuell editierten

<u>Spalte S</u>	M/ 0	Def aul t	Beschreibung
			Variable
Set_focus	0		Sobald das Objekt geladen wurde, erhält es den Eingabefocus
HelpText= <n></n>	0		Wenn das Objekt den Focus erhält, wird die Systemvariable <u>/S/SYS/HelpText</u> auf <n> gesetzt. Sobald es den Focus nicht mehr hat, wird die Variable auf 0 gesetzt. <n> muss eine Integerkonstante sein. z.B. zur Anzeige eines Hilfetextes in der Keyboard-Page</n></n>
Verify	0		<ul> <li>Diese Option dient zur Überprüfung der Eingabe (z.B. für Passwort-Eingabe), denn es muss zweimal der gleiche Wert eingegeben werden. Wurde der Wert beide male gleich eingegeben, wird die Aktion Close ausgeführt.</li> <li>Die Systemvariable <u>/S/SYS/VariableVerify</u> vom Typen WORD zeigt den Status an:</li> <li>0 bedeutet, dass noch nichts eingegeben wurde.</li> <li>1 bedeutet, dass der erste Wert eingegeben wurde.</li> <li>2 bedeutet, dass der zweite Wert falsch eingegeben wurde und die Eingabe wiederholt werden muss.</li> <li>3 bedeutet, dass zweimal der gleiche Wert eingegeben wurde</li> </ul>
CloselfOk	0		Wenn der eingegebene Wert innerhalb der Limits liegt wird die Aktion Close ausgeführt.
Type=pas sword	0		Das Objekt kann zur Eingabe von Passwörtern getarnt werden, alle Zeichen werden während der Eingabe durch '*' ersetzt.
<i>PWL</i> = <level></level>	0	PW L=0	Notwendiger Passwortlevel zur Freigabe Siehe auch <u>#Password</u> -Objekt
select	0		Betrifft nur (W)STRING Variablen! Der ganze String wird selektiert, wenn das #variable Objekt den Eingabefokus erhält. Damit wird mit dem ersten eingegebenen Zeichen der bestehende String überschrieben.
VarState OnOffInve rted	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable: VarState = 0 -> Off VarState = 1 -> On

### Function

Spalten T	M/O	Default	Beschreibung
<unit>function0,<!--</td--><td>0</td><td></td><td>Umrechnungsfunktionen (siehe Masssysteme)</td></unit>	0		Umrechnungsfunktionen (siehe Masssysteme)
unit>			

### Init, Exit

Spalten U, V	M/O	Default	Beschreibung
<action></action>	0		Es stehen die selben Actions zur Verfügung wie unter dem Parameter <u>Action</u> beschrieben

### Edit

Um ein Variableobjekt editieren zu können muss es den Eingabefocus erhalten. Der Eingabefocus kann über folgende Action gesetzt werden:

Action	Beschreibung	
#Page= <name></name>	Mit dieser Aktion wird typischerweise eine Keyboard-Page geöffnet.	
Edit	Editieren via Hard Keyboard	

Der Eingabefocus kann über folgende Option gesetzt werden:

Option	Beschreibung
Set_focus	Der Focus wird automatisch gesetzt, nachdem die Seite aufgebaut wurde.

#### Editiermodus

Wenn das Variableobjekt den Eingabefocus erhält befindet es sich im Insert - Modus.

#### Insert - Modus

Zeichen werden an der Cursorposition eingefügt, solange noch Platz übrig ist. Wenn kein Platz mehr übrig ist, wird kein Zeichen mehr eingefügt, aber auch kein Zeichen überschrieben. Die Grösse des Eingabefelds wird durch den Formatstring bestimmt.

#### Der Formatstring beeinflusst das Verhalten.

Formatstring	Verhalten
%s	Bei einem String, wird der Cursor ans Ende des Textes gesetzt, wo alle Eingaben angefügt werden.
%d, usw.	Bei allen anderen Formaten, wird der Inhalt nicht angezeigt, sondern überschrieben.

#### **Selection - Modus**

Wenn ins Objekt mit aktivem Focus geklickt wird, wird der Text selektiert. Wenn der Text bereits selektiert wurde, so wird diese Selektion aufgehoben.

Keyboardeingaben wirken sich auf die ganze Selektion aus:

Taste	Verhalten
Backspace oder Delete	Löscht die ganze Selektion
Zeichen	Allle selektierten Zeichen werden überschrieben
Steuerzeichen	Hebt die Selektion auf

### Zeit/Datumsfunktionen

Der Variablentyp DT ermöglicht in Verbindung mit der Systemvariable <u>/S/SYS/DateTime</u> eine Zeit/ Datumsanzeige. Die aktuelle Uhrzeit wird dabei einmal pro Sekunde aktualisiert. Für die Eingabe von Uhrzeit und Datum stehen spezielle Systemvariablen zur Verfügung.

#### Siehe auch

<u>Systemvariablen</u>

## 9

#### Aktuelle Uhrzeit auf der Steuerung

Um die aktuelle Uhrzeit auf die Steuerung zu übertragen kann das Objekt <u>#Sys2PLC</u> in Verbindung mit den Uhrzeit-Systemvariablen verwendet werden.

## Systemvariablen

Nachfolgende Systemvariablen werden beim Start der Eingabe mit den aktuellen Werten definiert und können z.B. auf der Bildschirmtastatur-Seite angezeigt werden:

/S/SYS/Edit_val	letzter Wert vor Eingabe Datentyp WSTRING
<u>/S/SYS/Edit_val_i</u>	letzter Wert vor Eingabe Datentyp als INT, (ASCII to INT, z.B. "13" = 13)
/S/SYS/Limit1	unterer Grenzwert Datentyp WSTRING
/S/SYS/Limit2	oberer Grenzwert Datentyp WSTRING
<u>/S/SYS/HelpText</u>	enthält die aktuelle Helptext-Nummer Datentyp WORD

## Bildschirmtastatur

Wird eine Bildschrimtastatur über die Variablen-Aktion *#Page*=<name> aufgerufen, so muss diese als Fenster geöffnet werden! D.h. die Bildseite des Variablen-Objekts und der Tastatur müssen verschieden gross sein oder die Tastaturseite wird mit der Option Popup definiert.

#### **Unterschied zu EPAM3**

• Option *Mirror* ersetzt Systemvariable *s\_input\_val* 

#### 8.4.21.1 Masssysteme

### Umrechnungsfunktionen

Das Variable Objekt kann Werte von numerischen Variablen für die Anzeige/Eingabe umrechnen. Dadurch kann ein Wert in verschiedenen Masssystemen angezeigt werden.

Das Masssystem wird via Button Action <u>unit=<index></u> ausgewählt. Das eingestellte Masssystem kann durch die Systemvariable <u>/S/APP/UnitIdx</u> angezeigt werden. Durch Ändern der Systemvariable <u>/S/APP/UnitIdx</u> wird das Masssystem geändert.

Die Umrechnungsfunktionen für die verschiedenen Masssysteme werden in der <u>Spalte Function</u> wie folgt angegeben:

#### <unit>function0,function1,...</unit>

/S/APP/UnitIdx bestimmt, welche der definierten Funktionen angewendet wird:

```
0 -> function0
```

```
1 -> function1
```

```
...
```



- Die Umrechnung erfolgt intern als LREAL. Das Resultat wird in den Zieldatentyp geschrieben. Bei Ganzahldatentypen werden die Nachkommastellen abgeschnitten.
- Anstelle der Funktion kann ein Leerstring stehen, wodurch keine Umrechnung vorgenommen wird!

#### Folgende vordefinierte Funktionen stehen zu Verfügung:

Funktion	Bedeutung

Geschwindigkeit	
m/min_ft/min	m/min -> ft/min
m/min_inch/min	m/min -> inch/min
mm/min_ft/min	mm/min -> ft/min
mm/min_inch/min	mm/min -> inch/min
Zerspanleistung	
cm2/min_inch2/min	cm <sup>2</sup> /min -> inch <sup>2</sup> /min
Fläche	
m2_inch2	m <sup>2</sup> -> inch <sup>2</sup>
cm2_inch2	cm <sup>2</sup> -> inch <sup>2</sup>
Länge	
mm_inch	mm -> inch
cm_inch	cm -> inch
m_inch	m -> inch
m_ft	m -> ft
Temperatur	
°c_°f	°C -> °F
Masse / spez. Gewicht	
kg_lbs	kg -> lbs
kg/dm3_lbs/inch3	kg/dm <sup>3</sup> -> lbs/inch <sup>3</sup>
Druck	
bar_psi	bar -> psi

#### **Beispiel:**

<unit>,°c\_°f</unit>

/S/APP/UnitIdx=0 -> keine Umrechnung /S/APP/UnitIdx=1 -> Umrechnung von °C nach °F

#### Selbstdefiniert Funktionen

Einfache Funktionen können aber auch selber definiert werden, wobei die Operatoren \*,*I*,+,- unterstützt werden. Auf einen Operator muss ein Operand (Gleitpunktzahl) folgen. Es können beliebige Operator-Operand Kombinationen verkettet werden, wobei das Resultat der ersten Operation der nächsten Operation übergeben wird.

#### Beispiel:

<unit>,\*1.8+32</unit>

/S/APP/UnitIdx=0 -> keine Umrechnung /S/APP/UnitIdx=1 -> VarValue wird mit 1.8 Multipliziert und dazu 32 addiert. (entspricht °c\_°f)

### Massystem abhängige Formatierung

In der <u>Spalte B</u> Text/File können Masssystem abhängige Formatstrings wie folgt projektiert:

[führender Text]<unit>format0,format1,...</unit>[nach folgender Text]

#### **Beispiel:**

Kesseltemperatur <unit>%f °C,%f °F</unit>

/S/APP/UnitIdx=0 -> Kesseltemperatur 80.00 °C /S/APP/UnitIdx=1 -> Kesseltemperatur 176.00 °F

### 8.4.22 VBar

Das VisualBar-Objekt #VBar ist eine Sonderform des <u>#Bar</u>-Objekts und unterstützt spezielle Darstellungen mit verschiedenen Farbbereichen und Zeigern.

#### **Beispiel**



#### Parameter

#### Object

Spalte A	M/O	Default	Beschreibung
#VBar	М		VisualBar-Objekt

#### Text/File

<u>Spalte B</u>	M/O	Default	Beschreibung
< <u>VBar-Definition</u> >.txt	М		Name der <u>VBar-Definition</u> beinhaltet die Attribute für
			Darstellung des #VBar-Objekts.

### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	<u>aktueller</u>	Font zur Darstellung der Skala
		Font	

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten	0	Autom.	Position und Dimension
Variable vom Typ INT		Positioni	
		er-ung	

### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
Color	0	<u>aktuelle</u>	Farbe der Skala
		Vorder-	
		grundfarb	
		<u>e</u>	

### BackColor

<u>Spalte I</u>	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	aktuelle	Hintergrundfarbe
		Hintergru	
		nd-farbe	

### Format

siehe Objekt <u>#Bar</u>

### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
unterer Grenzwert	0	<u>VarType-</u> <u>Min</u>	Falls in der <u>VBar-Definition</u> ein Range mit "limit1" projektiert wird, so wird der hier projektierte Wert für den Range verwendet.

#### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
oberer Grenzwert	0	<u>VarType-</u> <u>Max</u>	Falls in der <u>VBar-Definition</u> ein Range mit "limit2" projektiert wird, so wird der hier projektierte Wert für den Range verwendet.

### ActionLimit1, ActionLimit2

Spalte N,O	M/O	Default	Beschreibung
Aktion bei Grenzwert Unter- oder Überschreitung	0		Siehe Limit-Aktionen

### VarValue

<u>Spalte P</u>	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	Μ		Die projektierte Variable in VarValue gibt den Füllwert im Objekt an. Der Datentyp dieser Variable muss numerisch sein. Es kann auch ein Array vom Typ Word oder INT definiert werden, in diesem Fall dient das erste Feld ([0]), um den Füllwert anzuzeigen, die weiteren Felder werden zur Darstellung der Ranges verwendet (Siehe <u>VBar-Definition</u> -> Ranges)

### VarType

Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung
BYTE	М		Es können alle numerischen Datentypen bis auf LREAL
USINT			verwendet werden.
SINT			
WORD			
UINT			
INT			
DWORD			
UDINT			
DINT			
LWORD			
LINT			
REAL			
WORD[]			
INT[]			

### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>	0		Siehe Spalte VarState

#### Option

M/O	Default	Beschreibung
0	Fill=up	siehe <u>#Bar-Option</u>
0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable:
	<u>M/O</u> O	M/O Default O Fill=up O

d		
		VarState = 0 -> Off
		<i>VarState</i> = 1 -> On

#### 8.4.22.1 VBar-Definition

Das Tabellenblatt VBar enthält die Definitionen für das <u>#VBar</u>-Objekt.

Option	Parameter1	Parameter2	Text
#Style	bar bar filled		
#Range1	Zahl Prozent [Index] Limit1 Limit2	<u>Farbe</u>	Text1
#Range <n></n>			
#Separator	Zahl	<u>Farbe</u>	
#Width	Zahl/Prozent		
#Border	Zahl	<u>Farbe</u>	
#Position	Zahl/Prozent	Zahl/Prozent	
#Values	Zahl Range	left right	
#Needle		Farbe	
#BarBackColor	<u>Farbe</u>		
#BarWidth	Zahl		

### **Beispiel**



#### #Style

Parameter1	M/O	Default	Beschreibung
bar	0	bar	VBar wird mit Range-Farben gezeichnet. Der aktuelle Wert wird mit dem Zeiger dargestellt. Der Zeiger wird unter #Needle definiert.
bar filled	0		VBar wird mit Range-Farben bis zum aktuellen Wert gefüllt, der Rest des VBars bis zum Endwert wird mit der Hintergrundfarbe #BarBackColor gelöscht.

#### #Range

Das VBar-Objekt kann in beliebige Bereiche (Range1..n) gegliedert werden. Diese Bereiche beginnen

mit Range1 und werden aufsteigend, ohne Lücke definiert.

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
Zahl	0	0	Die Bereiche können absolut durch Zahlenwerte definiert werden. Der erste und der letzte Range definieren Start (Limit1) und Ende (Limit2) des VBar.
Prozent	0	0	Die Bereiche werden durch Prozentangaben von Range1 und dem letzten Range definiert. Range1 und der letzte Range können nicht durch Prozent ausgedrückt werden und müssen absolut sein. Es macht Sinn in diesem Fall "Limit1" und "Limit2" zu verwenden. Achtung: Wenn Prozent verwendet wird, muss die Zelle in Excel als Text formatiert sein, da Excel sonst eine Zahl daraus macht (z.b.: 10% wird zu 0.1). Es kann auch ein ' vor den Prozentwert geschrieben werden.
[Index]	0	0	Wird unter #VarValue des VBar-Objekts ein Array angegeben, dann können die Ranges von [1] bis [n] definiert werden und die Bereiche dynamisch geändert werden. [0] des Arrays enthält den aktuellen Wert. Range1 und der letzte Range definieren Start und Ende des Objekts.
Limit1 Limit2	0	0	Wenn der Wert aus Limit1 bzw. Limit2 des VBar-Objekts bei einem Range verwendet werden soll, so kann "Limit1" bzw. "Limit2" geschrieben werden.

Parameter 2	M/O	Default	Beschreibung
Farbe	0	0	Farbe definiert die Farbe des Ranges bis zum nächsten Range n+1.

Parameter 3	M/O	Default	Beschreibung
Text	0		An der Position des Ranges wird der eingetragene Text angezeigt. z.B. Min, Max, usw. Range-Texte können mehrsprachig definiert werden.
<u>Format</u>	0		Durch Angabe eines Formatstrings z.B. %d können die Rangewerte angezeigt werden.

Parameter3 wirkt nur in Verbindung mit #Values und Parameter #Range.

### #Separator

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
<leer></leer>	0	<leer></leer>	<li><leer>es wird keine Trennlinie zwischen den Bereichen gezeichnet</leer></li>
Zahl	0	0	Breite der Trennlinie in Pixel. Die Trennlinie wird mit der Farbe in Spalte Parameter2 dargestellt.

### #Width

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
Zahl	0	0	Länge des Separators in Pixel
Prozent	0	0	Länge des Separators in Prozent von DX bzw. DY

#### #Border

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
Zahl	0	0	Breite des Rahmens in Pixel. Der Rahmen wird mit der Farbe in Spalte Parameter2 gezeichnet.

#### #Position

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
Zahl	0	0	X-Position des Graphen in Pixel relativ zum Objekt-Nullpunkt (links oben)
Prozent	0	0	X-Position des Graphen in Prozent von DX

Parameter	M/O	Default	Beschreibung
2			
Zahl	0	0	Y-Position des Graphen in Pixel relativ zum Objekt-Nullpunkt (links oben)
Prozent	0	0	Y-Position des Graphen in Prozent von DY.

### #Values

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung
<leer></leer>	0	<leer></leer>	es werden keine Range-Werte angezeigt
Zahl	0	0	Eine Zahl definiert den Bereich für die Skala. Die Skala wird mit allen vielfachen dieser Zahl bis zum Ende des Objekts gezeichnet. Z.B. 10 bewirkt eine Skala von 0, 10, 20,
Range	0		Wird "Range" angegeben, so zeigt die Skala alle Texte, die unter "#Range1, " angegeben wurden. Wurden in den Textspalten Formate definiert, so werden die Werte dieser Ranges angezeigt.

Parameter	M/O	Default	Beschreibung
2			
Left	0	Left	Gibt die Position der Skala an. "Left" für links bzw. oben, "Right" für rechts
Right			bzw. unten

Parameter 3	M/O	Default	Beschreibung
Format	0	%d	Format für Dartstellung von Skalenwerten.

### #Needle

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung	
Ganzzahl	0	0	Zeichnet einen Zeiger mit der angegebenen Breite in Pixel.	
	Parameter 2	M/O	Default	Beschreibung
---	-----------------	-----	---------	--
<color>  O  Black  Farbe des Zeigers. (nur in Verbindung mit Parameter 1)</color>	<color></color>	0	Black	Farbe des Zeigers. (nur in Verbindung mit Parameter 1)

Text/File	M/O	Default	Beschreibung
Bildname	0		Zeichnet das definierte Bild als Zeiger an der Position des aktuellen Wertes.
			Parameter 1 und 2 sind irrelevant.

### #BarBackColor

Hintergrundfarbe in Verbindung mit #Style=bar filled.

### #BarWidth

Parameter 1	M/O	Default	Beschreibung		
Ganzzahl	0	0	Breite des Bargraph in Pixel.		

### 8.4.23 VMeter

Das VisualMeter-Objekt #VMeter ist eine Sonderform des <u>#Meter</u>-Objekts und unterstützt spezielle Darstellungen mit verschiedenen Farbbereichen und Zeigern.

### Beispiel



### Parameter

Object						
Spalte A	M/O	Default	Beschreibung			
#VMeter	М		VisualMeter-Objekt			

### Text/File

Spalte B	M/O	Default	Beschreibung
< <u>VMeter-Definition</u> >.	М		Name der <u>VMeter-Definition</u> beinhaltet die Attribute für
txt			Darstellung des #VMeter-Objekts.

### Font

Spalte C	M/O	Default	Beschreibung
<fontname>.FNT</fontname>	0	aktueller	<u>Font</u> zur Darstellung der Skala
		Font	

### X, Y, DX, DY

Spalten D-G	M/O	Default	Beschreibung
Ganzzahl-Konstanten Variable vom Typ <i>INT</i>	0	<u>Autom.</u> Positioni	Position und Dimension
		er-ung	

### Color

Spalte H	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u> Vorder-	Farbe der Skala
		grundfarb e	

### BackColor

Spalte I	M/O	Default	Beschreibung
<u>Color</u>	0	<u>aktuelle</u>	Hintergrundfarbe
		Hintergru	
		nd-farbe	

### Format

siehe Objekt <u>#Meter</u>

### Limit1

Spalte L	M/O	Default	Beschreibung
unterer Grenzwert		<u>VarType-</u> <u>Min</u>	Falls in der <u>VMeter-Definition</u> ein Range mit "limit1" projektiert wird, so wird der hier projektierte Wert für den Range verwendet.

### Limit2

Spalte M	M/O	Default	Beschreibung
oberer Grenzwert		<u>VarType-</u> <u>Min</u>	Falls in der <u>VMeter-Definition</u> ein Range mit "limit2" projektiert wird, so wird der hier projektierte Wert für den Range verwendet.

### ActionLimit1, ActionLimit2

Spalten N,O	M/O	Default	Beschreibung
Aktion bei Grenzwert			Siehe Limit-Aktionen
Unter- oder			
Überschreitung			

### VarValue

Spalte P	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>			Die projektierte Variable in VarValue gibt den Füllwert im Objekt an. Der Datentyp dieser Variable muss numerisch sein. Es kann auch ein Array vom Typ Word oder INT definiert werden, in diesem Fall dient das erste Feld ([0]), um den Füllwert anzuzeigen, die weiteren Felder werden zur Darstellung der Ranges verwendet (Siehe <u>VMeter-Definition</u> -> <u>Ranges</u> )

VarType	/arType				
Spalte Q	M/O	Default	Beschreibung		
BYTE			Es können alle numerischen Datentypen bis auf LREAL		
USINT			verwendet werden.		
SINT					
WORD					
UINT					
INT					
DWORD					
UDINT					
DINT					
LWORD					
LINT					
REAL					
WORD[]					
INT[]					

### VarState

Spalte R	M/O	Default	Beschreibung
<variable></variable>			Siehe Spalte VarState

### Option

<u>Spalte S</u>	M/O	Default	Beschreibung
VarStateOnOffInverte	0		Invertiert die On / Off Funktion der <u>VarState</u> Variable:
d			
			VarState = 0 -> Off
			<i>VarState</i> = 1 -> On

### 8.4.23.1 VMeter-Definition

Im Tabellenblatt <vmeter> werden die Variablen und Eigenschaften für die Darstellung des <u>#VMeter</u>-Objekts definiert.

Option	Parameter1	Parameter2	Text
#Style	arc		
#Range1	Zahl Prozent	<u>Farbe</u>	Text <u>Format</u>

	[Index] Limit1 Limit2		
#Range <n></n>			
#Separator	Zahl	Farbe	
#Width	Zahl		
#Border	Zahl	Farbe	
#Size	Prozent		
#Values	Zahl/Range	inside/outside	
#Needle	Zahl	<u>Farbe</u>	
#ArcBackColor	<u>Farbe</u>		
#ArcWidth	Zahl		
#Background	<u>Bildname</u>		

### #Style

Param eter1	M/ O	Defa ult	Beschreibung
arc	0	arc	VMeter wird mit Range-Farben gezeichnet. Der aktuelle Wert wird mit dem Zeiger dargestellt. Der Zeiger wird unter #Needle definiert.
arc filled	0		VMeter wird mit Range-Farben bis zum aktuellen Wert gefüllt, der Rest des VMeters bis zum Endwert wird mit der Hintergrundfarbe #ArcBackColor gelöscht.

#### #Range

Range1 bis N definieren Bereiche des *#VMeter* mit verschiedenen Farben. Es können beliebig viele Bereiche definiert werden. Diese Bereiche können entweder durch eine Zahl, einen Prozentwert des durch Limit1/2 definierten Bereichs, eine Variable oder ein Limit definiert werden. Range1 und der letzte Range definieren Start und Ende des Objekts. Parameter2 ist die <u>Farbe</u> des entsprechenden Bereichs. Wenn #Values gleich "Range" ist, so werden die Texte der Spalte "Text/File" ausgegeben. Um diese Texte zu formatieren, können die Optionen des <u>Formats</u> verwendet werden. Dieser Text ist sprachabhängig, das bedeutet, für jede Sprache die definiert wird, erscheint eine zusätzliche Spalte in der Definitionsdatei. Beim Wechsel der Sprache wird dieser Text geladen. Ist jedoch unter #Values eine Zahl projektiert, so werden die Zahlenwerte ausgegeben, mehr dazu unter <u>#Values</u>.

#### Ranges durch Array definiert

Wird unter VarValue ein Array angegeben, dann können alle Arrayelemente beginnend bei [1] für die Ranges vergeben werden. In der Definitionsdatei müssen diese in eckigen Klammern projektiert werden. Der Wert[0] ist der aktuelle Wert.

### Limit1/2 als Range verwenden

Limit1 bzw. Limit2 als Range-Wert übernimmt den Wert von Limit1 bzw. Limit2 vom Objekt (Spalte L/M). Dies kann in Verbindung mit der Angabe von Prozentwerten genutzt werden.

### Konstante Zahl als Range verwenden

Konstante Zahlen definieren die Ranges absolut.

#### #Separator

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
Ganzzahl	<u>Farbe</u>	-	Der <i>#Separator</i> ist der Trennstrich der Skala, er wird durch eine Ganzzahl, die die Breite in Pixeln dieses Strichs angibt und seiner Farbe definiert.

### #Width

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
Ganzzahl	-	-	Gibt die Länge des #Separators in Pixeln an.
Prozentwert	-	-	Gibt die Länge des #Separators in Prozent von DX an.

#### #Border

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
Ganzzahl	<u>Farbe</u>	-	Gibt die Dicke des Borders und dessen Farbe an.

#### #Size

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
Prozent	-	-	Gibt die Grösse des VMeters in Prozent von DX an.
			Wenn Prozent verwendet wird, muss die Zelle in Excel unbedingt als Text formatiert sein, da Excel sonst eine Zahl daraus macht (z.b.: 10% wird zu 0.1). Es kann auch ein ' vor den Prozentwert geschrieben werden.

#### #ArcBackColor

Hintergrundfarbe in Verbindung mit #Style=arc filled.

### #ArcWidth

Gibt die Breite der Kreisbogens in Pixel an.

#### #Size

Size definiert die Grösse des Kreisbogens im Verhältnis zur Objektgrösse. Size muss kleiner 100% sein, wenn der Zeiger über den Kreisbogen hinausragen soll.

### #Values

Dieser Parameter ist für die Position und die Art der Skala verantwortlich. Der Parameter 2 inside/ outside definiert ob die Skalenwerte/Texte innerhalb oder ausserhalb des VMeter gezeichnet werden.

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
		-	Wenn der Parameter1 nicht angegeben wird, werden keine Range-Werte gezeichnet.
Range	< "inside" ¦ " outside" >	-	Range stellt die Skala mit Bereichs-Text oder Wert dar. Die Range-Texte können mehrsprachig definiert werden. Wird als Range-Text ein <u>Format</u> angegeben, so wird der Bereichs-Wert angezeigt.
Zahl	< "inside" ¦ " outside" >	<u>Format</u>	Zahl stellt eine Skala mit allen vielfachen dieser Zahl bis zum Ende des Objekts dar. z.B. 10 und Ranges -10 bis 20, dann würde die Skala folgende Werte enthalten: {-10, 0, 10, 20}. Format definiert die Formatierung der Skalen-Werte.

#### #Needle

Parameter1	Parameter2	Text/File	Beschreibung
	-	-	Wenn kein Parameter angegeben wird, so wird das Objekt gefüllt, genau gleich wie wenn der <u>#Style</u> gleich "Arc filled" ist.
Ganzzahl	Farbe	-	Ein Rechteck mit dieser Breite wird als Zeiger gezeichnet
-	-	<u>Bilddatei</u>	Wird für den Zeiger eine <u>Bilddatei</u> angegeben, so muss diese mit Position 180°, d.h. Zeiger zeigt nach links, Drehpunkt ist rechts, gezeichnet werden.

### #Background

Wird ein Hintergrund-Bild definiert, so wird nur der Zeiger mit dem aktuellen Wert auf diesem Hintergrundbild angezeigt. Das Hintergrundbild kann sprachabhängig definiert werden.



### 9 Quick Start

In diesem Kapitel wird der Ablauf zur Erstellung eines kleinen Projekts von A bis Z beschrieben:

- 1. neues Projekt öffnen
- 2. Bildseiten und Objekte definieren
- 3. Definition der Objekteigenschaften
- 4. Simulation der Applikation auf dem Entwicklungs-PC
- 5. Variablen-Import
- 6. Projekt übersetzen und aufs Zielsystem laden

### 9.1 Neues Projekt öffnen

Öffnen Sie EXCEL und legen Sie mit Project-New ein neues EPAM4 Projekt an.

<b>C</b> )		) - (2 -	<b>G</b> ) <del>-</del>	-	Mapp	Mappe1 - Microsoft Excel								
	Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht	Entwicklertoc	Add-Ins	EPAM4	) –	٥	x	
AT I	Ŕ	6		ß	2									
New	Settin	gs Commu	inication Scale	e Convert	Manu	ual About								
		Pro	ject			Help								

Geben Sie den Namen des Projekt z.B. Quickstart, Name der ersten Bildseite z.B. Start, Name des Entwicklers sowie Verzeichnis an und wählen Sle das Zielsystem aus.

Create project					×
<u>N</u> ame:	Quickstart				
<u>S</u> tartpage:	start				
Programmer:	Hans Muster				
Pat <u>h</u> :	D:\EPAM4\Pro	jekte\Quickstart			200 Control (1990)
Version:	0	1	0	0	Auto increment
Target device:	EP-37x-10				•
					✓ <u>Ok</u> X <u>C</u> ancel

Anschliessend legt EPAM im entsprechenden Verzeichnis eine Exceldatei mit dem entsprechenden Namen z.B. Quickstart.xls an. Im Projekt werden eine Init-Page und die Start-Page definiert sowie benötigte <u>EPAM-Tabellenblätter</u> angelegt.

### 9.2 Bildseiten und Objekte definieren

Sie haben in Ihrer EXCEL-Tabelle nun zwei Objekte **#Page=Init** und **#Page=Start**. Der Cursor steht in der nächsten leeren Zeile.

		presi inte						-	Quicks	tart - Microsoft	Excel	Sec. of Sec.							- 0 <b>- X</b>
Start Einf	fügen	Seitenlayou	ut Formelr	n Daten	Überprüfen	Ansicht	Add-Ins El	PAM4											(i) _ = = >
New Convert Setting	) gs Comi	munication	7 PLC Simula	tion Build Do	wnload	Dbjects Narnings/Errors Project explorer	Page Wizard	<ul> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>	100% 150%	200%	Save U: as Text Co	ser Languages lors	Build Languages Text	Text Gra Editor Ed	phics Help	(1) About			
Projec	t			Start		Views		Wizard		Font		Extra		Tools	Н	elp		_	
🛃 47 - 12 - 14 🔂																			
A6	(	• f <sub>x</sub>																	
Objects 🔹 🗸	×	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р	-	Project Explorer 🔹 🔹
Globals ¥	1																	T	Clear 😫
Controls *	2	Object	Tautitie	Freek	M PDice B	V Phone Ph	DV (Divel)	DV (Disc)	Online	Destroylar	Connet	Antina	Lingth	Lim HO	A still and locality	A effect include	Maddahas	Vert	
#AlarmList	4	#Page=Init	Texprile	FUII	IN [FINE]	i (exel)	DV (Fixel)	Di (Fixel)	000	DACKGUIUI	Format	Action	LITTLE	LITTICZ	Action	ActionEnnitz	valvalue	Vari	
<b>20</b> ≠Bar	5	#Page=start	start	Arial12.FNT	(	0 0	640	480	black	white	Border=R1								Worksneets Pages
ab #Button	0		-																⊟-Pages
😑 #DiagSig	8																		start
#DropDownList	9																		
#LogView	10																		
i≣ #Message	11																		
S #Meter	12																	_	
Ch ≠MvImg	13																	_	
● #RadioButton	14																		
#RecipeList	15																		
RemoteControl	17																		
#Signal	18																		
#Switch	19																		
≓ ≢TextList	20																		
W #Trend	21																		
abl #Variable	22																	_	
Ma #VPac	23																		
	24																		
+ Viricia	25																		
Containers ¥	20																		
Container Defini_ *	28																		
	29																		
	30																		
	31																		
	32																	_	
	33																		
	34																	- U	
	36																		
	37																		
	14 4	\mapsto 🙌 Proje	ct1 / Text /	FontMap / L	JserColor / U	serVar / DRVP	aram /S / 🤇	2/	-		1.4							- F 1	S
Warnings and Errors																			*>
						×													
Bereit																			100% (=) (+

Dort können Sie nun mit "Doppelclick" auf die entsprechenden Objekte in der Toolbox (*Objects*) z.B. *Button, Variable*, etc. weitere Objekte auf der Bildseite "Start" plazieren. Um eine weitere Bildseite zu projektieren definieren Sie nach dem letzten Objekt, evtl. nach einer Leerzeile (Übersichtlichkeit), eine neue Seite z.B. "Seite2" mit dem Container-Objekt *Page*.

Um einen Seitenwechsel von **#Page=start** nach **#Page=Seite2** und umgekehrt zu projektieren fügt man auf jeder Seite einen *Button* ein und gibt als *Action* **#Page=Seite2**, bzw. **#Page=start** an.



### 9.3 Definition der Objekteigenschaften

In den Spalten können die Objekteigenschaften mit Hilfe des <u>Kontextmenüs</u> (rechte Maustaste) verändert werden. Die grafische Positionierung kann mit dem <u>Page Designer</u> erfolgen. Hierbei muss vorher die gewünschte Seite durch anklicken einer Zelle innerhalb der Seite angewählt werden. Die angewählte Page wird dann dargestellt und die Objekte können mit der Maus oder über die Cursortasten verschoben bzw. die Dimension verändert werden.

### 9.4 Simulation der Applikation auf dem Entwicklungs-PC

Mit Hilfe von <u>"Start Simulation"</u> kann jederzeit die Simulation unter Windows aufgerufen werden und die Applikation getestet werden. Die Applikation kann mit der Maus bedient werden. Ist die Option "PLC" aktiv, so wird auch die Kommunikation zur Steuerung aktiviert. (diese Funktion ist abhängig vom gewählten Kommunikationstreiber)

Quickstart.txt	Name and A	
	Startseite	
	Seite2	

Click auf Button "Seite2" wechselt auf die #Page=Seite2:

#### 264 EPAM4-Handbuch

Quickstart.txt		ſ
Ctartasita	Seite2	
Stanseite		
		l

Click auf Button "Startseite" wechselt zurück auf die #Page=Start:

### 9.5 Variablen-Import

Via Menü <u>"Project / Communication"</u> wird der entsprechende Kommunikationstreiber ausgewählt. z.B. PLCH (Codesys-PLC-Handler). Anschliessend wird mit "Edit" eine Steuerung definiert. z.B. PLC Nun kann mit "*Import Symbolfile*" das Codesys Symbolfile (SYM/XML) eingelesen werden.

		31	e						Course in	Quickst	art - Microsoft	Excel	(the set							
	Start Einfi	ügen	Seitenlayo	out Formein	Daten	Überprüfen	Ansicht /	Add-Ins EPA	VM4											0 _ = ×
Bender Bereiten	🔊 🗟 🔊		2	V PLC	*	🔉 🔍 Ot	jects	🛞 🖹	ा क 🕮	100% 150% 2	00%	📑 🖉		<b>*</b>						
	New Convert Setting	s Com	munication	Simulati	on Build Dow	Noad 🔍 Wi	ernings/Errors	Page	* = 0	11 米	Edit	Save Use	r Languages	Build	Text Grap	hics Help	About			
Image and model	Desired				Charak	V Pro	ject explorer	Wizard	<b>1</b>		Fant	as Text Colo	rs L	anguages Text	Editor Edit	or late				
All       All       B       C       D       E       F       G       H       I       I       N       N       P       Personal to the total	Project	<i>.</i>			start		views	1	vvizar	3	Pont		Extra			riei	P			
All       C       D       E       F       G       H       J       K       L       M       O       P       Period type: Typ	🖉 n - G - 99 🖂	<b></b>	-	1																
Backs         *         A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K         L         M         N         O         Proved failer         *         K         L         M         N         O         Proved failer         *         X         L         M         N         O         Proved failer         X         L         M         N         O	A14	• (	Jx									_								*
Outcome       1 </td <td>Objects 💌 🗙</td> <td></td> <td>A</td> <td>В</td> <td>С</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> <td>н</td> <td></td> <td>J</td> <td>K</td> <td>L</td> <td>M</td> <td>N</td> <td>0</td> <td>Р</td> <td>-</td> <td>Project Explorer 🔹 🗙</td>	Objects 💌 🗙		A	В	С	D	E	F	G	н		J	K	L	M	N	0	Р	-	Project Explorer 🔹 🗙
Control       Contro       Control       Control	Globals *	2																		Clear 💥
a Branch       a Branch       b Branch       Branch       Branch       Bra	Controls ^	- 3	Object	Text/File	Font	X [Pixel]	Y [Pixel]	DX [Pixel]	DY [Pixel]	Color	BackColor	Format	Action	Limit1	Limit2	ActionLimit1	ActionLimit2	VarValue	Var	Int 👻
(a) Felded           (b) Felded <td< td=""><td>#AlarmList</td><td>4</td><td>#Page=Init #Page=start</td><td>tStartnane</td><td>Arial12 ENT</td><td>0</td><td>0</td><td>640</td><td>4</td><td>30 black</td><td>white</td><td>Border=R1</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Worksheets Pages</td></td<>	#AlarmList	4	#Page=Init #Page=start	tStartnane	Arial12 ENT	0	0	640	4	30 black	white	Border=R1			-					Worksheets Pages
Bit House       P         Bi	w +Dar	6	#Button	Seite2	Arial12.FNT	275	200	100		50 black	grey	Border=Butto	#Page=Seite2	2					WO	⊟-Pages
Image of the second of the	#DiagSa	7																		- Int - Sete2
a metrod       10       Defect       Testifie       Ford       Press       Defect       Testifie       Testif	#DronDownlist	9																		start
11       Proge-Sette 2       Artist 12PAT       0       0       640       440       Bod orter Mude       Bod orte	#LogView	10	Object	Text/File	Font	X [Pixel]	Y [Pixel]	DX [Pixel]	DY [Pixel]	Color	BackColor	Format	Action	Limit1	Limit2	ActionLimit1	ActionLimit2	VarValue	Var	
e Meter       33       Image:	= #Message	11	#Page=Seite	e2 Seite2 Start	Arial12.FNT Arial12 FNT	0	0	640	4	30 black 50 black	white arev	Border=R1 Border=Butto	#Pane=Start						wo	
Sector and file to import. Sector and file to i	A #Meter	13																		
9 Bodickelow       15       20 Continuation settings         9 Bodickelow       15       20 Contrained bit in the strings         9 Bodickelow       10       Press         10 Bodickelow       20       Press	#MvImg	14	- (m	Constanting	Catting				83	Chill Calendarium	fla da lavarad						×	-		
B PRODUCT       Image: Series (Series	● #RadioButton	15	STA .	Communication	Settings					I'Al Select a All	me to import						_			
Bendal 30     Polestarder      Souther      Polestarder      Polestar	= #RecipeList	17		Drivers:							Samples	▶ EP-370 ▶ E	lemo 🕨 Codes	sysV3	▼ 49 Cod	lesysV3 durchsu	ichen 🖇	2		
iii = Sgad       19       III CL       IIII CL       IIIII CL       IIIIII CL       IIIIIII CL       IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	👸 #RemoteControl	18		an en la cata	n Dic					Organisierer	- Neue	Ordner				800 -	0			
# Skitch       20       IFS* whether       IFS* whether<	#Signal	19		PLCH 25	ait FLC		•	import Syr	mbornie	Pres	seberichte 🔺	Name	^	<	?xml_versi	on="1.0"		×	=	
Il Frontian       2         Vertical       Vertical         Vertical<	#Switch	20		🛄 RS7 🛛 👱 E	dit		v	Simport Syr	mbolhle	📕 PRO	JEKT		10 . 0		symbol conf	iguration	(			
#WeTmed       23         #WeTmed       23         #Printed       33         #Printed       35         #Printed       36         #Printed       36         #Printed       36         #Printed       36         #Printed       36         #Printed       37         #Printed       #Printed         #Printed       #Printed <t< td=""><td>TextList #TextList</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>📕 PRO</td><td>TOKOL</td><td>S Demotp</td><td>am4.Device.Dei</td><td>motpam4 x</td><td>cmlns="http oftware.co</td><td>m/schemas/</td><td>Symbolcon</td><td></td><td></td><td></td></t<>	TextList #TextList	21								📕 PRO	TOKOL	S Demotp	am4.Device.Dei	motpam4 x	cmlns="http oftware.co	m/schemas/	Symbolcon			
idit Virishie       24	🚧 #Trend	23						V	<u>Ok</u>	🔒 Soft	ware&Tool			f	iguration. <header></header>	xsd">				
By Vers         25         Image: State of the state of	abl #Variable	24	Ľ	-	1					Stor	ageCard				<versio< td=""><td>n&gt;3.3.0.0&lt;</td><td><pre>/Version&gt;</pre></td><td></td><td></td><td></td></versio<>	n>3.3.0.0<	<pre>/Version&gt;</pre>			
Grunder         Zei         Container         Zei         Container         Container <td>#VBar</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>O) SVN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>v</td> <td>ersion="3.</td> <td>3.0.0" /&gt;</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td>	#VBar	25								O) SVN				v	ersion="3.	3.0.0" />			_	
Containen     28     Image: Second Se	<b>₩</b> #VMeter	26												5	ame-"DemoE	pam4"				
# Sprole             # Sprol	Containers *	27								2 H	IML E			a	appname="De	moEpam4" /	>		+	
3Page       30	() #Group	29								👌 ku	nden				 <typelist< td=""><td>&gt; .</td><td></td><td></td><td></td><td></td></typelist<>	> .				
# #Scrole       31         32	I #Page	30								ð	PAM4			s	<typesi ize="1" sw</typesi 	mple name= /apsize="0"	"T_BOOL"			
32	#Scrollist	31								ġ,	/iessmann			t	ypeclass="	B001"				
Container Defini, V 34 35 36 37 38 4 + + + N Project 1, Text, FontMap , UserColor , UserVar, DRV/Param, S, PLOIotts, *2 / I + I Varnings and Errors		32								0	PAM4				<typesi< td=""><td>mple name=</td><td>"T_TIME"</td><td></td><td></td><td></td></typesi<>	mple name=	"T_TIME"			
35     Dateiname     DemoEpam4.Device.DemoEpam4     XML.files ('xmi)       36     0ffren     Abbrechen       37     38     0ffren     Abbrechen       38     4 + 3 + 10     Project1 / Text / Fontblap / UserColor / UserVar / DRVParam / S / PLCHotts / 37     1	Container Defini *	33									EPAM4 +	٠ III		+ t	ypeclass=	Time		*		
36     Offnen     Abbrichen       38     H + + >>     Project 1 / Text , FontMap , UserColor , UserVar , DRVParam , S , PLOIotts , *2		35									Datei	name: DemoEr	am4.Device.De	moEpam4	- XML	files (*.xml)	•			
37 38 4 + + H Project 1 / Test , FontMap , UserColor , UserVar , DRVParam , S , PLCHosts , *2 / 4 / * * *		36														ffnen	Abbrecher			
38 4 + + + Project 1 / Text / FontMap / UserCobr // UserVar / DRVParam /5 / PLCHots /*2 / If		37															Apprecised			
In the Project Linext, Hontrap, UserVar, DRVParam, S, PLOHots, V2 In		38				-1-6				1									-	
	Warnings and Errors	14	• • • Proj	ect1 / Text /	HontMap / Us	ercolor / Use	rvar / DRVPa	iram / S / PL	CHOSTS 29	J /		1 (			11				<b>•</b> U	
Affect 100% (	Bereit																-	-		100 % 😑 🛛 🕀

Mit "Öffnen" werden die Variablen ins Tabellenblatt <u>"UserVar"</u> importiert und können nun im <u>Kontextmenü</u> z.B. in der Spalte "VarValue" ausgewählt und einem Objekt zugeordnet werden.



0

### 9.6 Projekt übersetzen und aufs Zielsystem laden

Mit <u>"Start - Build"</u> wird nun das Projekt übersetzt und geprüft. Anschliessend erscheint der Dialog <u>"Download settings</u>". Sie können das Projekt nun in ein lokales Verzeichnis oder via FTP auf das Zielsystem (Target, Defaulteinstellung) laden.

Download settings										
FTP Local	directory									
Username:	User	Download <u>R</u> ecipe	Delete D <u>a</u> talog							
Password:		Download Project Source	Delete Recipe							
IP-Address:	192.168.0.99	Download <u>Fonts</u>	Delete I <u>N</u> I-Files							
Target-Path:	\StorageCard\EPAM4	]								
	Test connection									
Build all bef <u>o</u> re download										

Für den FTP-Download müssen Sie die IP-Adresse des Zielsystems eintragen sowie Username und Passwort eingeben. Mit "Download" wird der Download gestartet. Nach erfolgreichem Download startet die EPAM-Applikation automatisch mit dem neuen Projekt. Zuvor sollten Sie das Steuerungs-Projekt auf das Zielsystem laden, damit die Kommunikation mit der Steuerung funktioniert und die definierten Variablen in EPAM von der Steuerung gelesen werden können.

Der FTP-Server auf dem Zielsystem muss entsprechend mit User/Passwort konfiguriert sein. (s.a. Systembeschreibung WindowsCE). Dies kann mit "Test connection" geprüft werden.

Sollten Sie keine Verbindung zum Zielsystem herstellen können, prüfen Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellungen. Der PC des Entwicklungssystems muss eine IP-Adresse haben und diese muss im selben Subnetz wie das Zielsystem sein (erste 3 Nummern des IP-Adresse gleich, letzte Nummer unterschiedlich!).

Prüfen Sie die Netzwerkverbindung mit folgendem Befehl in der Kommandozeile: **Ping xxx.xxx**. **xxx.xxx** (xxx = IP-Adresse des Zielsystems).



### 10 HowTo

### Häufig gestellten Fragen:

- Wie kann Datum/Zeit im AM/PM System angezeigt, bzw eingegeben werden?
- Wie können Alarme simuliert werden, wenn die SPS noch nicht verfügbar ist?
- Wie kann das Aussehen von Slidern und Scrollbars beeinflusst werden?

### 10.1 AM/PM Zeitsystem

### Mit dem <u>#Variable</u>-Objekt eine <u>DT</u> Variable im 12-Stunden System anzeigen

Siehe <u>#Variable Format</u> für den <u>DT</u> Typ.

### **Beispiel:**

%[HH: 02:00:00 -> 02:00:00 AM MM:SS 14:00:00 -> 02:00:00 PM P]DT %[HH: 02:00:00 -> 02:00:00 am MM:SS 14:00:00 -> 02:00:00 pm p]DT

# Die Systemzeit im 12-Stunden System einstellen, bzw. anzeigen

Die folgenden Systemvariablen sind im Bezug auf das Stunden System relevant:

Variable	Date ntyp	Read/ Write	Beschreibung
<u>/S/APP/</u> <u>Tm_UseAmP</u> <u>m</u>	BOO L	R/W	0 -> 24-Stunden System (0-23) 1 -> 12-Stunden System (1-12) Wenn 1 beeinflusst dies die Formatierung der Zeit: %[HH:MM:SS]DT wird dargestellt wie Format %[HH:MM:SS P]DT
<u>/S/SYS/</u> <u>Tm_Hour</u>	WO RD	R/W	Die Stunden der aktuellen oder eingestellten Systemzeit im 12- oder 24- Stunden System
/ <u>S/SYS/</u> <u>Tm_HourMax</u>		R	Enthält die höchste Stunde des aktuellen Stunden System. 12-Stunden System: 12 24-Stunden System: 23 Diese Variable kann als <u>Limit2</u> zur Begrenzung der Stundeneingabe verwendet werden.
<u>/S/SYS/</u> <u>Tm_IsPm</u>	BOO L	R/W	Zeigt AM/PM an: 0 -> AM 1 -> PM

### **Beispiel:**

Um ins 12-Stunden System zu wechseln:

• /S/APP/Tm\_UseAmPm auf 1 setzen

Um im 12-Stunden System die Stunde auf 15 Uhr setzen

- <u>/S/SYS/Tm\_IsPm</u> auf 1 setzen
- /S/SYS/Tm\_Hour auf 3 setzen

### 10.2 Alarm Simulation

Es steht noch keine Steuerung zu Verfügung. Wie können Alarm gesetzt werden um das Alarmhandling zu simulieren / testen?

Alarm können simuliert werden, indem direkt in den Alarmbuffer geschrieben wird. Das kann z.B. via *#Button* oder *#Variable* realisiert werden, wobei als VarValue ein Element des Alarmbuffer Array verwendet wird (z.B. /PIcH/PIc1/Alarmbuffer[4]) Das funktioniert nur wenn die Kommunikation deaktiviert ist, weil ja sonst die SPS die Alarmbits setzt.



## 11 Laufzeitfehler

### Systemmeldungen

Spezielle Ereignisse erzeugen Systemmeldungen. Die Systemmeldungen werden in einem Logbuch aufgezeichnet. Das Logbuch kann mit dem Objekt <u>#LogView</u> angezeigt werden.

### Aufbau

Katalog	Syster	nmeldungen sind in verscl	niedenen Katalogen (bzw. Gruppen) zusammengefasst.					
Klasse	Jede N	leldung ist einer der folger	nden Klasse zugeordnet:					
	Klass e	Beschreibung	Erläuterung					
	Fatal	Schwerwiegender Fehler RTS muss beendet werden. Wir durch einen Dialog angezeigt.	Es fehlt z.B eine Resource, auf die das RTS angewiesen ist.					
	Error Fehler RTS muss nicht unbedingt beendet werden. Wird durch einen Dialog angezeigt.		Z.B. Syntaxfehler im Projekt. Das RTS kann zwar weiter arbeiten, was aber in den wenigsten fällen Sinn macht.					
	Warn Warnung ing RTS funktioniert weiter. Wird nicht durch einen Dialog angezeigt.		Z.B Variable konnte nicht gelesen werden.					
	Info	Information RTS funktioniert normal Wird nicht durch einen Dialog angezeigt.	Informative Meldungen wie z.B. Start/Stop des RTS.					
Id	Numm	er der Meldung						
Zeitstem pel	Datum	Zeit der Meldung.						
Text	Meldur	ngstext mit Parametern						

### Kataloge

- Project
- VarPool
- <u>Trend</u>
- <u>Recipe</u>
- SysAdapter
- PrgOption
- <u>Authent</u>

### **Katalog Project**

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen die in allgemeinem Bezug zu den Projektdateien stehen. Typischerweise liefern Sie einen Hinweis auf Datei und Zeilennummer.

Nr	Klass e	Text	Beschreibung
0	Error	file ' <filepath>' failed to open</filepath>	Die Datei <filepath> konnte nicht geöffnet werden. <u>Ursache:</u> Fehlerhaftes Projekt.</filepath>
1	Error	file ' <filepath>' failed to write</filepath>	Die Datei <filepath> konnte nicht geschrieben werden. <u>Ursache:</u> Pfad existiert nicht oder Medium ist schreibgeschützt. <u>Lösung:</u> Pfad anpassen.</filepath>
2	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' incomplete</number></filepath></pre>	Die Zeile <number> in Datei <filepath> ist nicht vollständig. <u>Ursache:</u> Falsche oder beschädigte Projektdatei. <u>Lösung:</u> Projekt neu übersetzen.</filepath></number>
3	Error	<pre>language file '<filepath>' in line '<number>' inconsistent</number></filepath></pre>	Die Sprachdatei passt nicht zur Projektdatei. Der Fehler liegt auf Zeile <number> in der Sprachdatei <filepath>. <u>Ursache:</u> <u>Lösung:</u></filepath></number>
4	Error	in file ' <filepath>' line '<number>' undefined action <text></text></number></filepath>	Action <text> auf Zeile <number> in Datei <filepath> ist undefiniert. Ursache: Projektierungsfehler. Lösung: Projektierung korrigieren:</filepath></number></text>
5	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' undefined limit action '<text>'</text></number></filepath></pre>	Action Limit (1/2) <text> auf Zeile <number> in Datei <filepath> ist undefiniert. Ursache: Projektierungsfehler. Lösung:</filepath></number></text>

			Projektierung korrigieren:
L			
6	Error	in file ' <filepath>' section '<text>' not found</text></filepath>	Sektion <text> in der Datei <filepath> nicht gefunden. Sektion steht für <i>#page=<name< i="">&gt;, <i>#Group=<name< i="">&gt;, <i>#scrollist=<name>.</name></i></name<></i></name<></i></filepath></text>
			Projektierungsfehler.
			Projektierung korrigieren:
7	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' invalid library definition</number></filepath></pre>	Die Bibliotheksdefinition <text> in Datei <filepath> auf Zeile <number> ist ungültig.</number></filepath></text>
		' <text>'</text>	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:
8	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' invalid library path</number></filepath></pre>	Der Bibliothekspfad <path> in Datei <filepath> auf Zeile <number> ist falsch.</number></filepath></path>
		<pre>'<path>'</path></pre>	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:
9	Error	in file ' <filepath>' line '<number>' undefined variable type</number></filepath>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> ungültiger Datentyp <text>.</text></number></filepath>
		' <text>'</text>	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:
10	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' invalid com-driver</number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> ungültige Kommunikationstreiber Parameter <text>.</text></number></filepath>
		parameters <text></text>	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:
11	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' invalid variable</number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> Variabledefinition <text> ist ungültig.</text></number></filepath>
		definition: ' <text>'</text>	<u>Ursache:</u>

			Projektierungsfehler.	
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:	
12	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' undefined com-driver name '<text>'</text></number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> undefinierter Kommunikationstreibername <text>. <u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.</text></number></filepath>	
			Losung: Projektierung korrigieren:	
13	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' undefined host name '<text>'</text></number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> undefinierter Hostename <text>.</text></number></filepath>	
			Projektierungsfehler.	
			Lösung: Projektierung korrigieren:	
14	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' failed to maniater</number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> Variable konnte nicht registriert werden.</number></filepath>	
		variable ' <text>'</text>	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.	
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:	
15	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' variable '<name>' type '<type>' conflict</type></name></number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> der Datentyp <type> passt nicht zum Datentyp der Variable <name>.</name></type></number></filepath>	
			<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.	
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:	
16	Error	<pre>in file '<filepath>' line '<number>' type '<type>' of variable '<name>' not supported</name></type></number></filepath></pre>	In Datei <filepath> auf Zeile <number> der Datentyp <type> der Variable <name> wird nicht unterstützt.</name></type></number></filepath>	
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u>Ursache:</u> Projektierungsfehler.	
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:	

17	Error	in file ' <filepath>' line</filepath>	In Datei <filepath> auf Zeile <number></number></filepath>
1		<pre>'<number>'</number></pre>	ungültiges Argument in Aktion <text></text>
		bad action argument	5 5 5
		' <text>'</text>	llrsache:
		CORC	Drojektjerungefehler
			Projektierungslehier.
			Lösung:
			Projektierung korrigieren:
18	Error	in file ' <filepath>' line</filepath>	In Datei <filepath> auf Zeile <number></number></filepath>
		<pre>'<number>'</number></pre>	ungültige Ontion <text></text>
		undefined option ( <text>)</text>	
		underined option (text)	
			Ursache:
			Projektierungsfehler.
			Lösung:
			Projektierung korrigieren:
1			
19	Error	in file ' <filepath>' line</filepath>	In Datei <filepath> auf Zeile <number></number></filepath>
ľ		<pre>'<number></number></pre>	undefinierter Font <text></text>
		undefined font ( <text>)</text>	
	<b>-</b>		La Datai - Charles a CZalla an achar
20	⊢rror	in file ' <filepath>' line</filepath>	In ∪atel <tilepatn> aut ∠elle <number></number></tilepatn>
		<pre>'<number>'</number></pre>	Ungültiger Syntax
		unrecognized syntax	
		' <text>'</text>	Ursache:
			Projektierungsfehler.
			, .
			l ösuna:
			Projektjerung korrigieren:
04	<b>F</b>	in file lafilmetter l'	In Datai aflanatha auf Zaila anumhan
21	⊢rror	in file ' <filepath>' line</filepath>	In Datel <tilepatn> aut ∠elle <number></number></tilepatn>
1		<pre>'<number>'</number></pre>	ale Aktion <text> ist tenigeschlagen</text>
		action '%3' failed	
1			Ursache:
1			Es hängt von der jeweiligen Aktion ab. Es kann zB.
			sein dass die Aktion system= <cmd> fehlschlug, weil</cmd>
1			der angegeben Pfad nicht stimmt.
1			
			l ösung:
1			Proiketierung oder umgebung annasson
	-		
22	Error	in file ' <filepath>' line</filepath>	In Datel <tilepath> aut ∠eile <number></number></tilepath>
1		<pre>'<number>'</number></pre>	Fehler in Beschreibung <description> '<text>'</text></description>
1		error in description %3 '%	
1		4 '	Ursache:
			Projektierungsfehler.
1			
			Lösung:
1			Projektierung korrigieren:
1			
000	lun fr		
23	into	start project ' <filename>'</filename>	Start des RIS mit Projektdatei <filename></filename>

### Katalog VarPool

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen die eine direkten Bezug zu Variablen, <u>Typen</u> und <u>Kommunikation</u> haben.

Nr	Klass	Text	Beschreibung
	е		
0	Error	<pre>type <type1> conflicts '<type2>' with type for variable '<name>'</name></type2></type1></pre>	Diese Meldung ist nur für internen Gebrauch.
1	Error	unable to load driver ' <name>': '<text>'</text></name>	Der Kommunikationstreiber <name> konnte nicht geladen werden. Erweiterte Fehlermeldung wird in <text> angezeigt.</text></name>
			<u>Ursache:</u> RTS ist nicht korrekt installiert.
			Lösung: Installation durchführen.
2	Error	driver ' <name>' is incompatible</name>	Der Kommunikationstreiber <name> ist nicht kompatibel mit dem RTS.</name>
			<u>Ursache:</u> RTS ist nicht korrekt installiert.
			Lösung: Installation durchführen.
3	Warni ng	Channel '/ <driver>/<host>' disturbed: '<text>'</text></host></driver>	Der Kommunikationskanal / <driver>/<host> ist gestört. Eine erweiterte Fehlermeldung wird in <text> angezeigt.</text></host></driver>
			<u>Ursache:</u> RTS ist nicht korrekt installiert.
			Lösung: Installation durchführen.
4	Info	Channel '/ <driver>/<host>' connected</host></driver>	Der Kommunikationskanal / <driver>/<host> wurde erfolgreich verbunden.</host></driver>
5	Warni ng	Variable ' <name>' read error '<text>'</text></name>	Die Variable <name> kann nicht gelesen werden. Erweiterte Fehlermeldung in <text> {addresserror typeconflict}</text></name>
			<u>Ursache:</u> Variable existiert in der PLC nicht, oder hat einen anderen Datentyp.
			<u>Lösung:</u> EPAM oder PLC Projekt anpassen.
6	Info	Variable ' <name>' read ok</name>	Die Variable <name> wurde erfolgreich gelesen.</name>

				Ursache: Variable konnte gelesen werden, nachdem sie zuvor nicht gelesen werden konnte.
7	Error	Variable ' <name>'</name>	write error	Die Variable <name> kann nicht geschrieben werden.</name>
				<u>Ursache:</u> Variable existiert in der PLC nicht, oder hat einen anderen Datentyp.
				<u>Lösung:</u> EPAM oder PLC Projekt anpassen.
8	Warni ng	Variable ' <name>'</name>	write ok	Die Variable <name> wurde erfolgreich geschrieben.</name>
				<u>Ursache:</u> Variable konnte geschrieben werden, nachdem sie zuvor nicht geschrieben werden konnte.

### Katalog Trend

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen, die einen direkten Bezug zu einem <u>#Trend</u> Objekt haben

Nr	Klass e	Text	Beschreibung
0	Error	Trend <name>: undefined Datalog '<text>'</text></name>	Trend <name>: <i>Datalog</i> <text> nicht definiert. <u>Ursache:</u> Projektierungsfehler. <u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:</text></name>
1	Error	Trend <name>: Y range of curve '<text>' is invalid</text></name>	Trend <name>: Die Y-Achse der Kurve <text> ist ungültig. <u>Ursache:</u> Projektierungsfehler. <u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:</text></name>
2	Error	Trend <name>: X range is invalid</name>	Trend <name>: X-Achse ist ungültig <u>Ursache:</u> Projektierungsfehler. <u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren:</name>

### Katalog SysAdapter

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen, die einen direkten Bezug zum SysAdapter haben. Der SysAdapter (typ. *SysAdapter.dll*) ist eine RTS-Komponente, in der platformspezifische Funktionen implementiert sind.

Nr	Klass	Text	Beschreibung
-	е		
0	Fatal	sysplug ' <filepath>' load error: '<text>'</text></filepath>	SysPlug <filepath> konnte nicht geladen werden. Erweiterte Fehlermeldung in <text></text></filepath>
			<u>Ursache:</u> Die Installation des RTS ist fehlerhaft.
			Lösung: Installation erneut durchführen.
1	Fatal	failed to initialize the touch device	Das Touch Gerät konnte nicht initialisiert werden.

### **Katalog Recipe**

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen, die einen direkten Bezug zu einem <u>#Recipe</u> Objekt haben.

Nr	Klass e	Text	Beschreibung
0	Error	Couldn't load recipe ' <filepath>': YML error: !<text>!</text></filepath>	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen werden: Reim namen der XML Datei trat der Echler</filepath>
		AML effor. (text)	<text> auf.</text>
			<u>Ursache:</u> Beschädigte Datei oder ungültige XML-Datei.
			<u>Lösung:</u> Datei entfernen.
1	Error	Couldn't load recipe	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen</filepath>
		<pre>'<filepath>':</filepath></pre>	werden:
		Recipe type '%2' doesn't match	Der Rezepttyp <type> stimmt nicht überein.</type>
			Ursache:
			Die Datei wurde möglicherweise von Hand aufs
			Target kopiert.
			Lösuna:
			Datei entfernen.
2	Error	Couldn't load recipe	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen</filepath>
		<pre>'<filepath>':</filepath></pre>	werden:
		Variable count ' <number>' doesn't</number>	Anzahl <number> Variablen stimmt nicht</number>
		match	überein.
			Ursache:
			Möglicherweise wurde die Rezeptur geändert,

			Variablen binzugafügt oder entfornt
			<u>Lösung:</u> Der Fehlerdialog stellt 3 Möglichkeiten zur Auswahl.
			<b>[Ignore]</b> Die Rezeptdatei wird trotzdem (ev. unvollständig) geladen.
			<b>[Delete]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen und gelöscht.
			<b>[Cancel]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen.
3	Error	Couldn't load recipe ' <filepath>': Type '<type>' for variable '<name>' not supported</name></type></filepath>	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen werden: Der Datentyp <type> für Variable <name> wird nicht unterstützt.</name></type></filepath>
			Ursache: Projektierungsfehler: Array z.B. werden nicht unterstützt.
			<u>Lösung:</u> Projektierung korrigieren.
4	Error	Couldn't load recipe ' <filepath>': Type conflict for '<name>', expected '<type1>' found</type1></name></filepath>	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen werden: Typenkonflikt Variable <name>, erwartet wird <type1> gefunden <type2>.</type2></type1></name></filepath>
		' <type2>'</type2>	<u>Ursache:</u> Die Rezeptur wurde geändert, bzw. die Rezeptdatei ist veraltet.
			<u>Lösung:</u> Der Fehlerdialog stellt 3 Möglichkeiten zur Auswahl.
			<b>[Ignore]</b> Die Rezeptdatei wird trotzdem (ev. unvollständig) geladen.
			<b>[Delete]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen und gelöscht.
			<b>[Cancel]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen.

-			
5	Error	Couldn't load recipe	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen</filepath>
		<pre>'<filepath>':</filepath></pre>	werden:
		Variable ' <name>' is unknown</name>	Variable <name> ist unbekannt.</name>
			<u>Ursache:</u> Veraltete Rezeptur.
			<u>Lösung:</u> Der Fehlerdialog stellt 3 Möglichkeiten zur Auswahl.
			<b>[Ignore]</b> Die Rezeptdatei wird trotzdem (unvollständig) geladen.
			<b>[Delete]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen und gelöscht.
			<b>[Cancel]</b> Die Rezeptdatei wird nicht geladen.
6	Error	Couldn't load recipe	Rezeptdatei <filepath> konnte nicht geladen</filepath>
		<pre>'<filepath>':</filepath></pre>	werden:
		Project name ' <name>' doesn't</name>	Projekt name <name> passt nicht zum</name>
		match	Projekt.
			<u>Ursache:</u> Die Rezeptdatei stammt von einem anderen Projekt
			<u>Lösung:</u> Rezeptdatei entfernen.
7	Error	Recipe ' <type>' download error at</type>	Fehler beim schreiben der Variablen des
		variable ' <name>'</name>	Rezepts <type> in die PLC:</type>
			Variable <name> konnte nicht geschrieben werden.</name>
			<u>Ursache:</u> Die Variable <name> existiert in der PLC nicht</name>
			<u>Lösung:</u> EPAM oder PLC Projekt anpassen.
8	Error	Recipe ' <type>' upload error at variable '<name>'</name></type>	renier beim Lesen der Variablen des Rezepts aus der SPS:
			Variable <name> konnte nicht gelesen werden.</name>
			<u>Ursache:</u> Die Variable <name> existiert in der PLC nicht</name>

			<u>Lösung:</u> EPAM oder PLC Projekt anpassen.
9	Error	Invalid recipe definition file ' <filepath>'. Error in line '<number>'</number></filepath>	Ungültige Rezepdefinitionsdatei <filepath>. Fehler in Zeile <number>. <u>Ursache:</u> Datei ist beschädigt. <u>Lösung:</u> Neuer <i>Build</i> durchführen.</number></filepath>
10	) Info	Recipe ' <type>' file 'filepath' loaded</type>	Datei <filepath> der Rezeptur <type> wurde erfolgreich geladen.</type></filepath>
11	Warin g	Recipe ' <type>' incompatible file '<filepath>' loaded</filepath></type>	Die inkompatible Datei <filepath> der Rezeptur <type> wurde geladen. Diese Meldung ist eine Folge der Dialog Quittierung mit [Ignore] Meldung 2, 4 und 5</type></filepath>

### Katalog PrgOption

Dieser Katalog beinhaltet Meldungen, die einen direkten Bezug zu den RTS-Parametern (Commandline, EPAM.INI) haben.

N	Klass	Text	Beschreibung
-	е		
0	Fatal	invalid command line argument	Der Syntax der Kommandozeilen Parameter
		syntax: ' <text>'</text>	<text> ist ungültig.</text>
1	Fatal	Inifile ' <filepath>' not found</filepath>	Die Inidatei <filepath> existiert nicht.</filepath>
2	Fatal	PATH_RAM parameter '%1' invalid	Der RAM_PATH in der EPAM.INI ist ungültig.
			<u>Ursache:</u> Der Pfad ist falsch projektiert. Der Pfad muss absolut angegeben werden. <u>Lösung:</u> Pfad korrigieren.

### **Katalog Authent**

Nr	Klass	Text	Beschreibung
	е		
0	Info	user ' <name>' logged in"</name>	Der Benutzer <name> hat sich angemeldet.</name>
1	Warni	login ' <name>' failed</name>	Der Benutzer <name> konnte sich nicht</name>
	ng		anmelden.
			Ursache:
			- Falsches Passwort
			- Konto gesperrt

2	Info	user ' <name>' logged out</name>	Der Benutzer <name> hat sich abgemeldet.</name>
3	Info	user ' <name>' has changed his</name>	Der Benutzer <name> hat sein Passwort</name>
		password	geändert.
4	Warni	changing password for ' <name>'</name>	Ändern des Passwort für Benutzer <name></name>
	ng	failed with error# ' <number>'</number>	fehlgeschlagen mit error# <number></number>



### 12 Glossar

#### ADAM

Active Directory Application Mode (LDAP Server)

ADAM ist lizenztechnisch Bestandteil der Windows 2003 R2-Edition. Es ist kein eigenständig erwerbbares Produkt. Es kann von Microsofts Webseite heruntergeladen und auf Windows XP und Windows 2003 Server installiert werden.

#### CoDeSys

3S Soft PLC

#### Datenquelle

Ein Gerät aus dem Prozessdaten gelesen und/oder geschrieben werden kann.

#### EPAM3

Easy Page Machine Version 3

#### EPAM4

Easy Page Machine Version 4

EXCEL

Microsoft Office Excel

#### HMI

Human Machine Interface

#### IDE

Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment)

#### Kommunikationstreiber

Implementiert die Kommunikation von Variablen zwischen EPAM und einer Datenquelle z.B. PLC

#### Kommunikationskanal

Kommunikation zwischen EPAM und einer Datenquelle.

#### LDAP

Das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ist ein Anwendungsprotokoll aus der Netzwerktechnik. Es erlaubt die Abfrage und die Modifikation von Informationen eines Verzeichnisdienstes (eine im Netzwerk verteilte hierarchische Datenbank) über ein IP-Netzwerk.

#### ММІ

Mensch Maschinen Interface

### PLC

Programmable Logic Controller

### Qt

Application und UI-Framework (Nokia)

#### RTS

Laufzeit System (RunTime System)

### SPS

Speicher Programmierbare Steuerung

*Target* Zielsystem

### TwinCat

Beckhoff Soft PLC



## 13 Support

Aktuelle Versionen und Hotfixes finden Sie auf www.easypagemachine.com


#### 14 Versionsgeschichte

Version	Datum / Visum	Änderungen
1.0.0	27.2.2012 / Fis	Erstausgabe
1.0.1	30.5.2012 / nh	Neuer Border=RoundR
1.0.2	05.06.2012 / nh	Masssystemumschaltung
1.0.3	14.06.2012 / nh	Neue Kommunkation ADS
1.0.4	20.09.2012 / nh	#PageHome neu PageHome
		PIcH support ElauMax4
1.0.5	17.09.2012 / nh	Neue #variable Option select
1.0.6	26.10.2012 / nh	mehrere kleine Änderungen
1.0.7	07.11.2012 / nh	<ul> <li>Neue Systemvariable /S/APP/BacklightDim</li> <li>Neues Format Attribut <i>fill=gradient</i></li> <li>Animierte Seitenwechsel</li> <li>Neu Objekte zur Benutzerverwaltung <u>#Authent</u>,<u>#UserList</u>, <u>#RoleList</u></li> </ul>
1.1.0	04.01.2013 / nh	Neue Option VarStateOnOffInverted
1.1.1	07.01.2013 / nh	Neue Tabelle StyleSheet
1.1.2	29.01.2013 / nh	Neue Aktionen für #Page mit Gesten
1.1.3	05.03.2013 / nh	<ul> <li>Neue #Button Option: <u>ActionOnVarValueUpdate</u></li> <li>Neue #Button Action: <u>EjectVolume</u></li> <li>Neue #RemoteControl Action: <u>OnError:Close=<name></name></u></li> <li>Neue \$Scrollist Option: <u>VarValuToScrollX</u></li> <li>Neue \$Scrollist Option: <u>FixedSize</u></li> <li>Neue \$Scrollist Option: <u>VerticalRibbonLayout</u></li> <li>Neue \$Scrollist Option: <u>HorizontalRibbonLayout</u></li> <li>Neue Option VPos={top\bottom}</li> <li>Neue <u>#Recipe ActionLimit2</u> #page=<name></name></li> <li>Neue #Button Action_recipe:load=<filepath></filepath></li> </ul>
1.1.4	11.03.2013 / nh	Neuer Parameter PDU-MaxSize in Rs7Hosts
1.1.5	09.08.2013 / nh	<ul> <li>Neuer Datentyp <u>DATE</u></li> <li>Neue IDE Funktion <u>Scale Project</u></li> <li>Neues Objekt <u>#Calendar</u></li> <li>Neues Objekt <u>#Scrollist2</u></li> <li>Neues Objekt <u>#Slider</u></li> <li>Neuer UserColor Dialog mit Pipette</li> <li><u>#DataLog</u>:: Variablen mit "Group"-Parametern</li> <li>Neue System Variablen: /<u>S/APP/RecipeList:FileFilter</u></li> <li><u>/S/APP/RecipeList:NameFilter</u></li> <li>Prerequisites für .Net 4 and VSTO 4</li> <li>Neue #Trend Option cursor=off</li> <li>Neue \$Scrollist Optionen: VerticalScrollBarAlwaysOn HorizontalScrollBarAlwaysOn</li> <li>#Recipe: Zweite optionale Action</li> </ul>
1.1.6	30.08.12 /nh	<ul> <li>#Signal: unterstützt neu STRING/WSTRING</li> <li>#AlarmList: neue Option AlarmType=<type></type></li> </ul>

		<ul> <li>Dauer von Page-Animationen einstellbar</li> <li>#Trend: Y-Min/Max kann durch eine Variable definiert werden</li> <li>IDE Lizenzierung</li> <li>Neue Limit Action <u>Alarm:set=<no></no></u></li> </ul>
1.1.7	08.09.13 / nh	• <u>#TextList</u> : Dateiname mit HTML-Anchor
1.1.8	17.09.13 / nh	<ul> <li>#Alarm neuer Parameter <u>class</u> { Error, Warning}</li> <li>Neue Systemvariable <u>Drv[<driver>][<host>].LastError</host></driver></u></li> <li>#Signal: neue Option DisabledPaint=Off</li> </ul>
1.1.9	24.09.13 / nh	<u>#Datalog-Definition</u> : #Export
1.1.10	09.01.14 / nh	<ul> <li><u>#Trend</u>: Neue Option datalog=<name></name></li> <li><u>Trend-Definition</u>: #GridY kann als Faktor angegeben werden</li> </ul>
1.1.11	14.02.14 / nh	<ul> <li><u>#Datalog-Definition</u>: Platzhalter <type> for #Export</type></li> </ul>
1.1.12	06.03.14 / nh	<ul> <li>Neue Systemvariable <u>/S/SYS/Edit_val_i</u></li> <li>Neuer Kommunikationstreiber <u>MIIF</u></li> </ul>
1.1.13	15.04.14 / nh	<ul> <li><u>#Trend</u>: Option datalog=<name> unterstützt Indexvariablen</name></li> </ul>
1.1.14	12.05.14 / nh	<ul> <li>Projekt <u>archivieren</u></li> <li>In den <u>Target-Settings</u>kann der <i>Busy-Cursor</i> ausgeschaltet werden</li> <li>Device-name als default <u>Codesys-adr</u></li> </ul>
1.1.15		<ul> <li>Neue Targeteinstellung <u>TapAndHold timeout [ms]</u></li> </ul>

Version: 1.1.15 Datum: 04.09.2014

Grossenbacher Systeme AG Spinnereistrasse 10 CH-9008 St.Gallen Schweiz

 Tel:
 +41 (0)71 243 29 29

 Fax:
 +41 (0)71 243 29 28

 Email:
 display@gesys.ch

 Web:
 www.gesys.ch

# - # -

#aarrggbb 83, 103 #Alarm 81, 129, 166 #Alarmlist 81, 156, 166 #ArcBackColor 255 #ArcWidth 255 #Authent 81, 135, 214 #AutoExport 142 #Background 255 #Bar 81, 162 #BarBackColor 250 #BarWidth 250 #Border 250, 255 #BusyCursor 142 81, 166 #Button #Calendar 180 #Color 233 #Column 159.236 #Control 142 #Cursorcolor 233 81, 141, 166, 233 #Datalog #DataLogCol 233 #DiagSig 81, 184 #DropDownList 81, 187 #DT 142 #Export 142 #File 142 233 #Flow #Format\_date 233 #Format time 233 #Gap 233 #Grid 233 #Grid:Color 159, 236 #Grid:hide 159.236 #GridX 233 #GridY 233 #Group 81, 120, 127 #Header 142 #Header:BackColor 159, 236 #Header:Color 159, 236 #Header:Font 159, 236 #Header:Height 159, 236 #InterfaceType 140

#InterfaceType : file 140 #LogFileFormat 142 #loginname 139 #LogView 81, 191, 271 #Max 233 #Message 35, 81, 194 #Meter 35, 81, 196 #Min 233 #Needle 250. 255 #Page 21, 81, 122 #Page=<name> 21, 47, 86, 122, 129, 145, 147, 166, 184, 208, 211, 237, 260 #Page=<name>:animation={topin|bottomin|leftin|rightin } 122, 166 #Page=Init 128, 260 #PageHome 21 #PagePrev 21 #Password 81, 145, 166 #PenWidth 233 #Position 250 #RadioButton 81, 208 #Range 233 250, 255 #Range1 #RangeN 255 #Recipe 81, 147, 166 #RecipeList 81, 166, 203 #RemoteControl 47, 81, 211 #RoleList 214 #Row:Height 159, 236 #Row:Lines 159.236 #rrggbb 83, 103 #Scale 233 #ScaleColor 233 #ScaleX 233 #ScreenSaver 81, 152 #Scrollist 36, 81, 125 #Scrollist=<name> 125 #Scrollist2 127 #Scrollist2=<name> 127 #Separator 142, 250, 255 #Signal 81, 216 #Size 142, 255 #Style 250, 255 #Switch 81, 224 #Sys2PLC 81. 154 #TextList 81. 227 #TimeFormat 142 #TimeStamp 142

```
#Title
        233
#Trend
         81, 166, 230
#UserList
            234
#Values
          250, 255
#Variable
           47, 81, 237
#VBar
        81, 247
#VMeter
           81, 253
#widget
          101
#Width
         250, 255
#Xscalebgcolor
                 233
#Xscalefgcolor
                233
#XZoomMax
              233
#Y
     233
```

\$Group 81 \$Group=<name> 114 \$Group-Definition 114 \$Scrollist 81 \$Scrollist=<name> 116 \$Scrollist2=<name> 118 \$Scrollist2-Definition 118

- % -

%[<ausdruck>]DT 237 %[<ausdruck>]T 237 %[d.m.Y H:M:S]DT 237 %[Vorzeichen][Vorkommastellen].[Nachkommastellen ][Typ] 237

& 85, 166

/S/APP/Alarm:Type 27, 46, 156, 166 /S/APP/AlarmList:Type 46 /S/APP/Backlight 27 /S/APP/BacklightDim 152 /S/APP/Language 27,46 /S/APP/NoBeep 46 /S/APP/Password <level> 27, 46, 145 /S/APP/Recipe:Path 27,46 /S/APP/Recipe:type 27, 46, 166, 203

/S/APP/Recipe[<type>].file 27, 46, 150, 166 /S/APP/Recipe[<type>].name 27, 46, 150, 166 /S/APP/Recipe\_type 203 /S/APP/RecipeList:NameFilter 203, 289 /S/APP/Tm UseAmPm 27, 46, 166, 268 /S/APP/UnitIdx 27, 245 /S/APP/User <level> 27, 46, 145 /S/SYS/Alarm[<name>].Active 27, 47 /S/SYS/Alarm[<name>].ActiveCount 27, 47 /S/SYS/AlarmList[<name>].INFO 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].NR 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TEXT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TIN 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TIN\_DT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TOUT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TOUT DT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TQUIT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TQUIT DT 27, 47, 156 /S/SYS/AlarmList[<name>].TXTINFO 27, 47, 156 /S/SYS/Authent:CurrentRoleName 139 /S/SYS/Authent:Pwd 47 /S/SYS/Authent:User 47 47 /S/SYS/Backlight /S/SYS/DateTime 27.34.47 /S/SYS/Drv[<driver>][<host>].state 47 /S/SYS/Edit val 27.237 /S/SYS/Ethernet[0].DhcpMode 27, 47, 166 /S/SYS/Ethernet[0].Dns1lpAdr 27, 47, 166 /S/SYS/Ethernet[0].Dns2lpAdr 27, 47, 166 /S/SYS/Ethernet[0].GatewaylpAdr 27, 47, 166 /S/SYS/Ethernet[0].lpAdr 27, 47, 166 /S/SYS/Ethernet[0].MacAdr 47 /S/SYS/Ethernet[0].SubnetMask 27, 47, 166 27, 47, 237 /S/SYS/HelpText /S/SYS/IrTouch 27.47 /S/SYS/Limit1 27, 47, 237 /S/SYS/Limit2 27, 47, 237 /S/SYS/NewPage 27, 47, 122 27, 47, 122 /S/SYS/Pageld /S/SYS/PageldLast 27, 47, 122 /S/SYS/PageName 27, 47, 122 /S/SYS/ProjectName 27, 47 /S/SYS/ProjectProgrammer 27, 47 /S/SYS/ProjectTarget 27.47 /S/SYS/ProjectVersion 27, 47 140 /S/SYS/Pwd /S/SYS/Pwl 27, 47, 145, 166 /S/SYS/PwlRequired 27, 47

/S/SYS/Rc\_Password 27, 47, 211 /S/SYS/RcInput\_enabled 47, 211 /S/SYS/RemoteClient.connected 27, 47, 211 27, 47, 166 /S/SYS/tm Day /S/SYS/Tm Hour 27, 47, 166, 268 /S/SYS/Tm HourMax 27, 47, 268 27, 47, 166, 268 /S/SYS/Tm lsPm /S/SYS/tm Min 27, 47, 166 /S/SYS/tm Mon 27, 47, 166 /S/SYS/tm\_nSec 27, 47, 166 /S/SYS/tm\_Sec 27, 47 /S/SYS/tm\_wDay 27, 47 /S/SYS/tm yDay 27, 47 /S/SYS/tm\_Year 27, 47, 166 /S/SYS/TouchError 27, 47 /S/SYS/Trend[<name>].c[<index>] 27, 47 /S/SYS/Trend[<name>].c[<index>].s 27, 47 /S/SYS/Trend[<name>].t 27, 47 /S/SYS/User 27, 47, 140, 145 /S/SYS/VariableVerify 47, 237

### - \ -

\StorageCard\EPAM4 17

- \_ -

\_drwlst.txt 98

#### - < -

<type> 142

## - A -

Ablauf des Alarmhandlings 133 About 52, 78 Action 80.166 Action Kontextmenü 105 80.86 ActionLimit1 ActionLimit2 80,86 ActionOnVarValueUpdate 166 Actual Target 74 ACTUAL.XMLA 147, 150 ADAM 137, 284 Add Font 73 Add Language 74

Add-File Kontextmenü 105 AddIn 15 Add-Text Kontextmenü 105 Adresse 289 Adressierung 62 ADS 94 Ads-Server 92 Aktiver Bilschirmschoner bei Alarmevent 152 Aktuelle Hintergrund-Farbe 83 Aktuelle Uhrzeit auf der Steuerung 237 Aktuelle Vordergrund-Farbe 83 Aktueller Font 83 79. 129 Alarm Alarm Helptext 131 Alarm Info 131 Alarm:[<alarmtype>].set=<no> 86 Alarm: [<type>].delete 166 Alarm:[<type>].export=csv 166 166 Alarm:[<type>].export=xml Alarm:[<type>].quitall 166 Alarm:delete 21, 166 Alarm:export=csv 21. 166 166 Alarm:export=xml Alarm: quitall 21, 166 86, 289 Alarm:set=<no> Alarm:Type 46 Alarm:type=<type> 21, 166 Alarm[<name>].Active 47 Alarm[<name>].ActiveCount 47 Alarmanzeige 134 Alarm-Array in UserVar 129 Alarmbuffer 129, 131, 133, 156 AlarmDelete 21 156 Alarmdiagnose Alarm-Diagnose 184 Alarme einzeln quittieren 134 Alarm-Export als CSV 135 AlarmExport=CSV 21 Alarmfilter 156 AlarmFilter=activ 21, 156 AlarmFilter=activ/notquit 21, 156 AlarmFilter=activ+notquit 21, 156 AlarmFilter=all 21, 156 AlarmFilter=notouit 21.156 Alarmhistory 129, 135 Alarmhistory als CSV-Datei speichern 135 Alarmhistory exportieren 135 Alarmhistory in Excel importieren 135

Alarminfo 131 AlarmInfo=1 21 AlarmInfo=2 21 Alarminformationen 156 79, 156 AlarmList AlarmList Default-Darstellung 159 AlarmList:[<name>].<action> 122 AlarmList:filter=activ 21, 166 AlarmList:filter=activ/notquit 21. 166 AlarmList:filter=activ+notquit 21, 166 AlarmList:filter=all 21.166 AlarmList:filter=notquit 21, 166 AlarmList:info=<n> 122 AlarmList:info=1 21.166 21, 166 AlarmList:info=2 AlarmList:quit 21, 166 AlarmList:sort=FiFo 21, 166 AlarmList:sort=LiFo 21. 166 AlarmList:sort=Priority 21, 166 AlarmList:Type 46 AlarmList[<name>].Info 47 AlarmList[<name>].Nr 47 AlarmList[<name>].Text 47 AlarmList[<name>].Tin 47 47 AlarmList[<name>].Tin dt AlarmList[<name>].Tout 47 AlarmList[<name>].Tout dt 47 AlarmList[<name>].Tquit 47 AlarmList[<name>].Tquit\_dt 47 AlarmList[<name>].TxtInfo 47 AlarmList-Definition 159 Alarmliste 131 Alarmmeldungstexte 131 AlarmNo 47, 156, 159 Alarmnummer 131. 156 AlarmOff 47, 133, 156, 159 AlarmOn 47, 133, 156, 159 AlarmQuit 21, 47, 156, 159 AlarmQuitall 21 Alarmquittierung 134 AlarmSort=FiFo 21, 156 AlarmSort=LiFo 21, 156 AlarmSort=Priority 21, 156 Alarmsortierung 156 alarmspezifische Aktion 131 alarmspezifische Hilfetextdatei 131 Alarm-Systemvariablen 156 AlarmText 47, 131, 156, 159

Alarmtyp 129, 156 AlarmType=<myalarmtype> 21 AlarmType=<type> 156 Alle Alarme quittieren 134 103 Alphakanal AMS Router 92 AmsNetId 92 Anbindung an die Steuerung 42 Anchor 227 Angle=<Start>, <Grad>, <Skalenabschnitte> 196 animation 166 animation=bottomin 166 animation=leftin 166 animation=rightin 166 166 animation=topin AnimationDelay=<delay> 216 Animationen 216 Animationsgeschwindigkeit 216 Anpassungen Objekte 34 Anwenderspezifische Darstellung der Scrollbars 227 anwenderspezifische Einstellungen 54 anwenderspezifische Farben 83 APP 46 APP.INI 46 Application QSS File 54 application.gss 221 Arbeitsmappe 284 255 arc arc filled 255 Archive 68 ARGB 74 **ARGB** Farben 103 Arrays 88 ARTI 96 AtS7 62 AT-S7 44.99 Aufbau Alarmbuffer 129 Aufbau Systemmeldungen 271 Aufzeichnung von Steuerungs-Daten/Variablen 141 Ausgabe von Meldungen 194 Auswahl des Zielsystems 53 Authent 135, 137, 214 Authent.login 140 Authent:addUser 166 Authent:addUserToRole=<Role> 166 Authent:changePwd 166 Authent:CurrentRoleName 47 Authent:CurrentUser 47

Authent:LastError 47, 140 Authent:login 166 Authent:logout 166 Authent:Pwd 47 Authent:User 47 Auto increment 53 Automatische Positionierung 83

### - B -

Backcolor 80.83 Backcolor=<color> 86 Backlight 47, 152 Backlight+<x> 21 Backlight-<x> 21 21 Backlight=<x> BacklightDim 46 Backspace 85 Balken 162 162 Bar Bargraph 162 Basistypen 88 BEEP 54 **Beispiel AlarmList** 159 Beispiel Bar 162 **Beispiel Datalog-Definition** 142 Beispiel DiagSig 184 Beispiel DropDownList 187 **Beispiel Group-Definition** 114 Beispiel Group-Objekt 114 **Beispiel LogView** 191 **Beispiel LogView-Definition** 192 **Beispiel Message** 194 **Beispiel Meter** 196 122 **Beispiel Page Beispiel RadioButton** 208 **Beispiel RecipeList** 203 **Beispiel RecipeList-Definition** 206 **Beispiel Scrollist** 125 127 Beispiel Scrollist2 227 Beispiel TextListe **Beispiel Trend** 230 **Beispiel Variable** 237 **Beispiel VBar** 247 **Beispiel VMeter** 253 Benutzer-Rolle 139 Berechtigungsstufen 145 Bezugspunkt 83

Bilddateien 40 Bilder und Textdateien 104 Bilderstellung 40 Bildformate 40 Bildschirmauflösung 54 Bildschirmauflösungen 74 Bildschirmschoner 152 166, 237 Bildschirmtastatur Bildseiten und Objekte definieren 260 Bildseitenwechsel in der Steuerung auslösen 122, 128, 154, 216 Bilschirmschoner in der Steuerung deaktivieren 152 Binärdarstellung 237 Bitwise=AND 135. 145 black 103 blue 103 blur 101 BMP 40 BOOL 88 Border=Button 84 Border=Input 84 Border=R<x> 84 Border=RoundR 84 Border=Shadow 84 Border=Signal 84 bottomin 166 brown 103 **Buchstabe** 237 Build 69 Build language text 74 **Busy-Cursor** 289

### - C -

Calendar 180 Catalogue 192 CDown 85 CFGINI=Read 21 CFGINI=Write 21 196 Circle 85 CLeft Click=inside 152 Close 21, 86, 166, 184, 208 Close=<name> 21, 86, 166, 184, 208 CloselfOk 237 CoDeSys 44, 61, 96, 129, 284 Codesys V2.x 44 Codesys V3.x 44

Coff 156 Color 80.83 Color Kontextmenü 105 Color=<color> 86 Command line Parameter 54 Comment 80 Communication 54 Communication Settings 61 Contrast+<x> 21 Contrast-<x> 21 Contrast=<x> 21 Controls 155 Control-Variable 142 CRight 85 csave 147 Csave=<myrecipetype> 21 Csave=list 21 CSV-Datei 135 CUp 85 CurrentRoleName 47 CurrentUser 47 cursor=off 230 CursorDown 85 CursorLeft 85 CursorRight 85 CursorUp 85 cyan 103

### - D -

dark blue 103 dark cyan 103 dark green 103 103 dark grey dark magenta 103 dark red 103 Darstellung numerische/alphanumerische Variable 237 Darstellung von Fliesstext und formatiertem Text 227 Darstellungs-Formate 84 79, 141 DataLog Datalog:[<name>].delete 21, 142, 166 Datalog:[<name>].export 166 Datalog:[<name>].export=<path> 166 Datalog:[<name>].save 21, 142, 166 166 Datalog:exportall=<path> DataLog-Definition 141, 142

Datenaufzeichnung 142 Datenguelle 284 Datentyp ganzzahlig 88 Datentyp numerisch 88 Datentypen 34, 88 Datentyp-Konvertierung 154 DateTime 47, 206 Datum/Uhrzeit anzeigen 34 Datum/Uhrzeit auf die Steuerung schreiben 34 DB Number 99 Default Grafikeditor 54 Default Texteditor 54 Default-Font 83 Defaultsprache 46, 74, 82 Definition der Objekteigenschaften 262 Definition des Alarmbuffer in der Steuerung 129 Definition des Bildseitenlayouts 40 Del 85 Delete 85 **Delete Datalog** 69 **Delete INI-Files** 69 Delete Recipe 69 Delete=list 21 Delete=myrecipetype 21 Demoprojekte 15 DHCP-Mode 47 Diagnose 184 **Diagnose Signal** 184 Diagramm 230 Dial 221 DINT 88 DisabledPaint={Off{On}} 216 DisabledPaint=Off 216 Dokumentation 42 Down 196 Download 69.266 Download Fonts 69 69 Download in lokales Verzeichnis Download Project Source 69 **Download Recipe** 69 187 DropDown-Liste Drv[<driver>][<host>].LastError 47 Drv[<driver>][<host>].state 27, 47 drvAds.dll 92 DRVParam 79, 94 96 drvplch.dll drvrs7.dll 99 DT 88

DWORD 88 DX 80 DX=<width> 125, 127, 156, 187, 191, 203, 227, 230 DY 80 DY=<height> 125, 127, 156, 187, 191, 203, 227, 230

### - E -

Easy Page Machine 9 Edit 237 Edit val 47, 237 Edit\_val\_i 47 Editiermodus 237 effect-disabled 101 101 effect-pressed Einfügen neuer Objekte ins Projekt 71 Eingabe numerische/alphanumerische Variable 237 Eingabefocus 237 Einleitung 9 EjectVolume 21 EjectVolume( Drive;#page=<eject failed>;#page=<eject succeeded>) 166 Elau 96 ElauMax 96 End 85 85 Enter Entwicklungsumgebung 15 **EPAM Commandline Parameter** 54 EPAM Start 155 EPAM.INI 54 EPAM2RAM 54 EPAM3 284 EPAM3 Projekte auf EPAM4 konvertieren 20.74 EPAM3 und EPAM4 Installation 20 EPAM4 9, 284 EPAM4 Entwicklungsumgebung 52 EPAM4 Runtime-System 17 EPAM4 Symbolleiste 52 EPAM4IDE 15 EPAM4IDE.vsto 15 EPAM4-PLCHOST 92, 96, 99 **EPAM-Farbpalette** 83 EPAM-Start 147 EPAM-Systemmeldungen 191 Ergänzende Dokumentation 9 Error 71, 131, 271 Erstellung eines kleinen Projekts von A bis Z 260

ESC 85

Ethernet[0].DhcpMode 47 Ethernet[0].Dns1lpAdr 47 47 Ethernet[0].Dns2lpAdr Ethernet[0].GatewaylpAdr 47 Ethernet[0].lpAdr 47 Ethernet[0].MacAdr 47 Ethernet[0].SubnetMask 47 EXCEL 260, 284 Exit 21, 86, 166 Exit Action 80, 91 Exponentialdarstellung 237 Export 142 Extra Menü 74

#### - F -

F1 85 F10 85 F11 85 F12 85 F2 85 F3 85 F4 85 F5 85 F6 85 F7 85 F8 85 F9 85 Farbdefinitionen 74, 103 Farbnamen 83 FastFlash 86, 184 Fatal 271 289 Fax Fehlbedienung 152 Fenstertechnik 122 Fernbedienung 211 File 206 21, 166 FileCopy 203 FileFilter Filename=Auto 147 Filename=Auto10 147 Fill=Down 162, 247 fill=gradient 84 Fill=Left 162, 247 Fill=Right 162, 247 Fill=Up 162, 247 Fill=x 162, 247

Fill=y 162, 247 Filter 203 Filter:Role=<RoleID> 234 FixedSize 116, 118 Flash 86, 184 Fliesskommazahl 237 Font 80 Font Kontextmenü 105 Fontdefinition 83.94 Fonteigenschaften 73 FontMap 79, 94 Fontnamen 94 Fonts Menü 73 force=1 155 force=2 155 Format 80 Format Kontextmenü 105 Format time=%Id 230 Formate von Datum und Zeit 237 Formel 135 Frames 122 FTP-Download 69.266 FTP-Passwort 69 FTP-Server 266 FTP-User 69 Function 80 Funktionsprinzip 12

# - G -

Ganzzahl Datentyp 88 Ganzzahldarstellung 237 Ganzzahlwerte mit Dezimalpunkt 237 Gateway3 96 Gerätebschreibungen 9 Geste 122 122 gesture gesture:swipe:right 122 GetDT 21 GIF 40 globale Bildseite 128 Globale Objekte 128 Grafikeditor 77, 105 Grafikeditor default 54 green 103 Grenzwerte 86 Grenzwertüberschreitung 86 grey 103

Grossenbacher Systeme AG 289 Group 118, 120, 127 Group-Definition 114 Group-Objekte 114 Group-Parameter 114, 118

# - H -

Handshake EPAM / Steuerung 129 Help 52 HelpText 47, 131, 237 HelpText=<n> 237 Hex 105 Hexadezimaldarstellung 237 Hintergrundbeleuchtung 47, 152 Hintergrundbild 122 HMI 284 HMI-Export 142 Home 85 9.289 Homepage HorizontalRibbonLayout 116, 118 HorizontalScrollBarAlwaysOn 116 Hosts 79, 92, 96 287 Hotfixes HTML 227 HTML Farbwerte 83 HTML-Anchor 227 Hyperlinks 227

#### - | -

ICO 40 ID=<index> 47, 122 IDE 15, 284 IEC DT 34 IEC\_TIME 34 Import Symbolfile 264 Index des zu zeichnenden Bildes 201 Indexvariablen 45 Indizierte Variablenadressierung 87 Info 271 Infrarot-Touch 47 Init 21 Init Action 80.91 INIT PICTURE 54 128, 260 Init-Page INPUT\_DEVICE 54

Insert 85 Insert - Modus 237 inside 255 Installation 15 Installation auf CompactFlash/SDCARD 17 Installation in ein lokales Verzeichnis 17 Installation via FTP 17 Installationsverzeichnis 15 INT 88 inverted 221 Invisible 166 IP-Adresse 54, 211 IP-Adresse des Zielsystems 69, 266 IPparam:Get 21, 166 IPparam:Set 21, 166 IrTouch 47

### - J -

JPG 40

# - K -

Kalender 180 Keep PWL 145 Key=<keycode> 21, 85, 166 Kommando an Steuerung 166 Kommunikation mit Codesys V2.3 Steuerungen 96 Kommunikation mit Codesys V3 Steuerungen 96 Kommunikation und Variablen 44 Kommunikationskanal 44.99.284 Kommunikationstreiber 44, 284 Konsistenz von Rezeptdateien 150 Konsistenz von Rezeptwerten 150 Konstante Zahl als Range 255 Kontakt 289 Kontextmenü 105 Konvertierung Message 35 Konvertierung Meter 35 Konvertierung Scrollist 36

# - L -

länderspezifische Tastatur-Layouts 237 Language 46, 74 Language=<name> 21, 86, 166 Language=default 21 LastError 47 Laufzeitfehler 271 LDAP 137.284 Leermeldung 194 Left 196 Left2Right 233 leftin 166 Licence 78 Limit1 47.80 Limit1/2 als Range 255 Limit2 47,80 Limit-Action Kontextmenü 105 LineHeight=<pixel> 187 LINT 88 Liste 227 78 Lizenz Load 147 Load dat=LW: 21 Load=<filepath> 21 Load=<myrecipetype> 21 Load=list 21 Local directory 69 Localhost 96, 99 Logbuch 271 LogDelete=<mydatalog> 21 LogSave=<mydatalog> 21 LogView 191, 271 LogView-Definition 191, 192 LogView-Tabelle 192 LREAL 88 LWORD 88

### - M -

magenta 103 Masssystem 91, 245 Master PW=<password> 145 Masterpasswort 145 MaxLines=<n> 187 Mehrfache Aktionen 85. 166 91 Mehrfache Optionen Mehrsprachige Applikationen 74. 166 mehrsprachige Texte 74 Mehrstufige Rezepturen 150 Mehrzeilige Texte 82 Meldungen von Steuerung aus löschen 194 Meldungsliste 194 Meldungsnummer 194, 196

Meldungstext 194, 196 Message 79, 194 Message-Definition 194, 196 Meter 196 MIIF 44, 65, 96 MiifHosts 96 Millisekunde 237 Minute 237 237 Mirror MMI 284 Move 152 Msg=<x> 21 Msgld 192 MsgText 192

# - N -

Nachkommastellen 237 Name 206 Name des Entwicklers 53 Name des Projekt 260 NameFilter 203 Netzwerkverbindung prüfen 266 Neue Funktionen von EPAM4 20 Neues EPAM4 Projekt 53, 260 Neues Projekt öffnen 260 Neustart 166 NewPage 47, 122 147 NoActual NoBeep 46, 166, 208 NoDownload 147 Notepad 77 Numerische Datentypen 88

# - 0 -

Object 71, 80 Objekt blinkt 90 Objekt disabled 90 Objekt inaktiv 90 Objekt sichtbar 90 Objektdatentyp 88 Objektstatus 90 Off 135. 145 OnError:#Page=<name> 211 OnError:Close=<name> 211 Online 21

**Online Help** 15 **Online-Hilfe** 52 Online-Hilfe Kontextmenü 105 Open=Up 187 Option 80, 91 Option Insert undefined text 74 Option Kontextmenü 105 orientation=horizontal 221 orientation=vertical 221 outside 255 Overwrite Formulas 74

### - P -

Page 122 Page Designer 107 Page Wizard 83 Page=Dialog 122 PageBack 166 PageDown 85 PageHome 21, 166 Pageld 47, 122 PageldLast 47, 122 PageName 47, 122 PageUp 85 Paint 77 Parameter 114, 118, 120 Parameter Group 120 Parameterlisten 87 passwd 139 145 Password Password <level> 46 Password=<password> 211 Passwort 266 Passwort-Formel 145 47, 145, 166, 187, 208, 247, 253 Passwortlevel Passwortlevel nach Programmstart 145 Passwortschutz eines EPAM-Projekts 104 Passwortverwaltung 145 PATH DAT 54, 142, 150 PATH\_FNT 54 54.86 PATH INI PATH LIB 54 54. 142 PATH LOG PATH\_PRJ 54 PATH RAM 54 PATH\_REC 54, 150 PCX 40

PDU-MaxSize 99.289 Persistent 100 PgDn 85 PgUp 85 Ping 266 Pipette 74 Platzhalter 114, 118 PLC 284 PLC Handler 44 PLC settings 61 PIcCmd=/<Drv>/<Host>:{Stop}StartResetWarmReset Cold ResetOriginal CreateBootProject 21 PIcCmd=/<Drv>/<Host>:CreateBootProject 166 PIcCmd=/<Drv>/<Host>:ResetCold 166 PlcCmd=/<Drv>/<Host>:ResetOriginal 166 PlcCmd=/<Drv>/<Host>:ResetWarm 166 PlcCmd=/<Drv>/<Host>:Start 166 PlcCmd=/<Drv>/<Host>:Stop 166 PIcCmd=[[/<Driver>/][<Host>]:Command 21 PLCH 44, 94 PLC-Handler 96 PNG 40 Popup 122 Pos= 224 Pos=Center 166, 187, 194, 201, 208, 216, 224, 237 Pos=Left 166, 187, 194, 208, 216, 224, 237 Pos=Right 166, 187, 194, 208, 216, 224, 237 Position X 201 Position Y 201 PrintScreen 21 Programmer 53 Programmierer 54 Project 79 Project explorer 71 **Project Name** 53 Project New 53 Project Path 53 Project Settings 54 Project Version 53 project.prj 69 PROJECT FILE 54 47 ProjectName ProjectProgrammer 47 ProjectTarget 47 **ProjectVersion** 47 Projekt übersetzen und aufs Zielsystem laden 266 Projekteinstellungen 54 54 Projektinformationen

Projektname 53, 54 Projektpfad 53 Projektrealisierung 40 projektspezifische Einstellungen 54 Projektversion 53 Projektverzeichnis 17 47, 135, 139 pwl PWL=<level> 21, 135, 145, 166, 187, 194, 196, 208, 237, 247, 253 PwlRequired 47 рх 101

#### - Q -

Qt-Library 9 Qt-Style-Sheet 54, 227 Quick Start 260 Quittierung 156 Quittierung durch EPAM 134 Quittierung durch Steuerung 134

# - R -

Rack-Nummer 99 54.142 Ramdrive Ranges als Array 255 129 Raw RC Password 47 21 Rcinput enable=no Rcinput enable=yes 21 RCInput enabled 47 REAL 88 real name 139 Realisierung mit Excel 41 Reboot 21, 166 Recipe 79, 147 Recipe:[<type>].csave 21, 150, 166 21, 166 Recipe:[<type>].delete Recipe:[<type>].load 21, 150, 166 Recipe:[<type>].load=<filepath> 21 Recipe:[<type>].save 21, 150, 166 46 Recipe:Path Recipe:Type 46 Recipe:type=<type> 21, 166 Recipe[<type>].file 46 Recipe[<type>].name 46 RecipeList 203

RecipeList:csave 21, 166 RecipeList:delete 21.166 RecipeList:load 21, 150, 166 RecipeList:save 21, 166 RecipeList:sort=file 21, 166 RecipeList:sort=name 21, 166 RecipeList:sort=time 21, 166 RecipeList-Definition 203, 206 red 103 Register key 78 211 Remote-Bedienung RemoteClient.connected 47 RemoteClient=drop 21 RemoteControl 47, 211 RemoteControl von gleich grossen Bildschirmen 211 RemoteControl:connection.drop 21, 166 RemoteControl:input.disable 21.166 RemoteControl:input.enable 21, 166 Return 85 Rezept in EXCEL erstellen 150 Rezept laden 150 Rezept speichern 150 Rezeptdatei 203. 206 206 Rezeptdatum Rezept-Definition 147, 150 Rezepte laden/speichern/löschen 203 Rezepthandling 147 Rezeptliste sortieren 203 Rezeptname 203.206 Rezepttyp 147, 203 Rezepturverwaltung 147, 150 Rezeptvariablen 147 Right 196 Right2Left 233 rightin 166 role 139 214 RoleList 201 Rotationswinkel Rotieren und verschieben von Bildern 201 RS7 44.94 **RS7Hosts** 79, 99 RTS 15, 17, 284 **RtsVersion** 47 Runtime error 271 **Runtime System** 15 15.17 Runtime-System Runtime-System für Geräte mit WindowsCE 17

### - S -

S 79, 100 s\_alarm[<name>].active\_count 27 s\_alarm\_active 27 27 s alarm info s\_alarm\_nr 27 s alarm text 27 s\_alarm\_tin 27 s\_alarm\_tin\_dt 27 27 s\_alarm\_tout s alarm tout dt 27 s\_alarm\_tquit 27 s alarm tquit dt 27 s alarm txtinfo 27 s\_alarm\_type 27 27 s\_backlight s\_contrast 27 s\_dhcp\_mode 27 27 s\_dns1\_ip 27 s\_dns2\_ip s\_edit\_val 27 s epam date 27 s\_epam\_version 27 s gateway ip 27 s\_helptext 27 s\_input\_val 27, 237 s\_irtouch 27 s\_language 27 s limit1 27 27 s\_limit2 s myrecipetype dnload max 27 s\_myrecipetype\_cur\_file 27 s myrecipetype cur name 27 s\_myrecipetype\_dnload\_act 27 s\_myrecipetype\_file 27 s\_myrecipetype\_name 27 27 s\_myrecipetype\_upload\_act s\_myrecipetype\_upload\_max 27 27 s\_mytrend\_c1 27 s mytrend c2 s\_mytrend\_c3 27 s mytrend c4 27 27 s\_newpage s\_pageid\_last 27 s\_pageidx 27 s\_pagename 27

s\_password 27 s password x 27 s\_plcstate 27 s plcstate <hostname> 27 s\_projectname 27 s projectprogrammer 27 s\_projecttarget 27 s\_projectversion 27 s\_pwl 27 27 s\_pwl\_required 27 s\_rc\_password s\_recipe\_path 27 s\_recipe\_type 27 27 s\_recipelist\_empty s remoteclient connected 27 s subnetmask 27 s target ip 27 s\_tm\_day 27 s\_tm\_hour 27 s\_tm\_isdst 27 27 s\_tm\_min 27 s\_tm\_mon s\_tm\_nsec 27 s tm sec 27 s\_tm\_wday 27 27 s\_tm\_year s\_toucherror 27 s\_trend\_t 27 s\_trend\_t\_hour 27 27 s\_trend\_t\_mday s\_trend\_t\_min 27 s\_trend\_t\_mon 27 s trend t sec 27 s\_trend\_t\_wday 27 s\_trend\_t\_year 27 s\_unit\_idx 27 s\_user 27 s\_user\_x 27 S7 62 S7 Steuerungen via CP 99 44, 99 S7-1200 S7-CP 99 S7-Steuerungen 99 S7-Steuerungen mit Ethernet CP-Modul save 147 Save original Project to 74 Save\_dat=LW: 21 Save log=LW: 21

Save=<myrecipetype> 21 Save=list 21 Save=SysVar 21 Scale Fonts 74 74 Scale Pictures 74 Scale Project Scale to Target 74 Schalter 224 Schutz vor Fehlbedienung 152 Schutz vor unbeabsichtigter Bedienung 152 ScreenSaver 46, 152 Scrollbar 125, 127, 221 Scrollbar ausblenden 227 Scrollist 36, 118, 125, 127 Scrollist2 118, 127 Scrollist2-Definition 118 Scrollist-Definition 116 Scrollx=<x> 21 Scrolly=<x> 21 SE\_SYSTEMTIME\_NAME 166 Sekunde 237 Selection - Modus 237 237 Set focus SetDate 21 SetDateTime 21, 166 SetIndex 21 SetIndex=<x> 21 SetTime 21 Setup 79 SetupEPAM4 15 SetupTargetFirmwareEPAM4 17 SetVar 162, 166, 184, 187, 196, 201, 208, 224, 237 SetVar:<variable1>={<constant>!<variable2>} 21 SetVar:<Variable1>={<Konstante>¦<Variable2>} 86 SetVar-{<constant>!<variable>} 21 SetVar+{<constant>¦<variable>} 21 SetVar+<x> 21 SetVar-<x> 21 SetVar={<constant>!<variable>} 21 SetVar={<Konstante>¦<Variable>} 86 21 SetVar=<x> 86 SetVar=Limit1 SetVar=NotVar 21, 166 ShiftCursor=<x> 21 ShiftGrid=<x> 21 ShiftPage=<x> 21 Signal 216 SIMOTION 65,96

44

Simulation 12, 54, 69 Stunde 237 Simulation auf dem Entwicklungs-PC 262 Style=Gradient 196 Simulation Einstellungen Stylesheet 101 54 Simulation Settings Style-Sheet 54 54 SINT 88 105 Suchfilter 74 Support 287 Skalieren Skaliervorgang 74 SVG 40 Slider 221 swipe 122 224 Slot-Nummer 99 Switch Soft-SPS AT-S7 Switch=<condition> 166. 216 44 Symbolfile Sonderzeichen 82 61, 92, 96, 99 Sort=<column> 203 Symbolleiste 52 Sort=File 21 SYS 47 Sort=Name 21 Sys2PLC 47, 79, 154 Sort=Number 21 Sys2PLC-Definition 155 21 Sort=Time SysPW=Off 145 Sort=Type 21 System=<excutable> [[options]] 86, 166 Spalte Action 85 System=<executable> [-d <working directory>] 21 Spalte Font 83 System=<myprg.exe> 21 84 Systembeschreibung AT-S7 Soft-PLC Spalte Format 9 Spalte Function 91 Systembeschreibung Codesys Soft-PLC 9 Spalte Object 81 Systembeschreibung WindowsCE 9 Spalte Option 91 Systembeschreibung WindowsXP 9 82 Spalte Text/File Systemmeldung 191, 271 Spalte VarState 90 Systempasswort 145 87 Spalte VarValue Systemvariablen 27.45.211 Spalten ActionLimit1, ActionLimit2 86 Systemvariablen in Rezepturen 150 Spalten Color, Backcolor Systemvoraussetzung 83 15 Spalten Init, Exit 91 Systemzeit 166, 237 Spalten Limit1, Limit2 86 83 Spalten X, Y, DX, DY \_ 104 Sprachabhängige Bilder und Textdateien Sprachabhängige Tabellenblätter 104 Tabelle DrvParam 94 Sprachabhängigen Texte 102 Tabelle FontMap 94 Sprachen 74 Tabelle Hosts 92.96 Sprachen verwalten 102 Tabelle RS7Hosts 99 Sprachspalte 80 Tabelle S 100 Sprachumschaltung 166 Tabelle Text 102 SPS 284 Tabelle UserColor 103 Start Menü 69 Tabelle UserVar 98 53, 260 Startpage Tabellenblatt 284 Statuswort 147 Tabellenblatt Message 196 Step7 44, 129 Tabellenblätter 79 Steuerflags 201 Tabellenblätter in EXCEL 79 StorageCard 17 TapAndHold 54 STRING 88 Target 17.53 Struktur der EXCEL-Tabelle 80 Target device 53 Strukturierung der Bildseiten 40 **Target Settings** 54

Tastaturseiten 166 Tastaturtabelle 85 Tastencode 85 Tastennamen 85 Telefon 289 Test connection 266 Text 79, 237 Text/File 80 Textdateien 104 Texte mehrsprachig 74 Texteditor 77 Texteditor default 54 Texteditor Kontextmenü 105 TextListe 227 Time 34, 88, 237 timeout [ms] 54 Timeout=<min> 145, 152 Timeout=<sec> 166. 187 Timeout2=<min> 152 TimeStamp 192 Tipps für Touch-Screen Applikationen 42 TipVar=<value> 166 TipVar=<x> 21 tm Day 47 tm Hour 47 tm HourMax 47 tm IsPM 47 47 tm Min tm Mon 47 tm\_nSec 47 tm Sec 47 tm\_UseAmPm 46 tm wDay 47 tm\_yDay 47 tm Year 47 TMP 50 Tools Menü 77 **Tools Settings** 54 topin 166 Touch kalibrieren 166 Touch calibrate 21, 166 TouchError 47 TP OAMIIF 96 Transparency=<color> 122, 166, 194, 196, 208, #ansparent 103 Transparenz 103 Trend 79.230 Trend:.ZoomXReset 166

Trend:[<name>].online 166 Trend:[<name>].ScrollEnd 166 Trend:[<name>].ScrollGrid<offset> 166 Trend:[<name>].ScrollPage<offset> 166 Trend:[<name>].ShiftCursor<offset> 166 Trend:[<name>].ZoomXGrid<factor> 166 Trend:[<name>].ZoomXPage+1 166 Trend:[<name>].ZoomXPage-1 166 Trend:[<name>].ZoomXReset 166 Trend:online 21, 166 Trend:ScrollEnd 166 Trend:ScrollGrid<offset> 21, 166 Trend:ScrollPage<offset> 21, 166 Trend:ShiftCursor<offset> 21, 166 Trend:ZoomXGrid+1 21 Trend:ZoomXGrid<factor> 166 Trend:ZoomXGrid-1 21 Trend:ZoomXPage+1 166 Trend:ZoomXPage-1 166 Trend[<name>].c[<index>] 47 Trend[<name>].c[<index>].s 47 Trend[<name>].t 47 Trend-Definition 230, 233 Trial version 78 Triggern der Logfunktion 142 TwinCat 64, 92, 284 Type=<myrecipetype> 21 Type=<name> 129, 141, 230 Type=<recipetype> 203 Type=<type> 142 Type=Dial 221 Type=off 21 Type=password 237 Type=Scrollbar 221

### - U -

Übersetzungsfunktion 74 UDINT 88 UINT 88 Unicode 227 unit=<index> 21, 166, 245 Unterschied zu EPAM3 45, 105, 116, 122, 141, 145, 147, 150, 152, 156, 166, 187, 194, 196, 203, 211, 216. 237 Up 196 User 47 User Colors 74

User Settings 54 User/Password 135 User <level> 46 UserColor 79, 103 UserList 234 Username 266 UserVar 79, 87, 98 USINT 88 USR 50.100 USR.INI 100

#### - V -

Variable 237 Variable Aktion 166 105 Variable Formats Variable Formats Kontextmenü 105 Variable-Adressierung 62 Variablen synchronisieren 154 Variablen-Auswahl-Liste 105 Variablen-Import 264 Variablenliste 142. 155 Variablenname 27.45 Variablenwert setzen 166 VariableVerify 47, 237 Varpool:[<driver>][<host>].export 166 Varpool:sysvarsave 21, 86, 100, 166 VarState 80.90 VarStateOnOffInverted 90, 114, 118, 162, 166, 184, 187, 194, 196, 201, 208, 211, 216, 224, 237, 247, 253 VarType 62, 80, 88 VarType Kontextmenü 105 80, 87, 142, 187, 245 VarValue VarValueToScrollX 116, 118 VBar 79.247 VBar-Definition 250 Verbindung prüfen 266 Verbindungstest 69 Verify 47, 237 Vermeidung von Fehlbedienungen 42 Version 54 version.html 17 Versionsanzeige 52 Versionsgeschichte 289 VerticalRibbonLayout 116, 118 VerticalScrollBarAlwaysOn 116 Verwaltung aller Texte 102 Verwaltung der mehrsprachigen Texte 74

Verzeichnisstruktur 17 View 71 VisualBar 247 VisualMeter 253 VisualMeter-Objekt 253 VMeter 79, 253 VMeter-Definition 253, 255 Voraussetzungen 15 Voraussetzungen Entwicklungssystem 15 Voraussetzungen Zielsystem 15 Vorkommastellen 237 Vorteile dieses Konzeptes 12 Vorteile von Excel 12 Vorzeichen 237 VPos={Top:Bottom} 166, 208, 216, 224, 237 VSTO 15

### - W -

71, 131, 271 Warning Warnings/Errors 71 Warum EXCEL ? 12 Was ist EPAM ? a 9 Was ist EPAM4 ? Wechseln des Rezeptlisten-Verzeichnis 203 Wechseln zwischen den Rezepttypen 203 Wertebereich Grenzwerte 86 white 103 WINDOW SIZE 54 Wisch-Geste 122 Wizard 107 WORD 88 WSTRING 88 www.easypagemachine.com 15, 287 www.gesys.ch 289

### - X -

X 80 X/Y-Diagramm 230

### - Y -

Y 80 Y/T-Diagramm 230 yellow 103

Index	307

# - Z -

Zeigerinstrument 196 Zeilentrenner 82 Zeilenumbruch 82, 166 Zeit/Datumsfunktionen 237 Zeitstempel in Excel formatieren 135 Zielsystem 53, 54 Zielsystemspezifische Einstellungen 54 Zoom 21 Zoom-21 Zoom+ 21 ZoomX-21 ZoomX+ 21 ZoomY-21 ZoomY+ 21 Zusammenstellung der Anforderungen 40